静止画を再生する

- 撮影した静止画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生できます。
- 静止画を選ぶ



2 ▶ をタッチして、再生モードにする



3 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する



- 2 秒以内に連続して撮影された静止画、または連写モードで撮影された静止画はグループ化されます。また、最初に撮影されたファイル (映像)のみ表示され、緑色の枠がつきます。
- ▲SD/BSD をタッチすると、再生するメディアが切り換わります。
- 再生中に 🛃 をタッチすると、一覧表示に戻ります。
- ● をタッチすると撮影モードに戻ります。

静止画再生の操作ボタン

一覧表示中



 2 秒以内に連続して撮影された静止画、または連写モードで撮影された 静止画はグループ化されます。また、最初に撮影されたファイル(映像)の み表示され、緑色の枠がつきます。

画面表示	説明
日付	前/次の撮影日に移動します。
<	前の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
>	次の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
ファイル(映 像)	タッチすると、再生を開始します。 右になぞると一覧表示が右にスクロールし、前の一覧表 示(サムネイル表示)が表示されます。 左になぞると一覧表示が左にスクロールし、次の一覧表 示(サムネイル表示)が表示されます。
撮影モード 切換	撮影モードに切り換わります。
# /SD	一覧表示が SD カードのスロット A とスロット B に切り 換わります。

Ō	削除用の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
MENU	メニュー画面を表示します。
撮影日	撮影日(それぞれの日付で最初に撮影した画像のファイ ルのみが表示されます)

静止画再生中



画面表示	説明
	前の静止画に戻ります。
▶/	スライドショーを開始/一時停止します。
•	スライドショー中に逆順再生します。
•	スライドショー中に正順再生します。
	次の静止画に進みます。
撮影モード 切換	撮影モードに切り換わります。
8	一覧表示に戻ります。
ī	選んでいるファイル(映像)を削除します。
MENU	メニュー画面を表示します。
¢	タッチするたびに、左に 90°回転します。
Ŷ	タッチするたびに、右に 90°回転します。
r	連写した静止画を連続再生します。

メモ:-

- 操作は、タッチパネルをタッチまたは、なぞることで行います。
- 本機の操作を約3秒間行わないと、タッチパネルの操作ボタンが消えます。
 もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。
- 再生中に、静止画を左右いずれかに 90°回転させることができます。
 回転は表示中の画像にのみ行えます。
- 撮影した日付から目的の映像を探せます。
 多くなってきた映像から探すのに便利です。

ご注意:・

本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。