Creación de efectos de animación (EFECTO DE ANIMACIÓN)

Puede añadir diversos efectos a los vídeos para crear una atmósfera diferente de la grabación habitual.

1 Abra el monitor LCD y seleccione el modo vídeo.



- Aparece el icono de modo vídeo.
- 2 Pulse "MENU".



3 Pulse "EFECTO ANIMADO".



- Pulse \times para ver el menú.
- Pulse 🕁 para regresar a la pantalla anterior.
- 4 Seleccione el efecto que desee y pulse "AJUSTE".



- Pulse < o > para moverse hacia la izquierda o hacia la derecha para realizar más selecciones.
- Pulse [←] para regresar al menú, o pulse × para salir.

Durante el ajuste	Luego del ajuste	Nota
		Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas.
		Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas.
	 ٤ ٤	Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas.

