

DVDライターでディスクを作る

別売のDVDライターを使えば、撮影した映像をディスクに保存したり、作成したディスクを再生したりできます。

対応するDVDライター

品名	説明
DVDライター ● CU-VD3	<ul style="list-style-type: none"> 本機で撮影した映像を、パソコンを使わずにDVDを作成することができます。 http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc/cu-vd3.html
DVDライター ● CU-VD50	<ul style="list-style-type: none"> DVDを作成でき、パソコンと接続してパソコン用の外付DVDドライブとしてお使いいただけます。また、テレビとCU-VD50を接続して、作成したDVDを再生することができます。 http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc/cu-vd50.html

DVDライターでディスクを作るには

■ DVDライターを準備する

■ ディスクに保存する

■ その他操作

メモ：

- 多くのファイルをバックアップするときは、バックアップが終了するまでに時間がかかる場合があります。アクセスランプ点滅中は正しく動作していますので、しばらくお待ちください。
- 作成したディスクには、日付情報は字幕として保存されます。

DVDライターのメディアを切り換える

セットしたメディア(DVD)に応じて、メディアを切り換えてください。

1 DVDライターを準備する

2 バックアップメニューの"メディア切替"をタッチする



3 "DVD(AVCHD)"または"DVD-Video"をタッチする



- タッチした項目にメディアを切り換えます。ディスクに合わせて項目を選んでください。
- "DVD(AVCHD)"を選ぶと、ハイビジョン画質のままDVDに保存できます。
- "DVD-Video"を選ぶと、標準画質に変換してDVDに保存できます。