Einstellen des Weißabgleichs

Sie können den Farbton entsprechend der jeweiligen Lichtquelle einstellen.

Berühren Sie "MENU".



2 Berühren Sie "WEISSABGLEICH".



- Berühren Sie ∧ oder ∨ um durch Auf- oder Abwärtsscrollen weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
- Berühren Sie \times , um das Menü zu verlassen.
- Berühren Sie 🗂, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- **3** Berühren Sie die entsprechende Aufnahmeumgebung.



| Einstellung | Details |
|-----------------------|--|
| AUTO | Passt sich automatisch an die natürlichen Farben an. |
| MAN. WEISSABGLEICH | Nutzen Sie diese Option, wenn das Problem unnatürlicher Farben nicht gelöst wurde. |
| SONNIG | Nutzen Sie diese Einstellung für Außenaufnahmen an einem sonnigen Tag. |
| WOLKIG | Nutzen Sie diese Einstellung für Aufnahmen an einem wolkigen Tag oder im Schatten. |
| HALOGEN | Nutzen Sie diese Einstellung für Aufnahmen bei Beleuchtung, wie einem Videolicht. |
| UNTERWASSER: BLAU | Nutzen Sie diese Einstellung für Aufnahmen des Meeres in Tiefwasserbereichen (Wasser erscheint blau). Verwenden Sie dabei gegebenenfalls ein Unterwassergehäuse. |
| UNTERWASSER: GRÜN | Nutzen Sie diese Einstellung für Aufnahmen des Meeres in Flachwasserbereichen (Wasser erscheint grün). Verwenden Sie dabei gegebenenfalls ein Unterwassergehäuse. |

Benutzung von MAN. WEISSABGLEICH

 Halten Sie ein Blatt weißes Papier vor das Objektiv, so dass das weiße Papier den Bildschirm füllt.

- 2 Berühren Sie "MAN. WEISSABGLEICH". Halten Sie die Taste weiter gedrückt, während das Symbol angezeigt wird und blinkt.
- 3 Lassen Sie die Taste los, sobald das Menü ausgeblendet wird und Aufleuchtet.

HINWEIS : -

• Die Einstellung ändert sich nicht, wenn "MAN. WEISSABGLEICH" zu schnell (unter 1 Sek.) berührt wird.