

Sådan bruges en ekstern USB-harddisk (for GZ-HM960)

Du kan kopiere videoer og stillbilleder fra denne enhed til en ekstern USB-harddisk. Du kan også afspille filerne i den eksterne USB-harddisk på denne enhed.

- Se også det eksterne harddisk-drevs brugervejledning.

Kompatible eksterne harddisk-drev

Du kan bruge „LaCie Hard Disk Sleek black design USB2.0“-serien fra LaCie.

BEMÆRK :

Inden købet, bør du kontrollere de kompatible enheder på LaCie-websitet.

- LaCie

<http://www.lacie.com/home.htm?cc=1>

- Eksterne USB-harddiske op til 2 TB kan bruges.

Kopiering og afspilning med en ekstern USB-harddisk

BEMÆRK :

- Formatér den eksterne USB-harddisk når den tilsluttes til denne enhed for første gang. (Alle data vil blive slettet.)
- Se hjælpefilen til det medfølgende Everio MediaBrowser 3 (3 BE) software, når du bruger en pc til at betjene de data i den eksterne USB-harddisk, der er blevet kopieret direkte fra denne enhed.
- Eksterne USB-harddiske med mere end 2 TB kan ikke anvendes.
- Kopieringen kan tage et stykke tid. (F.eks. tager det ca. 20 min. at gemme 1 times video i XP-tilstand.)
- Hvis der er mange filer som skal sikkerhedskopieres, kan det tage tid at gennemføre. Vent et øjeblik indtil adgangslampen blinker, hvilket indikeret normal funktion.
- Lyd eller video kan afbrydes under afspilningen.

FORSIGTIG :

- Der må ikke forbindes et USB-hub mellem denne enhed og den eksterne USB-harddisk.
- Den eksterne USB-harddisk skal frakobles, når der bruges andre USB-enheder, som for eksempel en dvd-brænder, et eksternt Blu-ray-drev eller en ekstern USB-harddisk.
- Undgå følgende handlinger under kopiering og afspilning.
 - Sluk ikke for enheden eller den eksterne USB-harddisk.
 - Træk ikke USB kablet ud.
- Formatér ikke den eksterne USB-harddisk vha. en pc. Hvis det er sket, skal den formateres igen vha. denne enhed. (Alle data i den eksterne USB-harddisk bliver slettet.)
- Undgå følgende handlinger ved brug af en pc.
 - Slet ikke filer eller mapper i den eksterne USB-harddisk.
 - Flyt ikke filer eller mapper i den eksterne USB-harddisk.
 - Foretag ikke ændringer i navnene på filer eller mapper i den eksterne USB-harddisk.
 Disse handlinger gør det umuligt at afspille dataene på denne enhed.
- Når du bruger en pc til at redigere dataene i den eksterne USB-harddisk, skal dataene kopieres til pc'en før de redigeres. Redigering af dataene i den eksterne USB-harddisk direkte fra pc'en gør det umuligt at afspille dataene på denne enhed.