## Снижение вибрации камеры

Когда установлен стабилизатор изображения, вибрация камера во время съемки может быть значительно снижена.

1 Откройте ЖК-монитор и выберите режим видео.



2 Нажмите "MENU".



3 Нажмите "ЦСИ" (стабилизатор изображения).



- Нажмите или , чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.
- Нажмите Х, чтобы выйти из меню.
- Нажмите 🗂, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
- 4 Нажмите желаемую настройку.



Настройка	Подробные сведения
📖 выкл	Выключает стабилизатор изображения.
Ѩ вкл.	Снижает вибрацию камеры в нормальных условиях съемки.
(M) ВКЛ. (AIS)	Более эффективно снижает вибрацию камеры при широкоугольной съемке ярких сцен. Только при широкоугольной съемке (около 5-кратной).

## Установка расширенного режима AIS

Область коррекции в расширенном режиме AIS больше, чем область в AIS режиме. Вибрация камеры может быть более эффективно снижена, даже если запись осуществлена с большим количеством уменьшения и увеличения или движения вместе с объектом. Установите расширенный режим AIS следующим образом.

- 1 Назначьте "ЦСИ" кнопке USER.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку USER.
- Расширенный режим AIS установлен, и отображается (), 2. Режим отменяется, когда кнопка отпущена.
  Чтобы осуществить запись в расширенном режиме AIS, нажмите кнопку записи, удерживая кнопку USER. Режим отменяется, когда

## ПРИМЕЧАНИЕ : -

запись остановлена.

- Рекомендуется установить стабилизатор изображения на "ВЫКЛ" при съемке малоподвижного объекта со штатива.
- При сильной вибрации камеры полная стабилизация изображения может быть недостижима.
- Эта настройка эффективна только при видеосъемке.