## کپی فهرست های پخش انتخابی

فهرست های پخش ایجاد شده را به ترتیب دلخواه خود ترتیب بندی کرده و کپی کنید.

1 "انتخاب و ایجاد" را انتخاب كرده و ∞ را لمس كنید.



2 رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و 🗞 را لمس کنید.



3 "ایجادبر اساس لیست پخش" را انتخاب کرده و ⊛ را لمس کنید.



**4** فهرست پخش مورد نظر را انتخاب کرده و 🔊 را لمس کنید.



- برای بررسی فهرست پخش انتخاب شده، "بررسی" را لمس کنید.
  - 5 نقطه درج را انتخاب كرده و () را لمس كنيد.



- فیلمهای انتخاب شده در سمت ر است به فهرست پخش اضافه می شوند.
- بینهای است و مساور است و است از است از این است می است.
  برای حذف یک فیلم از فهرست پخش، "→" را لمس کنید تا فیلم انتخاب شود و ۱۰ را لمس کنید.
  - بر المراحل و المراحل المحل م مراحل مراحل المراحل المح مراحل محل محل المراحل المراحل المراحل المراحل المراحل محل المراحل المراحل المراحل المراحل محل المراحل محل محل م مرحل محل

**6** بعد از مرتب کردن، "ذخیره" را لمس کنید.



7 "همه موارد" را انتخاب كرده و 🔊 را لمس كنيد.



- تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود.
  دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.
  - برای انتخاب فایل جهت کپی، "بررسی" را لمس کنید.
    - 8 "اجرا" را انتخاب كرده و ⊛ را لمس كنيد.



- با نمایش "INSERT NEXT DISC"، دیسک را تعویض کنید.
  - **9** بعد از کپی، 🔊 را لمس کنید.



- 10 نمایشگر LCD را ببندید و سپس سیم USB را جدا کنید.
  - احتياط:—
- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.
  نکته:
- لیستی از فهرست های پخش در منوی بالایی DVD ایجاد شده نمایش داده می شود.
  - برای بررسی دیسک ایجاد شده، "پخش" را در مرحله 1 انتخاب کنید.
    - برای ایجاد یک فهرست پخش