

OPPTAKSMEDIUM FOR BILDER

Stiller inn opptaks- og avspillingsmedia for stillbilder.

Innstilling	Detaljer
HDD	Tar opp stillbilder til denne enhetens harddisk.
SD	Tar opp stillbilder til microSD-kortet.

Viser elementet

- 1 Trykk på  for å vise menyen.



- 2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på .



- 3 Velg "REC MEDIA FOR IMAGE" og trykk på .

