Avspilling av stillbilder

Du kan velge og spille av stillbilder fra en indeksskjerm (viser

miniatyrbilder). Innholdet av valgt destinasjon i "REC MEDIA FOR IMAGE" vises på indeksskjermen.

1 Velg avspillingsmodus.



2 Velg stillbildemodus.



3 Velg et stillbilde og trykk på 🛞 for å starte avspilling.



• Trykk på 📕 for å stoppe avspillingen.

Funksjonsknapper for avspilling av stillbilder



Ved visning på indeksskjerm

Skjerm	Beskrivelse
	Starter avspilling av valgt fil.
٩	Du kan søke på en bestemt fil etter opptaksdato.
靣	Sletter valgt fil.
▲/▼	Trykk og hold for å bla i sidene på indeksskjermen.

Under avspilling av stillbilder

Skjerm	Beskrivelse
▶/■	Start/stopp lysbildefremvisning
	Stopp (går tilbake til vising av miniatyrbilder)
	Går videre til neste stillbilde
M	Går tilbake til forrige stillbilde
•	Spiller av en lysbildefremvisning i motsatt rekkefølge.
	Spiller av en lysbildefremvisning i normal, stigende rekkefølge.
NDI.	

NB!:-

- Trykk på sensoren og knappene rundt skjermen med fingrene.
- Sensoren og knappene fungerer ikke hvis du trykker på dem med neglene eller med hansker på.
- Visningene på skjermen fungerer ikke selv om du trykker på dem.
- Du kan søke på en bestemt fil etter opptaksdato.
- Dette er praktisk når du søker på et stort antall filer.

Sjekke opptaksdato og annen informasjon

Du kan vise opptaksdato og varighet for valgt fil.



Øke/redusere antallet som skal vises på indeksskjermen.

Bruk zoomspaken når indeksskjermen vises (miniatyrbilder) til å endre antall filer på skjermen i følgende rekkefølge: 6 filer \rightarrow 12 filer \rightarrow 3 filer.

Informasjon om filene vises også hvis du velger 3 filer.