HDD FORMÁZÁSA

Törli az összes fájlt a merevlemezről.

Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt a merevlemezről.
FÁJL + KEZELÉSI SZÁM	Törli az összes fájlt a merevlemezen és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az "1"- re.

FIGYELEM:-

- A formatálás a merevlemezen található összes adatot törli. A formatálás előtt másolja át a merevlemezen található összes fájlt egy számítógépre.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy csatlakoztatta-e a váltakozó áramú adaptert, mert a formatálás sokáig eltarthat.

Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg a(z) i gombot a menü megjelenítéséhez.



2 Válassza ki a(z) "MÉDIA BEÁLL." elemet és érintse meg az 🛞 gombot.



3 Válassza ki a(z) "HDD FORMÁZÁSA" elemet és érintse meg az ⊛ gombot.



4 Válasszon egy beállítást, majd érintse meg a(z) ® gombot.



5 Válassza ki a(z) "IGEN" elemet és érintse meg az 🛞 gombot.



• A formatálás után érintse meg az ® gombot.