

BILDESPORVALG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Stiller inn opptaks- og avspillingsmedia for stillbilder.

Innstilling	Detaljer
SLOT A	Tar opp stillbilder til SD-kortet i spor A.
SLOT B	Tar opp stillbilder til SD-kortet i spor B.

Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.



2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "IMAGE SLOT SELECTION" og trykk på .

