

BILDESPORVALG (GZ-HM310/GZ-HM300)

Stiller inn opptaks- og avspillingsmedia for stillbilder.

Innstilling	Detaljer
SLOT A	Tar opp stillbilder til SD-kortet i spor A.
SLOT B	Tar opp stillbilder til SD-kortet i spor B.

Viser elementet

- 1** Trykk på  for å vise menyen.



- 2** Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på .



- 3** Velg "IMAGE SLOT SELECTION" og trykk på .

