

Innstilling av lukkerhastighet (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Du kan stille lukkerhastigheten slik at den passer til motivtypen.

1 Trykk på  for å vise menyen.



2 Velg "MANUAL SETTING" og trykk på .



3 Velg "SHUTTER SPEED" og trykk på .



4 Velg "MANUAL" og trykk på .



5 Velg lukkerhastighet med sensoren.



- Lukkerhastigheten kan stilles mellom 1/2 og 1/4000.
- Skyv oppover for å øke lukkerhastigheten.
- Skyv nedover for å redusere lukkerhastigheten.

6 Trykk på  for å bekrefte.



NB!:

- Det anbefales å bruke et stativ under opptak med langsom lukkerhastighet.