

FABRIKKINNSTILLING

Setter alle innstillinger tilbake til standardverdiene.

- 1 Trykk på  for å vise menyen.



- 2 Velg "BASIC SETTINGS" og trykk på .



- 3 Velg "FACTORY PRESET" og trykk på .



- 4 Velg "YES" og trykk på .



- Alle innstillinger returnerer til standardverdiene.