
Opptak kan ikke utføres.

Kontroller -bryteren.

Sett opptaksmodus med  (Avspilling)-knappen.