TIPO INDIC. FECHA

Ajusta el orden del formato de visualización del año, mes, día y hora (24H/ 12H).

Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Presione MENU.



2 Seleccione "CONFIG. PANTALLA" y presione OK.



3 Seleccione "TIPO INDIC. FECHA" y presione OK.



4 Ajusta el estilo de visualización de fecha y hora.



- Para la visualización de la fecha, ajuste cualquier formato de "mes.dia.año", "año.mes.dia" y "dia.mes.año".
- Para la visualización de la hora, ajuste cualquier formato de "12h" y "24h".
- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
 Después de realizar los ajustes, presione OK.

Estilo de ajuste del reloj

El estilo de ajuste del reloj de esta unidad varía según los modelos.



CONF. RELOJ	
FECHA	HORA
~	
JAN 1 2011	10 : 00 AM
\checkmark	
CONF. RELOJ	
FECHA	HORA
~	
1 1 2011	10 : 00

• El orden del "año, mes, día, hora" cambia según el estilo de visualización de la fecha.