Kaikkien tiedostojen varmuuskopiointi

Varmista ennen varmuuskopiointia, että tietokoneen kiintolevyllä on tarpeeksi vapaata tilaa.

HUOMAUTUS : -

Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.



Avaa LCD-monitori.



2 Liitä USB-johto ja verkkolaite.



- 1 Liitä käyttäen mukana toimitettua USB-kaapelia.
- 2 Liitä verkkolaite tähän laitteen.
- Tämä laite käynnistyy automaattisesti, kun verkkolaite kytketään.
- Käytä vain mukana toimitettua JVC:n verkkolaitetta.
 - 3 "SELECT DEVICE" -valikko tulee näyttöön.
- 3 Valitse "CONNECT TO PC" ja paina OK.



- Siirrä osoitinta painamalla UP/<- tai DOWN/>-painiketta.
- 4 Valitse "BACK UP" ja paina OK.



- Siirrä osoitinta painamalla UP/<- tai DOWN/>-painiketta.
- Peruuta ja palaa edelliseen ruutuun painamalla MENU-painiketta.
- Mukana toimitettu ohjelmisto Everio MediaBrowser 3 käynnistyy tietokoneella.

Seuraavat toiminnot tehdään tietokoneella.

5 Valitse taltio.



Napsauta "Kameranauhurin koko äänenvoimakkuus".

Aloita varmuuskopiointi.

6

| Tallen | nuskohde (PC) | | | |
|---------------|---|------|--------|--|
| Step 2 | Varmista | | | |
| Ab v rvi | epiranda buqeiriot | | | |
| Tiv. usluje I | alen usko de 073se er0000Witeos/Evert MediaEro-se | 8 | | |
| T chtsurs en | ur, natara s | | | |
| Lavettere ka | pasterd <0.05 | | | |
| ∀apsente:12 | 10.31 | | | |
| 117.05/0412 | 28.01 | | | |
| | | | | |
| | Takasn | Hotz | Penuta | |
| | | | | |
| | | Naps | auta | |

- Varmuuskopiointi alkaa.
- 7 Kun varmuuskopiointi on tehty, napsauta "OK".

| Everio MediaBrowser 3 | X |
|------------------------------------|----------|
| i Suoritettu loppuun onnistuneesti | |
| | ОК |
| | Napsauta |

HUOMAUTUS : -

- Ennen varmuuskopion tekemistä, lataa SD-kortti, jolle videot ovat tallennettuna laitteella.
- Kun olet varmuuskopioinut tiedostosi mukana toimitetulla ohjelmistolla, niitä ei voi palauttaa tälle laitteelle.
- Mikäli mukana toimitetun Everio MediaBrowser 3 -ohjelmiston kanssa ilmenee ongelmia, katso ohjeita "Pixela -käyttäjätukikeskuksesta".

| Puhelin | Yhdysvallat ja Kanada (Englanti): +1-800-458-4029 (maksuton) Eurooppa (Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Espanja) (Englanti/Saksa/Ranska/Espanja): +800-1532-4865 (maksuton) Muut Euroopan maat (Englanti/Saksa/Ranska/Espanja): +44-1489-564-764 Aasia (Filippiinit) (Englanti): +63-2-438-0090 Kiina (Kiina): 10800-163-0014 (maksuton) |
|----------|---|
| Kotisivu | http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/ |

 Poista tarpeettomat videot ennen varmuuskopion tekemistä. Monen videon varmuuskopiointi vie aikaa.

Laitteen kytkeminen irti tietokoneesta

1 Napsauta "Poista laite turvallisesti ja poista tietoväline asemasta".



- 2 Napsauta "Poista USB-massamuistilaite turvallisesti".
- 3 (Windows Vista) Napsauta "OK".

4 Irrota USB-johto ja sulje LCD-monitori.