VIDEOKVALITET

Ställer in videokvalitet. **GZ-HM30**

Inställning	Detaljer		
LS	1280 x 720 pixlar 50p	Spelar in i high definition med hög kvalitet (16:9).	
LE	1280 x 720 pixlar 50p	För långa inspelningar i high definition med hög kvalitet (16:9).	
SSW	720 x 576 pixlar 50i	Spelar in i standard definition (16:9).	
SEW	720 x 576 pixlar 50i	För långa inspelningar i standard definition (16:9).	
SS	720 x 576 pixlar 50i	Spelar in i standardkvalitet (4:3).	
SE	720 x 576 pixlar 50i	För långa inspelningar i standardkvalitet (4:3).	

GZ-HM430/GZ-HM435

Inställning	Detaljer	
UXP	1920 x 1080 pixlar 50p	 Spelar in i high definition med hög kvalitet (16:9). Gäller BD-skivor bara. För att spara till DVD, är det nödvändigt att koda om video till XP-läge med hjälp av den medföljande programvaran (16:9).
ХР	1920 x 1080 pixlar 50p	Spelar in i high definition med hög kvalitet (16:9).
SP	1920 x 1080 pixlar 50p	Spelar in i high definition med hög kvalitet (16:9).
EP	1920 x 1080 pixlar 50p	För långa inspelningar i high definition med hög kvalitet (16:9).
SSW	720 x 576 pixlar 50i	Spelar in i standard definition (16:9).
SEW	720 x 576 pixlar 50i	För långa inspelningar i standard definition (16:9).

ANMÄRKNING : -

- Ställ in till "LS"-läge vid inspelning av snabbrörliga scener eller scener med extrema ändringar i ljusstyrka för att undvika brus. (GZ-HM30)
- Sätt på "UXP"- eller "XP"-läge vid inspelning av snabbrörliga scener eller scener med extrema ändringar i ljusstyrka för att undvika ljud. (GZ-HM430/GZ-HM435)
- Du kan ändra videokvaliteten på bildskärmen med återstående inspelningstid.
 Väli videokvalitet med knapparna UP/< och DOWN/> och tryck se

Välj videokvalitet med knapparna UP/< och DOWN/> och tryck sedan på OK.

Visa motivet

ANMÄRKNING : -

Tryck på knappen UP/< eller DOWN/> för att markera/flytta pekaren uppåt åt vänster eller nedåt åt höger.



1 Tryck på MENU.



2 Välj "VIDEOKVALITET" och tryck på OK.

