VIDEOKVALITET

Stiller inn videokvaliteten. **GZ-HM30**

Innstilling		Detaljer
LS	1280 x 720 piksler 50p	Opptak i høy oppløsning med høy kvalitet (16:9).
LE	1280 x 720 piksler 50p	For lange opptak i høy oppløsning med høy kvalitet (16:9).
SSW	720 x 576 piksler 50i	Opptak i standardoppløsning (16:9).
SEW	720 x 576 piksler 50i	For lange opptak i standardoppløsning (16:9).
SS	720 x 576 piksler 50i	Opptak i standardkvalitet (4:3).
SE	720 x 576 piksler 50i	For lange opptak i standardkvalitet (4:3).

GZ-HM430/GZ-HM435

Innstilling		Detaljer
UXP	1920 x 1080 piksler 50p	 Opptak i høy oppløsning med høy kvalitet (16:9). Gjelder kun BD. Hvis du vil lagre til DVD, er det nødvendig å re-kode videoene til XP-modus ved hjelp av den medfølgende programvaren (16:9).
ХР	1920 x 1080 piksler 50p	Opptak i høy oppløsning med høy kvalitet (16:9).
SP	1920 x 1080 piksler 50p	Opptak i høy oppløsning med høy kvalitet (16:9).
EP	1920 x 1080 piksler 50p	For lange opptak i høy oppløsning med høy kvalitet (16:9).
SSW	720 x 576 piksler 50i	Opptak i standardoppløsning (16:9).
SEW	720 x 576 piksler 50i	For lange opptak i standardoppløsning (16:9).

NB! : -

- For å unngå støy bør du bruke "LS"-modus når du tar opp raskt bevegelige scener eller scener med store lysstyrkeforandringer. (GZ-HM30)
- For å unngå støy, bør du bruke modus "UXP" eller "XP" når du tar opp raskt bevegelige scener eller scener med store lysstyrkeforandringer. (GZ-HM430/GZ-HM435)
- Du kan endre videokvalitet fra skjermbildet for resterende opptakstid. Velg videokvalitet med knappene UP/< og DOWN/>, og trykk på OK.

Viser elementet

NB! :

Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.



1 Trykk på MENU.



2 Velg "VIDEO QUALITY" og trykk på OK.

VIDEO QUALITY	
188 888 81	
188 888 81	