Ta sikkerhetskopi av alle filer

Sørg for at det er nok plass på harddisken før du foretar sikkerhetskopiering.

Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.



1 Åpne LCD-skjermen.



2 Koble til USB-kabelen og vekselstrømadapteren.



- 1 Koble til med medfølgende USB-kabel.
- 2 Koble vekselstrømadapateren til denne enheten.
- Denne enheten slås på automatisk når vekselstrømadapteren kobles til.
- Sørg for å bruke den medfølgende JVC-vekselstrømadapteren.
 3 "SELECT DEVICE"-menyen vises.
- 3 Velg "CONNECT TO PC" og trykk på OK.



- Trykk på UP/< eller DOWN/> for å bevege markøren.
- **4** Velg "BACK UP" og trykk på OK.



- Trykk på UP/< eller DOWN/> for å bevege markøren.
- For å avbryte og returnere til forrige skjerm, trykk på MENU.
- Den medfølgende programvaren Everio MediaBrowser 3 starter opp på datamaskinenen.
 Etterfølgende funksjoner blir utført på datamaskinen.
- 5 Velg stasjon.



Klikk "All volume in camcorder"

6 Start sikkerhetskopiering.

Lagrin	gsdestinasjo	n (PC)		
Step 2	Confirm			
Cik≏kr k	ogu Facilius			
Destination N	a save "les.C + JoersADOOON deus	(Erell, Yv.isBloven (
Number (* so	0.02%		_	
Necessary 18	catity <0.1CE			
-rea space:"	1008			
-16 9,9%S	24			
		Rack	ttat	Cancel
			Klik	k

- Sikkerhetskopiering starter.
- 7 Etter at sikkerhetskopieringen er utført, klikker du "OK".

Everio MediaBrowser 3	23
inished successfully.	
	ОК

NB! : -

- Før du utfører en sikkerhetskopiering, må du sette i SD-kortet der videoer er lagret på denne enheten.
- Etter at du har sikkerhetskopiert filene dine med den medfølgende programvaren, kan de ikke gjenopprettes til denne enheten.
- Hvis du erfarer noen problemer med den medfølgende programvaren Everio MediaBrowser 3, kan du ta kontakt med "Pixela kundeservice".

Telefon	USA og Canada (Engelsk): +1-800-458-4029 (avgiftsfri Europa (Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Spania) (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +800-1532-4865 (avgiftsfri) Andre land i Europa (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +44-1489-564-764 Asia (Filippinene) (Engelsk): +63-2-438-0090 Kina (Kinesisk): 10800-163-0014 (avgiftsfri)	
Hjemmeside	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/	

 Slett uønskede videoer før du sikkerhetskopierer. Det tar tid å sikkerhetskopiere mange videoer.

Koble denne enheten fra datamaskinen

1 Klikk "Fjrn maskinvare og løs ut medier på en trygg måte".

Fjern m	askinvare	e og løs ut medier	på en trygg må
	NO	- 10 10 0	02:14 09.12.2010
		Klikl	<)

- 2 Klikk "Safely Remove USB Mass Storage Device".
- 3 (For Windows Vista) Klikk "OK".

4 Koble fra USB-kabelen og lukk LCD-skjermen.