Modification de la langue d'affichage

Vous pouvez modifier la langue de l'affichage sur l'écran.

Remarque : -

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/ la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.



1 Appuyez sur MENU.



2 Sélectionnez "REGLAGES AFFICHAGE", puis appuyez sur OK.

REGLAGES AFFICHAGE
188 888 81
188 888 81
188 888 81

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- **3** Sélectionnez "LANGUAGE", puis appuyez sur OK.

LANGUAGE	

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.
- 4 Sélectionnez la langue souhaitée puis appuyez sur OK.

LAN	IGUAGE	
	ENGLISH	
[100 000 01	

- Appuyez sur UP/< ou DOWN/> pour déplacer le curseur.
- Pour annuler et revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.