Copia de seguridad de todos los archivos

Antes de realizar copias de seguridad, asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la computadora (HDD).

Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Abra el monitor LCD.



2 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.



- Realice la conexión utilizando el cable USB proporcionado.
 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
- Asegúrese de utilizar el adaptador de CA de JVC provisto.
- El software proporcionado LoiLoScope AX se inicia en la computadora. Las demás operaciones se deben realizar en la computadora.
- 3 Seleccione los archivos para realizar la copia de seguridad.



4 Seleccione "Respaldo".



5 Inicie la copia de seguridad.

a LoiLoScope	
Todos los archivos de la cámara serán respaldados.	
Tamaño del archivo de respaldo : 1 MB	
Espacio usado 📃 Tamaño de antina de martino de la completo	
Espacio disponible : Haga CIIC	

• Se inicia la copia de seguridad.

Nota : -

- Antes de realizar la copia de seguridad, cargue la tarjeta SD en la que están almacenados los vídeos en esta unidad.
- Luego de realizar una copia de seguridad de sus archivos utilizando el software provisto, los mismos no podrán restaurarse en la unidad.
- Si tuviera algún problema con el software proporcionado LoiLoScope AX, consulte con el "Información de Soporte al Cliente".

Página principal	http://loilo.tv/product/15					

• Elimine los vídeos no deseados antes de realizar una copia de seguridad. Se tardará un tiempo en realizar una copia de seguridad de muchos vídeos.

Desconexión de esta unidad de la computadora

1 Haga clic en "Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio".



- 2 Haga clic en "Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB".
- 3 (Para Windows Vista) Haga clic en "Aceptar".
- 4 Desconecte el cable USB y cierre el monitor LCD.