# Riproduzione di fermi immagine

È possibile selezionare e riprodurre i fermi immagine registrati da una schermata di indice (visualizzazione miniature).

1 Selezionare la modalità fermo immagine.



**2** Toccare **>** per selezionare la modalità di riproduzione.



**3** Toccare il file per avviare la riproduzione.



- I fermi immagine registrati in modo continuo entro 2 secondi o con la modalità di ripresa continua verranno raggruppati insieme. Solo il primo file registrato è visibile e il gruppo viene visualizzato con una cornice verde.
- Toccare #/SD per selezionare il supporto per la riproduzione.
- Toccare se per tornare alla schermata dell'indice.
- Toccare 
  per tornare alla modalità di registrazione.

## Pulsanti di comando per la riproduzione di fermi immagine

### Durante la visualizzazione della schermata di indice



• I fermi immagine registrati in modo continuo entro 2 secondi o con la modalità di ripresa continua verranno raggruppati insieme. Solo il primo file registrato è visibile e il gruppo viene visualizzato con una cornice verde.

Display	Descrizione
Data	Passa alla data precedente/successiva
<	Visualizza la schermata indice precedente (visualizzazione miniature)
>	Visualizza la schermata indice successiva (visualizzazione miniature)
Miniatura (File)	Toccare la miniatura - Avvia la riproduzione Scorrimento a due dita verso sinistra: passa alla schermata dell'indice precedente (visualizzazione miniatura) Scorrimento a due dita verso destra: passa alla schermata dell'indice successiva (visualizzazione miniatura)
Modalità di registrazione	Passa alla modalità di registrazione
#/SD	Passa dalla schermata indice della memoria integrata a quella della scheda SD e viceversa
<b>Ö</b>	Visualizza la schermata dell'indice (visualizzazione miniature) per effettuare l'eliminazione
MENU	Visualizza la schermata del menu
Data di registrazione	Data di registrazione (visualizzata solo sul primo file di ciascuna data)

#### Durante la riproduzione di fermi immagine



Display	Descrizione
M	Ritorna al fermo immagine precedente

▶/	Avvia/mette in pausa la presentazione
•	Riproduzione al contrario durante la presentazione
•	Riproduzione normale durante la presentazione
	Passa al fermo immagine successivo
Modalità di registrazione	Passa alla modalità di registrazione
8	Ritorna alla schermata dell'indice
<b></b>	Elimina il file attualmente selezionato
MENU	Visualizza la schermata del menu
¢	Ruota a sinistra (ruota di -90° per ciascun tocco)
<b>A</b>	Ruota a destra (ruota di 90° per ciascun tocco)
Ē	Riproduzione continua per fermi immagini catturati con la ripresa continua

## NOTA : -

- Toccare o trascinare l'area di funzionamento del touch screen.
- I pulsanti di comando sul touch screen scompaiono se l'unità non viene utilizzata per circa 3 secondi. Toccare lo schermo per visualizzare nuovamente i pulsanti di comando.
- È possibile ruotare un fermo immagine di 90° a destra o a sinistra durante la riproduzione.
- La rotazione viene applicata solo a quanto visualizzato su schermo.
- È possibile cercare un determinato file in base alla data di registrazione. È utile quando si effettua una ricerca all'interno di molti file.

#### AVVERTENZA : -

 Questa unità è controllata da un microcomputer. Scariche elettrostatiche, rumori esterni e interferenze (di un televisore, una radio, ecc.) potrebbero impedirne il corretto funzionamento. In tal caso, spegnere l'alimentazione, quindi rimuovere l'adattatore CA e il pacco batterie. L'unità verrà reimpostata.