Manuel optagelse

Du kan justere indstillingerne, f.eks. lysstyrke, ved at bruge den manuelle tilstand.

Manuel optagelse kan vælges i både video- og stillbilledetilstand.

1 Åbn objektivdækslet.



2 Åbn LCD-skærmen.



3 Åbn LCD-skærmen og vælg video- eller stillbillede-tilstand.



- Video- eller foto-ikonet kommer til syne.
- 4 Vælg Manual indspilningstilstand.



• Hvis tilstanden er Intelligent Auto, tryk på i.AUTO knappen for at skifte.

Tilstanden skifter mellem Intelligent Auto og Manuel hver gang der trykkes.

5 Begynd optagelsen.



• Tryk igen for at standse optagelsen.

BEMÆRK : -

• De manuelle indstillinger vises kun i manuel tilstand.

Manuel indspilningsmenu

De følgende elementer kan indstilles.

Navn	Beskrivelse
SCENE SELECT	 Det er nemt at tilpasse optagelserne efter indspilningsforholdene.
● FOCUS	• Brug den manuelle fokus, hvis motivet ikke kommer automatisk i fokus.
☆ BRIGHTNESS ADJUST	 Skærmens overordnede lysstyrke kan justeres. Brug den, når der optages på et mørkt eller lyst sted.
WHITE BALANCE	 Skærmens overordnede farve kan justeres. Brug denne indstilling, når farven på skærmen er forskellig fra den virkelige farve.
BACKLIGHT COMP.	 Korrigerer billedet, når motivet er mørkt pga. baglys. Brug denne indstilling, når der optaget i modlys.
ME TELE MACRO	Brug denne indstilling til at tage nærbilleder (makro-billeder) af motivet.