Sikkerhedskopiering af alle filer

Kontrollér at der er tilstrækkelig ledig plads på computerens harddisk (HDD) før sikkerhedskopieringen påbegyndes.

1 Åbn LCD-skærmen.



2 Forbind USB-kablet og lysnetadapteren.



- 1 Forbind med det medfølgende USB-kabel.
- 2 Forbind lysnetadapteren til enheden.
- Dette apparat bliver automatisk tændt når AC-adapteren tilkobles.
- Sørg for at bruge den medfølgende JVC lysnetadapter.
- 3 "SELECT DEVICE"-menuen kommer til syne.
- **3** Tryk "CONNECT TO PC".



4 Tryk "BACK UP".



- Tryk \times for at gå ud af menuen.
- Den medfølgende software Everio MediaBrowser 3 starter på computeren.

 De facende hendling av skal valfares a

De følgende handlinger skal udføres på computeren.

5 Vælg lydstyrke.



Klik på "All volume in camcorder"

6 Start sikkerhedskopiering.

stop 2	Confirm		
Cit⊁⊃kr k	oga Facilita		
Destination N	a save "les.C / JeenstOCCO/Video	alEre i . Ye izB orser !	
Number crist	0105. ⁰⁰		
341455833118	cə: y <v.1ce< td=""><td></td><td></td></v.1ce<>		
"reads eet-	1008		
H69.9%S	291		
Heatayss:	ж		

- Sikkerhedskopiering starter.
- 7 Når sikkerhedskopieringen er gennemført, klik "OK".

23
ОК

BEMÆRK : -

- Indsæt SD-kortet, videoer og stillbilleder er lagret på, i enheden, inden sikkerhedskopieringen gennemføres.
- Hvis du oplever problemer med den medfølgende software Everio MediaBrowser 3, bedes du kontakte "Pixela Bruger supportcentret".

Telefon	USA og Canada (Engelsk): +1-800-458-4029 (gratis) Europa (Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Spanien) (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +800-1532-4865 (gratis) Andre lande i Europa (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +44-1489-564-764 Asien (Filippinerne) (Engelsk): +63-2-438-0090 Kina (Kinesisk): 10800-163-0014 (gratis)
Hjemmeside	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

• Slet uønskede videoer før sikkerhedskopiering. Det tager tid at sikkerhedskopiere mange videoer.

Frakobling af enheden fra computeren

1 Klik "Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier".



- 2 Klik "Safely Remove USB Mass Storage Device".
- 3 (For Windows Vista) Klik "OK".
- 4 Tag USB-kablet ud og luk LCD-skærmen.