Fehéregyensúly beállítás

Beállíthatja a fehéregyensúlyt, hogy az a lehető leginkább illeszkedjen a fényforráshoz.

1 Érintse meg: "MENU".



2 Érintse meg: "FEHÉREGYENSÚLY".



- Érintse meg a(z)
 v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) \times gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) 🗂 elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.
- 3 Érintse meg a megfelelő rögzítési környezetet.



 Érintse meg a(z) A, V vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.

Beállítás	Részletek
AUTOMATIKUS	Automatikusan igazodik a természetes színekhez.
MWB	Használja az opciót, ha a természetellenes színek problémáját nem tudja elhárítani.
FINOM	Állítsa ezt be, ha a felvétel a szabadban egy napos napos történik.
FELHŐ	Állítsa ezt be, ha a felvétel felhős napon vagy árnyékban történik.
HALOGÉN	Állítsa ezt be, ha a felvétel természetes megvilágítással, pl. a videó lámpája segítségével történik.
TENGER: KÉK	Állítsa be, ha mély vízről (ott, ahol a víz kékes) készít felvételt az opcionális tengeri hordtáska segítségével.
TENGER: ZÖLD	Állítsa be, ha sekély vízről (ott, ahol a víz zöld) készít felvételt az opcionális tengeri hordtáska segítségével.

MWB használata

- Tartson egy tiszta fehér lapot a lencsék elé, hogy a fehér papír kitöltse a képernyőt.
- 2 Érintse meg a(z) "MWB" elemet és tartsa azt addig, amíg az ikon meg nem jelenik és el nem kezd villogni.

3 Engedje az elemet el, ha a menü eltűnik, és a(z) 🕰 el kezd világítani.

MEGJEGYZÉS : -

 A beállítás nem változik, ha a(z) "MWB" elemet túl gyorsan/túl rövid ideig (1 mp-nél rövidebb időtartamig) érinti csak meg.