Az összes fájl biztonsági mentése

A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elégséges szabad hely áll ehhez rendelkezésre.

1 Nyissa ki az LCD monitort.



2 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.



- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.
- 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
- Csak a mellékelt JVC váltakozó áramú adaptert használja!
 3 A(z) "ESZKÖZVÁLASZTÁS" menü jelenik meg.
- 3 Érintse meg: "CSATL. SZÁMÍTÓGÉPHEZ".



4 Érintse meg: "BIZTONSÁGI MÁSOLAT".



- Érintse meg a(z) × gombot a menüből való kilépéshez.
- A mellékelt Everio MediaBrowser 3 szoftver erre elindul a számítógépen.

Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.

5 Állítsa be a hangerőt.



Kattintson a(z) "All volume in camcorder" elemre

6 Kezdje el a biztonsági mentést.

66 P Z	Confirm			
Side Short k	օգտ Բաշ (Խա			
Sestination (u save flestor Jaerstodolorv deustEre (L. Me.	is5 u-sei !		
Vixpercta	0105/7		_	
34045583300	ca: ty <0.1GE			
-ree space:	1233			
-16 313-50	ON CON			
				,
		Rate	Not	Cased

- A biztonsági mentés elindul.
- 7 A biztonsági mentés befejezte után kattintson a(z) "OK" gombra.

Everio MediaBrowser 3	X
Finished successfully.	
	OK

MEGJEGYZÉS : -

- A biztonsági mentés előtt helyezze be azt az SD kártyát, amelyen a videók és az pillanatfelvételek találhatók.
- A mellékelt Everio MediaBrowser 3 program bármely problémájával kapcsolatban forduljon a(z) "Pixela felhasználó-támogatási központjához".

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

 Törölje a felesleges videókat a biztonsági mentés előtt. A jelentős számú videó biztonsági mentése sokáig tarthat.

A készülék leválasztása a számítógépről

 Kattintson a(z) "Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása" elemre.



- 2 Kattintson a(z) "Safely Remove USB Mass Storage Device" elemre.
- **3** (Windows Vista esetén) Kattintson a(z) "OK" elemre.
- 4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.