Снижение вибрации камеры

Когда установлен стабилизатор изображения, вибрация камера во время съемки может быть значительно снижена.

1 Откройте ЖК-монитор и выберите режим видео.



2 Нажмите "MENU".



3 Нажмите "ЦСИ" (стабилизатор изображения).



- Нажмите л или v, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.
- Нажмите X, чтобы выйти из меню.
- Нажмите 🗂, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
- 4 Нажмите желаемую настройку.



Отображение	Настройка
🕲 выкл	Выключает стабилизатор изображения.
🕲 вкл.	Снижает вибрацию камеры в нормальных условиях съемки.
🖱 ВКЛ. (AIS)	Более эффективно снижает вибрацию камеры при широкоугольной съемке ярких сцен. Только при широкоугольной съемке (около 5-кратной).

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Рекомендуется установить стабилизатор изображения на "ВЫКЛ" при съемке малоподвижного объекта со штатива.
- При сильной вибрации камеры полная стабилизация изображения может быть недостижима.
- Эта настройка эффективна только при видеосъемке.