Копирование всех файлов

Все видео или фотографии, записанные на данный аппарат, будут скопированы.

Вы также можете выбрать и скопировать только видео или фотографии, которые никогда прежде не копировались.

Выберите режим видео или фото.



2 Нажмите "СОЗДАТЬ ИЗ ВСЕГО" (видео) или "СОХРАНИТЬ ВСЕ" (фото).



3 Нажмите на носитель для копирования.

	СОЗДАТЬ ИЗ ВСЕГО ВЫБИРАЕТ НОСИТЕЛЯ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ		
	ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ	SD-KAPTA	
(GZ-HM6	50/GZ-HM670)		
🚔 СОЗДАТЬ ИЗ ВСЕГО			
	ВЫБИРАЕТ НОСИТЕЛЯ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ		

	СЛОТ А	СЛОТ В		
(?			
(GZ-HM445/GZ-HM448)				
Нажмите на желаемый способ.				



• "ВСЕ СЦЕНЫ" (видео) / "ВСЕ СНИМКИ" (фото):

Все видео или фотографии на аппарате будут скопированы. • "НЕСОХР. СЦЕНЫ" (видео) / "НЕСОХРАНЕННЫЕ СНИМКИ"

(фото):

Видео или фотографии, которые никогда не копировались, будут автоматически выбраны и скопированы.

5 Нажмите "ВЫПОЛНИТЬ".

Δ



- Отобразится количество дисков, необходимое для копирования файлов.
 Подготовьте нужное количество дисков.
- 6 Нажмите "ДА" или "НЕТ". (только режим 🕮)

ВСЕ СЦЕНЫ	\times		
ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАГОЛОВОК В ГЛАВНОМ МЕНЮ ДИСКА?			
ДА	HET		

- Когда выбрано "ДА", видео с одинаковыми датами записи отображаются по группам.
- Когда выбрано "НЕТ", видео отображаются по датам записи.
- 7 Нажмите "ВЫПОЛНИТЬ".

ВСЕ СЦЕНЫ				
ОСТАЛОСЬ DVD 2 DVD(DL)1				
выполнить	OTMEHA			

- Когда появится сообщение "ВСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДИСК", смените диск.
- 8 По завершении копирования нажмите "OK".



9 Для выключения питания камеры и отключения USB-кабеля нажмите кнопку Ф и удерживайте ее более 2 секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : -

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.

ПРИМЕЧАНИЕ : -

• Чтобы проверить созданный диск, см. ""Воспроизведение с помощью внешнего дисковода Blu-ray" (Гез стр. 0)".