Összes fájl másolása

A készüléken található összes rögzített videó vagy pillanatfelvétel másolva lesz.

Kiválaszthatja azt is, hogy csak azok a videók vagy pillanatfelvételek legyenek másolva, amelyekről korábban még nem készült másolat.

7 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.



2 Érintse meg: "BIZTONSÁGI MÁSOLAT".



3 Érintse meg a médiát a másoláshoz.

| 💕 BIZTONSÁGI MÁ | SOLAT |
|--------------------------|---------------------------|
| VÁLASSZON A BIZTONSÁG | EGY MÉDIÁT I MENTÉSHEZ |
| BEÉPÍTETT MEMÓRIA | SD-KÁRTYA |
| ? | Ţ |

4 Érintse meg a megfelelő módszert.



- "MINDEN JELENET" (videó)/"ÖSSZES KÉP" (állókép):
- A készüléken található összes videó vagy pillanatfelvétel másolva lesz. • "NEM MENTETT JELENET" (videó)/"NEM MENTETT KÉPEK"
- (dlokép):

Azok a videók vagy pillanatfelvételek, amelyek még soha nem voltak másolva automatikusan ki lesznek választva és másolva lesznek.

5 Ellenőrizze, hogy tényleg elég hely áll rendelkezésre a merevlemezen, majd érintse meg a(z) "IGEN" gombot.

| MINDEN JELENET 10.10.2011 15 JELENET | | |
|---|-----|--|
| SZÜKSÉGES TERÜLET : 147MB SZABAD TERÜLET : 0,007,768MB ELKEZDI A MENTÉST? | | |
| IGEN | NEM | |
| | | |

• A biztonsági mentés a(z) "IGEN" megérintésekor kezdődik.

6 A másolás után érintse meg a(z) "OK" gombot.

| MENTETT |
|---------|
| |
| |
| ОК |
| |

7 Nyomja meg a(z) og gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket, és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM : -

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.
- A másolás jelentős időt vehet igénybe. (Példa: egy 1 órás videó mentése XP módban kb. 20 percig tart.)