Copier tous les fichiers

Toutes les vidéos ou les photos enregistrées dans cet appareil seront copiées.

Vous pouvez également sélectionner et copier uniquement les vidéos ou les photos qui n'ont jamais été copiées.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.



2 Tapez sur "CREER AVEC TOUT" (vidéo) ou "TOUT ENREGISTRER" (photo) :



3 Tapez sur le support à copier.

CREER AVEC TO	DUT
SELECTIONN A SAUVE	EZ LE MEDIA GARDER
MEMOIRE INTERNE	CARTE SD
?	₽

4 Tapez sur la méthode désirée.



- "TOUTE LES SCENES" (vidéo)/"TOUTES LES IMAGES" (photo) :
- Toutes les vidéos ou les photos dans cet appareil sont copiées.
- "SCENES NON ENREG." (vidéo)/"IMAGES NON ENREG." (photo) :

Les vidéos ou les photos qui n'ont jamais été copiées sont automatiquement sélectionnées et copiées.

5 Appuyez sur "EXECUTER".



- Le nombre de disques nécessaires pour copier les fichiers est affiché. Préparez les disques nécessaires.
- 6 Appuyez sur "OUI" ou "NON". (en mode 💾 uniquement)



- Lorsque "OUI" est sélectionné, les vidéos avec les mêmes dates d'enregistrement sont affichées en groupes.
- Lorsque "NON" est sélectionné, les vidéos sont affichées en fonction des dates d'enregistrement.
- 7 Appuyez sur "EXECUTER".

TOUTE LES SCENES		
RESTANT DVD 2 DVD(DL)1		
EXECUTER	ARRETER	

- Lorsque "INTRODUIRE NOUVEAU DISQUE" apparait, changez le disque.
- 8 Une fois les vidéos copiées, tapez sur "OK".

TOUTE LES SCENES
TERMINEE
ОК

9 Appuyez sur la touche d en la maintenant enfoncée pendant 2 secondes ou plus pour éteindre cet appareil et débranchez le câble USB.

Attention : -

- Ne coupez pas le courant et ne retirez pas le câble USB tant que la copie n'est pas terminée.
- Les fichiers qui ne sont pas sur l'écran d'index pendant la lecture ne peuvent pas être copiés.

Remarque :

 Pour vérifier le disque créé, consultez "Lecture avec un lecteur Blu-ray externe" (Imp. 0) ".