Sauvegarder tous les fichiers

Avant de procéder à la sauvegarde, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur.

1 Ouvrez l'écran LCD.



2 Raccordez le câble USB à l'adaptateur secteur.



- L'adaptateur secteur montré dans l'illustration est le modèle AC-V10M.
- 1 Raccordez l'appareil via le câble USB fourni.
- 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur secteur est branché.
- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur JVC fourni. 3 Le menu "SELECTIONNER APPAREIL" apparait.
- J Le menu Selectionnen Affaneie a
- **3** Appuyez sur "CONNECTER AU PC".



4 Appuyez sur "SAUVEGARDER".



- Appuyez sur × pour sortir du menu.
- Appuyez sur ⁽¹⁾ pour retourner à l'écran précédent.
- Le logiciel fourni Everio MediaBrowser 3 BE se lance sur votre ordinateur.

Les opérations suivantes doivent être effectuées sur l'ordinateur.

5 Sélectionnez le volume.



Cliquez sur "Tout le volume du camescope"

6 Lancez la sauvegarde.

Destir	ation d'enreg	istrement	(ordinat	eur)	
Step 2	Confirmer				
Slom ta l	and built of the states				
Droli ali.n	de regelen mel ces 6. ims OSC am	er0000M.e.e.EmuMe.	dEr.way S		
Nontre de stenes a					
Capitorió - é	essare KC1CH erazzes				
Estate lb v	121 Oc				
Ane (se des	the mension (CPA)				
		Retrue	Domairtor	Annut	
			Clique	z sur	

- La sauvegarde démarre.
- 7 Une fois la sauvegarde terminée, cliquez sur "OK".

Everio MediaBrowser 3	×
Terminé avec succès.	

Remarque : -

- Avant de procéder à la sauvegarde, insérez la carte SD sur laquelle des vidéos et des photos sont stockées dans cet appareil.
- En cas de problème avec le logiciel Everio MediaBrowser 3 BE fourni, veuillez consulter le "Centre de support client Pixela".

Téléphone	États-Unis et Canada (Anglais) : +1-800-458-4029 (appel gratuit) Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne) (Anglais/Allemand/Français/Espagnol) : +800-1532-4865 (appel gratuit) Autres pays en Europe (Anglais/Allemand/Français/Espagnol) : +44-1489-564-764 Asie (Philippines) (Anglais) : +63-2-438-0090 Chine (Chinois) : 10800-163-0014 (appel gratuit)
Page d'accueil	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Supprimez les vidéos inutiles avant toute sauvegarde.
Sauvegarder un grand nombre de vidéos peut prendre un certain temps.

Débranchement de cet appareil de l'ordinateur

1 Cliquez sur "Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média"



Copier

- 2 Cliquez sur "Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité".
- 3 (Pour Windows Vista) Cliquez sur "OK".
- 4 Débranchez le câble USB et fermez l'écran LCD.