## Créer des effets d'animation (EFFET D'ANIMATION)

Vous pouvez ajouter différents effets à vos vidéos pour créer une atmosphère différente par rapport aux enregistrements classiques.

1 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo.



- L'icône du mode vidéo apparaît alors.
- 2 Appuyez sur "MENU".



3 Appuyez sur "EFFET ANIMATION".



- Tapez sur 

   ou 
   v pour vous d
   éplacer vers le haut ou le bas pour plus de s
   élection.
- Appuyez sur × pour sortir du menu.
- Appuyez sur 🗂 pour retourner à l'écran précédent.
- 4 Sélectionnez l'effet désiré, puis tapez sur "REGLER".



- Tapez sur < ou > pour sélectionner un article.
- Pour sélectionner un autre effet, tapez sur <sup>←</sup>D. Pour annuler l'effet, tapez sur <sup>×</sup>X.

## Remarque : -

 Après le réglage de l'effet d'animation, appuyez sur la touche START/ STOP de cet appareil pour lancer l'enregistrement.

Pendant le réglage	Après le réglage	Note
		Une animation (effet) apparaît lorsque des sourires sont détectés.
		Une animation (effet) apparaît lorsque des sourires sont détectés.
	<ul> <li> <ul> <li></li></ul></li></ul>	Une animation (effet) apparaît lorsque des sourires sont détectés.
	100 44 AND (101)	Une animation (effet) apparaît lorsque des sourires sont détectés.
	and an and the second s	Une animation (effet) apparaît quand on touche à l'écran.