نسخ

النسخ الاحتياطى لجميع الملفات

تأكد من وجود مساحة خالية كافية على القرص الصلب الخاص بالكمبيوتر قبل إجراء النسخ الاحتياطي.

م بتوصيل كبل USB بمحول التيار المتردد.



- قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
 - 2 قم بالتوصيل باستخدام كبل USB المرفق.
 - **2** افتح شاشة LCD.



- يظهر قائمة USB.
- **3** حدد "نسخ احتياطي" ثم المس ا.



- يبدأ تشغيل برنامج Everio MediaBrowser المرفق على جهاز الكمبيوتر. يتعين إجراء العمليات التالية على جهاز الكمبيوتر.
 - 4 حدد المجلد.



انقر على "All volume in camcorder"

5 ابدأ النسخ الاحتياطي.

Step 2	Confirm				
Cirk⊜kr k	ogu fa duc				
Destination 1	lo sare "lesi" i Jaer ADOCO Vic	HostEre i . MenisBlower :			
/ Alpeir cried	bees::				
24146697.0	atatişik (0.10E				
-111 (D.200)	3 (17) a				
-re- space:	1008 /w				
нғазаузе нғазаузе	100a 04				
-199 SDE09." -16 81875 S	120a 08				
-fəi spiloəl Helələysis	1235 08	Back	Start	Caneri	
-fəi spiloə" -te ərəysis	1235 291	Bank	Stat	Casori	A
-rəə spacər "Telə" əysis	1208	Bark	Stat	Caser	4
-199 SDE08.	1208 08	Back	Stat	Cancel	*

6 بعد إتمام عملية النسخ الاحتياطي، انقر فوق "OK".



مالحظة : _

- قبل إجراء النسخ الاحتياطي، قم بتنزيل بطاقة microSD التي يتم تخزين مقاطع الفيديو والصور الساكنة بها على هذه الوحدة.
- إذا واجهت أية مشكلات مع البرنامج المرفق Everio MediaBrowser، يُرجى استشارة "مركز دعم مستخدمي Pixela".
 - قم بحذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة قبل إجراء النسخ الاحتياطي.
 النسخ الاحتياطي للعديد من مواد الفيديو يستغرق بعض الوقت.

فصل هذه الوحدة عن جهاز الكمبيوتر

(انقر على "Safely Remove Hardware".



- 2 انقر على "Safely Remove USB Mass Storage Device".
 - 3 (بالنسبة Windows Vista) انقر فوق "OK".
 - ل افصل كبل USB وقم بإغلاق شاشة LCD.