

FILMADORA

Guia Detalhado do Utilizador GZ-EX210



LYT2431-063A

Índice

Guia de iniciação	5
Carregamento	5
Gravação	5
Reprodução	5
Dicas de filmagem	5
Épocas festivas/Natal	6
Casamento	7
Viagem	8
Parque de diversões	10

Usar Wi-Fi

Funcionalidades Wi-Fi	12
Ambiente de Funcionamento	13
Precauções ao Usar Wi-Fi	13
Monitorização de Imagem através de Ligação Direta	
(MONITORIZAÇÃO DIR.)	14
Gravar a Informação de Localização	17
Monitorização de Imagem através de um Ponto de Acesso er Casa (MONITORIZAÇÃO EXT.)	n 18
Monitorização de Imagem através da Internet (MONITORIZAÇÃO EXT.)	20
Enviar Imagens Fixas por E-mail após Detecção de Rosto ou	
Movimento (DEF. DETEC./CORREIO)	23
Gravar e Enviar Vídeos por E-mail (DESTIN. CORR. VÍDEO)	25
Alterar as Definições	26
Definir a Palavra-chave (DEF. MONITORIZ. EXT.)	28
Definir o UPnP desta Câmara (DEF. MONITORIZ. EXT.)	29
Obter uma Conta de DNS Dinâmico (DDNS)	29
Definir o DNS Dinâmico (DDNS) nesta Câmara (DEF.	
MONITORIZ. EXT.)	30
Definir o Endereço de E-mail do Remetente	31
Registrar o Endereço de E-mail do Destinatário	34
Definir o Método de Detecção desta Câmara (DEF. DE LEC CORREIO)	/.ز 35
Definir o Intervalo de Detecção desta Câmara (DEF. DETE	C./
CORREIO)	35
Definir a Auto Gravação nesta Câmara (DEF. DETEC./	36
Begistrar os Pontos de Acesso a Ligar ("PONTOS DE	00
ACESSO")	36
Definir a Palavra-chave (MONITORIZAÇÃO DIR.)	41
Definir o Proprietário de Grupo Imposto (MONITORIZAÇÃ	С
DIR.)	42
Verificar o Endereço MAC desta Câmara	43
Proteger as Definições de Rede com uma Palavra-chave .	43
Inicializar as Definições de Rede	44
Usar Aplicações de Smartphone	45
Indicaçõesna Tela	45
Transferir Vídeos	46
Transferir Imagens Fixas	48
Alterar as Definições	49
Usar a Função Wi-Fi a partir de um Navegador Web	52
Indicações na Tela	52
Realizar as Definições da Câmara a partir de um Navegado	or
WeD	54
Resolução de problemas	00
	60

Informações essenciais

Verificar os Acessórios	67
Colocar o Filtro Core	69
Carregar a bateria	70
Ajuste da alça	71
Usar como uma alça de mão	71
Inserir um cartão SD	71
Tipos de cartões SD compatíveis	72
Utilizar a tela táctil	73
Nomes dos Botões e Funções na Tela LCD	74

Acertar o relógio	75
Voltar a acertar o relógio	76
Mudar o idioma de visualização	77
Segurar este Aparelho	77
Montar o tripé	77
Usar este aparelho no estrangeiro	78
Carregar a bateria no estrangeiro	78
Acertar o relógio para a hora local quando viajar	79
Definir a hora de Verão	79
Acessórios opcionais	80

Gravação

Filmar no modo automático	81 84 85 87 88 89 91 92 93 94
Gravação com efeitos Gravação com efeitos de animação Gravar com Decorações de Rosto Gravar com Selos Decorativos Gravar com Caligrafia Pessoal Capturar objetos com nitidez (TOQUE PRIORID AE/AF) Capturar sorrisos automaticamente (DISPARO SORRISO)	95 96 99 100 101 102
Capturar Animais Automaticamente (FOTOGRAFAR ANIMAL) Gravar enquanto se exibe uma imagem aumentada de um rosto selecionado (SUB-JANELA DE ROSTO) Registrar informação de autenticação pessoal de rosto huma	105 106 106
Definir %SORRISO/EXIBIÇÃO NOME Editar a informação de rosto registrada Reduzir a vibração da câmara Gravação em câmara lenta (alta velocidade) Gravar com intervalos (INTERV. TEMPO GRAV.) Gravar automaticamente se forem detectados movimentos (GRAVAÇÃO AUTO) Tirar fotografias de grupo (auto-temporizador) Gravar vídeos com data e hora Verificar o Tempo de Gravação Restante	108 110 111 112 113 114 116 117 119 120

Reprodução

Reproduzir vídeos 1	22
Verificar rapidamente o conteúdo dos vídeos (Reprodução compilação)	de 24
Reproduzir um vídeo com informações de gestão danificad	as
	25
Reproduzir imagens fixas 1	25
Reprodução de apresentação de dispositivo 1	27
Procurar um determinado vídeo/imagem fixa por data 1	27
Ligar a uma televisão e reproduzir os vídeos 1:	28
Ligar através do mini-conector HDMI 1	28
Ligar através do conector AV 1	29
Reproduzir listas de reprodução1	30
Reproduzir um disco DVD ou Blu-ray criado neste aparelho 1	31
Reproduzir uma compilação num leitor de DVD ou Blu-ray 1	31

Editar

Eliminar arquivos não desejados	132
Eliminar o arquivo apresentado atualmente	132
Eliminar arquivos selecionados	132
Proteger os arquivos	133

Proteger/Cancelar proteção do arquivo atualmente exibido

	100
Proteger/Cancelar proteção dos arquivos selecionados	134
Capturar uma imagem fixa no vídeo durante a reprodução .	135
Capturar uma parte necessária no vídeo (EDITAR)	135
Capturar vídeos para os carregar para o YouTube	136
Criar listas de reprodução a partir de vídeos gravados	138
Criar listas de reprodução com arquivos selecionados	138
Criar listas de reprodução por data	139
Editar listas de reprodução	140
Eliminar listas de reprodução	141

Cópia

Criar discos com um gravador de DVD	142
Preparar um gravador de DVD (CU-VD3)	143
Preparar um gravador de DVD (CU-VD50)	143
Criar um disco	144
Reproduzir com um gravador de DVD	149
Criar Discos com uma Unidade Externa de Blu-ray	149
Preparar uma unidade externa de Blu-ray	150
Criar um disco	151
Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray	156
Criar um disco com um gravador de Blu-ray ligado	156
Copiar arquivos para um disco ligando a um gravador de DV	/D
	157
Copiar arquivos para uma cassete VHS ligando a um	4
Videogravador	157
Copiar arquivos com uma unidade externa de disco rigido O	3D 159
Preparar uma unidada externa de disco rígido LISB	158
Conjar todos os arquivos	150
Beproduzir arquivos na unidade externa de disco rígido U	SB
	160
Eliminar pastas na unidade externa de disco rígido USB.	160
Formatar a unidade externa de disco rígido USB	161
Importar arquivos a partir de uma unidade de disco rígido	
externo USB	161
Copiar para computador Windows	163
Verificar requisitos do sistema (Directriz)	163
Instalar o software fornecido	164
Criar Cópia de Segurança de Todos os Arquivos	165
Organizar arquivos	166
Gravar vídeos para discos	167
Fazer uma cópia de segurança sem usado o software	4.00
torneciao	169
Lista de arquivos e pastas	170
Copiar para computador Mac	171

Configurações de menu

U	tilizar o menu	172
	Utilizar o menu de atalho	172
	Utilizar o menu principal	173
	Utilizar o menu comum	173
Μ	lenu de gravação (vídeo)	174
	SELEC. CENA	176
	FOCUS	176
	AJUSTAR BRILHO	176
	BALANÇO DE BRANCOS	176
	COMP. LUZ FUNDO	176
	TELE MACRO	176
	TOQUE PRIORID AE/AF	176
	MAIS GANHO	176
	ANTI-VENTO	177
	EFEITO DE ANIMAÇÃO	177
	DECORAR EFEITO ROSTO	177
	SELO	177
	EFEITO MANUSCRITO	177
	GRAV. ALTA VELOC.	177
	INTERV. TEMPO GRAV.	177
	GRAVAÇÃO AUTO	177
	Wi-Fi	177

GRAVAÇÃO DATA/HORA	178
SUB-JANELA DE ROSTO	178
FOTOGRAFAR SORRISO	178
VER SORRISO%/NOME	178
REGISTAR ROSTO	178
FOTOGRAFAR ANIMAL	178
	178
	179
	180
Monu do gravação (imagom fixa)	101
	101
	183
	183
AJUSTAR BRILHO	183
BALANÇO DE BRANCOS	183
COMP. LUZ FUNDO	183
TELE MACRO	183
TOQUE PRIORID AE/AF	183
TEMP-AUTO	183
MAIS GANHO	183
GRAVAÇÃO AUTO	184
MODO OBTURADOR	184
EOTOGBAFAB SOBBISO	185
VEB SOBBISO%/NOME	185
BEGISTAB BOSTO	185
	185
	105
TAIVI. IIVIAG	100
	100
	187
	187
RESUMO REPRODUÇÃO	187
REP. PLAYLIST	187
EDITAR PLAYLIST	187
PROTEGER/CANCELAR	187
EDITAR	187
CARREGAR DEFINIÇÕES	187
REPR. OUTRO FICHEIRO	187
K2 TECHNOLOGY	188
Menu de reprodução (imagem fixa)	189
PROCURAR DATA	189
EFEITOS APRES. DIAP	190
PROTEGER/CANCELAR	190
Menu comum	191
ACERT RELG	193
ESTILO DE VIS DATA	193
	103
	103
	10/
	104
	194
	195
	195
	196
	196
	197
SAIDA VIDEO	198
SAIDA HDMI	198
CONTROLO HDMI	199
VALORES PREDEFINIDOS	199
ACTUALIZAR	199
FORMATAR CARTÃO SD	200
LICENÇAS OPEN SOURCE	200

Nomes das peças

Parte da frente	201
Parte de trás	201
Parte de baixo	202
Interior	202
Tela LCD	203

Indicações na tela LCD

Indicações normais de gravação	204
Gravação de vídeo	204

Gravação de imagem fixa	205
Reprodução de vídeo	205
Reprodução de imagem fixa	206

Resolução de problemas

Quando o aparelho não funciona corretamente	206
Bateria	207
Gravação	207
Cartão	208
Reprodução	208
Editar/copiar	209
Computador	210
Tela/imagem	210
Outros problemas	211
Mensagem de erro?	211

Manutenção

Especificações

Carregamento

 Consulte as instruções de operação encontradas nas ilustrações no Guia Detalhado do Utilizador.

Gravação

 Consulte as instruções de operação encontradas nas ilustrações no Guia Detalhado do Utilizador.

Reprodução

 Consulte as instruções de operação encontradas nas ilustrações no Guia Detalhado do Utilizador.

Dicas de filmagem

Modo normal para segurar numa câmera de vídeo ~ Gravar imagens estáveis ~



Esta é a forma normal de filmar quando se está de pé. Deve conseguir controlar esta técnica básica para conseguir imagens estáveis.

[Preparar-se]

1 Afaste os seus pés até à largura dos ombros.

- 2 Mantenha o cotovelo do braço que estiver a segurar na câmera de vídeo encostado ao seu corpo.
- 3 Segure na tela LCD com a sua mão esquerda e ajuste o ângulo em conformidade.

Esticar os braços para filmar ~ Filmar num ângulo elevado ~



Estique a sua mão quando o seu alvo estiver por trás de uma multidão.

[Preparar-se]

- 1 Afaste os seus pés até à largura dos ombros.
- 2 Estique o braço direito e segure na câmera de vídeo por cima da sua cabeça.
- Segure na tela LCD com a sua mão esquerda e ajuste o ângulo em conformidade.

CUIDADO : ·

- Utilize este método de filmagem só em último caso, pois é difícil conseguir imagens estáveis.
- Afaste o ângulo o máximo possível, pois a imagem irá ficar sujeita às vibrações da câmera.
- Tenha em consideração. As pessoas à sua volta e tente não incomodálas.

Agachar-se e filmar ao nível dos olhos



Agachar-se é uma posição normal quando se quer filmar crianças pequenas.

Ao gravar ao nível da criança, consegue capturar mais facilmente as suas expressões.

[Preparar-se]

- 1 Ajoelhe-se apoiando-se sobre o joelho esquerdo e mantendo o pé direito no chão.
- 2 Apoie o cotovelo do seu braço direito, que está a segurar na câmera de vídeo, sobre o joelho direito.
- 3 Segure na tela LCD com a sua mão esquerda e ajuste o ângulo em conformidade.

Panning

 Consulte as instruções de operação encontradas nas ilustrações no Guia Detalhado do Utilizador.

Utilize este método para filmar um grande ângulo de visão.

[Preparar-se]

- Para filmar, rode o seu corpo em vez de mexer os seus braços, segurando normalmente na câmera de vídeo, como descrito acima.
- 2 Coloque-se numa posição que lhe permita ficar virado para o ponto onde a rotação irá parar.
- **3** Rode o seu tronco para o ponto onde a gravação irá começar.
- Pressione o botão para iniciar a gravação e grave durante 2 segundos. Depois, rode lentamente o tronco de modo a ficar virado para a frente. Grave durante mais 2 segundos virado para a frente e depois pare a gravação.

(A rotação de 90º deve durar cerca de 5 segundos, proporcionando a sensação de movimento em câmera lenta.)

Épocas festivas/Natal

Grave a celebração de Natal com sua família!



Foto de 101st CAB, Wings of Destiny Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0

Decorando a Árvore e Preparando a Mesa

A decoração da árvore e preparação do jantar fazem parte da alegria do Natal. Não deixe de gravar esses momentos felizes em família!

Decorando a Árvore



A árvore é a coisa mais importante para evidenciar o espírito de Natal. A simples cena de todos os membros da família envolvidos na decoração de uma árvore de natal com enfeites coloridos é repleta de sentimentos de felicidade.

Preparando o Jantar



Foto de Manicosity

<u>Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0</u> Grave as cenas enquanto todos ajudam a preparar a ceia da noite. Você pode filmar quem está cozinhando, as crianças que estão ajudando, e claro, o processo de preparação de um bolo!

Gravando a Festa de Natal



Foto de InnerSpirit

<u>Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0</u> Após todas as preparações, chega finalmente a festa de Natal. Você poderia não somente gravar a cena das velas sendo apagadas, mas também os sorrisos dos familiares enquanto estão cercados de comidas deliciosas, ou até mesmo o pai que está levemente alcoolizado sob o efeito da champagne!

Encontrando os Presentes



Para as crianças, a maior diversão do Natal é receber os presentes na manhã seguinte. Suas expressões de alegria quando encontram um presente próximo ao travesseiro é uma oportunidade imperdível de gravação. Se prepare para gravar antes das crianças acordarem!

Casamento

Crie um maravilhoso vídeo de casamento para a noiva e o noivo!



Discutindo e Planejando Antes do Evento

Antes do dia da recepção do casamento, é importante discutir com a noiva e o noivo sobre vários detalhes como a ordem da cerimônia e se haverá festa ou troca de roupas. Conhecendo as preferências da noiva e do noivo é possível que você capture com mais precisão a imagem desejada.

Descobrindo o trajeto da entrada



O ponto alto de uma recepção de casamento é a entrada da noiva e do noivo.

Descubra com antecedência, por qual porta eles entrarão e o trajeto que farão, através da pessoa responsável pelo salão do casamento. Ajuste o tripé em um lugar que você possa acompanhar o casal utilizando zoom sem ter de se mover próximo a eles.

Número de vezes e momento de trocas de roupa

Descubra o momento de cada troca de roupas para capturar bem a cena quando a noiva e o noivo entram novamente.

Você pode aproveitar o momento em que a noiva e o noivo trocam de roupa para gravar os comentários de felicitações dos convidados.

Encontrando o Ângulo Ideal para Capturar imagens da Noiva e do Noivo



Os personagens principais de um casamento são obviamente a noiva e o noivo. Grave nitidamente suas expressões durante o brinde, o discurso, festa e outras cenas. Outra recomendação é filmar imagens dos rostos dos convidados, então filmar o panorama na direção do noivo. Composições de imagem contendo apenas a multidão de convidados é pouco divertido, portanto, certifique-se de prestar atenção ao ângulo e tamanho da filmagem.

Gravando as Expressões e os Comentários dos Convidados

Ajuste da filmagem na altura dos olhos para a altura do tórax



Você pode gravar comentários dos convidados circulando e perguntando, "Por favor, diga algumas palavras para a noiva e o noivo". Isso pode ser feito na sala de espera dos convidados, quando a noiva e o noivo estão se trocando ou durante as programações de entretenimento.

Operação Avançada com Duas Filmadoras

Se a edição de vídeo vai ser feita, grave a cerimônia utilizando duas filmadoras assim pode ser criado um único vídeo com várias cenas. Você pode pedir a um amigo que tenha uma filmadora em casa. Ajuste a filmadora emprestada em um tripé para focar e capturar imagens em close da noiva e do noivo. Dessa forma, a outra filmadora pode ser movida para gravar outras cenas, possibilitando um vídeo interessante com mudanças de cenas criadas através da edição e compilação. Como a maioria das pessoas possuem pelo menos uma câmera digital hoje em dia, mesmo se você não conseguir encontrar uma filmadora extra, inserir fotos ao vídeo em diferentes pontos também é uma boa maneira de adicionar variedade. Tente!

Filmadora 1>

Close na noiva e no noivo o tempo todo



Filmadora 2>

Gravando as mensagens de felicitações dos amigos



Viagem

Fotografe todos os bons momentos das suas viagens nacionais e internacionais!



Levando o Equipamento Necessário

Os itens necessários para se levar em uma viagem dependem do propósito e destino da viagem. Para viagens internacionais em particular, você deve pensar no que levar de acordo com as condições locais. Aqui estão algumas sugestões a considerar.

Filmadora

Pense em quantas horas de gravação você irá realizar normalmente em um dia. Certifique-se de preparar a quantidade suficiente de mídia para gravação, especialmente para longas viagens internacionais. Se estiver gravando em cartões SD, prepare o número suficiente de cartões, incluindo alguns para backup.

Bateria

Prepare a bateria que esteja pronta para o dobro do tempo de gravação estimada em um dia. Por exemplo, se você planeja gravar 2 horas por dia, prepare a bateria que esteja pronta para 4 horas (tempo de gravação real). Para uma viagem de um dia, você pode preparar uma bateria com baixa capacidade mas para uma viagem longa, prepare algumas baterias de alta capacidade.

Adaptador CA

O adaptador de CA da JVC é compatível com tensões entre 110 V e 240 V, podendo ser usado em qualquer sítio do mundo.

Leve também o adaptador se for viajar durante bastante tempo. Carregue a bateria enquanto dorme para poder gravar com a bateria cheia no dia seguinte.

Adaptador de Tomada de Energia



O formato da tomada varia de acordo com cada país. Certifique-se de verificar o formato da tomada com antecedência, e leve o adaptador de tomada apropriado.

"Carregar a bateria no estrangeiro" (187 p. 78)

Carregador de Bateria



A gravação não pode ser executada quando o adaptador CA está conectado à filmadora para carregar a bateria.

Você pode trazer um carregador adicional de bateria para carregar a bateria se você planeja usar a filmadora para gravações durante a noite. Você pode também carregar varias baterias utilizando os dois carregadores e esta filmadora ao mesmo tempo.

Tripé



Um tripé é um item essencial para possibilitar imagens estáveis. Escolha um tripé apropriado de acordo com seu objetivo e estilo de viagem, como um compacto para ser usado em uma mesa ou um que tenha pelo menos 1 m de altura.

Gravando a Animação Antes da Partida

Pode parecer um pouco estranho começar seu vídeo de viagem de repente no local de destino. Grave também as preparações que antecedem a partida se for uma viagem de família, ou o momento que todos estão reunidos no local de encontro se você está viajando com amigos. Para viagens internacionais, filmar sinais e placas no aeroporto onde você pegará o vôo pode ser útil para referências futuras.



Utilizando a Filmagem Panorâmica dos Lugares de Interesse

Os sítios turísticos com uma vista bonita ou os locais históricos são lugares que irá querer gravar de certeza. Para capturar a magnificência de uma cena que não cabe num único fotograma, experimente a técnica de panning. Consulte as "Dicas de filmagem" contidas no "Guia de iniciação" nesta página Web para saber como utilizar a técnica de panning com sucesso. Pode também querer gravar as tabuletas ou o monumentos que se encontram muitas vezes em locais turísticos.



Mostrando a Alegria de Todos

Ao fazer um vídeo, é meio sem graça filmar somente paisagens ou locais históricos. Fale sobre como se sente enquanto grava o cenário de uma atração de tirar o fôlego para que seja uma cena interessante de ver posteriormente.

Parque de diversões

Fotografe rostos sorridentes de toda família!



Fazer vídeos ou tirar imagens fixas em função da atracção

Pode escolher filmar sempre. No entanto, também pode querer capturar imagens fixas. A secção seguinte explica as situações adequadas para filmar ou capturar imagens fixas.

Situações adequadas para filmar



Cenários com mudanças de movimento corporal são apropriados para filmar.

Isto inclui situações onde há mudanças rápidas nas expressões faciais ou vozes de surpresa e alegria.

* Alguns parques de diversão não permitem que passageiros façam qualquer tipo de gravação. Certifique-se com antecedência. [Exemplos]

• Carrossel, karts, chávenas de café, etc.

Situações adequadas para capturar imagens fixas (fotografias)



Situações com pouco movimento do alvo são adequadas para capturar imagens fixas.

Tente tirar imagens fixas de um ângulo que permita ter uma visão clara sobre aquilo que o rodeia.

[Exemplos]

• Carrossel, roda gigante, bicicletas divertidas, etc.

Induzindo Respostas Chamando em Voz Alta



Vídeos com apenas acenar de mãos ou sorriso não são somente chatos quando vistos futuramente, mas também desperdiçam a capacidade da função de gravação de áudio da filmadora. Ao gravar, induza mais reações, acenando com entusiasmo ou falando em voz alta "É divertido?" e outras coisas parecidas.

Capturar o melhor momento num vídeo como uma imagem fixa

As imagens com os olhos fechados são muitas vezes capturadas sem querer. Para reduzir este tipo de erros, use a função para capturar imagens fixas de vídeos. Visto que os vídeos são, na verdade, uma gravação contínua de 60 imagens fixas por minutos, se usar esta função irá conseguir selecionar o melhor momento e guardá-lo como uma imagem fixa. "Capturar uma imagem fixa no vídeo durante a reprodução" (🖙 p. 135)



Foto de just that good guy jim <u>Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0</u> **Reprodução** <u>de vídeo em progresso</u>



Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0



Foto de just that good guy jim <u>Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0</u> **Reprodução de vídeo em progresso**

Operação Avançada com Compensação de Luz de Fundo

Quando o rosto do alvo está em contraluz ou quando a expressão não pode ser vista com nitidez, a função Auto Inteligente deste aparelho aumenta automaticamente o seu brilho para a gravação. Se o Auto Inteligente não funcionar como esperado ou se a correcção de brilho for insuficiente, pode aumentar o brilho utilizando a compensação de contraluz no modo Manual. "Detalhes do Ajuste" (🖙 p. 94)

<Sem compensação de luz de fundo>



<Com compensação de luz de fundo>



Funcionalidades Wi-Fi

Este aparelho está equipado com a função Wi-Fi.

Pode realizar as seguintes operações usando um smartphone ou computador através de uma ligação sem fios.

Nome da Função	Capacidade
Monitorização Direta	 Pode verificar a imagem na câmara através de ligação direta 1-1 (Wi-Fi Direto) com um smartphone (ou computador), sem necessidade de um ponto de acesso (roteador LAN sem fios). É possível gravar vídeos e imagens fixas durante a monitorização. "Monitorização de Imagem através de Ligação Direta (MONITORIZAÇÃO DIR.)" (🖙 p. 14)
Gravação GPS	 Pode gravar a informação de localização onde a gravação está sendo feita através de ligação direta (Wi-Fi Direto) com um smartphone. A informação de localização gravada pode ser usada no software Everio MediaBrowser 4 fornecido com este aparelho. "Gravar a Informação de Localização" (P p. 17)
Monitorização Exterior	 Pode verificar a imagem na câmara com um smartphone (ou computador) através de um ponto de acesso em casa usando um roteador LAN sem fios. É possível gravar vídeos e imagens fixas durante a monitorização. "Monitorização de Imagem através de um Ponto de Acesso em Casa (MONITORIZAÇÃO EXT.)" (INGR p. 18) Pode verificar a imagem na câmara através de ligação à Internet com um smartphone (ou computador) quando se encontra no exterior. É possível gravar vídeos e imagens fixas durante a monitorização. "Monitorização de Imagem através da Internet (MONITORIZAÇÃO EXT.)" (INGR p. 20)
E-mail de Notificação	 Uma imagem fixa é automaticamente capturada e enviada por e-mail quando são detectados rostos ou movimentos pela câmara. Também pode definir para gravar vídeos na câmara durante a detecção. "Enviar Imagens Fixas por E-mail após Detecção de Rosto ou Movimento (DEF. DETEC./CORREIO)" (IST p. 23)
E-mail de Vídeo	 Os vídeos até 15 segundos podem ser gravados e enviados por e-mail. "Gravar e Enviar Vídeos por E-mail (DESTIN. CORR. VÍDEO)" (Ist p. 25)
TRANSF DE VÍDEO · TRANSF. IMAG. FIXA	 Pode transferir vídeos ou imagens fixas gravados usando aplicações de smartphone (ou navegadores de computador).

Termos Usados neste Guia: -

 Neste guia, as operações efectuadas na tela táctil são descritas como "tocar".

 Embora os nomes dos botões num smartphone sejam indicados como "MENU" ou "RETURN", estes podem variar de acordo com o smartphone em utilização.

Consulte também o manual de instruções do seu smartphone.

Ambiente de Funcionamento

Para usar a aplicação "Everio sync." de smartphone, este tem de cumprir os requisitos seguintes.

Android Smartphone

1 SO: Android2.1 ou superior

- (Não é possível garantir a operação deste aparelho com todos os modelos.)
 - 2 Suporta a função GPS (para gravação GPS)
 - 3 Com capacidade de ligação à Internet ou "Android MarketTM" (necessário para a instalação de software)

iPhone/iPad/iPod touch

1 SO: iOS4.3.5 ou superior

(Não é possível garantir a operação deste aparelho com todos os modelos.)
 2 Com capacidade de ligação à Internet ou "App Store™" (necessário para a instalação de software)

Computador

Para verificar a imagem na câmara a partir de um navegador de computador e para transferir vídeos/imagens fixas é necessário cumprir os seguintes requisitos.

- SO: Windows 7
 Suporta LAN sem fios ou LAN com fios
- (Para ligações diretas entre a câmara e o computador é necessário o suporte de LAN sem fios.)
- 3 Instalação de Windows Media Player 12 ou superior
- Ambiente de funcionamento confirmado: Internet Explorer 9 ou superior

CUIDADO : -

 Não há qualquer garantia de que as operações irão funcionar em todos os ambientes informáticos. Por exemplo, a funcionalidade para transferir um vídeo de um navegador safari móvel, etc., não é suportada.

Precauções ao Usar Wi-Fi

Cuidados com a Função Wi-Fi

- O funcionamento não é garantido em todos os dispositivos.
- Esta função não se destina à prevenção de crime ou desastre.
- Para evitar a situação de se esquecer de desligar a alimentação, este aparelho irá desligar-se automaticamente após 10 dias de utilização contínua.
- A comunicação pode não ser estabelecida corretamente na proximidade de equipamento de rádio ou de estações de transmissão. Neste caso, deve alterar a localização de modo correspondente.
- Interferência de ondas de rádio por dispositivos Bluetooth
 O dispositivo Bluetooth usa a mesma largura de banda de frequência (2,4
 GHz) dos dispositivos Wi-Fi. A utilização deste produto na proximidade
 deste tipo de dispositivos pode causar uma interferência nas ondas de
 rádio, tendo como consequência uma redução da velocidade de
 comunicação ou uma falha de comunicação. Neste caso, desligue os
 dispositivos que não estiverem a ser usados.
- Segurança de LAN sem fios

Uma vantagem da LAN sem fios é que, em vez de utilizar um cabo LAN, transmite informação utilizando ondas de rádio, permitindo desta forma que a ligação LAN seja estabelecida dentro da área coberta pelas ondas de rádio. No entanto, dado que as ondas de rádio atravessam objetos (como as paredes) dentro da área de cobertura, podem ocorrer problemas de segurança, como a intercepção da transmissão ou acesso ilegal, se as definições de segurança não estiverem configuradas. Antes de ligar à rede num ambiente LAN sem fios, leia cuidadosamente o manual de instruções do dispositivo LAN em utilização e configure as definições de segurança em conformidade. Caso contrário, pode aumentar o risco de intercepção de informações pessoais, como os nomes de utilizadores, palavras-chave e o conteúdo das suas mensagens ou o acesso ilegal à rede.

- Devido à concepção da LAN sem fios, note que a segurança pode ser quebrada por meios irregulares ou imprevisíveis.
- Para mais detalhes sobre a segurança da rede e da LAN sem fios, consulte o fabricante do seu dispositivo LAN sem fios.
- A JVC não será responsável por quaisquer questões de segurança, problemas, danos ou perdas resultantes da utilização desta funcionalidade.

Ondas de rádio usadas por este produto

Este produto usa ondas de rádio na banda ISM (2,4 GHz). Apesar de não ser necessário ter uma licença de estação de rádio para usar este produto, deve ter em conta o seguinte.

- Não use este produto na proximidade dos seguintes locais.
- Equipamento industrial, científico ou médico, como por exemplo fornos microondas e marcapasso
- Determinadas estações de rádio de baixa potência (não é necessário licença de estação de rádio)
- Dispositivos Bluetooth

Os equipamentos semelhantes aos dispositivos acima mencionados usam a mesma largura de banda de frequência do Wi-Fi.

A utilização deste produto na proximidade dos equipamentos acima mencionados pode causar uma interferência nas ondas de rádio, tendo como consequência uma falha de comunicação ou uma redução da velocidade de comunicação.

Evite usar este produto na proximidade de uma televisão ou de um rádio.

As televisões e os rádios usam uma largura de banda de frequência de ondas de rádio diferente da usada pelo Wi-Fi, não tendo por isso quaisquer efeitos sobre a comunicação com este produto.

Contudo, quando uma televisão/rádio é colocado perto de um produto com Wi-Fi, as ondas electromagnéticas emitidas pelo produto com Wi-Fi podem causar ruído no som ou nas imagens da televisão/rádio.

Os sinais de rádio não conseguem penetrar aço reforçado, metal ou concreto.

As ondas de rádio usadas por este produto não conseguem penetrar materiais feitos de aço reforçado, metal ou concreto.

Pode ser difícil estabelecer a comunicação se duas divisões ou dois pisos estiverem separados por estes materiais.

* A comunicação também pode ficar mais fraca se estiverem pessoas ou partes do corpo entre os dispositivos Wi-Fi.

Não ligar a redes sem fios para as quais não tenha autorização.

Depois de ligado, pode ser considerado acesso não autorizado e podem ser tomadas medidas legais contra si.

Não use a função Wi-Fi fora do país onde efectuou a compra.

Dependendo do país, podem existir restrições na utilização de ondas de rádio e qualquer tipo de violações pode ser punível por lei.

Exportar/Levar o aparelho para o estrangeiro

Pode ser necessária autorização do governo dos E.U.A. quando leva o aparelho para um país com controlo de exportação definido pelo governo dos E.U.A. (tal como Cuba, Iraque, Coreia do Norte, Irão, Ruanda e Síria. A partir de Novembro de 2011).

Para mais informações, consulte o Serviço Comercial da Embaixada dos E.U.A.

Monitorização de Imagem através de Ligação Direta (MONITORIZAÇÃO DIR.)

Pode verificar a imagem na câmara através de ligação direta (Wi-Fi Direto) com um smartphone (ou computador), sem necessidade de um ponto de acesso (roteador LAN sem fios).

• É possível gravar vídeos e imagens fixas durante a monitorização.



CUIDADO :

- Esta função não se destina à prevenção de crime ou desastre.
- Para evitar a situação de se esquecer de desligar a alimentação, este aparelho irá desligar-se automaticamente após 10 dias de utilização contínua.
- Quando não realiza a monitorização a partir de um smartphone (ou computador), o foco da câmara é fixado.
- A gravação pára quando o smartphone (ou computador) é desligado.
- Mesmo quando realiza a monitorização a partir de um smartphone (ou computador), o foco da câmara será fixado se não funcionar durante mais de 3 horas. (O foco volta a funcionar novamente quando a câmara é utilizada.)
- Podem ocorrer dificuldades em estabelecer uma ligação através da monitorização direta num ambiente onde a câmara esteja afastada do smartphone (ou computador). Neste caso, proceda à ligação utilizando o ponto de acesso (roteador LAN sem fios).

"Monitorização de Imagem através de um Ponto de Acesso em Casa (MONITORIZAÇÃO EXT.)" (🖙 p. 18)

Do Que Necessita

 Smartphone ou computador Windows (É necessária uma LAN sem fios compatível com WPA2.)

Definições Necessárias

Para funcionar, é necessário ligar um smartphone (ou computador) à câmara.

Existem 2 formas de ligar, nomeadamente "Wi-Fi Protected Setup (WPS)" e "Search and Connect".

Selecione o método de ligação adequado de acordo com o dispositivo.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1 Toque em "MENU".

(Funcionamento nesta câmara)

, 2 2		Μ
WT		D
(«PLAY	REC	MENU

- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "MONITORIZAÇÃO DIR." (1) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "WPS".

(Funcionamento nesta câmara)

MONITORIZAÇÃO DIR.		
A LIGAR SSID: PASS:		
CANCELAR WPS		
CANCELAR	WPS	

- **4** Ative o WPS no smartphone (ou computador) dentro de 2 minutos. (Operação no smartphone (ou computador))
 - Para ativar o WPS, consulte o manual de instruções do dispositivo em utilização.
- 5 É estabelecida uma ligação e 🗢 aparece na tela da câmara.



Procurar e Ligar

1 Toque em "MENU". (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "MONITORIZAÇÃO DIR." (1) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



Verifique a SSID e PASS mostradas na tela da câmara, depois adicione o smartphone (ou computador) a ligar.
 (Operação no smartphone (ou computador))



- Para obtenção dos detalhes sobre a ligação do seu smartphone (ou computador) a uma rede Wi-Fi, consulte o manual de instruções do terminal do telefone em uso.
- 4 É estabelecida uma ligação e 🗢 aparece na tela da câmara.

MONITORIZAÇ	ÃO DIR.	(;-
CONTROLO ACTUAL ATRAVÉS DE CONTROLO REMOTO		
SAIR	FUNCION. DA CÂ	MARA
INFO. REDE DA CÂMARA		

Método de Operação

Smartphone (Android / iPhone)

- NOTA : -
- 1 Inicie "Everio Sync." no smartphone depois de definir a monitorização direta.



2 O smartphone começa a procurar a câmara automaticamente.



- Depois de a câmara ser encontrada, este será ligado.
- 3 É estabelecida uma ligação.
 - (Adiciona um tela da aplicação no smartphone.)
 - Toque em "FUNCION. DA CÂMARA" na câmara para permitir operações a partir dela.
 - Quando opera a partir da câmara, toque em 🕤 na câmara para permitir operações a partir da aplicação de smartphone.
 - Usar aplicações de smartphone
 - "Usar Aplicações de Smartphone" (🖙 p. 45)
 - Para terminar as operações, toque em "CANCELAR".

Computador (Windows 7)

 Toque em "INFO. REDE DA CÂMARA" depois de definir a monitorização direta. (Funcionamento nesta câmara)

MONITORIZAÇ	ção dir. 🛜	
CONTROI ATRAVÉS DI REN	LO ACTUAL E CONTROLO MOTO	
SAIR	FUNCION. DA CÂMARA	
INFO. REDE DA CÂMARA		

- O URL para o computador a ligar aparece.
- 2 Verifique o URL.
 - (Adiciona a tela de informação de rede.)
 - Depois de verificar o URL, toque em "SAIR" para voltar ao tela anterior.
- **3** Inicie o Internet Explorer (navegador Web) no computador e insira o URL.
 - Usar a função Wi-Fi a partir do navegador Web
 - "Usar a Função Wi-Fi a partir de um Navegador Web" (🖙 p. 52)
 - Para terminar as operações, toque em "CANCELAR".

Gravar a Informação de Localização

Pode gravar a informação de localização do local onde a gravação está a decorrer através de ligação direta (Wi-Fi Direto) com um smartphone.



NOTA :

- Para obter a informação de local, é necessário iniciar a aplicação de smartphone e ligá-lo à câmara.
- "Usar Aplicações de Smartphone" (187 p. 45)
- Ative primeiro a função GPS do smartphone.
- A informação de localização gravada pode ser usada no software fornecido com este aparelho.
 Para mais informações, consulte o "MediaBrowser Help".

Do Que Necessita

• Smartphone

Definições Necessárias

Para funcionar, é necessário ligar um smartphone à câmara.

Existem 2 formas de ligar, nomeadamente "Wi-Fi Protected Setup (WPS)" e "Search and Connect".

Selecione o método de ligação adequado de acordo com o dispositivo.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

- 1 Toque em "MENU".
 - (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "MONITORIZAÇÃO DIR." () no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "WPS". (Funcionamento nesta câmara)

MONITORIZAÇA	ÃO DIR.	
A LIGAR SSID: PASS:		
SAIR	WPS	

- **4** Ative o WPS no smartphone dentro de 2 minutos. (Funcionamento no smartphone)
 - Para ativar o WPS, consulte o manual de instruções do dispositivo em utilização.
 - É estabelecida uma ligação e 🗢 aparece na tela da câmara.

Procurar e Ligar

 Toque em "MENU". (Funcionamento nesta câmara)

1 ,229		Μ
(WT)		D
«PLAY	REC	MENU

- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "MONITORIZAÇÃO DIR." (1) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Verifique a SSID e PASS mostradas na tela da câmara, depois registeas no smartphone a ligar. (Funcionamento no smartphone)

MONITORIZAÇÃO DIR. A LIGAR SSID: PASS: SAIR WPS

- É estabelecida uma ligação e 🗢 aparece na tela da câmara.
- Para obtenção dos detalhes sobre a ligação do seu smartphone a uma rede Wi-Fi, consulte o manual de instruções do terminal do telefone em uso.

Método de Operação

1 Toque em "FUNCION. DA CÂMARA" depois de definir a monitorização direta.

(Funcionamento nesta câmara)



- O modo de gravação inicia nesta câmara.
- 2 Ative a função GPS do smartphone e inicie a aplicação no mesmo. (Verifique "INFO S. TRANSF. INT.")

"Usar Aplicações de Smartphone" (🖙 p. 45)

3 Inicie a gravação. (Funcionamento nesta câmara)



- 🔏 aparece na tela da câmara.
- Toque em 🗂 para voltar ao tela anterior.
- Para terminar as operações, toque em "CANCELAR".

NOTA :

- A gravação manual não pode ser realizada.
- Não é possível mudar para o modo de reprodução.
- Quando são permitidas operações a partir deste aparelho, as operações do smartphone não funcionam. Para funcionar a partir de um smartphone, toque em ¹.

Monitorização de Imagem através de um Ponto de Acesso em Casa (MONITORIZAÇÃO EXT.)

Pode verificar a imagem na câmara com um smartphone (ou computador) através de um ponto de acesso em casa usando um roteador LAN sem fios. • É possível gravar vídeos e imagens fixas durante a monitorização.



CUIDADO :

- Esta função não se destina à prevenção de crime ou desastre.
- Para evitar a situação de se esquecer de desligar a alimentação, este aparelho irá desligar-se automaticamente após 10 dias de utilização contínua.
- Quando não realiza a monitorização a partir de um smartphone (ou computador), o foco da câmara é fixado.
- A gravação pára quando o smartphone (ou computador) é desligado.
- Mesmo quando realiza a monitorização a partir de um smartphone (ou computador), o foco da câmara será fixado se não funcionar durante mais de 3 horas. (O foco volta a funcionar novamente quando a câmara é utilizada.)

Do Que Necessita

- Smartphone ou computador Windows
- Roteador LAN sem fios (utilize um produto que possua o logótipo de certificação Wi-Fi)

NOTA :

 Dependendo do roteador LAN sem fios que estiver a ser utilizado e da potência do sinal, podem ocorrer problemas com a ligação ou ligações lentas.

Definições Necessárias

 Para funcionar, é necessário registrar o ponto de acesso (roteador LAN sem fios) para a câmara a ligar.

"Registrar os Pontos de Acesso a Ligar ("PONTOS DE ACESSO")" (© p. 36)

Além disso, também é necessário ligar primeiro o smartphone (ou computador) ao ponto de acesso.

*As definições acima mencionadas não são necessárias se já tiverem sido definidas para outras funções.

 Para obtenção dos detalhes sobre a ligação do seu smartphone (ou computador) a uma rede Wi-Fi, consulte o manual de instruções do terminal do telefone em uso.

Método de Operação

Smartphone (Android / iPhone)

NOTA : -

É necessário instalar a aplicação no smartphone.
 "Instalar Aplicações de Smartphone" (INST p. 45)

- 1 Toque em "MENU".
 - (Funcionamento nesta câmara) M WT D «PLAY NERC MENU
 - Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "MONITORIZAÇÃO EXT.". (Funcionamento nesta câmara)



4 Inicie "Everio Sync." no smartphone.



5 O smartphone começa a procurar a câmara automaticamente.



- Se a câmara não puder se encontrada, insira o URL (LAN) exibido na "INFO. REDE DA CÂMARA" diretamente.
 Para exibir a "INFO. REDE DA CÂMARA", consulte "Computador (Windows 7)".
- 6 Inicie sessão com o seu nome de utilizador e palavra-chave. (se não for possível obter a autenticação)
 - O nome de utilizador é "everio" e a palavra-chave predefinida é "0000".

"Alterar as Definições" (🖙 p. 27)

- Usar aplicações de smartphone
- "Usar Aplicações de Smartphone" (187 p. 45)
- Para terminar as operações, toque em "CANCELAR".

Computador (Windows 7)

1 Toque em "MENU".

(Funcionamento nesta câmara)

		Μ
WT		D
<	REC	MENU

- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (?) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "MONITORIZAÇÃO EXT.". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "INFO. REDE DA CÂMARA". (Funcionamento nesta câmara)

MONITORIZAÇÃO EXT.		
CONTROLO ACTUAL ATRAVÉS DE CONTROLO REMOTO		
SAIR	INFO. REDE DA CÂMARA	

- O URL (LAN) para conectar ao computador aparece.
- 5 Verifique o URL (LAN).



- Depois de verificar o URL, toque em "SAIR" para voltar ao tela anterior.
- 6 Inicie o Internet Explorer (navegador Web) no computador e insira o URL.
- 7 Inicie sessão com o seu nome de utilizador e palavra-chave.
 - O nome de utilizador é "everio" e a palavra-chave predefinida é "0000".
 - "Alterar as Definições" (🖙 p. 27)
 - Usar a função Wi-Fi a partir do navegador Web
 - "Usar a Função Wi-Fi a partir de um Navegador Web" (🖙 p. 52)
 - Para terminar as operações, toque em "CANCELAR".

Monitorização de Imagem através da Internet (MONITORIZAÇÃO EXT.)

Pode verificar a imagem na câmara através de ligação à Internet com um smartphone (ou computador).

*A ligação à Internet é estabelecida através de um roteador LAN sem fios.
É possível gravar vídeos e imagens fixas durante a monitorização.



CUIDADO :

- Uma utilização exagerada pode fazê-lo incorrer em despesas elevadas de comunicação e pode existir um limite no volume de comunicação. Para informação mais detalhada, verifique a subscrição da Internet ou do smartphone.
- Se a ligação à rede for lenta, as imagens de vídeo podem surgir com sobressaltos ou o som pode ser interrompido ou atrasado.
- Esta função não se destina à prevenção de crime ou desastre.
- Para evitar a situação de se esquecer de desligar a alimentação, este aparelho irá desligar-se automaticamente após 10 dias de utilização contínua.
- Quando não realiza a monitorização a partir de um smartphone (ou computador), o foco da câmara é fixado.
- A gravação pára quando o smartphone (ou computador) é desligado.
- Mesmo quando realiza a monitorização a partir de um smartphone (ou computador), o foco da câmara será fixado se não funcionar durante mais de 3 horas. (O foco volta a funcionar novamente quando a câmara é utilizada.)
- Para monitorizar imagens quando estiver ausente, certifique-se antecipadamente se pode estabelecer uma ligação através da Internet introduzindo o URL (WAN) apresentado em "Informação da Rede". No entanto, não pode monitorizar (operar) da mesma forma como quando está ausente e o seu smartphone (ou computador) está ligado a uma rede doméstica via Wi-Fi.
- É aconselhável a alteração periódica da sua palavra-chave. De igual modo, deve evitar a utilização de palavras-chave facilmente determináveis, como as datas de nascimento.

"Definir a Palavra-chave (DEF. MONITORIZ. EXT.)" (🖙 p. 28)

 Não há qualquer garantia de que as operações irão funcionar em todos os ambientes informáticos. Por exemplo, a funcionalidade para transferir um vídeo de um navegador safari móvel, etc., não é suportada.

Definir múltiplas câmaras na mesma rede: -Tome nota do seguinte.

- Quando o UPnP está em uso, as câmaras que são ligadas à rede mais tarde serão ligadas através da Internet.
- Para definir múltiplas câmaras, é necessário fixar o endereço de IP de cada uma das câmaras (configure manualmente as definições da LAN do ponto de acesso). Além disso, também é necessário realizar as definições do roteador LAN sem fios em uso manualmente. (Para detalhes de definição, consulte o manual de instruções do roteador LAN sem fios em uso.)

"Editar as Definições LAN de Pontos de Acesso (roteador LAN sem fios)" (🖙 p. 40)

Do Que Necessita

- Smartphone ou computador Windows
- Roteador LAN sem fios que suporte UPnP (utilize um produto que possua o logótipo de certificação Wi-Fi)

Para verificar se o UPnP é suportado, consulte o manual de instruções do roteador LAN sem fios em uso.

• Ligação à Internet com um endereço de IP global obtenível

NOTA :

 Dependendo do roteador LAN sem fios que estiver a ser utilizado e da potência do sinal, podem ocorrer problemas com a ligação ou ligações lentas.

Definições Necessárias

Para funcionar, é necessário ligar a câmara à Internet através de um ponto de acesso (roteador LAN sem fios compatível com UPnP) na casa. Nesse caso, são necessárias as definições seguintes.

*As definições acima mencionadas não são necessárias se já tiverem sido definidas para outras funções.

Registrar um ponto de acesso

"Registrar os Pontos de Acesso a Ligar ("PONTOS DE ACESSO")" (187 p. 36)

• Obter uma conta de DNS dinâmico

"Obter uma Conta de DNS Dinâmico (DDNS)" (187 p. 29)

Definir a conta nesta câmara

"Definir o DNS Dinâmico (DDNS) nesta Câmara (DEF. MONITORIZ. EXT.)" (187 p. 30)

CUIDADO :

 Mesmo que o registro seja efectuado corretamente com a câmara, o acesso pode estar temporariamente indisponível, tal como quando um servidor de DNS dinâmico está fora de serviço.
 Para verificar se o servidor de DNS dinâmico está a funcionar

corretamente, acesse e verifique o servidor DDNS com um computador, etc.

Método de Operação

Smartphone (Android / iPhone)

NOTA : -

- É necessário instalar a aplicação no smartphone.
- "Instalar Aplicações de Smartphone" (🖙 p. 45)
- 1 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "MONITORIZAÇÃO EXT.". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "INFO. REDE DA CÂMARA". (Funcionamento nesta câmara)



- O URL (WAN) para conectaro smartphone aparece. (Não aparece se o DDNS não estiver definido ou estiver definido de forma incorreta.)
- [XUPnP] será exibida quando UPnP não pode ser utilizado.
- 5 Verifique o URL (WAN).



 Depois de verificar o URL, toque em "SAIR" para voltar ao tela anterior. 6 Inicie "Everio Sync." no smartphone.



- 7 Insira o URL (WAN) confirmado diretamente.
- 8 Inicie sessão com o seu nome de utilizador e palavra-chave. (se não for possível obter a autenticação)
 - O nome de utilizador é "everio" e a palavra-chave predefinida é "0000".

"Alterar as Definições" (🖙 p. 27)

- Usar aplicações de smartphone
- "Usar Aplicações de Smartphone" (🖙 p. 45)
- Para terminar as operações, toque em "CANCELAR".

Computador (Windows 7)

 Toque em "MENU". (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (�) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "MONITORIZAÇÃO EXT.". (Funcionamento nesta câmara)

🛜 Wi	-Fi	\times
	188 888 81	
	MONITORIZAÇÃO EXT.	
\checkmark	100 000 01	
?		Ð

4 Toque em "INFO. REDE DA CÂMARA". (Funcionamento nesta câmara)



- O URL (WAN) para conectar ao compuador aparece. (Não aparece se o DDNS não estiver definido ou estiver definido de forma incorreta.)
- 5 Verifique o URL (WAN).

INFO. REDE DA CÂMARA
URL(LAN):http://**************/ URL(WAN):http://*****/
SAIR

- Depois de verificar o URL, toque em "SAIR" para voltar ao tela anterior.
- 6 Inicie o Internet Explorer (navegador Web) no computador e insira o URL.
- 7 Inicie sessão com o seu nome de utilizador e palavra-chave.
 - O nome de utilizador é "everio" e a palavra-chave predefinida é "0000".

"Alterar as Definições" (🖙 p. 27)

- Usar a função Wi-Fi a partir do navegador Web
- "Usar a Função Wi-Fi a partir de um Navegador Web" (🖙 p. 52)
- Para terminar as operações, toque em "CANCELAR".

Enviar Imagens Fixas por E-mail após Detecção de Rosto ou Movimento (DEF. DETEC./CORREIO)

Uma imagem fixa é automaticamente capturada e enviada por e-mail quando são detectados rostos ou movimentos pela câmara. As crianças podem, por exemplo, enviar imagens fixas aos pais através da câmara para os informar do que vai acontecendo em casa.



NOTA :

- O tamanho da imagem fixa capturada em "DEF. DETEC./CORREIO" é de 640 x 360.
- A operação através de ligação a um smartphone (ou computador) usando "MONITORIZAÇÃO EXT." pode ser realizada mesmo durante o standby de detecção.
- Quando a câmara é ligada a um smartphone (ou computador), "DEF. DETEC./CORREIO" estará temporariamente indisponível.
- Pode definir para gravar vídeos automaticamente neste aparelho durante a detecção.

"Gravação neste aparelho" (🖙 p. 27)

 Para evitar que sejam enviados demasiados e-mails no caso de ocorrerem detecções frequentemente, pode definir o intervalo de entrega de e-mails.

"Definir o intervalo de detecção" (127)

CUIDADO :

- Esta função não se destina à prevenção de crime ou desastre.
- Para evitar a situação de se esquecer de desligar a alimentação, este aparelho irá desligar-se automaticamente após 10 dias de utilização contínua.
- Enquanto está em standby para e-mails de notificação, o foco é fixado. Realize primeiro as definições da câmara, depois ative os e-mails de notificação.

O foco pode não ser definido corretamente se os e-mails de notificação iniciarem antes de as definições da câmara serem realizadas. Nesse caso, desative temporariamente os e-mails de notificação e depois ativeos novamente.

 Tenha cuidado para não causar o envio exagerado de e-mails. Dependendo do fornecedor de Internet que lhe fornece o serviço de emails, os e-mails podem ser assinalados como spam ou o limite de utilização pode ser excedido.

Certifique-se de que verifica primeiro os termos do fornecedor de Internet para descobrir se existem restrições quanto ao número ou tamanho dos e-mails que podem ser enviados.

- Quando definir outra pessoa como o destinatário, certifique-se de que obtém primeiro o seu consentimento.
- Se responder ao e-mail recebido utilizando este aparelho, o receptor não pode verificar se respondeu ao e-mail utilizando este aparelho.
 Verificar os e-mails enviados por este aparelho a partir do computador, etc.
- A JVC não será responsável por quaisquer problemas que ocorram devido ao envio de e-mails.

Do Que Necessita

- Roteador LAN sem fios (utilize um produto que possua o logótipo de certificação Wi-Fi)
- Ligação à Internet
- Conta para o envio de e-mails (Suporta SMTP. Serviços de e-mail que estejam disponíveis apenas através da Web não podem ser utilizados.)

Definições Necessárias

Para enviar e-mails, são necessárias as definições seguintes. *As definições acima mencionadas não são necessárias se já tiverem sido definidas para outras funções.

- Registrar um ponto de acesso
- "Registrar os Pontos de Acesso a Ligar ("PONTOS DE ACESSO")" (© p. 36)
- Definir a conta para enviar e-mails

"Definir o Endereço de E-mail do Remetente" (🖙 p. 31)

- Registrar o endereço de e-mail do destinatário
- "Registrar o Endereço de E-mail do Destinatário" (I p. 34)

Selecionar o Endereço de E-mail do Destinatário

- 1 Toque em "MENU".
- (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEF. DETEC./CORREIO". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "E-MAIL DESTINATÁRIO". (Funcionamento nesta câmara)



5 Toque no endereço de e-mail a definir como destinatário. (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece um ícone ijunto ao endereço de e-mail do destinatário.
- Depois de definir, toque em "DEF.".
- As definições não serão guardadas enquanto não tocar em "DEF.".

Método de Operação

- 1 Defina a câmara no local de gravação.
- 2 Toque em "MENU".
 - (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "DETECTAR/CORREIO". (Funcionamento nesta câmara)



 As imagens são capturadas automaticamente quando alvos ou rostos humanos em movimento aparecem na tela da câmara. (O ícone PHOTO aparece na tela após a detecção.)

"Alterar as Definições" (🖙 p. 27)

• As imagens fixas capturadas serão enviadas por e-mail para os destinatários selecionados.

Gravar e Enviar Vídeos por E-mail (DESTIN. CORR. VÍDEO)

Os vídeos até 15 segundos podem ser gravados e enviados por e-mail. Com esta função, pequenos vídeos podem ser entregues de forma fácil e diária, como por exemplo para mostrar o crescimento de crianças pequenas aos seus avós distantes.



NOTA :

- As especificações dos vídeos enviados por e-mail de vídeo são as seguintes:
- Sistema: MP4
- Vídeo:
- H.264/MPEG-4 AVC codec perfil base
- resolução de 640 x 360
- taxa de fotogramas 30p
- taxa de bits 1 Mbps
- Áudio.
- Sistema Advanced Audio Coding (AAC)
- taxa de amostragem 48 kHz
- 16 bits
- 2 canais

CUIDADO :

 Tenha cuidado para não causar o envio exagerado de e-mails. Dependendo do fornecedor de Internet que lhe fornece o serviço de emails, os e-mails podem ser assinalados como spam ou o limite de utilização pode ser excedido.

Certifique-se de que verifica primeiro os termos do fornecedor de Internet para descobrir se existem restrições quanto ao número ou tamanho dos e-mails que podem ser enviados.

- Quando definir outra pessoa como o destinatário, certifique-se de que obtém primeiro o seu consentimento.
- Dependendo do fornecedor de serviço de e-mail, o envio de e-mail de vídeo pode não ser suportado.
- Uma utilização exagerada pode fazê-lo incorrer em despesas elevadas de comunicação e pode existir um limite no volume de comunicação. Para informação mais detalhada, verifique a subscrição da Internet ou do smartphone.
- Se responder ao e-mail recebido utilizando este aparelho, o receptor não pode verificar se respondeu ao e-mail utilizando este aparelho.
 Verificar os e-mails enviados por este aparelho a partir do computador, etc.
- A JVC não será responsável por quaisquer problemas que ocorram devido ao envio de e-mails.
- Os vídeos capturados por e-mail de vídeo não são guardados na câmara ou no cartão SD.
- Os vídeos que já tiverem sido capturados não podem ser enviados.

Do Que Necessita

- Roteador LAN sem fios (utilize um produto que possua o logótipo de certificação Wi-Fi)
- Ligação à Internet
- Conta para o envio de e-mails (Suporta SMTP. Serviços de e-mail que estejam disponíveis apenas através da Web não podem ser utilizados.)

Definições Necessárias

Para enviar e-mails, são necessárias as definições seguintes. *As definições acima mencionadas não são necessárias se já tiverem sido definidas para outras funções.

Registrar um ponto de acesso

"Registrar os Pontos de Acesso a Ligar ("PONTOS DE ACESSO")" (🖙 p. 36)

- Definir a conta para enviar e-mails
- "Definir o Endereço de E-mail do Remetente" (1 p. 31)
- Registrar o endereço de e-mail do destinatário
- "Registrar o Endereço de E-mail do Destinatário" (I p. 34)

Selecionar o Endereço de E-mail do Destinatário

- 1 Toque em "MENU".
 - (Funcionamento nesta câmara)
 - Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



 Toque em "DESTIN. CORR. VÍDEO". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque no endereço de e-mail a definir como destinatário. (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece um ícone ijunto ao endereço de e-mail do destinatário.
- Depois de definir, toque em "DEF.".
- As definições não serão guardadas enquanto não tocar em "DEF.".

Método de Operação

- 1 Toque em "MENU".
- (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "CORREIO VÍDEO" (1) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Inicie a gravação.



• A gravação começa após a contagem decrescente (5 segundos).



- Pode permitir que a gravação seja realizada durante 15 segundos ou pressionar o botão START/STOP para parar.
- 4 Toque em "ENVIAR".

(Funcionamento nesta câmara)



- O envio de e-mail de vídeo começa.
- Para verificar o arquivo, toque em "REPROD. PARA VERIF.".
- Depois de concluir, toque em "OK".

Alterar as Definições

Para usar a função Wi-Fi pode ser necessário realizar algumas definições na câmara e no smartphone (ou computador).

- Registrar os pontos de acesso para ligar (roteador LAN sem fios) "Registrar os Pontos de Acesso a Ligar ("PONTOS DE ACESSO")" (187 p. 36)
- Obter uma conta de DNS dinâmico
- "Obter uma Conta de DNS Dinâmico (DDNS)" (187 p. 29)
- Definir a conta nesta câmara
- "Definir o DNS Dinâmico (DDNS) nesta Câmara (DEF. MONITORIZ. EXT.)" (187 p. 30)
- Definir o endereço de e-mail do remetente
- "Definir o Endereço de E-mail do Remetente" (🖙 p. 31)
- Registrar o endereço de e-mail do destinatário
- "Registrar o Endereço de E-mail do Destinatário" (188 p. 34)

Definição	Detalhes
DEF. MONITORIZ. EXT.	 Configura diversas definições relacionados com a monitorização exterior. PALAVRA-CHAVE (Predefinição: "0000") Seleciona a palavra-chave para acessar à câmara. "Definir a Palavra-chave (DEF. MONITORIZ. EXT.)" (INF p. 28) UPnP (Predefinição: "ON") Define o UPnP da câmara. •OFF: Desativa o UPnP. •ON: Ativa o UPnP. *ON: Ativa o UPnP. *Definir o UPnP desta Câmara (DEF. MONITORIZ. EXT.)" (INF p. 29) DEFINIÇÃO DDNS Configura diversas definições relacionados com o DDNS. *Definir o DNS Dinâmico (DDNS) nesta Câmara (DEF. MONITORIZ. EXT.)" (INF p. 30)
DESTIN. CORR. VÍDEO	Seleciona o endereço de e-mail do destinatário para e-mails de vídeo. "Gravar e Enviar Vídeos por E-mail (DESTIN. CORR. VÍDEO)" (🖙 p. 25)
DEF. DETEC./CORREIO	 Configura diversas definições relacionados com e-mails de notificação. E-MAIL DESTINATÁRIO Seleciona o endereço de e-mail do destinatário para e-mails de notificação. "Registrar o Endereço de E-mail do Destinatário" (I P. 34) MÉTODO DE DETECÇÃO (Predefinição: "DETECÇÃO MOVIMENTO") Define o método de detecção para iniciar a gravação. DETECÇÃO MOVIMENTO: Inicia a gravação após a detecção de movimentos dos alvos. DETECÇÃO DE FACE: Inicia a gravação após a detecção de rostos humanos. "Definir o Método de Detecção desta Câmara (DEF. DETEC./CORREIO)" (I P. 35) INTERVALO DETECÇÃO (Predefinição: "10 minutos") Define o período de tempo para ativar novamente a detecção após a anterior. "Definir o Intervalo de Detecção desta Câmara (DEF. DETEC./CORREIO)" (I P. 35) AUTOGRAVAÇÃO (Predefinição: "ON") Define a opção de gravar vídeos nesta câmara durante a detecção. •OFF: Não grava vídeos nesta câmara. •ON: Grava vídeos nesta câmara.
DEFINIÇÕES DE REDE	 Configura diversas definições relacionados com a rede. PONTOS DE ACESSO Adiciona, elimina ou realiza definições LAN de pontos de acesso (roteador LAN sem fios). "Registrar os Pontos de Acesso a Ligar ("PONTOS DE ACESSO")" (☞ p. 36) DEF. Wi-Fi DIRECT Configura diversas definições relacionados com a monitorização direta. -PALAVRA-CHAVE Define a palavra-chave para a monitorização direta. PROP. GRUPO IMPOSTO (Predefinição: "ON") Define a opção de impor a autorização do proprietário do grupo. -OFF: Definir se a ligação a dispositivos que suportam Wi-Fi Direto falhar. (Quando definido para OFF, a ligação a dispositivos que não suportam Wi-Fi Direto será desativada.) -ON: Por norma, recomenda-se esta definição. "Definir a Palavra-chave (MONITORIZAÇÃO DIR.)" (☞ p. 41) "Definir o Proprietário de Grupo Imposto (MONITORIZAÇÃO DIR.)" (☞ p. 42) DEFINIÇÃO CORREIO Define os endereços de e-mail do remetente e do destinatário. "Definir o Endereço de E-mail do Remetente" (☞ p. 31) "Registrar o Endereço de E-mail do Destinatário" (☞ p. 34) ENDEREÇO MAC Exibe o Endereço MAC da Câmara (O acima indicado mostra o endereço MAC quando ligado a um ponto de acesso, enquanto que o abaixo indicado mostra o endereço MAC quando ligado a um ponto de acesso, enquanto que o abaixo indicado mostra o endereço MAC quando ligado a um ponto de acesso, enquanto que o abaixo indicado mostra o endereço MAC acâmara" (☞ p. 43) AJUSTE DESDE A WEB Permite a configuração das definições da câmara a partir de um navegador Web. "Usar a Função Wi-Fi a partir de um Navegador Web" (☞ p. 52) DEFINIÇÕES BLOQUEIO Define uma palavra-chave para evitar que outros consigam ver as definições de rede. "Proteger as Definições de Rede com uma Palavra-chave" (☞ p. 43) INICIALIZAÇÃO Repõe as definições de rede para os seus valores de origem.

Definir a Palavra-chave (DEF. MONITORIZ. EXT.)

Define a palavra-chave para acessar à câmara. (Não superior a 8 caracteres)

- 1 Toque em "MENU".
 - (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (�) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEF. MONITORIZ. EXT.". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "PALAVRA-CHAVE". (Funcionamento nesta câmara)



5 Insira a palavra-chave.

(Funcionamento nesta câmara)

PALAVRA-C	CHAVE			
_	_		_	
A/a/1/	. @	ABC	DEF	ELIMINAR
ļ	GHI	JKL	MNO	
	PQRS	TUV	WXYZ	
DEF.		- +		CANCELAR

- Toque no teclado na tela para inserir caracteres. O caracter alterase com cada toque.
- Toque em "ELIMINAR" para apagar um caracter.
- Toque em "CANCELAR" para sair.
- Toque em "A/a/1" para selecionar o tipo de entrada de caracteres, entre letras maiúsculas, letras minúsculas e números.
- Toque em ← ou → para mover um espaço para a esquerda ou para a direita.

• Depois de definir, toque em "DEF.".

Definir o UPnP desta Câmara (DEF. MONITORIZ. EXT.)

Define o UPnP da câmara.

- 1 Toque em "MENU".
 - (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEF. MONITORIZ. EXT.". (Funcionamento nesta câmara)



- **4** Toque em "UPnP".
 - (Funcionamento nesta câmara)



- Toque em "ON" ou "OFF".
- Selecione "ON" para ativar o UPnP.
- Selecione "OFF" para desativar o UPnP.
- Depois de definir, toque em "DEF.".

Obter uma Conta de DNS Dinâmico (DDNS)

Ao obter uma conta de DNS dinâmico, este aparelho pode ser usado na Web como habitualmente, mesmo que o endereço de IP se altere quando é ligada à Internet.

• Apenas o serviço de DNS dinâmico JVC pode ser definido nesta câmara.

Para obter (registrar) uma conta, realize os passos seguintes.

 Acesse ao URL seguinte e registe-se para uma conta. (Operação num computador ou smartphone)

https://dd3.jvckenwood.com/user/

Defina o seu endereço de e-mail como o nome de utilizador.

- 2 Verifique se recebeu o e-mail de confirmação no endereço usado no registro e acesse ao URL indicado no e-mail. (Operação num computador ou smartphone)
- **3** Defina o nome de utilizador e a palavra-chave usados no registro na câmara.

(Funcionamento nesta câmara)

"Definir o DNS Dinâmico (DDNS) nesta Câmara (DEF. MONITORIZ. EXT.)" (☞ p. 30)

4 Execute "MONITORIZAÇÃO EXT.". (Funcionamento nesta câmara)

> Se a "MONITORIZAÇÃO EXT." for executada enquanto as definições de DNS dinâmico estão ativadas, a câmara acederá ao servidor de DNS dinâmico.

5 Toque em "INFO. REDE DA CÂMARA" para verificar se o URL (WAN) é exibido.

(Registro concluído)

"Monitorização de Imagem através da Internet (MONITORIZAÇÃO EXT.)" (IIST p. 20)

CUIDADO :

- O registro será cancelado se não acessar ao servidor de DNS dinâmico a partir da câmara dentro de 3 dias.
- Neste caso, realize novamente o registro.
- O registro não será concluído se o nome de utilizador e a palavra-chave definidos nesta câmara não estiverem corretos. Deve verificar se estes estão corretos.
- Um registro bem sucedido também será cancelado se não acessar ao servidor de DNS dinâmico durante 1 ano.

Definir o DNS Dinâmico (DDNS) nesta Câmara (DEF. MONITORIZ. EXT.)

Define a informação de DNS dinâmico da conta obtida na câmara.

- 1 Toque em "MENU".
- (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEF. MONITORIZ. EXT.". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "DEFINIÇÃO DDNS". (Funcionamento nesta câmara)



5 Toque em "DDNS" e depois toque em "ON". (Funcionamento nesta câmara)



6 Insira as definições de DDNS (nome de utilizador/palavra-chave). (Funcionamento nesta câmara)

NOME DE UTILIZADOR

	_				
A	/a/1/	. @	ABC	DEF	ELIMINAR
	l	GHI	JKL	MNO	\rightarrow
		PQRS	TUV	WXYZ	
	DEF.		- +		CANCELAR

- Toque em "NOME DE UTILIZADOR" ou "PALAVRA-CHAVE" para exibir os respectivos telas de entrada.
- Toque no teclado na tela para inserir caracteres. O caracter alterase com cada toque.
- Toque em "ELIMINAR" para apagar um caracter.
- Toque em "CANCELAR" para sair.
- Toque em "A/a/1" para selecionar o tipo de entrada de caracteres, entre letras maiúsculas, letras minúsculas e números.
- Toque em ← ou → para mover um espaço para a esquerda ou para a direita.
- Depois de definir, toque em "DEF.".

NOTA :

• Apenas o serviço de DNS dinâmico JVC pode ser definido nesta câmara.

Definir o Endereço de E-mail do Remetente

Defina o endereço a ser usado para enviar e-mails na câmara.

NOTA :

• Utilizando Gmail como endereço de e-mail do remetente, algumas das definições podem ser omitidas.

A utilização de Gmail é recomendada para utilizadores que disponham de uma conta Gmail.

1 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEFINIÇÕES DE REDE". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "DEFINIÇÃO CORREIO". (Funcionamento nesta câmara)



5 Toque em "E-MAIL REMETENTE". (Funcionamento nesta câmara)



• Insira o endereço de e-mail e toque em "DEF.".

E-MAIL REI *****	METEN *****	TE ****_		
A/a/1/	. @	ABC	DEF	ELIMINAR
Ļ	GHI	JKL	MNO	1
	PQRS	TUV	WXYZ	
DEF.		- +		CANCELAR

- Toque no teclado na tela para inserir caracteres. O caracter alterase com cada toque.
- Toque em "ELIMINAR" para apagar um caracter.
- Toque em "CANCELAR" para sair.
- Toque em "A/a/1" para selecionar o tipo de entrada de caracteres, entre letras maiúsculas, letras minúsculas e números.
- Toque em ← ou → para mover um espaço para a esquerda ou para a direita.
- Depois de definir, toque em "DEF.".
- 6 Toque em "SERVIDOR SMTP" (não necessário no caso de Gmail) (Funcionamento nesta câmara)

DE	FINIÇÃO CORREIO	\times
	100 000 01	
	SERVIDOR SMTP	
\checkmark		
?		Ţ

• Insira o servidor SMTP e toque em "DEF.".



- É automaticamente configurado se o endereço do remetente for Gmail.
- Toque no teclado na tela para inserir caracteres. O caracter alterase com cada toque.
- Toque em "ELIMINAR" para apagar um caracter.
- Toque em "CANCELAR" para sair.
- Toque em "A/a/1" para selecionar o tipo de entrada de caracteres, entre letras maiúsculas, letras minúsculas e números.
- Toque em ← ou → para mover um espaço para a esquerda ou para a direita.
- Depois de definir, toque em "DEF.".

7 Toque em "PORTA SMTP" (não necessário no caso de Gmail)



• Altere o número da porta SMTP (se necessário) e toque em "DEF.".



- É automaticamente configurado se o endereço do remetente for Gmail.
- Toque no teclado na tela para inserir caracteres. O caracter alterase com cada toque.
- Toque em "ELIMINAR" para apagar um caracter.
- Toque em "CANCELAR" para sair.
- Toque em ← ou → para mover um espaço para a esquerda ou para a direita.
- Depois de definir, toque em "DEF.".

?

8 Toque em "MÉTODO AUTENTICAÇÃO" (não necessário no caso de Gmail)



• É automaticamente configurado se o endereço do remetente for Gmail.

9 Toque em "NOME DE UTILIZADOR".



Insira o número de utilizador e toque em "DEF.".

NOME DE U ****	JTILIZA *** <mark>_</mark>	DOR		
A/a/1/	. @	ABC	DEF	ELIMINAR
ţ	GHI	JKL	MNO	
	PQRS	TUV	WXYZ	
DEF.		- +		CANCELAR

- Para endereços de e-mail Gmail, insira o nome à esquerda de "@".
- Toque no teclado na tela para inserir caracteres. O caracter alterase com cada toque.
- Toque em "ELIMINAR" para apagar um caracter.
- Toque em "CANCELAR" para sair.
- Toque em "A/a/1" para selecionar o tipo de entrada de caracteres. entre letras maiúsculas, letras minúsculas e números.
- Toque em ← ou → para mover um espaço para a esquerda ou para a direita.
- Depois de definir, toque em "DEF.".
- 10 Toque em "PALAVRA-CHAVE".

	DEFINIÇÃO CORREIO		\times
^	PALAVRA-CHAVE		
_		l	
?			

Insira a palavra-chave e toque em "DEF.".

PALAVRA-0	CHAVE			
****	***_			
A/a/1/	. @	ABC	DEF	ELIMINAR
ţ	GHI	JKL	MNO	1
	PQRS	TUV	WXYZ	
DEF.		- +		CANCELAR

- Toque no teclado na tela para inserir caracteres. O caracter alterase com cada toque.
- Toque em "ELIMINAR" para apagar um caracter.
- Toque em "CANCELAR" para sair.
- Toque em "A/a/1" para selecionar o tipo de entrada de caracteres, entre letras maiúsculas, letras minúsculas e números.
- Toque em ← ou → para mover um espaço para a esquerda ou para a direita.
- Depois de definir, toque em "DEF.".

11 Depois de definir todos os itens necessários, toque em "DEF.".



• As definições não serão guardadas enquanto não tocar em "DEF.".

E-MAIL REMETENTE	Insira o endereço de e-mail do remetente.
SERVIDOR SMTP	Insira o endereço do servidor SMTP.
PORTA SMTP	Defina isto quando o número da porta SMTP necessita de ser alterado.
MÉTODO AUTENTICAÇÃO	Defina isto quando o método de autenticação necessita de ser alterado.
NOME DE UTILIZADOR	Insira o nome de utilizador.
PALAVRA-CHAVE	Insira a palavra-chave.

CUIDADO : -

- É necessário obter primeiro uma conta de e-mail.
- Alguns endereços de e-mail baseados na Web não suportam esta funcionalidade.
- Estas são as definições de Gmail em Janeiro de 2012.
 Execute as definições manualmente se tiverem sido realizadas alterações às especificações de Gmail.
- Para a utilização de outros endereços diferentes de Gmail, consulte o fornecedor do serviço de e-mail (fornecedor de Internet, etc.) para obter informações sobre as definições.

Registrar o Endereço de E-mail do Destinatário

Regista os endereços de e-mail dos destinatários na câmara.

 Toque em "MENU". (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEFINIÇÕES DE REDE". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "DEFINIÇÃO CORREIO". (Funcionamento nesta câmara)



5 Toque em "E-MAIL DESTINATÁRIO". (Funcionamento nesta câmara)



6 Toque em "ADIC". (Funcionamento nesta câmara)



7 Insira o endereço de e-mail do destinatário.

|--|

_				
A/a/1/	. @	ABC	DEF	ELIMINAR
Ļ	GHI	JKL	MNO	
	PQRS	TUV	WXYZ	
DEF.		- +		CANCELAR

- Toque no teclado na tela para inserir caracteres. O caracter alterase com cada toque.
- Toque em "ELIMINAR" para apagar um caracter.
- Toque em "CANCELAR" para sair.
- Toque em "A/a/1" para selecionar o tipo de entrada de caracteres, entre letras maiúsculas, letras minúsculas e números.
- Toque em ← ou → para mover um espaço para a esquerda ou para a direita.
- Depois de definir, toque em "DEF.".

NOTA : --

• Podem ser registrados até 8 endereços de e-mail como destinatários.

CUIDADO :

- Quando definir outra pessoa como o destinatário, certifique-se de que obtém primeiro o seu consentimento.
- Verifique se foram enviadas notificações com indicações de erros para o endereço de e-mail do remetente. (Use um computador ou dispositivos semelhantes pois não é possível verificar a partir da câmara.)

Se não forem recebidas notificações: Consulte a secção "Não é possível enviar e-mails." e ajuste as definições em conformidade. Se forem recebidas notificações: Verifique o conteúdo da notificação.

*Nota

Não continue a enviar e-mails com as mesmas definições se receber notificações de erro. Dependendo do fornecedor, poderá ser assinalado como remetente de spam (correio não solicitado).

Definir o Método de Detecção desta Câmara (DEF. DETEC./ CORREIO)

Define o método de detecção para iniciar a gravação.

- 1 Toque em "MENU".
 - (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (⁽) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEF. DETEC./CORREIO". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "MÉTODO DE DETECÇÃO". (Funcionamento nesta câmara)



- Toque em "DETECÇÃO MOVIMENTO" ou "DETECÇÃO DE FACE"
- Selecione "DETECÇÃO MOVIMENTO" para iniciar a gravação após a detecção de movimentos dos alvos.
- Selecione "DETECÇÃO DE FACE" para iniciar a gravação após a detecção de rostos humanos.

Definir o Intervalo de Detecção desta Câmara (DEF. DETEC./ CORREIO)

Define o período de tempo para ativar novamente a detecção após a anterior.

- 1 Toque em "MENU".
 - (Funcionamento nesta câmara)

,		Μ
WT		D
<	REC	MENU

- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (♠) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEF. DETEC./CORREIO". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "INTERVALO DETECÇÃO". (Funcionamento nesta câmara)



 Defina o intervalo para realizar a detecção. Por predefinição, está definido para 10 minutos.

Definir a Auto Gravação nesta Câmara (DEF. DETEC./ CORREIO)

Define a opção de gravar vídeos nesta câmara durante a detecção.

- 1 Toque em "MENU".
- (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEF. DETEC./CORREIO". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "AUTOGRAVAÇÃO". (Funcionamento nesta câmara)



- Toque em "ON" ou "OFF".
- Selecione "ON" para gravar vídeos nesta câmara.
- Selecione "OFF" para não gravar vídeos nesta câmara.

Registrar os Pontos de Acesso a Ligar ("PONTOS DE ACESSO")

Existem 4 formas de registrar os pontos de acesso (roteador LAN sem fios) para ligação.

Registro de Wi-Fi Protected Setup (WPS)	Esta á a forma mais fácil de registro. O método de autenticação e a instalação LAN sem fios são realizadas automaticamente em WPS, permitindo um registro fácil de definições de ligação entre dispositivos.
Procurar e Registrar	É conduzida uma procura para localizar pontos de acesso. Selecionar e registrar um ponto de acesso a partir da lista de resultados de procura.
Registro Manual	Insira o nome e método de autenticação manualmente para registrar um ponto de acesso.
Registro de PIN WPS	Insira o código PIN WPS da câmara para acessear ao ponto de acesso a registrar.

NOTA :

 Ao registrar múltiplos pontos de acesso, pode alterar a ligação para outro ponto de acesso tocando no ponto desejado a partir da lista.

Registro de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

- 1 Toque em "MENU".
 - (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (?) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEFINIÇÕES DE REDE". (Funcionamento nesta câmara)


4 Toque em "PONTOS DE ACESSO". (Funcionamento nesta câmara)



5 Toque em "ADIC".

(Funcionamento nesta câmara)



6 Toque em "WPS REGISTO SIMPLES". (Funcionamento nesta câmara)



- 7 Ative o WPS do ponto de acesso (roteador LAN sem fios) dentro de 2 minutos.
 - Para ativar o WPS, consulte o manual de instruções do dispositivo em utilização.
- 8 Após a conclusão do registro, toque em "OK" na tela da câmara. (Funcionamento nesta câmara)



Procurar e Registrar

 Toque em "MENU". (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (�) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEFINIÇÕES DE REDE". (Funcionamento nesta câmara)

¢W	i-Fi	\times
^	188 888 81	
	188 888 81	
	188 888 81	
?	DEFINIÇÕES DE REDE	₽

4 Toque em "PONTOS DE ACESSO". (Funcionamento nesta câmara)

	DEFINIÇÕES DE REDE	\times
	PONTOS DE ACESSO	
\checkmark		
?	188 888 81	

- 5 Toque em "ADIC".
 - (Funcionamento nesta câmara)



6 Toque em "PESQUISAR". (Funcionamento nesta câmara)



- Os resultados da procura aparecem na tela da câmara.
- 7 Toque no nome (SSID) do ponto de acesso desejado a partir da lista de resultados de procura.

(Funcionamento nesta câmara)



- 8 Insira a palavra-chave.
 - (Funcionamento nesta câmara)

		•			
PALAVRA-C	PALAVRA-CHAVE				
_					
A/a/1/	. @	ABC	DEF	ELIMINAR	
ļ	GHI	JKL	MNO	\rightarrow	
	PQRS	TUV	WXYZ		
DEF.		- +		CANCELAR	

- Toque no teclado na tela para inserir caracteres. O caracter alterase com cada toque.
- Toque em "ELIMINAR" para apagar um caracter.
- Toque em "CANCELAR" para sair.
- Toque em "A/a/1" para selecionar o tipo de entrada de caracteres, entre letras maiúsculas, letras minúsculas e números.
- Toque em ← ou → para mover um espaço para a esquerda ou para a direita.
- A palavra-chave não é necessária se o roteador LAN sem fios não estiver protegido de forma segura.
- 9 Após a conclusão do registro, toque em "OK" na tela da câmara. (Funcionamento nesta câmara)



Registro Manual

 Toque em "MENU". (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEFINIÇÕES DE REDE". (Funcionamento nesta câmara)

🤝 W	i-Fi	\times
^		
?	DEFINIÇÕES DE REDE	

4 Toque em "PONTOS DE ACESSO". (Funcionamento nesta câmara)



5 Toque em "ADIC".

(Funcionamento nesta câmara)



6 Toque em "MANUAL". (Funcionamento nesta câmara)



7 Insira o nome (SSID) do ponto de acesso (roteador LAN sem fios) e toque em "DEF.".

(Funcionamento nesta câmara)



- Toque no teclado na tela para inserir caracteres. O caracter alterase com cada toque.
- Toque em "ELIMINAR" para apagar um caracter.
- Toque em "CANCELAR" para sair.
- Toque em "A/a/1" para selecionar o tipo de entrada de caracteres, entre letras maiúsculas, letras minúsculas e números.
- Toque em ← ou → para mover um espaço para a esquerda ou para a direita.
- 8 Selecione o tipo de método de autenticação (segurança). (Funcionamento nesta câmara)



- Selecione de acordo com a definição do seu roteador.
- 9 Quando o método de autenticação não é definido para "NENHUMA", insira a palavra-chave e toque em "DEF.".

(Funcionamento nesta câmara) PALAVRA-CHAVE A/a/1/ · @ ABC DEF ELIMINAR GHI JKL MNO → PQRS TUV WXYZ

 Toque no teclado na tela para inserir caracteres. O caracter alterase com cada toque.

CANCELAR

- +

- Toque em "ELIMINAR" para apagar um caracter.
- Toque em "CANCELAR" para sair.
- Toque em "A/a/1" para selecionar o tipo de entrada de caracteres, entre letras maiúsculas, letras minúsculas e números.
- Toque em ← ou → para mover um espaço para a esquerda ou para a direita.
- 10 Após a conclusão do registro, toque em "OK" na tela da câmara. (Funcionamento nesta câmara)



Registro de PIN WPS

 Toque em "MENU". (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEFINIÇÕES DE REDE". (Funcionamento nesta câmara)

♦ W	-Fi	\times
^	188 888 81	
?	DEFINIÇÕES DE REDE	

4 Toque em "PONTOS DE ACESSO". (Funcionamento nesta câmara)



- 5 Toque em "ADIC".
 - (Funcionamento nesta câmara)



6 Toque em "WPS PIN". (Funcionamento nesta câmara)



- O código PIN aparece.
- 7 Insira o código PIN exibido na câmara para o ponto de acesso (roteador LAN sem fios).
 - Para mais detalhes sobre como inserir o código PIN, consulte o manual de instruções do dispositivo em utilização.
- 8 Toque em "INIC.".

(Funcionamento nesta câmara)



 Toque em "INIC." depois de inserir o código PIN para o roteador LAN sem fios.

(Não é possível estabelecer a ligação se tocar em "INIC." antes de inserir o código.)

9 Após a conclusão do registro, toque em "OK" na tela da câmara. (Funcionamento nesta câmara)



Editar as Definições LAN de Pontos de Acesso (roteador LAN sem fios)

Altere em conformidade, como quando pretende fixar o endereço de IP para a câmara.

 Toque em "MENU". (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (�) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEFINIÇÕES DE REDE". (Funcionamento nesta câmara)

🤤 M	/i-Fi	\times
^		
?	DEFINIÇÕES DE REDE	₽

4 Toque em "PONTOS DE ACESSO". (Funcionamento nesta câmara)

DEFINIÇÕES DE REDE		
	PONTOS DE ACESSO	
	188 888 81	
\checkmark	188 888 81	
?	188 888 81	

5 Toque em "ACTLZ.".

(Funcionamento nesta câmara)



- Toque em \land ou \lor para selecionar um item a editar ou eliminar.
- Para alterar a ligação a outro ponto de acesso, toque no ponto de acesso desejado.
- 6 Realize as definições de LAN. (se a "DHCP" estiver definida para "OFF"

(Funcionamento nesta câmara)

D	DEFINIÇÕES DE LAN	\times
	DHCP	
	ENDEREÇO DE IP	
	MÁSCARA SUB-REDE 🗹	
		_
?	DEF.	Ĵ

- Depois de definir, toque em "DEF.".
- As definições de LAN incluem os itens seguintes.



MÁSCARA SUB- REDE	Insira a máscara de sub-rede.
ACESSO PREDEFINIDO	Insira a porta predefinida.
DNS PRIMÁRIO / DNS SECUNDÁRIA	Insira o endereço de IP dos servidores DNS primário e secundário.

Definir a Palavra-chave (MONITORIZAÇÃO DIR.)

Define a palavra-chave para a monitorização direta. (8 a 32 caracteres)

- 1 Toque em "MENU".
 - (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (♠) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEFINIÇÕES DE REDE". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "DEF. Wi-Fi DIRECT". (Funcionamento nesta câmara)



5 Toque em "PALAVRA-CHAVE". (Funcionamento nesta câmara)



- 6 Insira a palavra-chave.
 - (Funcionamento nesta câmara)



- Toque no teclado na tela para inserir caracteres. O caracter alterase com cada toque.
- Toque em "ELIMINAR" para apagar um caracter.
- Toque em "CANCELAR" para sair.
- Toque em "A/a/1" para selecionar o tipo de entrada de caracteres, entre letras maiúsculas, letras minúsculas e números.
- Toque em ← ou → para mover um espaço para a esquerda ou para a direita.
- Depois de definir, toque em "DEF.".

Definir o Proprietário de Grupo Imposto (MONITORIZAÇÃO DIR.)

Define a opção de impor a autorização do proprietário do grupo.

- 1 Toque em "MENU".
- (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (�) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEFINIÇÕES DE REDE". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "DEF. Wi-Fi DIRECT". (Funcionamento nesta câmara)



5 Toque em "PROP. GRUPO IMPOSTO". (Funcionamento nesta câmara)



- Toque em "ON" ou "OFF".
- Por norma, recomenda-se selecionar "ON".
 Se a ligação a dispositivos que suportam Wi-Fi Direto falhar, definir para "OFF".
- Depois de definir, toque em "DEF.".

NOTA : -

 Quando definido para "OFF", a ligação a dispositivos que não suportam Wi-Fi Direto será desativada.

Verificar o Endereço MAC desta Câmara

Exibe o Endereço MAC da Câmara

 Toque em "MENU". (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEFINIÇÕES DE REDE". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "ENDEREÇO MAC". (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o endereço MAC da Câmara (O acima indicado mostra o endereço MAC quando ligado a um ponto de acesso, enquanto que o abaixo indicado mostra o endereço durante a ligação direta.)
- Depois de definir, toque em "DEF.".

Proteger as Definições de Rede com uma Palavra-chave

Define uma palavra-chave para bloquear e proteger as definições de rede.1 Toque em "MENU".

(Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEFINIÇÕES DE REDE". (Funcionamento nesta câmara)

⇒w	i-Fi	\times
^		
	100 000 01	
?	DEFINIÇÕES DE REDE	

4 Toque em "DEFINIÇÕES BLOQUEIO". (Funcionamento nesta câmara)



- 5 Insira a palavra-chave.
 - (Funcionamento nesta câmara)

DEF.		0		CANCELAR
	7	8	9	
ļ	4	5	6	1
	1	2	3	ELIMINAR
		1		
PALAVRA-CHAVE				

- Toque no teclado na tela para inserir caracteres. O caracter alterase com cada toque.
- Toque em "ELIMINAR" para apagar um caracter.
- Toque em "CANCELAR" para sair.
- Toque em ← ou → para mover um espaço para a esquerda ou para a direita.
- Depois de definir, toque em "DEF.".

Inicializar as Definições de Rede

Repõe as definições de rede para os seus valores de origem.

- 1 Toque em "MENU".
 - (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEFINIÇÕES DE REDE". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "INICIALIZAÇÃO". (Funcionamento nesta câmara)



- 5 Toque em "SIM".
 - (Funcionamento nesta câmara)



- Para cancelar, toque em "NÃO".
- Quando se toca em "SIM", as definições de rede voltam aos seus valores de origem.

Usar Aplicações de Smartphone

Ao usar aplicações de smartphone pode ligar-se à câmara e usar a função Wi-Fi.

Instalar Aplicações de Smartphone

Android Smartphone

- 1 Toque em [Market] na lista de aplicações.
- 2 Procure a aplicação "Everio Sync.".
- 3 Toque na aplicação "Everio Sync.".
 - É exibida informação detalhada sobre a aplicação.
- 4 Toque em [Download].
 - Para aplicações que acedam a dados ou funções neste aparelho, é exibido um tela que mostra os dados ou funções que serão utilizados.
- 5 Confirme o conteúdo e toque em [Agree and Download].
 - A transferência será iniciada.

Eliminar a Aplicação

- 1 Toque em [Market] na lista de aplicações.
- 2 Pressione o botão de menu e toque em [My apps].
- É exibida uma lista de aplicações transferidas anteriormente.
 - 3 Toque na aplicação "Everio Sync.".
 - [4] Toque em [Uninstall] e depois toque em [OK].

NOTA :

As especificações do Android Market™ estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para detalhes de funcionamento, consulte o arquivo de ajuda do Android Market^M.

iPhone/iPad/iPod touch

- 1 Toque em [App Store] na tela principal.
- 2 Procure a aplicação "Everio Sync.".
- 3 Toque na aplicação "Everio Sync.".
 - É exibida informação detalhada sobre a aplicação.
- 4 Toque em [FREE]→[INSTALL].
 - Insira a sua palavra-chave na tela de inserção de palavra-chave.
 - A transferência será iniciada.
 - A aplicação transferida será adicionada automaticamente ao tela principal.

Eliminar a Aplicação

- Pressione e mantenha pressionada a aplicação "Everio Sync." na tela principal.
- **2** Toque em \times para confirmar a eliminação.

NOTA :

As especificações da App Store™ estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para detalhes de funcionamento, consulte o arquivo de ajuda da App Store™.

Operar Aplicações de Smartphone

• Indicações na tela

- "Indicaçõesna Tela" (🖙 p. 45)
- Transferir vídeos
- "Transferir Vídeos" (🖙 p. 46)
- Transferir imagens fixas
- "Transferir Imagens Fixas" (🖙 p. 48)
- Alterar as configurações
- "Alterar as Definições" (🖙 p. 49)

Indicaçõesna Tela

Android Smartphone

Tela de Gravação



Tela de Índice de Vídeo



Tela de Índice de Imagem Fixa



• Para sair da aplicação, pressione o botão "Voltar".

iPhone/iPad/iPod touch

Tela de Gravação





CUIDADO:

 O "Everio Sync." para iPhone/iPad não pode ser utilizado quando o iPhone/iPad estiver ligado à rede do telemóvel. Para utilizar esta funcionalidade, ligue à câmara ou a um ponto de acesso via Wi-Fi.

Tela de Índice de Vídeo



Tela de Índice de Imagem Fixa



• Para sair da aplicação, pressione o botão "Página Inicial".

Transferir Vídeos

Pode transferir os vídeos gravados para o seu smartphone.

• O vídeo a encaminhar é convertido para o formato seguinte. Sistema: MP4

Vídeo:

- H.264/MPEG-4 AVC codec perfil base
- resolução de 640 x 360
- taxa de fotogramas 30p
- taxa de bits 1 Mbps
- Áudio:
- Sistema Advanced Audio Coding (AAC)
- taxa de amostragem 48 kHz
- 16 bits
- 2 canais
- 1 Inicie "Everio Sync." no smartphone.

2 Toque em



3 Toque na miniatura a transferir.

VideoIndex			
	16:02 [00:00:01]		
	16:02 [00:00:02]		
	16:01 [00:00 : 02]		
	16:01 [00:00:02]		
	16:01 [00:00 : 03]		
x ,	,# i ⇔ i Ω		

4 Toque no ponto inicial (hora de início) do vídeo a transferir.



- O ponto inicial e a duração do vídeo são exibidos no aparelho definido em "COMP. VID. TRANSF.". (A exibição mostrada aparece quando está definido para 30 segundos)
- Para conseguir uma definição mais detalhada para o ponto inicial e duração do vídeo, toque em "MANUAL".
- É exibida uma barra de progresso no smartphone durante a preparação para a transferência e durante a transferência.
- Para cancelar a transferência, toque em "CANCELAR".
- 5 Defina o ponto inicial e a duração do vídeo, depois toque em "TRANSFERIR".

(apenas quando se toca em MANUAL no passo 4)



- É exibida uma barra de progresso no smartphone durante a preparação para a transferência e durante a transferência.
- Para cancelar a transferência, toque em "CANCELAR".

6 Depois de concluída a transferência, toque em "OK".



- Para reproduzir o vídeo, toque em "VERIF.". (apenas Android)
- Para carregar (partilhar) o vídeo, toque em "PARTILHAR". (apenas Android)
 Toque no serviço desejado para iniciar o processo de carregamento. Para usar um serviço é necessário efectuar o registro previamente.

Transferir Imagens Fixas

Pode transferir as imagens fixas gravadas para o seu smartphone.

1 Inicie "Everio Sync." no smartphone.



2 (Para Android) Toque em ➡1. (Para iPhone) Toque em ◘.



3 Toque em 💒↔ 🗖. (Apenas Android)



4 Toque na miniatura a transferir.



- É exibida uma barra de progresso no smartphone durante a preparação para a transferência e durante a transferência.
 Para cancelar a transferência, toque em "CANCELAR".
- 5 Depois de concluída a transferência, toque em "OK".



- Para reproduzir a imagem fixa, toque em "VERIF.". (apenas Android)
- Para carregar (partilhar) a imagem fixa, toque em "PARTILHAR". (apenas Android)

Toque no serviço desejado para iniciar o processo de carregamento. Para usar um serviço é necessário efectuar o registro previamente.

Alterar as Definições

Pode alterar as definições das aplicações de smartphone.

- Android Smartphone
- 1 Pressione o botão MENU.



2 Toque em "SET".



3 Altere as definições no menu como desejar.



Item	Detalhes
A MONITORIZAR	Liga/desliga a monitorização da tela de gravação.
INFO S. TRANSF. INT.	Define o intervalo de tempo para enviar informação de localização.
COMP. VID. TRANSF.	Define a duração do vídeo a transferir.
URL	Insira o URL quando usa a monitorização exterior.
AUTORIZAÇÃO HTTP	Insira o nome de utilizador e a palavra-chave necessária quando usa a monitorização exterior. O nome de utilizador é "everio" (fixado) e a palavra-chave predefinida é "0000". (podem ser alterados a partir da câmara)
ALTERAR COR FUNDO	Altera o fundo.
A MONITORIZAR	Liga/desliga a monitorização da tela de gravação.
ACORDO DE LICENÇA	Exibe o Acordo de Licença da aplicação de smartphone.

NOTA : -

 Quando se liga à monitorização exterior, ser-lhe-á pedido que insira a autorização de HTTP ou URL se não tiverem sido inseridos ou tiverem sido inseridos de forma incorreta.

- iPhone/iPad/iPod touch
- 1 Toque em "🏶".



2 Altere as definições no menu como desejar.

MONITOR SET		
A MONITORIZAR	1)
INFO S. TRANSF. INT.	2SEG	>
ALTERAR COR FUNDO		>
COMP. DO VÍDEO	30SEG	>
URL		
192.168.1.1		
NOME DE UTILIZADOR		
PALAVRA-CHAVE		

Item	Detalhes
A MONITORIZAR	Liga/desliga a monitorização da tela de gravação.
INFO S. TRANSF. INT.	Define o intervalo de tempo para enviar informação de localização.
ALTERAR COR FUNDO	Altera o fundo.
COMP. DO VÍDEO	Define a duração do vídeo a transferir.
URL	Insira o URL quando usa a monitorização exterior.
NOME DE UTILIZADOR	Insira o nome de utilizador necessário quando usa a monitorização exterior. O nome de utilizador é "everio". (fixado)
PALAVRA-CHAVE	Insira a palavra-chave necessária quando usa a monitorização exterior. Por predefinição, a palavra-chave é "0000". (podem ser alterados a partir da câmara)
A MONITORIZAR	Liga/desliga a monitorização da tela de gravação.

NOTA : -

 Quando se liga à monitorização exterior, ser-lhe-á pedido que insira o URL, nome de utilizador ou palavra-chave se não tiverem sido inseridos ou tiverem sido inseridos de forma incorreta.

Usar a Função Wi-Fi a partir de um Navegador Web

Pode ligar-se à câmara e usar a função Wi-Fi a partir do navegador Web de um computador.

- Indicações na tela
- "Indicações na Tela" (🖙 p. 52)
- Alterar as configurações
- "Realizar as Definições da Câmara a partir de um Navegador Web" (🖙 p. 54)

Indicações na Tela

Tela de Gravação



Tela inteiro(prima ESC ou clique duas vezes com o botão esquerdo para voltar)

NOTA : -

O botão de tela inteiro não é apresentado quando o formato de transmissão é MotionJPEG.

CUIDADO : -

- As funcionalidades do formato de transmissão são as seguintes:
- Full HD/SD (formato TS MPEG-2)
- O som da câmara pode ser verificado a partir do navegador.
- As operações de gravação e zoom não podem ser realizadas a partir do navegador.
- MotionJPEG
- O som da câmara não pode ser reproduzido a partir do navegador.
- As operações de gravação e zoom podem ser realizadas a partir do navegador.
- A imagem do monitor pára automaticamente depois de a monitorização ser realizada continuamente durante 12 horas em Full HD ou SD. (Para continuar, pressione o botão para recarregar)
- Para usar Full HD ou SD é necessário instalar primeiro o Media Player 12.
- Quando a qualidade de gravação de vídeo é definida para SSW/SEW na câmara, o Full HD não surtirá efeito, mesmo que selecionado.
- O atraso da tela pode ser causado pela velocidade da rede ou pelo desempenho do computador.
- Se o atraso for grave, volte a carregar a tela regularmente. (Pode demorar algum tempo até a tela ser exibido após a recarga.)
- Para Full HD, use um computador com os requisitos de sistema seguintes. CPU Intel Core 2 Duo 2 GHz ou superior
- 2 GB de memória ou superior

Tela de Índice de Vídeo

Para Tela de Gravação



Página Seguinte/Anterior

• Para transferir um vídeo, clique na miniatura.

Tela de Índice de Imagem Fixa

Everio	MONITOR	VIDEO NDEX	STILL IMAGE INDEX	DETECT/MAIL SETTING	JAG
					No.
	NH 93		NOT 2 2746-0274	2011 (2) 2210(40) 33	í.
2011-12-02116.00.04	801-124	22118.00.12	2011-12-22118:00 00	2011-12-22115-93 52	
	1	< 1/1	\rightarrow	A 2011 JVC KTWA	000 Corporation

• Para transferir uma imagem fixa, clique na miniatura.

Tela DEF. DETEC./CORREIO

As definições de e-mail de notificação como método de detecção e endereço de e-mail do destinatário podem ser alteradas, mesmo quando a câmara está fora de alcance.

Endereços de e-mail de destinatários registrados no Everio (Até 8) *Aparece uma marca de verificação no endereço selecionado.

Everio	MONITOR	VIDEO INDEX	STILL IMAGE INDEX	DETECT/MAIL SETTING	JVC
Listaw E.wa in receive in receive	oo ZANNADAWAMA er T@test.com er Z@test.com		METODA WYSRW WYKRYYWAUE I CZESTOŚĆ WYSR TO MIN USTAW AUTOMAS WR ZAREJ	ANBA RUCHU M YAWABA RYYAWABE M B 2011 JVC K2MMO	00 Carponation
		Definições de	e E-mail de Not	tificação	
METODA WYRRYWANIA WYKRYWANIE RUCHU WYKRYWANIE TWARZY WYKRYWANIE RUCHU	×	CZĘSTOŚĆ WYRRYWANI 10 MIN 15 S 1 MIN 3 MIN 10 MIN 30 MIN 30 MIN		USTAW AUTONAGRYWANIE WR. WL WYL.	×

(clique em "DEF." para aplicar)

Realizar as Definições da Câmara a partir de um Navegador Web

Pode alterar as definições da câmara a partir de um navegador Web.

- 1 Toque em "MENU".
- (Funcionamento nesta câmara)



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "Wi-Fi" (奈) no menu de atalho. (Funcionamento nesta câmara)



3 Toque em "DEFINIÇÕES DE REDE". (Funcionamento nesta câmara)



4 Toque em "AJUSTE DESDE A WEB". (Funcionamento nesta câmara)



5 Verifique a SSID e PASS mostradas na tela da câmara, depois registeas no computador a ligar. (Funcionamento nesta câmara)



 Quando o computador é ligado à câmara, aparece um URL na câmara. 6 Verifique o URL mostrado na tela da câmara, depois insira-o no Internet Explorer (navegador Web).



• Para sair, toque em "SAIR".

Pode alterar a função Wi-Fi da câmara a partir de um navegador Web.

- "Adicionar/Alterar/Eliminar um Ponto de Acesso" (108 p. 55)
- " DEF. MONITORIZ. EXT. " (18 p. 56)
- " DEF. Wi-Fi DIRECT " (🖙 p. 57)
- " DEFINIÇÃO CORREIO " (🖙 p. 57)

Adicionar/Alterar/Eliminar um Ponto de Acesso

Para procurar e adicionar "PONTOS DE ACESSO"

1 Clique em "PONTOS DE ACESSO".

Everio		JVC
	PONTOS DE ACESSO	
	DEF. MONITORIZ. EXT.	
	DEF. Wi-Fi DIRECT	
	DEFINIÇÃO CORREIO	
	© 2011 JVC KENWOOD Corporation	

2 Clique em "PESQUISAR".



3 Clique no ponto de acesso que pretende adicionar.



- Clique em "PROCURAR DE NOVO" para realizar uma nova procura de um ponto de acesso.
- 4 Insira a palavra-chave e clique em "REGIS.".



- A palavra-chave não é solicitada se o ponto de acesso estiver protegido em segurança.
- 5 Clique em "OK".



Para adicionar "PONTOS DE ACESSO" manualmente

1 Clique em "PONTOS DE ACESSO".

Everio		JVC
	PONTOS DE ACESSO	
	DEF. MONITORIZ. EXT.	
	DEF. Wi-Fi DIRECT	
	DEFINIÇÃO CORREIO	
	© 2011 JVC KENWOOD Corporation	

2 Clique em "ADIC".

1.				
0				_
		PESQUISAR	ADIC	
	۰	testAP		Ø
		RI	EGIS.	
		© 2011 JVC KE	NWOOD Corporation	

3 Insira "SSID", "TIPO DE SEGURANÇA", e "PALAVRA-CHAVE" e clique em "REGIS.".

Exercise of a second seco	Everio	IVL
NBD BestAAP BestAAP BestAAP BestAAP BestAAP BestAAP Dernstycks DB LAN BestAAP Do 0.0 Dernstycks DB LAN BestArt Do 0.0 Do 0.0 Do 0.0 Do 0.0 Do 0.0 Macca B BER D0.0 Actiss DBC Do 0.0 Macca B BER D0.0 Macca BER D0.0 D0.0 D	5	
DEFINIÇÃES DE LAN	SSID IestAP TIPO DE SEGURANÇA IWPA2 PALAYRA CHAYE	
BKP • ON • Distance • Status • Status • Bission • Distance •	DEFINIÇÕES DE LAN	
0.0.0 0.0	DECP ON ENDERECO DE 12	
Actor of presentation Derring (Cost E LAN Derring	0.0.0.0 MASCARA SUB-REDE	_
DEFINIÇÃOS DE LAN DEFINIÇÃOS DE LAN DESTINÇÃOS DE LAN DO DO DO DO DO DO NACAR USARES DO DO DO DO DO DO DO DO DO MACAR USARES	ACESSO PREDEFINIDO 0.0.0.0 DNS PRIMÁRIO	
DETINUCIES DE LAN		
	DEFINIÇÕES DE LAN DECP ON	×

- Para configurar manualmente as definições da LAN, defina "DHCP" para OFF (DESLIGADO) e insira manualmente a informação necessária.
- 4 Clique em "OK".

Everio	JVC
REGISTRATO	
ОК	
© 2011 JVC KENWOOD Corp	oration

Para alterar (ou eliminar) um registro de "PONTOS DE ACESSO"

1 Clique em "PONTOS DE ACESSO".



2 Clique num ponto de acesso registrado.

Everio	JVC
	
PESQUISAR	ADIC
⊗ testAP	0
REGIS.	
© 2011 JVC KENWOOD Corporation	

3 Depois de realizadas as alterações, clique em "REGIS.".



- Clique em "APAGAR" neste ecrã para eliminar o ponto de acesso registado.
- 4 Clique em "OK".

Everio		JVC
	REGISTRATO	
	OK	
	© 2011 JVC KENWOOD Corporation	

DEF. MONITORIZ. EXT.

Para alterar "DEF. MONITORIZ. EXT."

1 Clique em "DEF. MONITORIZ. EXT.".

Everio		JVC
	PONTOS DE ACESSO	
	DEF. MONITORIZ. EXT.	
	DEF. Wi-Fi DIRECT	
	DEFINIÇÃO CORREIO	
	© 2011 JVC KENWOOD Corporation	

2 Depois de realizadas as alterações, clique em "REGIS.".



- Clique em "APAGAR" neste ecrã para eliminar o ponto de acesso registado.
- 3 Clique em "OK".



DEF. Wi-Fi DIRECT

Para alterar "DEF. Wi-Fi DIRECT"

1 Clique em "DEF. Wi-Fi DIRECT".



2 Depois de realizadas as alterações, clique em "REGIS.".



- Clique em "APAGAR" neste ecrã para eliminar o ponto de acesso registado.
- 3 Clique em "OK".



DEFINIÇÃO CORREIO

Para alterar as definições de "E-MAIL REMETENTE"

1 Clique em "DEFINIÇÃO CORREIO".

Everio	JVC
PONTOS DE ACESSO	
DEF. MONITORIZ. EXT.	
DEF. Wi-Fi DIRECT	
DEFINIÇÃO CORREIO	
© 2011 JVC KENWOOD Corporation	

2 Clique em "E-MAIL REMETENTE".



3 Insira a informação necessária e clique em "REGIS.".

JVC	Everio
	5
	E-MAIL REMETENTE
	test@test.com
	SERVIDOR SMITP
	smtp.test.com
	PORTA SMTP
	25
	MÉTODO AUTENTICAÇÃO
-	NONE
	NOME DE UTILIZADOR
	test
	PALAVRA-CHAVE

	DECK
	REGIS.

4 Clique em "OK".



Para adicionar um "E-MAIL DESTINATÁRIO"

1 Clique em "DEFINIÇÃO CORREIO".



2 Clique em "E-MAIL DESTINATÁRIO".

Everio		JVC
(5)		
	E-MAIL REMETENTE	
	E-MAIL DESTINATÁRIO	
	DESTIN. CORR. VIDEO	
	DEF. DETEC./CORREIO	
	© 2011 JVC KENWOOD Corporation	

3 Clique em "ADIC".

Everio	JVC
(5	
ADIC	
receiver1@test.com	Ø
e 2011 JVC KENWOOD (Corporation
© 2011 IVC KENWOOD	Corporation

4 Insira o endereço de e-mail e clique em "REGIS.".

(b)	
E-MAIL DESTINATÁRIO receiver2@test.com	
CORREIO VÍDEO	
DETECTAR/CORREIO	
REGIS.	
© 2011 JVC KENWOOD Corporation	

- Seleccine a caixa de verificação de "CORREIO VÍDEO" e "DETECTAR/CORREIO" para definir o endereço como destinatário.
- 5 Clique em "OK".

Everio		JVC
	REGISTRATO	
	ОК	
	© 2011 JVC KENWOOD Corporation	

Para alterar ou eliminar um "E-MAIL DESTINATÁRIO"

1 Clique em "DEFINIÇÃO CORREIO".

Everio		JVC
	PONTOS DE ACESSO	
	DEF. MONITORIZ. EXT.	
	DEF. Wi-Fi DIRECT	
	DEFINIÇÃO CORREIO	
	© 2011 JVC KENWOOD Corporation	

2 Clique em "E-MAIL DESTINATÁRIO".

Everio		JVC
(b		
	E-MAIL REMETENTE	
	E-MAIL DESTINATÁRIO	
	DESTIN. CORR. VÍDEO	_
	DEF. DETEC. CORREIO	
	© 2011 JVC KENWOOD Corporation	

3 Clique no endereço de e-mail que pretende alterar.

		JAC
ADIC		
receiver1@test.com		Ø
e 2011 JVC KENWOOD C	orporation	

4 Depois de realizadas as alterações, clique em "REGIS.".

Everio	JVC
(b	
APAGAR	
E-MAIL DESTINATÁRIO receiver2@test.com	
CORREIO VÍDEO	
DETECTAR/CORREIO	
REGIS.	

- Clique em "APAGAR" neste ecrã para eliminar o endereço registado.
- 5 Clique em "OK".

Ever	io	JVC
	REGISTRATO	
	OK	
	© 2011 JVC KENWOOD Corporation	

Para alterar as definições de "DESTIN. CORR. VÍDEO"

1 Clique em "DEFINIÇÃO CORREIO".



2 Clique em "DESTIN. CORR. VÍDEO".



3 Depois de realizadas as alterações, clique em "REGIS.".

0		
• •	receiver1@test.com	
01	receiver2@test.com	
_		
	REGIS.	
	© 2011 JVC KENWOOD Corporation	

4 Clique em "OK".

Para alterar "DEF. DETEC./CORREIO"

1 Clique em "DEFINIÇÃO CORREIO".



2 Clique em "DEF. DETEC./CORREIO".

E-MAIL REMETENTE E-MAIL DESTINATÁRIO	E-MAIL REMETENTE E-MAIL DESTINATARIO DESTIN. CORR. VIDRO	E-MAIL REMETENTE E-MAIL DESTINATARIO DESTIN. CORR. VIDRO DEF. DETEC. CORREIO	Everio		JVC
E-MAIL REMETENTE E-MAIL DESTINATARIO	E-MAIL REMETENTE E-MAIL DESTINATARIO DESTIN: CORR. VIDEO	E-MAIL REMETENTE E-MAIL DESTINATARIO DESTIN. CORR. VIDRO DEF. DETEC. CORREIO	(5		
E-MAIL DESTINATÁRIO	E-MAIL DESTINATÁRIO DESTIN. CORR. VIDEO	E-MAIL DESTINATÁRIO DESTIN. CORR. VIDEO DEF. DETIC. CORREIO		E-MAIL REMETENTE	
E-MAIL DESTINATARIO	DESTIN CORR. VIDEO	DESTIN CORR. VIDEO DEF. DETEC. CORREIO			
	DESTIN. CORR. VIDEO	DEF. DETEC. CORRELO		E-MAIL DESTINATARIO	

3 Depois de realizadas as alterações, clique em "REGIS.".

5	
receiver1@test.com	
receiver2@test.com	
DEF. DETEC./CORREIO	
MÉTODO DE DETECÇÃO	
DETECÇÃO MOVIMENTO	~
INTERVALO DETECÇÃO	
10 MIN	-
AUTOGRAVAÇÃO	
ON	-
REGIS	
L	

4 Clique em "OK".

Everio		JVC
	REGISTRATO	
	ок	
	© 2011 JVC KENWOOD Corporation	

Resolução de problemas

Monitorização Direta

Problema	Acção
Não é possível ligar à câmara. (URL necessário)	 Verifique se a ligação Wi-Fi é estabelecida com sucesso. Verifique se o Wi-Fi está ligado a "DIRECT-**EVERIO". Verifique se o smartphone (ou computador) está ligado à câmara. Tente novamente depois de desligar e ligar a câmara e o terminal (smartphone ou computador).
As operações a partir deste aparelho não funcionam quando a monitorização direta está em utilização.	 As operações não podem ser realizadas a partir deste aparelho quando a monitorização direta está em utilização. Toque em "FUNCION. DA CÂMARA" na tela para permitir operações a partir deste aparelho. Quando são permitidas operações a partir deste aparelho, as operações do smartphone (ou computador) não funcionam.
A gravação pára quando a aplicação Android / iPhone ou navegador Web é fechado.	 Quando a aplicação Android / iPhone ou navegador Web é fechado durante a gravação, a câmara é desligada e a gravação pára.
Não é possível navegar na Internet no computador quando está ligado à câmara.	 A câmara funciona como um ponto de acesso durante a monitorização direta. A maioria dos computadores (ou smartphones) não podem ser ligados a múltiplos pontos de acesso ao mesmo tempo. Como tal, a navegação na Internet fica temporariamente indisponível se o computador (ou smartphone) tiver sido ligado à Internet através de LAN sem fios. Volte a ligar o computador ao roteador LAN sem fios que é usado geralmente para a ligação de Internet. Se o computador se ligar à câmara involuntariamente, remova a ligação da câmara do computador. (O nome registrado é "DIRECT-**EVERIO".) Parar a monitorização direta na câmara.
O vídeo ou o áudio são interrompidos ou atrasados	 Se a velocidade da rede estiver lenta, o vídeo e o som podem ser interrompidos ou o atraso pode tornar-se significativo. (Para navegador Web) O atraso pode tornar-se significativo devido ao desempenho do computador. Se o formato de transmissão estiver definido para "Full HD", mude para "SD" ou "Motion-JPEG" e tente novamente. "Especificações Wi-Fi" (INT p. 65) (Para navegador Web) Se o atraso for grave, volte a carregar a tela regularmente. (Para smartphone) Tente mudar o local e a hora para determinar a localização de um ambiente com uma boa potência de sinal.
O aparelho desliga-se automaticamente.	 Para evitar a situação de se esquecer de desligar a alimentação, este aparelho irá desligar-se automaticamente após 10 dias de utilização contínua.
Não é possível definir o foco.	 Quando não realiza a monitorização a partir de um smartphone (ou computador), o foco da câmara é fixado. Mesmo quando realiza a monitorização a partir de um smartphone (ou computador), o foco da câmara será fixado se não funcionar durante mais de 3 horas. (O foco volta a funcionar novamente quando a câmara é utilizada.)
A ligação perde-se ou é exibida uma mensagem "INCAPAZ CONECTAR"	 Estabeleça novamente a ligação num local com uma boa potência de sinal. A velocidade de transmissão pode reduzir ou perder-se a ligação se os dispositivos estiverem demasiadamente afastados entre si, se existirem obstáculos intermédios ou se estiverem a ser utilizados fornos microondas ou outros dispositivos sem fios. Se não for possível restabelecer a ligação, reinicie o terminal (smartphone ou computador). Se a câmara estiver demasiadamente afastada do smartphone (ou computador), a ligação para a monitorização direta pode ser difícil de estabelecer, dependendo do ambiente. Neste caso, proceda à ligação através de um ponto de acesso (roteador LAN sem fios).

Ponto de Acesso (Roteador LAN sem fios)

Problema	Acção
Não é possível encontrar um ponto de acesso (roteador LAN sem fios).	 Verifique se a distância ao ponto de acesso (roteador LAN sem fios) é demasiado grande ou se existem materiais que funcionem como escudo pelo meio. Se o ponto de acesso (roteador LAN sem fios) em utilização entrar no modo de SSID oculta, realize o registro manual ou desative temporariamente o modo oculto antes de registrar . Num ambiente com múltiplos pontos de acesso, pode não lhe ser possível detectar o ponto de acesso pretendido através da procura. Neste caso, adicione o ponto de acesso manualmente.

Não é possível ligar ao ponto de acesso (roteador LAN sem fios).	 Verifique se a palavra-chave está correta. Para ligação manual, verifique se a SSID ou método de autenticação está correto.
Não tem certeza de qual o ponto de acesso (roteador LAN sem fios) a usar.	 Se as definições do ponto de acesso (roteador LAN sem fios) nunca tiverem sido alteradas desde os seus valores de origem, verifique o seguinte. Verifique se uma etiqueta autocolante com as indicações das definições iniciais está aplicada na estrutura do ponto de acesso (roteador LAN sem fios). Verifique as definições predefinidas no manual de instruções do ponto de acesso (roteador LAN sem fios).
Não tem certeza da palavra-chave para o ponto de acesso (roteador LAN sem fios).	Consulte o manual de instruções do ponto de acesso (roteador LAN sem fios) em utilização.
Não é possível ligar via Wi-Fi Protected Setup (WPS).	 Os métodos de ligação simples além do WPS não são suportados. Realize uma procura do ponto de acesso a ligar. Desligue a câmara e tente novamente.

Monitorização Exterior (Ligação na Casa)

Problema	Acção
Não é possível ligar à câmara. (URL necessário)	 Verifique se a ligação Wi-Fi é estabelecida com sucesso. Clique para garantir que a câmara e o terminal (smartphone ou computador) estão ligados ao mesmo ponto de acesso. Tente novamente depois de desligar e ligar a câmara e o terminal (smartphone ou computador).
Não tem certeza do URL para acessar a partir de um navegador Web.	 Após o início da monitorização exterior, toque em "INFO. REDE DA CÂMARA" mostrado na tela da câmara. Insira o endereço como indicado no "URL(LAN):" no navegador Web para acessar ao mesmo.
Não existe imagem nem som quando acede a partir de um navegador Web.	 Se tiver instalado leitores de vídeo de outros fabricantes, as imagens e os sons podem não ser reproduzidos corretamente. Se o formato de transmissão for definido para "Motion-JPEG" quando transfere para o navegador Web, não será reproduzido qualquer som a partir do navegador. Se a gravação do vídeo estiver em curso, não será reproduzido qualquer som a partir do navegador.
Não é possível acessar ao URL inserido. (não pode ser encontrado)	 Verifique se a câmara está ligada corretamente a um ponto de acesso (roteador LAN sem fios). (aparece na tela da câmara.) Verifique se o computador está ligado corretamente a um ponto de acesso (roteador LAN sem fios). A ligação deve ser possível se estiver ligado à Internet. Verifique se o URL está correto.
Não é possível acessar ao URL inserido. (palavra-chave necessária)	 Insira o seu nome de utilizador e palavra-chave. O nome de utilizador é "everio" (fixado) e a palavra-chave predefinida é "0000" (pode ser alterada).
As operações a partir deste aparelho não funcionam quando a monitorização exterior está em utilização.	 As operações não podem ser realizadas a partir deste aparelho quando a monitorização exterior está em utilização. Operar a partir da aplicação Android / iPhone ou navegador Web.
A gravação pára quando a aplicação Android / iPhone ou navegador Web é fechado.	 Quando a aplicação Android / iPhone ou navegador Web é fechado durante a gravação, a câmara é desligada e a gravação pára.
O vídeo ou o áudio são interrompidos ou atrasados	 Se a velocidade da rede estiver lenta, o vídeo e o som podem ser interrompidos ou o atraso pode tornar-se significativo. (Para navegador Web) O atraso pode tornar-se significativo devido ao desempenho do computador. Se o formato de transmissão estiver definido para "Full HD", mude para "SD" ou "Motion-JPEG" e tente novamente. "Especificações Wi-Fi" (INF p. 65) (Para navegador Web) Se o atraso for grave, volte a carregar a tela regularmente. (Para smartphone) Tente mudar o local e a hora para determinar a localização de um ambiente com uma boa potência de sinal.
O aparelho desliga-se automaticamente.	 Para evitar a situação de se esquecer de desligar a alimentação, este aparelho irá desligar-se automaticamente após 10 dias de utilização contínua.
Não é possível definir o foco.	 Quando não realiza a monitorização a partir de um smartphone (ou computador), o foco da câmara é fixado.

	 Mesmo quando realiza a monitorização a partir de um smartphone (ou computador), o foco da câmara será fixado se não funcionar durante mais de 3 horas. (O foco volta a funcionar novamente quando a câmara é utilizada.)
A ligação perde-se ou é exibida uma mensagem "INCAPAZ CONECTAR"	 Estabeleça novamente a ligação num local com uma boa potência de sinal. A velocidade de transmissão pode reduzir ou perder-se a ligação se os dispositivos estiverem demasiadamente afastados entre si, se existirem obstáculos intermédios ou se estiverem a ser utilizados fornos microondas ou outros dispositivos sem fios. Se não for possível restabelecer a ligação, reinicie o terminal (smartphone ou computador).
A tela não atualiza ou mantém-se preto	 Verifique se a câmara e o ponto de acesso estão devidamente ligados. As imagens não podem ser detectadas no terminal (smartphone ou computador) se a câmara estiver desligada até meio do ponto de acesso.

Monitorização Exterior (Ligação a partir da Internet)

Problema	Acção
Não tem certeza do URL para acessar a partir de um navegador Web.	 Após o início da monitorização exterior, toque em "INFO. REDE DA CÂMARA" mostrado na tela da câmara. Insira o endereço como indicado no "URL(WAN):" no navegador Web para acessar ao mesmo.
O URL (WAN) não aparece na informação de rede.	 O URL (WAN) não aparecerá se o DNS dinâmico não estiver definido na câmara. Para definir o DNS dinâmico, realize os passos seguintes. 1. Obtenha uma conta com o serviço DNS dinâmico JVC usando o seu computador. (URL?) 2. Inicie sessão no DNS JVC e obtenha o serviço DNS dinâmico. (Como?) 3. Defina o nome de utilizador e a palavra-chave do DNS dinâmico na câmara. *Apenas o serviço de DNS dinâmico JVC pode ser definido nesta câmara.
Não é possível acessar ao URL inserido. (não pode ser encontrado)	 Esta função não pode ser usada num ambiente com dois ou mais roteadors. Verifique se o nome de utilizador e a palavra-chave do DNS estão corretos. O roteador em utilização não é compatível com UPnP, ou o UPnP está desligado. Consulte o manual de instruções do roteador em utilização e ligue o UPnP. O "UPnP" da câmara está definido para "OFF". (Por predefinição, este está definido para "ON".) Defina "UPnP" para "ON". Dependendo dos termos de serviço do seu fornecedor, pode não ser possível obter um endereço de IP global. "A confirmar o endereço de IP global." (I p. 21) Verifique se foi definido na rede um terminal que usa a porta 40000, tal como os servidores de Web. Se tiver sido definido, mude o número da porta do terminal. Quando tiver sido definido um terminal específico para usar a porta 40000 no roteador, altere a definição de modo a que a porta 40000 possa ser usada pela câmara. Tente novamente depois de desligar e ligar a câmara e o terminal (smartphone ou computador).
O vídeo ou o áudio são interrompidos ou atrasados	 Se a velocidade da rede estiver lenta, o vídeo e o som podem ser interrompidos ou o atraso pode tornar-se significativo. (Para navegador Web) O atraso pode tornar-se significativo devido ao desempenho do computador. Se o formato de transmissão estiver definido para "Full HD", mude para "SD" ou "Motion-JPEG" e tente novamente. "Especificações Wi-Fi" (I p. 65) (Para navegador Web) Se o atraso for grave, volte a carregar a tela regularmente. (Para smartphone) Tente mudar o local e a hora para determinar a localização de um ambiente com uma boa potência de sinal.
O aparelho desliga-se automaticamente.	 Para evitar a situação de se esquecer de desligar a alimentação, este aparelho irá desligar-se automaticamente após 10 dias de utilização contínua.
Não é possível definir o foco.	 Quando não realiza a monitorização a partir de um smartphone (ou computador), o foco da câmara é fixado. Mesmo quando realiza a monitorização a partir de um smartphone (ou computador), o foco da câmara será fixado se não funcionar durante mais de 3 horas. (O foco volta a funcionar novamente quando a câmara é utilizada.)
A ligação perde-se ou é exibida uma mensagem "INCAPAZ CONECTAR"	 Estabeleça novamente a ligação num local com uma boa potência de sinal. A velocidade de transmissão pode reduzir ou perder-se a ligação se os dispositivos estiverem demasiadamente afastados entre si, se existirem obstáculos intermédios ou se estiverem a ser utilizados fornos microondas ou outros dispositivos sem fios. Se não for possível restabelecer a ligação, reinicie o terminal (smartphone ou computador).
A tela não atualiza ou mantém-se preto	 Verifique se a câmara e o ponto de acesso estão devidamente ligados. As imagens não podem ser detectadas no terminal (smartphone ou computador) se a câmara estiver desligada até meio do ponto de acesso.
[XUPnP] ser exibido.	 Esta mensagem é apresentada depois de o UPnP falhar. Verifique se o roteador LAN sem fios em uso é compatível com o UPnP. (Consulte o manual de instruções do roteador LAN sem fios em utilização ou consulte o fabricante do roteador.) Quando o roteador LAN sem fios em uso for compatível com o UPnP, ligue a função UPnP. Se o ícone não desaparecer, mesmo depois de ativada a função UPnP, desligue e volte a ligar a câmara e a corrente do roteador LAN sem fios em uso e tente novamente.
Não é possível efectuar a ligação, apesar do [XUPnP] estar exibido.	 Quando "UPnP" está definido para "OFF", o [XUPnP] não é exibido. Defina "UPnP" para "ON".

	• Quando a porta 40000 estiver a ser utilizada por outros dispositivos via UPnP, não é possível estabelecer a ligação. Volte a ligar a câmara.
--	--

Problema	Acção
Não é possível enviar e-mails.	 Verifique se as definições do servidor de e-mail estão corretas. Verifique se as definições do endereço de e-mail do remetente estão corretas. Verifique se o nome de utilizador e a palavra-chave estão corretos. Se estiver a usar um serviço de e-mail que não seja do seu fornecedor, pode ser necessário alterar as definições de SMTP. Alguns serviços de e-mail gratuitos de navegadores Web ou softwares de e-mail (SMTP) podem ter definições de SMTP predefinidas que não permitem o envio de e-mails. Altere as definições de SMTP para permitir o envio de e-mails antes da utilização.
Os e-mails enviados não são recebidos.	 Verifique se foram enviadas notificações com indicações de erros para o endereço de e-mail do remetente. (Use um computador ou dispositivos semelhantes pois não é possível verificar a partir da câmara.) Se não forem recebidas notificações: Consulte a secção "Não é possível enviar e-mails." e ajuste as definições em conformidade. Se forem recebidas notificações: Verifique o conteúdo da notificação. *Nota: Não continue a enviar e-mails com as mesmas definições se receber notificações de erro. Dependendo do fornecedor, poderá ser assinalado como remetente de spam (correio não solicitado).
Não é possível anexar imagens aos e-mails.	• Dependendo do fornecedor, alguns arquivos anexados podem ser eliminados. Use outros serviços de e-mail gratuitos.
O aparelho desliga-se automaticamente.	 Para evitar a situação de se esquecer de desligar a alimentação, este aparelho irá desligar-se automaticamente após 10 dias de utilização contínua.
Não é possível definir o foco.	 (Para DEF. DETEC./CORREIO) Enquanto está em standby para e-mails de notificação, o foco é fixado. Realize primeiro as definições da câmara, depois ative os e-mails de notificação. O foco pode não ser definido corretamente se os e-mails de notificação iniciarem antes de as definições da câmara serem realizadas. Nesse caso, desative temporariamente os e-mails de notificação e depois ative-os novamente.

Transmissão de Vídeo/Imagem fixa

Problema	Acção
Não é possível transferir vídeos/imagens fixas para o smartphone (ou computador).	• Verifique a quantidade de espaço livre restante no suporte de destino (smartphone ou computador).

Especificações Wi-Fi

Especificações Wi-Fi

Item	Detalhes
LAN sem fios Normal	IEEE802.11b/g/n (banda 2,4GHz)

MONITORIZAÇÃO DIR. / MONITORIZAÇÃO EXT.

Quando utilizar o Everio sync.

Item	Detalhes
Terminais suportados	iPhone/iPad/iPod touch: iOS 4.3.5 ou mais recente Android: Android 2.1 ou mais recente
	 Não há qualquer garantia de que as operações irão funcionar em todos os terminais.
	• O "Everio Sync." para iPhone/iPad não pode ser utilizado quando o iPhone/iPad estiver ligado à rede do telemóvel.
	Para utilizar esta funcionalidade, ligue à câmara ou a um ponto de acesso via Wi-Fi.
	 É recomendado um ambiente de rede com uma velocidade de linha mínima de cerca de 5,3 Mbps para o envio de dados da câmara e para a recepção dos dados no terminal do smartphone. Se a velocidade da rede for demasiado lenta, as imagens de vídeo podem surgir com sobressaltos ou o som pode ser interrompido ou atrasado.
Tela do Monitor	Vídeo: JPEG 640x360 máx. 15 fps Áudio: PCM 8kHz 16 bits em linha 1canal
Transmissão de Vídeo	Vídeo: Compatível com MP4 H.264 Perfil Base 640x360 30p

Transmissão de Imagens Fixas Formato JPEG	

Quando utilizar Navegador Web

Item	Detalhes
Ambiente de Funcionamento	 Windows 7: Estão instalados o Internet Explorer 9 ou uma versão mais recente e o Windows Media Player 12 ou uma versão mais recente Para Full HD, use um computador com os requisitos de sistema seguintes. - CPU: Intel Core 2 Duo 2 GHz ou superior Memória: 2 GB ou superior É recomendado um ambiente de rede com a seguinte velocidade de linha para o envio de dados da câmara e para a recepção dos dados no computador. - MotionJPEG: aprox. 1,7 Mbps ou superior - Full HD: aprox. 10 Mbps ou superior - SD: aprox. 3 Mbps ou superior Se a velocidade da rede for demasiado lenta, as imagens de vídeo podem surgir com sobressaltos ou o som pode ser interrompido ou atrasado.
Tela do Monitor	 MotionJPEG Vídeo: JPEG 640x360 máx. 5 fps Áudio: zero Full HD Vídeo: Compatível com TS MPEG-2 H.264 Perfil Elevado 1920x1080 60i Áudio: AAC 48kHz 16 bits 2 canais SD Vídeo: Compatível com TS MPEG-2 H.264 Perfil Principal 720x480 60i Áudio: AAC 48kHz 16 bits 2 canais
Transmissão de Vídeo	Formato TS MPEG-2 (sem conversão)
Transmissão de Imagens Fixas	Formato JPEG (sem conversão)

CORREIO VÍDEO

Item	Detalhes
Vídeo	Compatível com MP4 H.264 Perfil Base 640x360 30p
Áudio	AAC 48kHz 16 bits 2 canais
Тетро	Máx. 15 segundos

E-MAIL DESTINATÁRIO

Item	Detalhes
Transmissão de Imagens Fixas	JPEG 640x360

Verificar os Acessórios

Se faltar algum dos itens ou se um item estiver danificado, contacte o seu representante JVC mais próximo ou o centro de assistência JVC mais próximo.

Imagem	Descrição
	 Adaptador de CA AC-V10M Liga-se a este aparelho para carregar a bateria. Também pode ser usado ao gravar ou reproduzir vídeos dentro de casa.
	Cabo de alimentação
A Carrier	Bateria BN-VG114E • Liga a este aparelho à potência de alimentação.
	Cabo AV • Liga esta aparelho a uma televisão para reproduzir imagens gravadas.
	Cabo USB (Tipo A - Mini Tipo B) • Liga este aparelho a um computador.
C S C S C S S S S S S S S S S S S S S S	 Filtro Core (para Cabo AV) O filtro core reduz as interferências quando este aparelho é ligado a outros dispositivos.
	 Filtro Core (para Cabo USB) O filtro core reduz as interferências quando este aparelho é ligado a outros dispositivos.
	Caneta Stylus Use isto para operações na tela táctil.
	Guia Básico do Utilizador • Ler bem e guardar num local seguro para consultas futuras.

Informações essenciais

CD-ROM • Para instalar o software fornecido num computador.

NOTA : -

• Os cartões SD são vendidos separadamente.

"Tipos de cartões SD compatíveis" (III p. 72)

• Quando utilizar o adaptador de CA no exterior, deve adquirir um adaptador comercialmente disponível para o país ou região que irá visitar.

"Carregar a bateria no estrangeiro" (128 p. 78)

Colocar o Filtro Core

Aplique um filtro core na extremidade do fio AV e do cabo USB que está ligado a este aparelho. O filtro core reduz as interferências quando este aparelho é ligado a outros dispositivos.



Carregar a bateria

Carrega a bateria imediatamente depois de comprar a câmera de vídeo e quando notar que a bateria está com pouca carga.

A bateria não se encontra carregada no momento da compra.

1 Insira a bateria.



- Alinhe o topo da bateria com a marca indicada neste aparelho e façaa deslizar até a bateria encaixar no devido lugar.
- Alinhe o terminal da bateria com o aparelho.
- 2 Ligue o adaptador de CA ao conector de CC.



3 Ligue a alimentação.



• A luz de carregamento pisca durante o carregamento e. Apaga-se quando o carregamento termina.

CUIDADO:

Certifique-se de que utiliza baterias JVC.

- Se utilizar quaisquer outras baterias que não as baterias JVC, a segurança e o desempenho não podem ser garantidos.
- Tempo de carga: Aprox. 2 h 30 m (utilizando a bateria fornecida)
 O tempo de carga é real quando o aparelho é utilizado a 25°C (77°F). Se a bateria for carregada fora do intervalo de temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F to 95°F), o processo de carga pode ser mais demorado ou pode não se iniciar. O tempo de gravação e de reprodução também podem ficar reduzidos devido a algumas condições de utilização, tais como baixa temperatura.

Certifique-se de que utiliza o adaptador de CA fornecido.

• Se utilizar quaisquer outros adaptadores que não o adaptador de CA fornecido poderão ocorrer avarias.

Baterias recarregáveis: -

- Se usar a bateria com uma temperatura ambiente reduzida (10°C (50°F) ou menos), o tempo de operação pode ficar reduzido ou a câmara de vídeo pode não funcionar corretamente. Quando usar a este aparelho ao ar livre durante o Inverno, deve aquecer a bateria colocando-a num bolso, por exemplo, antes de a colocar. (Evite o contato direto com uma bateria quente.)
- Não exponha a bateria a um calor excessivo, como por exemplo luz solar direta ou fogo.
- Depois de retirar a bateria, guarde-a num local seco a uma temperatura entre 15°C e 25°C(59°F to 77°F).

NOTA:

 Pode ligar este aparelho ao adaptador de CA para gravar durante várias horas dentro de casa.

(A bateria começa a carregar quando fechar a tela LCD.)

Remover a bateria

Para remover a bateria, realize os passos acima pela ordem inversa.



Faça deslizar o seletor de remoção da bateria para retirar a bateria deste aparelho.

Tempo de carga aproximado da bateria (Utilizando o adaptador de CA)

Bateria	Tempo de carga
BN-VG114E (fornecida)	2 h 30 m
BN-VG121E	3 h 30 m
BN-VG138E	6 h 10 m

 Quando a vida útil da bateria se esgota, o tempo de gravação fica mais curto, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. (Substitua a bateria por uma nova.)

* O tempo de carga é real quando o aparelho é utilizado a 25°C (77°F). Se a bateria for carregada fora do intervalo de temperatura ambiente de 10°C a 35°C (50°F a 95°F), o processo de carga pode ser mais demorado ou pode não se iniciar. O tempo de gravação e de reprodução também podem ficar reduzidos devido a algumas condições de utilização, tais como baixa temperatura.

"Tempo de Gravação Aproximado (utilizando a bateria)" (187 p. 121)

Ajuste da alça



- Abra o selector do inititador da alça
 Ajuste o comprimento da alça
- 3 Feche o seletor

CUIDADO : -

Deve fixar bem a alça de mão.

Se ficar solta, este aparelho pode cair e resultar em danos físicos ou materiais.

Usar como uma alça de mão

Ajuste o comprimento da alça de mão e enrole-a à volta do seu pulso.



Inserir um cartão SD

Insira um cartão SD comercialmente disponível antes de realizar uma gravação.

- "Tipos de cartões SD compatíveis" (128 p. 72)
- "Tempo de Gravação de Vídeo Aproximado" (🖙 p. 121)
- 1 Feche a tela LCD.



2 Abra a tampa.



3 Insira um cartão SD.



• Insira com a etiqueta a apontar para fora.

Aviso

- Certifique-se de que não insere o cartão SD na direção errada.
 Pode provocar danos no aparelho e no cartão SD.
- Desligue este aparelho antes de inserir ou retirar um cartão SD.
- Não toque na área de contato de metal quando inserir o cartão SD.
- Não é possível garantir a operação deste aparelho com todos os cartões SD. Alguns cartões SD podem não funcionar devido a alterações de especificação, etc.

NOTA :

- É possível gravar vídeos e imagens fixas num cartão SD. Recomenda-se que confirme o funcionamento de vídeo do cartão SD antes da utilização.
- Se quiser usar um cartão SD que tenha sido usado noutros dispositivos é necessário formatar o cartão SD através da função "FORMATAR CARTÃO SD" nas configurações de suporte.

" FORMATAR CARTÃO SD " (18 p. 200)

Retirar o cartão

Empurre o cartão SD para dentro uma vez e depois puxe-o para fora.



Tipos de cartões SD compatíveis

Os seguintes cartões SD são compatíveis com esta aparelho.

As operações estão confirmadas nos cartões SD dos seguintes fabricantes. • Panasonic

- Panasonic
 Tool up t
- TOSHIBASanDisk

Cartão SD



- Esta aparelho é compatível com cartões SD de 256 MB até 2 GB.
- Use um cartão SD compatível com a classe 4 ou superior (2 GB) para gravação de vídeo.

Cartão SDHC



 Use um cartão SDHC compatível com a classe 4 ou superior (4 GB a 32 GB) para gravação de vídeo.

Cartão SDXC



 Use um cartão SDXC compatível com a classe 4 ou superior (Máx. 64 GB) para a gravação de vídeo.

NOTA : -

- Utilizar cartões SD (incluindo cartões SDHC/SDXC) diferentes dos indicados acima pode resultar em falhas de gravação ou perdas de dados.
- Não é possível garantir a operação deste aparelho com todos os cartões SD. Alguns cartões SD podem não funcionar devido a alterações de especificação, etc.
- Para gravar vídeos com a "QUALIDADE DE VÍDEO" definida para "UXP" , recomenda-se usar um cartão SDHC/SDXC compatível com a classe 6 ou superior.
- A classe 4 e a classe 6 têm garantida uma taxa mínima de transferência de 4 MB/s e 6 MB/s, respectivamente, ao ler ou escrever dados.
- Também pode usar um cartão SDHC/SDXC compatível com a classe 10.
- É possível gravar vídeos e imagens fixas num cartão SD. Recomenda-se que confirme o funcionamento de vídeo do cartão SD antes da utilização.
- Para proteger os dados, não toque nos terminais do cartão SD.
- Os cartões UHS-I SDHC/SDXC podem ser utilizados da mesma forma que os cartões SDHC/SDXC standard.
 A Classifiação da Velocidada UHS pão é cupertado
- A Classificação de Velocidade UHS não é suportada.

Quando o seu computador não reconhece o cartão SDXC

Confirme e atualize o Sistema Operativo do seu computador.

Windows XP / Windows XP SP1	Necessário para atualizar para SP2 ou superior.
Windows XP SP2 / Windows XP SP3	Necessário para transferir o software de atualização. (KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx? FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727- c2dff5e30f61&displaylang=en
Windows Vista	Necessário para atualizar para SP1 ou superior.
Windows Vista SP1 / Windows Vista SP2	Necessário para transferir o software de atualização. (KB975823) • Verão 32 bit http://www.microsoft.com/downloads/en/ details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a- abb2-2ad529de00a1 • Verão 64 bit http://www.microsoft.com/downloads/en/ details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5- ae08-34c3452ba315
Windows 7	Necessário para transferir o software de atualização. (KB976422) • Verão 32 bit http://www.microsoft.com/downloads/en/ details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1- aca3-2a9aff5915ea • Verão 64 bit http://www.microsoft.com/downloads/en/ details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445- b860-47084587155f
SO Mac X 10.4 Tiger / SO Mac X 10.5 Leopard	Não compatível.
SO Mac X 10.6 Snow Leopard	Necessário para atualizar para 10.6.5 ou mais recente.
Utilizar a tela táctil

Os botões de ícones de operação, miniaturas e itens de menu são exibidos na tela táctil de acordo com o modo em utilização.

• Existem duas formas de utilizar a tela tátil, nomeadamente "tocar" e "arrastar". Seguem-se alguns exemplos.

A Toque no botão exibido (ícone) ou miniatura (arquivo) na tela tátil para fazer a seleção. B Arraste as miniaturas na tela tátil para procurar o arquivo desejado. Tela de Gravação Tela de Reprodução Tela de Índice A A A А В хP ч WT D **II I** Test. REC MENU **CKPLAN** ♨

NOTA :

- A tela táctil deste aparelho é sensível à pressão. Quando a tela táctil não responde a um toque suave, exerça uma força ligeiramente maior na ponta dos seus dedos ou na caneta Stylus.
- Toque nos botões (ícones) na tela tátil com precisão. Os botões podem não responder se não lhes tocar na área certa.
- Não pressione nem friccione com força excessiva.
- Se utilizar um autocolante ou película protetora, a tela tátil pode não responder a um toque suave.
- Não trabalhe com a tela táctil utilizando um objeto com uma ponta afiada.
- Pressionar dois ou mais pontos ao mesmo tempo pode causar uma avaria.
- Realize o "AJUSTAR ECRÃ TÁCTIL" se a área de reação da tela estiver desalinhada com a área tocada. (Ajuste tocando suavemente com a caneta Stylus. Não pressione com um objeto com uma ponta afiada nem pressione com demasiada força.)
- " AJUSTAR ECRÃ TÁCTIL " (🖙 p. 196)
- Recomenda-se a utilização da caneta Stylus para o efeito de caligrafia.

Nomes dos Botões e Funções na Tela LCD

As telas seguintes estão em exibição durante os modos de vídeo e imagem fixa e funcionam como as telas tácteis.

Tela de gravação (Vídeo/Imagem fixa)



- 1 Botão de Modo Vídeo/Imagem Fixa
- Alterna entre os modos de vídeo e imagem fixa.
- 2 Botão de zoom "Zoom" (☞ p. 84)
- **3** Botão Modo de Reprodução

• Altera para o modo de reprodução.

- 4 Botão para iniciar/parar gravação
 - II REC: Botão Iniciar Gravação de Vídeo
 - • REC: Botão Parar Gravação de Vídeo
 - 🕼: Botão Gravação de Imagem Fixa
- 5 Botão Menu

"Utilizar o menu" (🖙 p. 172)

6 Botão Exibição

Alterna a visualização entre (D) completa e (D) simples a cada toque no botão.

- Exibição simples: algumas exibições desaparecem após 3 segundos, aproximadamente.
- Exibição completa: exibe tudo. O botão de exibição alterna de D para D².
- Quando a alimentação é desligada, será definida a exibição simples (D).
- 7 Botão Modo de Gravação

Alterna o modo de gravação entre j.A. Auto Inteligente e M Manual.

Tela de Reprodução (Vídeo)



- 1 Botão de Modo Vídeo/Imagem Fixa
 - Alterna entre os modos de vídeo e imagem fixa.
- 2 Botão Modo de Gravação
 - Alterna para o modo de gravação.
- Botão Tela de Índice
 "Botões de operação para reprodução de vídeo" (☞ p. 122)
- 4 Botão Eliminar
 "Eliminar o arquivo apresentado atualmente" (☞ p. 132)
- 5 Botão Menu "Utilizar o menu" (☞ p. 172)
- Botões de operação
 "Botões de operação para reprodução de vídeo" (ICP p. 122)

Tela de Reprodução (Imagem Fixa)



- Botão de Modo Vídeo/Imagem Fixa
 Alterna entre os modos de vídeo e imagem fixa.
- 2 Botão reprodução de grupo
 - Reprodução contínua de imagens fixas que são gravadas continuamente no espaço de 2 segundos ou com o modo de gravação contínua.

"Reproduzir imagens fixas" (🖙 p. 126)

3 Botão de rotação

Gira uma imagem fixa em 90º. (No sentido dos ponteiros do relógio/No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio)

- 4 Botão Modo de Gravação
 - Alterna para o modo de gravação.
- 5 Botão Tela de Índice

"Botões de operação para reprodução de imagens fixas" (126)

- 6 Botão Eliminar
 "Eliminar o arquivo apresentado atualmente" (№ p. 132)
- 7 Botão Menu

"Utilizar o menu" (🖙 p. 172)

Botões de operação
 "Botões de operação para reprodução de imagens fixas" (INP p. 126)

Tela de Índice



1 Botão de Modo Vídeo/Imagem Fixa

• Alterna entre os modos de vídeo e imagem fixa.

2 Botão Data

"Botões de operação para reprodução de vídeo" (IST p. 122)
"Botões de operação para reprodução de imagens fixas" (IST p. 126)

- **3** Botão Modo de Reprodução
 - Altera para o modo de reprodução.
- Botão Eliminar
 "Eliminar arquivos selecionados" (ISF p. 132)
- 5 Botão Menu

"Utilizar o menu" (🖙 p. 172)

6 Botão Página Seguinte/Anterior

"Botões de operação para reprodução de vídeo" (☞ p. 122) "Botões de operação para reprodução de imagens fixas" (☞ p. 126)

Tela de Menu



- 1 Botão Ajuda
- 2 Itens de Menu
- 3 Botão Voltar
- 4 Botão Menu Comum "Utilizar o menu" (☞ p. 172)
- 5 Botão Fechar

Acertar o relógio

A tela "ACERTE DATA/HORA!" aparece quando ligar este aparelho pela primeira vez depois de o comprar, se o ligar depois de um longo período de não utilização ou se o relógio ainda não tiver sido acertado. Acerte o relógio antes de gravar.

1 Abra a tela LCD.



- Este aparelho liga-se.
- Quando a tela LCD é fechada, o aparelho desliga-se.
- 2 Toque em "SIM" quando "ACERTE DATA/HORA!" é exibido.

ACERTE D/	ATA/HORA!
SIM	NÃO

3 Acertar data e hora.



- Quando se toca no item de ano, mês, dia, hora ou minuto, "∧" e "∨" serão exibidos.
- Toque em ∧ ou ∨ para acertar o ano, mês, dia, hora e minuto.
- 4 Depois de acertar a data e hora, toque em "DEF.".
- 5 Selecione a região onde utiliza a câmera e toque em "GUARD.".



- O nome da cidade e a diferença horária são exibidos.
- Toque em < ou > para selecionar o nome da cidade.

NOTA :

- É possível voltar a acertar o relógio mais tarde.
- "Voltar a acertar o relógio" (🖙 p. 76)
- Se usar este aparelho no exterior, pode a acertar o relógio para a hora local.

"Acertar o relógio para a hora local quando viajar" (🖙 p. 79)

 "ACERTE DATA/HORA!" aparece quando ligar este aparelho depois de não ser usado durante um longo período de tempo.
 Ligue o adaptador de CA durante mais de 24 horas para carregar a bateria do relógio interno deste aparelho antes de acertar o relógio.

Voltar a acertar o relógio

Acerte o relógio com "ACERT.RELG" a partir do menu.

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "*".



3 Toque em "ACERT.RELG".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- 4 Toque em "DEFINIÇÃO RELÓGIO".



5 Acertar data e hora.



- Quando se toca no item de ano, mês, dia, hora ou minuto, "∧" e "∨" serão exibidos.
- \bullet Toque em \wedge ou \checkmark para acertar o ano, mês, dia, hora e minuto.
- **6** Depois de acertar a data e hora, toque em "DEF.".
- 7 Selecione a região onde utiliza a câmera e toque em "GUARD.".



- O nome da cidade e a diferença horária são exibidos.
- Toque em < ou > para selecionar o nome da cidade.

Mudar o idioma de visualização

O idioma na tela pode ser alterado.

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "*".



3 Toque em "LANGUAGE".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- 4 Toque no idioma desejado.



 Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.

Segurar este Aparelho

Quando segurar este aparelho, mantenha os seus cotovelos junto do seu tronco para evitar que a câmera trema.



 Segure na tela LCD com a sua mão esquerda e ajuste o ângulo em conformidade. Segurar a tela LCD com a sua mão esquerda ajuda a estabilizar a câmara para a gravação.

CUIDADO : -

- Tenha cuidado para não deixar cair este aparelho em andamento.
- Os pais devem prestar atenção se este aparelho estiver sendo usado por crianças.

NOTA :

Se a câmara tremer demasiado, use o estabilizador de imagem.
 "Reduzir a vibração da câmara" (reg p. 112)

Montar o tripé

Este aparelho pode ser montado num tripé (ou monopé). Útil para gravar na mesma posição e evitar a vibração da câmara.



 Para evitar que este aparelho caia, verifique cuidadosamente os orifícios roscados da base do tripé e os furos de posicionamento deste aparelho antes de montar, e aperte os parafusos até ficarem bem fixos.

CUIDADO :

 Para evitar danos físicos ou materiais que podem resultar da queda deste aparelho, leia o manual de instruções do tripé (ou monopé) a utilizar e certifique-se de que este está bem fixo.

NOTA :

 Recomenda-se utilizar um tripé ou monopé em condições de gravação em que a câmera possa tremer (como por exemplo em locais com pouca luminosidade ou com zoom de teleobjetiva). Defina o estabilizador de imagem para (OFF) se usar um tripé para gravar.

"Reduzir a vibração da câmara" (🖙 p. 112)

Usar este aparelho no estrangeiro

O formato da tomada de alimentação varia em função do país e da região. Para carregar a bateria, precisar de um adaptador adequado ao formato da tomada.

"Carregar a bateria no estrangeiro" (188 p. 78)

Mude a data e a hora para a hora local ao selecionar o seu destino de viagem no "DEFIN. ÁREA" de "ACERT.RELG".

"Acertar o relógio para a hora local quando viajar" (187 p. 79) Se "ON" estiver selecionado na opção "DEF. P/ H. VERÃO" de "ACERT.RELG", o relógio fica com 1 hora de avanço.

"Definir a hora de Verão" (188 p. 79)

Carregar a bateria no estrangeiro

O formato da tomada de alimentação varia em função do país e da região. Para carregar a bateria, precisar de um adaptador adequado ao formato da tomada.

А		В	B	ßF		С		0
		•••	_	-	\odot	•	•••	$\langle \rangle \langle \rangle$
América do Norte	е	Europa	1	C	ceania		Mé	dio Oriente
Estados Unidos	Α	Islândia	С	Austrália		0	Israel	С
Canadá	Α	Irlanda	С	Guam		A	Irão	С
México	Α	Reino Unido	B.BF	Tahiti		С	Kuwait	B.C
1 ×		Itália	С	Tonga		0	Jordânia	B.BF
Asia		Áustria	C	Nova Zelâ	india	0		4 m
Índia B.C.	BF	Holanda	С	Fiji		0	Alexánia	Africa
Indonésia	С	Ilhas Canárias	C		atina		Aigena	A.B.BF.C
Singapura B.	BF	Grécia	C		Latina		Egipto	B.BF.C
Sri Lanka B.C.	BF	Suíça	С	Argentina		0	Guine	<u> </u>
Tailândia A.B	F.C	Suécia	С	Colômbia		Α.	Quenia	B.C
Coreia do Sul	A.C	Espanha	A.C	Jamaica		A	Zâmbia	B.BF
China A.B.BF.C	0.0	Dinamarca	С	Chile		B.C	Tanzânia	B.BF
Nepal	С	Alemanha	С	Haiti		<u>A</u>	Repúblic	a da África do
Paquistão g	B.C	Noruega	С	Panamá		<u>A</u>	Sul	B.C.BF
Bangladesh	С	Hungria	С	Bahamas		A	Moçamb	ique C
Filipinas A.Bl	F.O	Finlândia	С	Porto Rico)	Α.	Marrocos	s <u>C</u>
Vietname	A.C	França	С	Brasil		A.C		
Região Administrativa Esp	pecial	Bélgica	С	Venezuela	1	Α_		
de Hong Kong B,	BF	Polónia	B.C	Peru		A.C		
Região Administrativa		Portugal	B.C					
Especial de Macau	B.C	Roménia	С					

Malásia B.BF.C

Acertar o relógio para a hora local quando viajar

Mude a data e a hora para a hora local ao selecionar o seu destino de viagem no "DEFIN. ÁREA" de "ACERT.RELG".

Restaure as configurações regionais quando voltar da viagem.

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "✿".



3 Toque em "ACERT.RELG".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- 4 Toque em "DEFIN. ÁREA".



5 Selecione a área para onde vai viajar e toque em "GUARD.".



- O nome da cidade e a diferença horária são exibidos.
- Toque em $\langle ou \rangle$ para selecionar o nome da cidade.

NOTA :

• Se escolher "DEFIN. ÁREA", a hora do relógio muda de modo a considerar o fuso horário.

Depois de voltar para o sue país, volte a selecionar a região definida inicialmente para poder restaurar as definições originais do relógio.

Definir a hora de Verão

Se "ON" estiver selecionado na opção "DEF. P/ H. VERÃO" de "ACERT.RELG", o relógio fica com 1 hora de avanço.

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "*".

	 \times
# /#	 *
\checkmark	
?	

3 Toque em "ACERT.RELG".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- 4 Toque em "DEF. P/ H. VERÃO".



5 Toque em "ON".



NOTA : -

- O que é a hora de Verão?
 A hora de Verão é o sistema em que se avança 1 hora durante um determinado período no Verão.
- É usado principalmente nos países ocidentais.
- Restaure as definições de hora de Verão quando voltar da viagem.

Acessórios opcionais

Pode gravar durante mais tempo se usar a bateria opcional.

Nome do produto	Descrição
Bateria • BN-VG114E • BN-VG121E • BN-VG138E	 Proporciona um maior tempo de gravação. Também pode ser usada como bateria sobressalente.
Carregador da bateria • AA-VG1	 Permite carregar a bateria sem usar este aparelho.
Mini-cabo HDMI • VX-HD310 • VX-HD315	 Permite visualizar com uma elevada qualidade de imagem quando ligada a uma televisão. Transmite sinais de vídeo, áudio e controle entre dispositivos.

NOTA : -

- Os acessórios opcionais acima indicados podem não ser suportados em algumas regiões.
- Para mais informações, consulte o catálogo.
- Para mais detalhes sobre os acessórios fornecidos, consulte a secção "Verificar os Acessórios".

"Verificar os Acessórios" (🖙 p. 67)

Tempo de Gravação Aproximado (utilizando a bateria)

Bateria	Tempo de Gravação Real	Tempo de Gravação Contínua
BN- VG114E (fornecida)	1 h 5 m	2 h
BN- VG121E	1 h 40 m	3 h 5 m
BN- VG138E	3 h	5 h 30 m

 Os valores acima são válidos quando "BRILHO DO MONITOR" está definido para "3" (normal).

- O tempo de gravação real pode ser mais curto se for utilizada a função de zoom ou se a gravação for parada repetidamente. (Recomenda-se que prepare baterias para três vezes mais que o tempo de gravação estimado.)
- Quando a vida útil da bateria se esgota, o tempo de gravação fica mais curto, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. (Substitua a bateria por uma nova.)

Filmar no modo automático

Pode fazer gravações sem se preocupar com a definição de detalhes, utilizando o modo Auto Inteligente. Definições como exposição e foco serão ajustadas automaticamente para se adequarem às condições de gravação.

- No caso de cenas de gravação específicas como pessoa, etc., o seu ícone é exibido na tela.
- Antes de gravar uma cena importante, recomenda-se que realize uma gravação de teste.
- 1 Abra a tampa da objetiva.



2 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em #1.
- **3** Verifique se o modo de gravação está em **j.A.** Auto Inteligente.



• Se o modo for Manual M, toque em M na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em **i.A.** para mudar o modo de gravação para Auto Inteligente.



4 Inicie a gravação.



- Pressione novamente para parar.
- Algumas exibições desaparecem após 3 segundos, aproximadamente.
 Use o botão D para alterar as exibições.

NOTA :

 Dependendo do alvo e das condições de filmagem, a gravação pode não ser realizada corretamente mesmo no modo Auto Inteligente.

Indicações durante a gravação de vídeo



	Ícone apresentado	Descrição
1	Qualidade de vídeo	Mostra o ícone da opção "QUALIDADE DE VÍDEO" selecionada no menu de gravação. " QUALIDADE DE VÍDEO " (🖙 p. 178)
2	TOQUE PRIORID AE/AF	Exibe a definição de "TOQUE PRIORID AE/AF". Por predefinição, este está definido para "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO". "Capturar objetos com nitidez (TOQUE PRIORID AE/AF)" (🖙 p. 102)
3	Tempo	Exibe o tempo atual. "Acertar o relógio" (☞ p. 75)
4	Estabilizador de Imagem	Exibe a definição de estabilizador de imagem. "Reduzir a vibração da câmara" (🖙 p. 112)
5	Suporte de gravação	Mostra o ícone do suporte onde os vídeos estão a ser gravados.
6	Indicador de bateria	Mostra a carga restante aproximada da bateria. Para detalhes sobre a carga da bateria, pressione o botão INFO. "Verificar o Tempo de Gravação Restante" (p. 120)
1	Modo de gravação	Exibe o modo de gravação atual de i.A. (Auto Inteligente) ou M (Manual).
8	Tempo de gravação restante	Mostra o tempo restante de gravação de vídeo. "Verificar o Tempo de Gravação Restante" (🖙 p. 120)
9	Contador de Cenas (tempo gravado)	Mostra o tempo passado do vídeo atualmente em gravação.

Cenas de Auto Inteligente

Ícone apresentado	Descrição
	Captura a pele da pessoa lindamente.
22	Permite que as pessoas sejam capturadas naturalmente.
**	Foca a uma longa distância e captura uma imagem nítida com cores vivas.
1	Grava com um mínimo de ruído na imagem geral.
э	Permite que as cenas noturnas sejam capturadas de forma precisa com o mínimo de ruído na imagem geral.
*	Impede que as cores desvaneçam, mesmo quando se grava num ambiente luminoso.
٩	Grava enquanto foca um objeto próximo.
+	Reproduz a cor verde das árvores vividamente.
	Reproduz as cores do pôr do sol naturalmente.
A	Ajusta as definições de modo a que o alvo não pareça demasiado escuro devido à contraluz.
10	Permite que as pessoas sejam capturadas naturalmente com o mínimo de ruído na imagem geral.
18	Grava enquanto foca um objeto próximo mesmo num ambiente escuro.

NOTA :

 As cenas podem ser detectadas de acordo com as condições de gravação e ajustadas automaticamente no modo Auto Inteligente.

 Algumas funções podem não funcionar corretamente, dependendo das condições de gravação.

Botões de operação para gravação de vídeo



	Botão de operação	Descrição
1	Modo de Vídeo/ Imagem Fixa	Alterna entre os modos de vídeo e imagem fixa.
2	Zoom T/W	Permite realizar as mesmas funções tais como o seletor de zoom. É possível usar o seletor de zoom para minimizar a vibração da câmera. "Zoom" (🖙 p. 84)
3	Modo de reprodução	Altera para o modo de reprodução.
(4) / (5)	Início de gravação II (⊓∈⊂ Gravação-Pausa ● (⊓∈⊂)	Funciona como o botão START/STOP.
6	MENU	Exibe os diversos menus de gravação de vídeo. "Utilizar o menu" (🖙 p. 172)
0	Botão exibição D	 Alterna a visualização entre (D?) completa e (D) simples a cada toque no botão. Exibição simples: algumas exibições desaparecem após 3 segundos, aproximadamente. Exibição completa: exibe tudo. O botão de exibição alterna de D para D?. Quando a alimentação é desligada, será definida a exibição simples (D).
8	Modo de gravação i.A.⁄M	Alterna o modo de gravação.

Utilizar o Modo Silencioso

Quando o modo Silencioso é usado, a tela LCD escurece e os sons de operação não serão reproduzidos. Use este método para gravar silenciosamente em locais escuros, como durante uma actuação.



- Pressione e mantenha pressionado o botão SILENT para ligar o modo Silencioso. Para o desligar, pressione e mantenha o botão premido novamente.
- NODO SILENCIOSO" está definido para "ON".

Definições úteis para gravar

 Se o "REINÍCIO RÁPIDO" estiver "ON", este aparelho liga-se imediatamente se abrir a tela LCD 5 minutos depois de se desligar por se ter fechado a tela.

" REINÍCIO RÁPIDO " (🖙 p. 195)

- Se a opção "DESLIGAR AUTO" estiver "ON", este aparelho desliga-se automaticamente para poupar carga se não for utilizada durante 5 minutos. (só quando se usar a bateria)
- " DESLIGAR AUTO " (188 p. 195)
- Quando "TOQUE PRIORID AE/AF" está definido para "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO", este aparelho detecta rostos e ajusta automaticamente a sua luminosidade e foco para gravar os rostos com mais nitidez.
 "Capturar objetos com nitidez (TOQUE PRIORID AE/AF)" (I P. 102)

 Quando a "GRAVAÇÃO DATA/HORA" é utilizada, a data e hora podem ser gravadas juntamente com o vídeo.

"Gravar vídeos com data e hora" (🖙 p. 119)

CUIDADO :

- Não deve expor a objetiva à luz direta do sol.
- Não deve usar este aparelho com chuva, neve, ou locais com muita umidade, como por exemplo a casa de banho.
- Não deve usar este aparelho em locais sujeitos a uma umidade excessiva ou com muito pó, nem sem locais expostos diretamente a vapor ou fumaça.
- A alimentação pode desligar-se para proteger o circuito se a temperatura deste aparelho subir demasiado.
- Não retire nem a bateria, nem o adaptador de CA nem o cartão SD se o indicador luminoso de acesso estiver aceso. Os dados gravados podem tornar-se ilegíveis.

"Indicador Luminoso ACCESS (Acesso)" (I p. 201)

- Este aparelho é controlado por um microcomputador. As descargas electrostáticas, ruídos externos e interferências (de uma televisão, rádio, etc.) podem impedir o seu funcionamento correto. Caso isso aconteça, desligue a alimentação, depois remova o adaptador de CA e a bateria. Este aparelho será reiniciado.
- Faça uma cópia de segurança de dados gravados importantes.
 Recomenda-se copiar os seus dados gravados importantes para um DVD ou para outro suporte de gravação para os poder guardar.
 A JVC não se responsabiliza por dados perdidos.

NOTA :

- Verifique o tempo de gravação restante no suporte antes de começar a filmar. Se o espaço for insuficiente, deve mover (copiar) os dados para um computador ou para um disco.
- Quando há muitos arquivos no suporte, pode demorar algum tempo até serem exibidos na tela de reprodução. Aguarde algum tempo enquanto o indicador de acesso estiver a piscar, o que indica um funcionamento normal.
- Não se esqueça de fazer cópias depois de gravar!
- A gravação pára automaticamente visto não ser possível gravar durante mais de 12 horas consecutivas de acordo com as especificações. (Pode demorar algum tempo até se poder continuar a gravar.)
- No caso de gravações longas, o arquivo é dividido em dois ou mais arquivos se o tamanho exceder 4 GB.
- Pode ligar este aparelho ao adaptador de CA para gravar durante várias horas dentro de casa.

Gravação

 Dependendo das condições de filmagem, os quatro cantos da tela podem parecer escuros, mas isto não é uma avaria. Nesse caso, mude as condições de filmagem movendo o selector de zoom, etc.

Zoom

O ângulo de visão pode ser ajustado com o zoom.

- Utilize o lado W (grande angular) para filmar um maior ângulo de visão.
- Utilize o lado T (teleobjetiva) para aumentar o alvo da filmagem.



- Estão disponíveis as seguintes opções de zoom:
 - Zoom óptico (1 40x)
 - Zoom digital (41 200x)
- Também pode usar o botão de zoom (T/W) na tela táctil para fazer zoom. Botão Zoom (T/W)



NOTA :

- Se usar o zoom digital, a imagem fica granulada por ter sido aumentada digitalmente.
- É possível alterar o alcance do zoom.
- " ZOOM " (🖙 p. 179)

Capturar imagens fixas durante a gravação de vídeo

É possível capturar imagens fixas com o botão SNAPSHOT durante o modo de vídeo (pausa ou gravação).



 A indicação "PHOTO" acende-se na tela se estiver a ser capturada uma imagem fixa.



 As imagens fixas capturadas durante a gravação de vídeo são guardados no destino definido em "SUP. DE GRAV. IMAGEM".

NOTA : -

- O tamanho da imagem fixa capturada no modo de vídeo é de 1920 x 1080.
- A operação é inválida nas condições seguintes:
 quando o menu está a ser exibido

 - quando o tempo de gravação ou a carga restante na bateria está a ser exibida

- quando "INTERV. TEMPO GRAV." está em uso
- quando "SUB-JANELA DE ROSTO" está definido
- quando "EFEITO DE ANIMAÇÃO" está definido
- quando "DECORAR EFEITO ROSTO" está definido
- quando "SELO" está definido
- quando "EFEITO MANUSCRITO" está definido
- quando "GRAVAÇÃO AUTO" está definido
- quando "GRAVAÇÃO DATA/HORA" está definido

Capturar imagens fixas no modo automático

Pode fazer gravações sem se preocupar com a definição de detalhes, utilizando o modo Auto Inteligente.

1 Abra a tampa da objetiva.



2 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 🗅.
- 3 Verifique se o modo de gravação está em j.A. Auto Inteligente.



• Se o modo for Manual M, toque em M na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em **i.A.** para mudar o modo de gravação para Auto Inteligente.



4 Defina o foco na imagem alvo.



- Quando estiver focado, o respectivo ícone fica verde.
- 5 Capture uma imagem fixa.



- A indicação PHOTO acende-se se estiver a ser capturada uma imagem fixa.
- Algumas exibições desaparecem após 3 segundos, aproximadamente.
 - Use o botão **D** para alterar as exibições.

NOTA :

• Dependendo do alvo e das condições de filmagem, a gravação pode não ser realizada corretamente mesmo no modo Auto Inteligente.



	Ícone apresentado	Descrição
1	Tamanho da imagem	 Mostra o ícone do tamanho da imagem. É possível alterar o tamanho das imagens fixas. " TAM. IMAG. " (I p. 185)
2	TOQUE PRIORID AE/AF	Exibe a definição de "TOQUE PRIORID AE/AF". Por predefinição, este está definido para "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO". "Capturar objetos com nitidez (TOQUE PRIORID AE/AF)" (🖙 p. 102)
3	Tempo	Exibe o tempo atual. "Acertar o relógio" (☞ p. 75)
4	Suporte de gravação	Mostra o ícone do suporte onde as imagens fixas estão a ser gravadas.
5	Indicador de bateria	"Verificar o Tempo de Gravação Restante" (☞ p. 120)
6	Modo de gravação	Exibe o modo de gravação atual de j.A. (Auto Inteligente) ou M (Manual).
1	Número restante de fotografias	Mostra o número restante de fotografias para a gravação de imagens fixas. "Número aproximado de imagens fixas (unidade: número de fotografias)" (🖙 p. 121)
8	Gravação em curso	Aparece "PHOTO" quando estiver a ser capturada uma imagem fixa.
9	Focagem	Fica verde quando a imagem estiver focada.
1	Velocidade do obturador	Mostrar a velocidade do obturador.

Gravação

Cenas de Auto Inteligente

Ícone apresentado	Descrição
	Captura a pele da pessoa lindamente.
<u></u>	Permite que as pessoas sejam capturadas naturalmente.
	Foca a uma longa distância e captura uma imagem nítida com cores vivas.
	Grava com um mínimo de ruído na imagem geral.
)	Permite que as cenas noturnas sejam capturadas de forma precisa com o mínimo de ruído na imagem geral.
*	Impede que as cores desvaneçam, mesmo quando se grava num ambiente luminoso.
•	Grava enquanto foca um objeto próximo.
+	Reproduz a cor verde das árvores vividamente.
4	Reproduz as cores do pôr do sol naturalmente.
A	Ajusta as definições de modo a que o alvo não pareça demasiado escuro devido à contraluz.
10	Permite que as pessoas sejam capturadas naturalmente com o mínimo de ruído na imagem geral.
18	Grava enquanto foca um objeto próximo mesmo num ambiente escuro.

NOTA : -

 As cenas podem ser detectadas de acordo com as condições de gravação e ajustadas automaticamente no modo Auto Inteligente.

• Algumas funções podem não funcionar corretamente, dependendo das condições de gravação.

Botões de operação para gravação de imagens fixas



	Botão de operação	Descrição
1	Modo de Vídeo/ Imagem Fixa	Alterna entre os modos de vídeo e imagem fixa.
٢	Zoom T/W	Permite realizar as mesmas funções tais como o seletor de zoom. É possível usar o seletor de zoom para minimizar a vibração da câmera. "Zoom" (🖙 p. 87)
3	Modo de reprodução	Altera para o modo de reprodução.
4	Instantâneo S	Funciona como o botão SNAPSHOT. Contudo, o foco não pode ser definido pressionando a meio.
(5)	MENU	Exibe os diversos menus de gravação de imagem fixa. "Utilizar o menu" (🖙 p. 172)
٦	Botão exibição D	 Alterna a visualização entre (D?) completa e (D) simples a cada toque no botão. Exibição simples: algumas exibições desaparecem após 3 segundos, aproximadamente. Exibição completa: exibe tudo. O botão de exibição alterna de D para D?. Quando a alimentação é desligada, será definida a exibição simples (D).
Ī	Modo de gravação i.A./M	Alterna o modo de gravação.

Utilizar o Modo Silencioso

Quando o modo Silencioso é usado, a tela LCD escurece e os sons de operação não serão reproduzidos. Use este método para gravar silenciosamente em locais escuros, como durante uma actuação.



- Pressione e mantenha pressionado o botão SILENT para ligar o modo Silencioso. Para o desligar, pressione e mantenha o botão premido novamente.
- N aparece quando "MODO SILENCIOSO" está definido para "ON".

Definições úteis para gravar

- Se o "REINÍCIO RÁPIDO" estiver "ON", este aparelho liga-se imediatamente se abrir a tela LCD 5 minutos depois de se desligar por se ter fechado a tela.
- " REINÍCIO RÁPIDO " (🖙 p. 195)
- Se a opção "DESLIGAR AUTO" estiver "ON", este aparelho desliga-se automaticamente para poupar carga se não for utilizada durante 5 minutos. (só quando se usar a bateria)
- " DESLIGAR AUTO " (🖙 p. 195)
- Quando "TOQUE PRIORID AE/AF" está definido para "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO", este aparelho detecta rostos e ajusta automaticamente a sua luminosidade e foco para gravar os rostos com mais nitidez.

"Capturar objetos com nitidez (TOQUE PRIORID AE/AF)" (12 p. 102)

CUIDADO :

- Não deve expor a objetiva à luz direta do sol.
- Não deve usar este aparelho com chuva, neve, ou em sítios com muita umidade, como por exemplo a casa de banho.
- Não deve usar este aparelho em locais sujeitos a uma umidade excessiva ou com muito pó, nem sem locais expostos diretamente a vapor ou fumo.
- A alimentação pode desligar-se para proteger o circuito se a temperatura deste aparelho subir demasiado.
- Não retire nem a bateria, nem o adaptador de CA nem o cartão SD se o indicador luminoso de acesso estiver aceso. Os dados gravados podem tornar-se ilegíveis.

"Indicador Luminoso ACCESS (Acesso)" (I p. 201)

 Este aparelho é controlado por um microcomputador. As descargas electrostáticas, ruídos externos e interferências (de uma televisão, rádio, etc.) podem impedir o seu funcionamento correto. Caso isso aconteça, desligue a alimentação, depois remova o adaptador de CA e a bateria. Este aparelho será reiniciado.

NOTA :

- Antes de gravar uma cena importante, recomenda-se que realize uma gravação de teste.
- Dependendo das condições de filmagem, os quatro cantos da tela podem parecer escuros, mas isto não é uma avaria. Nesse caso, mude as condições de filmagem movendo o selector de zoom, etc.

Zoom

- O ângulo de visão pode ser ajustado com o zoom.
- Utilize o lado W (grande angular) para filmar um maior ângulo de visão.
- Utilize o lado T (teleobjetiva) para aumentar o alvo da filmagem.



- Estão disponíveis as seguintes opções de zoom:
 Zoom óptico (1 40x)
- Também pode usar o botão de zoom (T/W) na tela táctil para fazer zoom.

Botão Zoom (T/W)



NOTA:

No modo de gravação de imagens fixas só está disponível o zoom óptico.

Gravação manual

Pode ajustar as definições como por exemplo a luminosidade e a velocidade do obturador se usar o modo manual.

É possível aplicar a gravação manual para o modo de vídeo e para o modo de imagens fixas.

1 Abra a tampa da objetiva.



2 Abra a tela LCD.



- Defina o modo de gravação para vídeo 💾 ou imagem fixa 🗅.
- Para mudar o modo entre vídeo e imagem fixa, toque em i ou na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
 Toque em i ou na para mudar o modo de vídeo ou imagem fixa respectivamente. (Também pode usar o botão i / naste aparelho.)
- 3 Selecione o modo de gravação manual.



 Se o modo for Auto Inteligente i.A., toque em i.A. na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
 Toque em M para mudar o modo de gravação para Manual.



4 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 5 Toque em "MENU" no menu de atalho.



6 Toque no item para definir manualmente.



 Para detalhes sobre as diferentes definições manuais, consulte o "Menu de Gravação Manual".

NOTA :

• As definições manuais só aparecem no modo manual.

Menu de gravação manual

É possível ajustar as seguintes configurações.

Nome	Descrição
SELEC. CENA	 As gravações que se adaptem às condições de gravação podem ser feitas facilmente. "Gravação de acordo com a cena (Alvo)" (IEST p. 89)
FOCUS	 Utilize o foco manual se o alvo não ficar focado automaticamente. "Ajustar o foco manualmente" (IST p. 91)
AJUSTAR BRILHO	 É possível ajustar a luminosidade geral da tela. Utilize esta opção se estiver a gravar num local escuro ou com muita luz. "Ajustar a luminosidade" (🖙 p. 92)
BALANÇO DE BRANCOS	 É possível ajustar a cor geral da tela. Utilize esta opção se a cor na tela parecer diferente da cor real. "Definição de equilíbrio de brancos" (INGR p. 93)
COMP. LUZ FUNDO	 Corrige a imagem se o alvo parecer escuro devido à contraluz. Utilize esta opção quando gravar contra a luz. "Definição de compensação de contraluz" (ISP p. 94)
TELE MACRO	 Utilize esta opção para fazer grandes planos do alvo. "Fazer grandes planos" (ING p. 95)

Gravação de acordo com a cena (Alvo)

Cenas comuns que podem ser gravadas com as definições mais apropriadas.

1 Selecione o modo de gravação manual.



 Se o modo for Auto Inteligente **i.A.**, toque em **i.A.** na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo. Toque em M para mudar o modo de gravação para Manual.



2 Toque em "MENU".

		Μ
WT		D
«PLAY	REC	MENU

- Aparece o menu de atalho.
- **3** Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "SELEC. CENA".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em \times para sair do menu.
- Toque em [➡] para voltar ao tela anterior.
- **5** Toque na cena adequada.



- Toque em "OFF" para cancelar a seleção.
- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em \times para sair do menu.

* A imagem é só uma impressão.



NOTA :

 Nenhuma das cenas de "SELEC. CENA" pode ser definida durante a "INTERV. TEMPO GRAV.".

Ajustar o foco manualmente

Ative esta operação se o foco não ficar nítido no modo Auto Inteligente ou se for preferível usar o foco manual.

1 Selecione o modo de gravação manual.



 Se o modo for Auto Inteligente i.A., toque em i.A. na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo. Toque em M para mudar o modo de gravação para Manual.



2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "FOCUS".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em imes para sair do menu.
- Toque em 🕁 para voltar ao tela anterior.
- 5 Toque em "MANUAL".



6 Ajuste o foco.



- Toque em 🛦 para focar um alvo distante.
- Se **A** aparecer a piscar, o foco não pode ser definido para mais longe.
- Toque em 🎍 para focar um alvo próximo. Se 🛓 aparecer a piscar, o foco não pode ser definido para mais perto.
- **7** Toque em "DEF." para confirmar.



NOTA:

• Um alvo que esteja focado no lado da teleobjetiva (T) continua focado se for afastado para o lado da grande angular (W).

Ajustar a luminosidade

Pode ajustar a luminosidade ao seu gosto.

1 Selecione o modo de gravação manual.



 Se o modo for Auto Inteligente j.A., toque em j.A. na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo. Toque em M para mudar o modo de gravação para Manual.



2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "AJUSTAR BRILHO".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em × para sair do menu.
- Toque em 🕁 para voltar ao tela anterior.
- 5 Toque em "MANUAL".



6 Ajuste o valor de luminosidade.



- Intervalo de compensação durante a gravação de vídeo: -2,0 a +2,0
- Intervalo de compensação durante a gravação de imagem fixa: -2,0 a +2,0
- Toque em \land para aumentar a luminosidade.
- Toque em \lor para diminuir a luminosidade.
- 7 Toque em "DEF." para confirmar.



NOTA :

 É possível ajustar a configuração separadamente para vídeo e imagens fixas.

Definição de equilíbrio de brancos

Pode definir o tom cromático para se adaptar à fonte de luz.

1 Selecione o modo de gravação manual.



 Se o modo for Auto Inteligente i.A., toque em i.A. na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo. Toque em M para mudar o modo de gravação para Manual.



2 Toque em "MENU".

		Μ
WT		D
(«PLAY)	REC	MENU

- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "BALANÇO DE BRANCOS".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em \times para sair do menu.
- Toque em 🕁 para voltar ao tela anterior.
- **5** Toque no ambiente de filmagem adequado.



• Toque em ∧ ou ∨ para mover o cursor.

Definição	Detalhes
Dennição	Detaines
AUTO	Ajusta automaticamente as cores naturais.
BB MANUAL	Utilize esta opção se não for possível resolver o problema de cores estranhas.
ÓPTIMO	Escolha esta opção se filmar ao ar livre num dia com sol.
NUBLADO	Escolha esta opção se filmar num dia com nuvens ou dentro de um abrigo.
HALOGÉNIO	Escolha esta opção se filmar por baixo de uma luz, como por exemplo uma luz de vídeo.
MARINHO: AZUL	Defina isto quando gravar o mar numa zona de águas profundas (a água parece azul) utilizando uma caixa marinha opcional.
MARINHO: VERDE	Defina isto quando gravar o mar numa zona de águas pouco profundas (a água parece verde) utilizando uma caixa marinha opcional.

Usar BB MANUAL

- Coloque uma folha de papel branco à frente da lente de modo a cobrir a tela.
- 2 Toque em "BB MANUAL" e continue a pressionar enquanto o ícone aparece e pisca.
- 3 Deixe de pressionar depois de o menu desaparecer e 🕰 acender.

NOTA :

 A definição não mudará se estiver a tocar em "BB MANUAL" demasiado depressa (menos de 1 segundo).

Definição de compensação de contraluz

Pode corrigir a imagem se o alvo parecer escuro devido à contraluz.

1 Selecione o modo de gravação manual.



 Se o modo for Auto Inteligente **i.A.**, toque em **i.A.** na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo. Toque em M para mudar o modo de gravação para Manual.



2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- **3** Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "COMP. LUZ FUNDO".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em imes para sair do menu.
- Toque em [▲]⊃ para voltar ao tela anterior.
- **5** Toque em "ON".



• Depois da definição, o ícone de contraluz 🖪 aparece.

Fazer grandes planos

Pode fazer grandes planos de um alvo se usar a função de tele macro.



* A imagem é só uma impressão.

1 Selecione o modo de gravação manual.



 Se o modo for Auto Inteligente j.A., toque em j.A. na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo. Toque em M para mudar o modo de gravação para Manual.



2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "TELE MACRO".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em imes para sair do menu.

- Toque em 🕁 para voltar ao tela anterior.
- 5 Toque em "ON".

	TELE MACRO	\times
	• OFF OFF	
	ON ON	
?)	Ţ

• Depois da definição, o ícone de tele macro 🕼 aparece.

Definição	Detalhes
OFF	Permite grandes planos até 1 m no lado da teleobjetiva (T). Permite grandes planos até 5 cm no lado da grande angular (W).
ON	Permite grandes planos até 50 cm no lado da teleobjetiva (T). Permite grandes planos até 5 cm no lado da grande angular (W).

CUIDADO:

• Se não estiver fazendo grandes planos, defina "TELE MACRO" para "OFF".

Caso contrário, a imagem pode ficar turva.

Gravação com efeitos

Pode adicionar efeitos de animação às gravações de vídeo. Os efeitos de animação aparecem quando são detectados sorrisos ou quando se toca na tela.

Tipo de Efeito	Descrição de Efeito
EFEITO DE ANIMAÇÃO	Grava vídeos com efeitos de animação. "Gravação com efeitos de animação" (🖙 p. 96)
DECORAR EFEITO ROSTO	Detecta rostos e permite que decorações, como óculos de sol, sejam adicionadas. "Gravar com Decorações de Rosto" (🖙 p. 99)
SELO	Grava vídeos com diversos selos decorativos. "Gravar com Selos Decorativos" (🖙 p. 100)
EFEITO MANUSCRITO	Grava vídeos com a sua caligrafia ou desenho manual. "Gravar com Caligrafia Pessoal" (🖙 p. 101)

Gravação com efeitos de animação

Pode adicionar efeitos de animação às gravações de vídeo. Os efeitos de animação aparecem quando são detectados sorrisos ou quando se toca na tela.

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 👪.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em 📽 para mudar o modo de gravação. (Também pode usar o botão 🏶/O neste aparelho.)

2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU". (Vá para o passo 4.) Alternativamente, toque em mo menu de atalho. (Vá para o passo 5.)



4 Toque em "EFEITO DE ANIMAÇÃO".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em \times para sair do menu.
- Toque em rightarrow para voltar ao tela anterior.
- 5 Selecione um efeito desejado e toque em "DEF.".



- Toque em < ou > para alterar o efeito.
- Pressione o botão START/STOP para a câmara iniciar a gravação. Pressione novamente para parar.

 $\bullet\,$ Para executar operações que não sejam de gravação, toque em $\times\,$ para cancelar primeiro o "EFEITO DE ANIMAÇÃO".

Durante a Definição	Depois da Definição	Nota
	• • • • •	Animação (efeito) aparece quando são detectados sorrisos.
	о ПСОЛО (152) X	Animação (efeito) aparece quando são detectados sorrisos.
	🎄 ຳ ແ ຳ ລຳ 🧳	Animação (efeito) aparece quando são detectados sorrisos.
	in cong (185.) XI San ang ang ang ang ang ang ang ang ang a	Animação (efeito) aparece quando são detectados sorrisos.
	11 (13) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15)	Animação (efeito) aparece quando se toca na tela.
	9 11 (2200) (155) X	Animação (efeito) aparece quando se toca na tela.
		Animação (efeito) aparece quando se toca na tela.
	🗂 II (23) (6 (6 S) 🗙	Animação (efeito) aparece quando se toca na tela.

Gravar com Decorações de Rosto

Detecta rostos e permite que decorações, como óculos de sol, sejam adicionadas.

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em ¥.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em 🚔 para mudar o modo de gravação. (Também pode usar o botão 端/ 🖸 neste aparelho.)

2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU". (Vá para o passo 4.) Alternativamente, toque em "DECORAR EFEITO ROSTO" (%) no menu de atalho. (Vá para o passo 5.)



4 Toque em "DECORAR EFEITO ROSTO".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em \times para sair do menu.
- Toque em 👈 para voltar ao tela anterior.
- 5 Selecione um efeito desejado e toque em "DEF.".



- Toque em < ou > para selecionar um item.
- Pressione o botão START/STOP para a câmara iniciar a gravação. Pressione novamente para parar.

 Para executar operações que não sejam de gravação, toque em X para cancelar primeiro o "DECORAR EFEITO ROSTO".

Gravar com Selos Decorativos

Grava vídeos com diversos selos decorativos.

Abra a tela LCD.



Verifique se o modo de gravação está em #1.

 Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em 📽 para mudar o modo de gravação. (Também pode usar o botão 🏶/ 🖸 neste aparelho.)

2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- **3** Toque em "MENU". (Vá para o passo 4.)

Alternativamente, toque em "SELO" (L) no menu de atalho. (Vá para o passo 5.)



4 Toque em "SELO".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em \times para sair do menu.
- Toque em 🕁 para voltar ao tela anterior.
- 5 Selecione um selo.





- Toque em -> para se deslocar na lista de selos.
- Toque em 🖬 para alterar o tamanho dos selos.
- Toque em 👈 para voltar ao tela anterior.
- 6 Toque na tela para adicionar um selo.



- Toque em 🚓 LL para eliminar o selo.
- Toque em "ON/OFF" para exibir/esconder os selos.
- Pressione o botão START/STOP para a câmara iniciar a gravação. Pressione novamente para parar.
- Para executar operações que não sejam de gravação, toque em X para cancelar primeiro o "SELO".

NOTA :

- Podem ser adicionados até 50 selos.
- Os selos adicionados são eliminados quando o modo de selo termina ou quando a alimentação é desligada.

Gravar com Caligrafia Pessoal

Grava vídeos com a sua caligrafia ou desenho manual.

1 Abra a tela LCD.



Verifique se o modo de gravação está em 44.

• Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em H para mudar o modo de gravação. (Também pode usar o botão H/O neste aparelho.)

2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU". (Vá para o passo 4.) Alternativamente, toque em "EFEITO MANUSCRITO" (∠V) no menu de atalho. (Vá para o passo 5.)



4 Toque em "EFEITO MANUSCRITO".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em × para sair do menu.
- Toque em 🗂 para voltar ao tela anterior.
- 5 Selecione uma linha.





- Pode selecionar uma cor desde branco, cinzento, preto, etc.
- Selecione 🔅 para tocar e eliminar parte da linha.
- Toque em \circledast para selecionar a cor da linha.
- Toque em 🛶 para se deslocar na lista de cores.
- Toque em $\partial_{\mathbf{C}}$ para selecionar a espessura da linha.
- Toque em ⁽¹⁾ para voltar ao tela anterior.
- 6 Comece a escrever e a desenhar com a caneta Stylus fornecida.



- Toque em 🚓 LL para eliminar todas as linhas.
- Toque em "ON/OFF" para exibir/esconder as linhas.
- Pressione o botão START/STOP para a câmara iniciar a gravação. Pressione novamente para parar.
- Para executar operações que não sejam de gravação, toque em × para cancelar primeiro o "EFEITO MANUSCRITO".

NOTA :

- Se as caligrafias e desenhos parecerem desalinhados, corrija a posição de toque.
- " AJUSTAR ECRÃ TÁCTIL " (🖙 p. 196)
- As escritas e os desenhos são eliminados quando o modo de caligrafia termina ou quando a alimentação é desligada.

Capturar objetos com nitidez (TOQUE PRIORID AE/AF)

"TOQUE PRIORID AE/AF" é uma função que ajusta o foco e a luminosidade com base numa posição tocada.

Ao registrar o rosto de uma pessoa antecipadamente, pode permitir a localização da pessoa mesmo sem uma seleção específica durante a gravação.

Esta função está disponível tanto para vídeos como para imagens fixas.

1 Abra a tela LCD.



- Defina o modo de gravação para vídeo 🚢 ou imagem fixa 🗅.
- Para mudar o modo entre vídeo e imagem fixa, toque em a ou na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
 Toque em a ou na para mudar o modo de vídeo ou imagem fixa respectivamente. (Também pode usar o botão de vídeo na parelho.)
- 2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- **3** Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "TOQUE PRIORID AE/AF".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em imes para sair do menu.
- Toque em 🕁 para voltar ao tela anterior.
- 5 Toque na configuração desejada.



LOCALIZAÇÃO DE ROSTO



LOCALIZAÇÃO DE COR





LOCALIZAÇÃO ANIMAL

SELECIONAR ÁREA



- O foco e a luminosidade serão ajustados automaticamente com base na posição tocada (rosto/cor/área). Aparece uma moldura azul em torno do alvo selecionado (rosto/cor), enquanto que uma moldura branca aparece em torno da área selecionada.
- Para redefinir, toque na posição desejada (rosto/cor/área) novamente.
- Para cancelar "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO", "LOCALIZAÇÃO ANIMAL", ou "LOCALIZAÇÃO DE COR" toque na moldura azul.
- Para cancelar "SELECCIONAR ÁREA", toque na moldura branca.

Definição	Detalhes
OFF	Desativa a função.
LOCALIZAÇÃO DE ROSTO	C → aparece na tela. A gravação é desempenhada enquanto se localiza e ajusta automaticamente o tosto tocado (alvo) com o foco e luminosidade adequados. Adicionalmente, aparece uma moldura azul em torno do rosto tocado (alvo). (Quando o rosto de uma pessoa é registrado, este passa a ser o alvo principal e a moldura azul aparece mesmo sem uma seleção específica.)
LOCALIZAÇÃO ANIMAL	 aparece na tela. A gravação é realizada enquanto se localiza e ajusta automaticamente o animal tocado (alvo) com o foco e a luminosidade adequados. Adicionalmente, aparece uma moldura azul em torno do animal tocado (alvo).
LOCALIZAÇÃO DE COR	aparece na tela. A gravação é desempenhada enquanto se localiza e ajusta automaticamente a cor tocada (alvo) com o foco e luminosidade adequadas. Adicionalmente, aparece uma moldura azul em torno da cor tocada (alvo).
SELECCIONAR ÁREA	→ aparece na tela. A gravação é desempenhada enquanto se ajusta automaticamente a área tocada (posição fixa) com o foco e luminosidade adequadas. Adicionalmente, aparece uma moldura branca em torno da área tocada.

NOTA : -

- Quando "TOQUE PRIORID AE/AF" está definido para, "FOCUS" será definido para "AUTO" automaticamente.
- Toque na posição selecionada (rosto/cor/área) novamente para cancelar a definição. (A definição permanece para os rostos registrados.)
- Toque numa posição não selecionada (rosto/cor/área) para redefinir.
- Se a câmera perder o registro de um alvo, toque novamente no alvo.
- As definições são canceladas quando é realizada uma operação de zoom. (apenas "SELECCIONAR ÁREA")
- Quando "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO" é definido após o reconhecimento de rosto, a moldura azul aparece em torno do rosto registrado com a prioridade mais elevada.
- Quando gravar rostos registrados utilizando "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO", o foco e o brilho serão ajustados automaticamente mesmo sem uma seleção específica. Adicionalmente, os rostos registrados podem ser localizados novamente, mesmo que se percam. Por conseguinte, recomenda-se registrar anteriormente os rostos que estão a ser gravados frequentemente por esta câmara.

"Registrar informação de autenticação pessoal de rosto humano" (III p. 108)

 Quando "LOCALIZAÇÃO DE COR" é definido, o alvo pretendido (cor) pode mudar se forem detectadas cores semelhantes. Neste caso, toque novamente no alvo. O alvo pretendido (cor) também pode ser novamente localizado se aparecer no centro da tela dentro de um espaço de tempo específico.

CUIDADO : -

- Os alvos próximos das laterais da tela LCD podem não responder ou ser reconhecidos quando se toca neles. Neste caso, mova o alvo para o centro e toque novamente.
- "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO" pode não funcionar corretamente, dependendo das condições de filmagem (distância, ângulo, luminosidade, etc.) e do alvo (direção do rosto, etc.). Também é particularmente difícil detectar rostos em contraluz.
- "LOCALIZAÇÃO ANIMAL" pode não funcionar corretamente, dependendo do tipo de animal, das condições de filmagem (distância, ângulo, luminosidade, etc.) e do alvo (direção do rosto, etc.). Também é particularmente difícil detectar rostos de animais que sejam totalmente pretos, cobertos de pêlos compridos ou em contraluz.
- "LOCALIZAÇÃO DE COR" pode não funcionar adequadamente nos casos seguintes:
- quando grava alvos sem contraste
- quando grava alvos que se movem a alta velocidade
- quando grava num local escuro
- quando a luminosidade envolvente se altera
- Quando "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO" é definido, o alvo pode perder-se se a câmera for movida vertical ou horizontalmente de forma muito rápida. Quanto aos rostos não registrados, estes não podem ser novamente localizados. Para voltar a localizar o alvo, toque nele novamente. Para rostos registrados, o foco e o brilho serão ajustados automaticamente mesmo sem uma seleção específica. Adicionalmente, os rostos registrados podem ser localizados novamente, mesmo que se percam. Por conseguinte, recomenda-se registrar anteriormente os rostos que estão a ser gravados frequentemente por esta câmera.

"Registrar informação de autenticação pessoal de rosto humano" (© p. 108)

Capturar sorrisos automaticamente (DISPARO SORRISO)

"FOTOGRAFAR SORRISO" captura automaticamente uma imagem fixa após a detecção de um sorriso.

Esta função está disponível tanto para vídeos como para imagens fixas. Defina "TOQUE PRIORID AE/AF" para "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO" antes de selecionar "FOTOGRAFAR SORRISO".

"Capturar objetos com nitidez (TOQUE PRIORID AE/AF)" (102)

1 Abra a tela LCD.



- Defina o modo de gravação para vídeo 🚢 ou imagem fixa 🗅.
- Para mudar o modo entre vídeo e imagem fixa, toque em ili ou na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
 Toque em ili ou na para mudar o modo de vídeo ou imagem fixa respectivamente. (Também pode usar o botão ili/n neste aparelho.)

2 Toque em "MENU".

		M
WT		D
<	REC	MENU

• Aparece o menu de atalho.

3 Toque em "MENU". (Vá para o passo 4.) Alternativamente, toque em "FOTOGRAFAR SORRISO" () no menu de atalho. (Vá para o passo 5.)

?	MENU		

4 Toque em "FOTOGRAFAR SORRISO".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em imes para sair do menu.
- Toque em rightarrow para voltar ao tela anterior.
- 5 Toque em "ON".



- Toque em X para sair do menu quando aparece a tela anterior.
- 6 Aponte a câmera para um alvo humano.

Gravação

• Uma imagem fixa é automaticamente capturada quando os sorrisos são detectados.



- A indicação PHOTO acende-se se estiver a ser capturada uma imagem fixa.
- Pode exibir o nome e o nível de sorriso (%) juntamente com a moldura definindo "VER SORRISO%/NOME" no menu para "ON" antes de gravar.
- "Definir %SORRISO/EXIBIÇÃO NOME" (I p. 110)

NOTA : -

- A câmera consegue detectar até 16 rostos. Os níveis de sorriso serão exibidos até 3 dos maiores rostos exibidos na tela.
- Esta função pode não funcionar corretamente, dependendo das condições de filmagem (distância, ângulo, luminosidade, etc.) e do alvo (direção do rosto, nível de sorriso, etc.). Também é difícil detectar um sorriso em contraluz.
- Depois de um sorriso ser detectado e capturado, demora algum tempo antes de poder realizar a próxima gravação.
- "FOTOGRAFAR SORRISO" não funciona nos casos seguintes:
 quando o menu está a ser exibido
- quando o tempo de gravação ou a carga restante na bateria está a ser exibida
- quando "SUB-JANELA DE ROSTO" está definido
- quando "EFEITO DE ANIMAÇÃO" está definido
- quando "DECORAR EFEITO ROSTO" está definido
- quando "SELO" está definido
- quando "EFEITO MANUSCRITO" está definido
- quando "GRAVAÇÃO AUTO" está definido
- quando "GRAVAÇÃO DATA/HORA" está definido

"Gravar enquanto se exibe uma imagem aumentada de um rosto selecionado (SUB-JANELA DE ROSTO)" (🖙 p. 106) "Gravação com efeitos de animação" (🖙 p. 96)

CUIDADO : -

- Se a "TOQUE PRIORID AE/AF" não estiver definida para "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO", "FOTOGRAFAR SORRISO" não funcionará.
- Se não for possível conseguir os resultados apropriados, grave com a função "FOTOGRAFAR SORRISO" definida para "OFF".

Capturar Animais Automaticamente (FOTOGRAFAR ANIMAL)

"FOTOGRAFAR ANIMAL" captura automaticamente uma imagem fixa após a detecção de um animal, como cães ou gatos. Esta função está disponível tanto para vídeos como para imagens fixas.

1 Abra a tela LCD.



- Defina o modo de gravação para vídeo 💾 ou imagem fixa 🗅.
- Para mudar o modo entre vídeo e imagem fixa, toque em a ou na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
 Toque em a ou na para mudar o modo de vídeo ou imagem fixa respectivamente. (Também pode usar o botão a / naste aparelho.)
- 2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "FOTOGRAFAR ANIMAL".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em × para sair do menu.
- Toque em 🗂 para voltar ao tela anterior.
- 5 Toque em "ON".



- Toque em X para sair do menu quando aparece a tela anterior.
- 6 Aponte a câmara para o animal.
 - Uma imagem fixa é automaticamente capturada quando os rostos dos animais são detectados.



 A indicação PHOTO acende-se se estiver a ser capturada uma imagem fixa.

Gravação

NOTA : -

- A câmara consegue detectar até 6 rostos de animais.
- "FOTOGRAFAR ANIMAL" pode não funcionar corretamente, dependendo do tipo de animal, das condições de filmagem (distância, ângulo, luminosidade, etc.) e do alvo (direção do rosto, etc.). Também é particularmente difícil detectar rostos de animais que sejam totalmente pretos, cobertos de pêlos compridos ou em contraluz.
- Por vezes, alvos que não sejam o seu animal podem ser detectados por engano.

Use o "FOTOGRAFAR ANIMAL" apenas para animais como cães ou gatos.

- Depois de um animal ser detectado e capturado, demora algum tempo antes de poder realizar a próxima gravação.
- "FOTOGRAFAR ANIMAL" não funciona nos casos seguintes:
- quando o menu está a ser exibido
- quando o tempo de gravação ou a carga restante na bateria está a ser exibida
- quando "SUB-JANELA DE ROSTO" está definido
- quando "EFEITO DE ANIMAÇÃO" está definido
 quando "DECORAR EFEITO ROSTO" está definido
- quando DECORAR EFEITO RC
- quando "SELO" está definido
 quando "EFEITO MANUSCRITO" está definido
- quando EFETTO MANOSCRITO esta delini
 quando "GRAVAÇÃO AUTO" está definido
- quando "GRAVAÇÃO DATA/HORA" está definido

"Gravar enquanto se exibe uma imagem aumentada de um rosto selecionado (SUB-JANELA DE ROSTO)" (☞ p. 106) "Gravação com efeitos" (☞ p. 96)

CUIDADO :

- Quando "FOTOGRAFAR ANIMAL" está definido para "ON", "TOQUE PRIORID AE/AF" será definido para "LOCALIZAÇÃO ANIMAL" automaticamente. Mesmo quando "FOTOGRAFAR ANIMAL" está definido para "ON", se "TOQUE PRIORID AE/AF" não estiver definido para "LOCALIZAÇÃO ANIMAL", "FOTOGRAFAR ANIMAL" será automaticamente definido para "OFF".
- Se não for possível conseguir os resultados apropriados, grave com a função "FOTOGRAFAR ANIMAL" definida para "OFF".

Gravar enquanto se exibe uma imagem aumentada de um rosto selecionado (SUB-JANELA DE ROSTO)

Pode gravar enquanto visiona a imagem geral da cena e a imagem aumentada da expressão de um alvo. As molduras aparecem em torno dos rostos que podem ser aumentados. Toque numa moldura para localizar e aumentar o rosto numa sub-janela.

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 💾.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
- Toque em 🗯 para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o botão 🎬/ 🗅 neste aparelho.)
- 2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "SUB-JANELA DE ROSTO".

Ví	DEO	\times
^	SUB-JANELA DE ROSTO	
■/■		*
\checkmark		
?	188 888 81 18	

5 Toque na moldura do rosto para aumentar.



- Quando se toca num rosto dentro de uma moldura, este é exibido numa sub-janela. A posição de exibição da sub-janela é definida automaticamente de acordo com a posição do rosto tocado.
- A moldura do rosto tocado passa a azul.
- Quando o rosto tocado desaparece da tela, a sub-janela também desaparece. Quando o rosto reaparece na tela, a sub-janela é exibida de novo automaticamente.
- Para sair da "SUB-JANELA DE ROSTO", toque em "X".

CUIDADO : -

Tome nota do seguinte quando a "SUB-JANELA DE ROSTO" é definida.
 Funções como zoom digital, operação de zoom na tela táctil, gravação de imagem fixa simultânea, "INTERV. TEMPO GRAV.", "DECORAR EFEITO ROSTO", "SELO", "EFEITO MANUSCRITO", "GRAVAÇÃO DATA/HORA" e "GRAVAÇÃO AUTO" não estão disponíveis.
 Definições como "FOCUS" e "AJUSTAR BRILHO" são definidas para

"AUTO" automaticamente. - Se "TOQUE PRIORID AE/AF" estiver definido para LOCALIZAÇÃO DE ROSTO, o foco e luminosidade adequados serão ajustados para a pessoa exibida na sub-janela.

- "EFEITO DE ANIMAÇÃO" não está disponível.

• A exibição de sub-janela também será gravada.

NOTA :

 Quando um rosto é aumentado e exibido na sub-janela, apenas o nome da pessoa será exibido.

(Quando um rosto não estiver registrado, o nome da pessoa não será exibido.)

- O modo de sub-janela de rosto é cancelado quando a alimentação é desligada.
- As molduras não aparecem em redor dos rostos no modo de sub-janela de rosto tão facilmente como nos outros modos. Estas só aparecem em torno dos rostos que podem ser aumentados. As molduras não aparecem nos casos seguintes:
 - quando o rosto do alvo é extremamente pequeno
 - quando o meio envolvente é demasiado escuro ou demasiado claro
 - quando o rosto parece horizontal ou inclinado
 - quando o rosto parece maior do que a sub-janela (tal como quando é aumentado com zoom in)
 - quando uma parte do rosto está escondida

"Registrar informação de autenticação pessoal de rosto humano" (1878 p. 108)

Registrar informação de autenticação pessoal de rosto humano

Ao registrar o rosto de uma pessoa antecipadamente, o foco e a luminosidade podem ser ajustados automaticamente pela função de localização de rosto. Até 6 rostos, juntamente com nomes e níveis de prioridade, podem ser registrados.

Recomenda-se o registro antecipado dos rostos que são gravados frequentemente por esta câmara.

1 Abra a tela LCD.



- Defina o modo de gravação para vídeo 💾 ou imagem fixa 🗅.
- Para mudar o modo entre vídeo e imagem fixa, toque em a ou na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
 Toque em a ou na para mudar o modo de vídeo ou imagem fixa respectivamente. (Também pode usar o botão a / naste aparelho.)
- 2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "REGISTAR ROSTO".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em imes para sair do menu.
- Toque em 🕁 para voltar ao tela anterior.
- 5 Toque em "REGISTAR NOVO ROSTO".



6 Aponte a câmera para um alvo humano.



- A informação é recolhida antes da gravação de registro de rosto. A moldura aparece a piscar enquanto a informação está a ser recolhida.
- Ajuste para encaixar o rosto na moldura enquanto esta está a piscar. A moldura deixa de piscar e acende quando a recolha de informação está completa.
- Para cancelar o registro, toque em "CANCELAR".
 Quando "CANCELAR RECONHECIMENTO DE ROSTO?" aparece, toque em "SIM" para voltar ao modo de gravação normal.
- 7 Toque em "GRAVAR" e grave o rosto frontalmente.



- É capturado um rosto para ser utilizado na tela de índice de registro de rosto.
- Em vez de tocar em "GRAVAR", também pode gravar pressionando totalmente o botão SNAPSHOT.
- Ouvir-se-á um som quando a gravação estiver completa.
- Para cancelar o registro, toque em "CANCELAR". Quando "CANCELAR RECONHECIMENTO DE ROSTO?" aparece, toque em "SIM" para voltar ao modo de gravação normal.
- 8 Toque em "SIM" para continuar a gravação.



- Para continuar a recolher informação de rosto nas quatro direções, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, toque em "SIM". Recomenda-se que continue a gravação para aumentar a precisão do reconhecimento de rosto.
- Para terminar a gravação de registro de rosto, toque em "NÃO". Vá para o passo 11.
- 9 Gire o rosto lentamente nas quatro direções para registrar a informação de rosto.



 Gire o rosto lentamente enquanto olha para a câmera. Ouvir-se-á um som quando a gravação estiver completa para cada direção. (4 vezes no total)

Repita o passo até a gravação (registro) estar completa para todas as direções.
- O registro das quatro direções pode falhar, dependendo do ambiente de filmagem. Neste caso, toque em "CANCELAR" para cancelar a gravação, depois toque em "NÃO" e vá para o passo 11.
- Se o rosto não puder ser corretamente reconhecido durante a gravação, registe novamente o rosto.
- **10** Olhe de frente para a câmera com um rosto sorridente.



- A gravação começa automaticamente. Utilizando a exibição de % de sorriso como referência, sorria de modo a que o valor seja o mais elevado possível.
- Ouvir-se-á um som quando a gravação estiver completa.
- Para cancelar a gravação de rosto sorridente e passar a escrever um nome, toque em "CANCELAR", depois toque em "NÃO" e vá para o passo 11.
- 11 Toque em "OK".



- Tocar em "OK" regista o rosto gravado e aparece a tela para inserir um nome.
- Para cancelar o registro, toque em "CANCELAR".
 Quando "CANCELAR RECONHECIMENTO DE ROSTO?" aparece, toque em "SIM" para voltar ao modo de gravação normal.
- 12 Toque no teclado na tela para inserir um nome, depois toque em "REGIS.".



- Toque em "ELIMINAR" para apagar um caracter.
- Toque em "CANCELAR" para sair.
- Toque em "A/a/1" para selecionar o tipo de entrada de caracteres, entre letras maiúsculas, letras minúsculas e números.
- Toque em ← ou → para mover um espaço para a esquerda ou para a direita.
- Podem ser inseridos até 8 caracteres.
- Como inserir caracteres
- Exemplo: Para escrever "KEN"

Toque em "JKL" 2 vezes \rightarrow Toque em "DEF" 2 vezes \rightarrow Toque em "MNO" 2 vezes

13 Toque no nível de prioridade desejado, depois toque em "REGIS.".



- Após o registro, o último número é atribuído como nível de prioridade. Durante a detecção de rosto, o alvo com a prioridade mais elevada (número mais baixo) será detectado.
- Pode alterar o nível de prioridade de um alvo tocando no número. Exemplo: Para alterar o nível de prioridade do número 3 para o número 1, toque no número 1. O nível de prioridade do alvo registrado passar a ser o número 1, enquanto os níveis de prioridade do número 1 original e dos abaixo desse descem uma posição. (Neste exemplo, o número 1 original passa a ser o número 2, e o número 2 original passa a ser o número 3.)
- Quando se toca em "REGIS.", aparece a tela de registro completo.



- Toque em "OK" para completar o registro.
- Pode editar a informação de rosto registrado em "EDITAR".
- "Editar a informação de rosto registrada" (🖙 p. 111)

NOTA:

- Os rostos não podem ser registrados corretamente nos casos seguintes: - quando o rosto aparece demasiado pequeno ou demasiado grande em comparação com a moldura
 - quando está demasiado escuro ou demasiado claro
 - quando o rosto parece horizontal ou inclinado
 - quando uma parte do rosto está escondida
 - quando existem múltiplos rostos dentro da moldura
- Para aumentar a precisão do reconhecimento de rosto, encaixe apenas um rosto dentro da moldura e registe num ambiente claro.
- Os rostos podem não ser reconhecidos corretamente, dependendo das condições e do ambiente de filmagem. Neste caso, registe novamente o rosto.
- Os rostos podem não ser reconhecidos corretamente durante a gravação se o nível de reconhecimento de rosto for baixo. Neste caso, registe novamente o rosto.
- A localização de rosto, sub-janela de rosto e exibição de nome podem não funcionar corretamente, dependendo dos rostos registrados, das condições de filmagem (distância, ângulo, luminosidade, etc.) e das expressões.
- A localização de rosto, sub-janela de rosto e exibição de nome podem não funcionar corretamente para pessoas com traços faciais semelhantes, tais como irmãos, pais, crianças, etc.

Definir %SORRISO/EXIBIÇÃO NOME

"VER SORRISO%/NOME" permite-lhe definir os itens a exibir quando os rostos são detectados.

Este item só é exibido quando "TOQUE PRIORID AE/AF" é definido para "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO".

"Capturar objetos com nitidez (TOQUE PRIORID AE/AF)" (12 p. 102)

1 Abra a tela LCD.



- Defina o modo de gravação para vídeo 🚢 ou imagem fixa 🗅.
- Para mudar o modo entre vídeo e imagem fixa, toque em do una tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
 Toque em do una para mudar o modo de vídeo ou imagem fixa respectivamente. (Também pode usar o botão do modo de vídeo neste aparelho.)
- 2 Toque em "MENU".



• Aparece o menu de atalho.

3 Toque em "MENU". (Vá para o passo 4.) Alternativamente, toque em "VER SORRISO%/NOME" (☐) no menu de atalho. (Vá para o passo 5.)



4 Toque em "VER SORRISO%/NOME".



5 Toque na configuração desejada.



Definição	Detalhes
OFF	Exibe apenas as molduras quando os rostos são detectados.
ON	Exibe as molduras, nomes e níveis de sorriso (%) quando os rostos são detectados.

 Moldura: Aparece em torno dos rostos detectados. Nome: Aparece para rostos que se encontram registrados. Nível de sorriso: Aparece em valor (0 % - 100 %) para sorrisos detectados.



```
NOTA :
```

- A câmera consegue detectar até 16 rostos. Os níveis de sorriso serão exibidos até 3 dos maiores rostos exibidos na tela.
- Alguns rostos podem não ser detectados, dependendo do ambiente de gravação.
- Pode registrar informação de autenticação pessoal como rosto, nome e nível de prioridade de pessoa antes de gravar.
- Serão exibidos até 3 nomes registrados de acordo com o nível de prioridade.

"Registrar informação de autenticação pessoal de rosto humano" (@ p. 108)

- A "VER SORRISO%/NOME" está definida para "ON" quando o modo demo é ativado.
- " MODO DEMO " (🖙 p. 196)

Editar a informação de rosto registrada

Editar informação de rosto registrada

Pode alterar o nome, nível de prioridade e informação de rosto registrados.

1 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "MENU" no menu de atalho.



3 Toque em "REGISTAR ROSTO".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em \times para sair do menu.
- Toque em 🗂 para voltar ao tela anterior.
- 4 Toque em "EDITAR".



5 Toque na pessoa para editar.



6 Toque no item para editar.



- Se selecionar "GRAVAR NOVAMENTE", passe para o passo 6 em ""Registrar informação de autenticação pessoal de rosto humano" (rer p. 108) ".
- Se selecionar "MUDAR NOME", passe para o passo 12 em ""Registrar informação de autenticação pessoal de rosto humano" (r@ p. 109) ".
- Se selecionar "MUDAR ORDEM DE PRIORIDADE", passe para o passo 13 em ""Registrar informação de autenticação pessoal de rosto humano" (INST p. 109) ".

"Registrar informação de autenticação pessoal de rosto humano" (ISP p. 108)

Cancelar (Eliminar) Informação de Rosto Registrado

Pode cancelar (eliminar) a informação de rosto registrada.

1 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque em "MENU" no menu de atalho.

?	MENU

3 Toque em "REGISTAR ROSTO".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em X para sair do menu.
 - Toque em 🕁 para voltar ao tela anterior.
- 4 Toque em "CANC.".



5 Toque na pessoa para cancelar o seu registro.



- 面 aparece na pessoa selecionada.
- Para remover 面 de uma pessoa, toque na pessoa novamente.
- 6 Toque em "DEF.".



7 Toque em "SIM".



- Toque em "SIM" para eliminar a informação de rosto da pessoa selecionada.
- Toque em "NÃO" para voltar ao tela anterior.
- Toque em "OK" quando aparece a tela de eliminação completa.

Reduzir a vibração da câmara

Quando o estabilizador de imagem está definido, a vibração da câmara durante a gravação de vídeo pode ser reduzida significativamente.

1 Abra a tela LCD.



2 Pressione o botão ()) para alterar as definições.



• A definição do estabilizador de imagem alterna com cada toque.

Definição	Detalhes	
OFF	Desativa o estabilizador de imagem.	
(iii) LIGADO	Reduz a vibração da câmera em condições normais de gravação.	
(MI) A LIGADO (AIS)	Reduz a vibração da câmara com maior eficácia ao gravar cenas com muita luz no modo de grande angular. Só na grande angular máxima (aprox. 5x). (ﷺ apenas modo vídeo)	

NOTA : -

- Recomenda-se definir o estabilizador de imagem para "OFF" quando gravar um alvo com pouco movimento e com o aparelho num tripé.
- A estabilização completa pode não ser possível se a vibração da câmera for excessiva.
- Quando "LIGADO (AIS)" é definido, o ângulo de visão torna-se mais estreito.
- A estabilização de imagem inicia apenas quando o botão SNAPSHOT é pressionado até meio durante a gravação de imagem fixa.

Gravação em câmara lenta (alta velocidade)

Pode gravar vídeos em câmara lenta aumentando a velocidade de gravação para realçar os movimentos e reproduzir o vídeo em câmara lenta sem problemas.

É uma função útil para verificar movimentos, tais como jogadas de golfe.

Velocidade de gravação	300 fps
Tamanho da imagem	720×480
Tempo Máximo de Gravação	120 m
Tempo Máximo de Reprodução	12 h
Tamanho de Imagem quando Ligado ao Monitor	1920×1080

- O tempo de reprodução será de 5 vezes o tempo de gravação real. (Exemplo: Se o tempo gravado for de 1 minuto, o tempo de reprodução será de 5 minutos.)
- 1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em #1.
- Se o modo for imagem fixa **D**, toque em **D** na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em ₩ para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o botão ₩/◘ neste aparelho.)

2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "GRAV. ALTA VELOC.".



5 Toque em "ON".



- Quando se toca em "ON", podem ser gravados 300 fotogramas por segundo.
- Para cancelar a gravação em alta velocidade, toque em "OFF".
- 6 Inicie a gravação.



- Pressione novamente o botão START/STOP para parar de gravar.
- As definições de gravação em alta velocidade não são gravadas quando a câmara de vídeo é desligada.

NOTA :

- As imagens podem parecer mais granulada do que os outros vídeos. A imagem exibida na tela LCD durante a gravação também pode parecer mais granulada.
- O som não é guardado juntamente com o vídeo.
- Quando a gravação de alta velocidade estiver ativada, só é possível usar o zoom óptico.
- Durante a gravação de alta velocidade, a "TOQUE PRIORID AE/AF" está definida para "OFF". Adicionalmente, como a "EDI" está definida para "OFF", recomenda-se o uso de um tripé e que a gravação seja feita num local com muita luminosidade e com o alvo ampliado ao máximo possível.

"Montar o tripé" (🖙 p. 77)

Gravar com intervalos (INTERV. TEMPO GRAV.)

Permite que as mudanças de uma cena que ocorram lentamente durante um longo período de tempo seja apresentadas num breve espaço de tempo ao tirar fotogramas da mesma num determinado intervalo.

Isto é útil para fazer observações como por exemplo o desabrochar do botão de uma flor.

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 44.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
 Toque em H para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o

loque em Ma para mudar o modo para video. (lambem pode usar o botão Ma/D neste aparelho.)

2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "INTERV. TEMPO GRAV.".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em \times para sair do menu.
- Toque em 🗂 para voltar ao tela anterior.
- **5** Toque para selecionar um intervalo de gravação (1 a 80 segundos).



 Quanto maior for o número de segundos, maior é o intervalo de gravação.

- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em \times para sair do menu.
- Toque em 🕁 para voltar ao tela anterior.

6 Inicie a gravação.



- É tirado um fotograma nos intervalos do período selecionado.
- Se o intervalo de gravação estiver definido para "INTERVALO 20SEG" ou mais, este aparelho muda para o modo de poupança de energia entre as gravações.

No próximo ponto de gravação, o modo de poupança de energia desliga-se e a gravação começa automaticamente.

• Pressione novamente o botão START/STOP para parar de gravar.

Indicações durante a gravação em tempo defasado



	Indicação	Descrição		
1	Qualidade de vídeo	Mostra o ícone da qualidade de vídeo definida.		
2	Indicador de velocidade	Mostra o intervalo de gravação definido.		
3	Tempo gravado	Mostra o tempo real de gravação do vídeo. O tempo gravado aumenta em unidade de fotogramas.		
4	Tempo real decorrido	Mostra o tempo real decorrido depois de iniciar a gravação.		
5	Tempo de gravação restante	Tempo de gravação restante para gravar com a qualidade de vídeo selecionada atualmente.		

Definição de tempo defasado

Quanto maior for o número de segundos, maior é o intervalo de gravação.

Definição	Detalhes		
OFF	Desativa a função.		
INTERVALO 1SEG	Tira um fotograma em intervalos de 1 segundo. Os vídeos gravados serão reproduzidos a uma velocidade de 30x.		
INTERVALO 2SEG	Tira um fotograma em intervalos de 2 segundo. Os vídeos gravados serão reproduzidos a uma velocidade de 60x.		
INTERVALO 5SEG	Tira um fotograma em intervalos de 5 segundo. Os vídeos gravados serão reproduzidos a uma velocidade de 150x.		
INTERVALO 10SEG	Tira um fotograma em intervalos de 10 segundo. Os vídeos gravados serão reproduzidos a uma velocidade de 300x.		
INTERVALO 20SEG	Tira um fotograma em intervalos de 20 segundo. Os vídeos gravados serão reproduzidos a uma velocidade de 600x.		
INTERVALO 40SEG	Tira um fotograma em intervalos de 40 segundo. Os vídeos gravados serão reproduzidos a uma velocidade de 1.200x.		
INTERVALO 80SEG	Tira um fotograma em intervalos de 80 segundo. Os vídeos gravados serão reproduzidos a uma velocidade de 2.400x.		

CUIDADO:

- Não é possível gravar áudio durante a gravação em tempo defasado.
- As funções de zoom, gravação simultânea de imagens fixas e estabilizador de imagem não estão disponíveis na gravação em tempo desfasado.
- Quando a gravação é interrompida e o tempo de gravação é inferior a "0:00:00:17", o vídeo não fica gravado.

NOTA :

- As definições da gravação em tempo desfasado são repostas quando a câmara de vídeo é desligada. Para iniciar novamente a gravação em tempo desfasado é necessário fazer a seleção uma vez mais.
- A gravação pára automaticamente 99 horas depois de ter começado.
- Utilize um tripé e o adaptador de CA para gravações de tempo defasado com intervalos longos.
 Recomenda-se também fixar manualmente o foco e o equilíbrio de

brancos. "Montar o tripé" (☞ p. 77)

"Ajustar o foco manualmente" (I p. 91)

"Definição de equilíbrio de brancos" (🖙 p. 93)

Gravar automaticamente se forem detectados movimentos (GRAVAÇÃO AUTO)

Esta função permite que o aparelho grave automaticamente se detectar mudanças no movimento do alvo (luminosidade) dentro da moldura vermelha que aparece na tela LCD.

É possível aplicar esta opção para o modo de vídeo e para o modo de imagens fixas.

Abra a tela LCD.



- Defina o modo de gravação para vídeo 🚢 ou imagem fixa 🗅.
- Para mudar o modo entre vídeo e imagem fixa, toque em i ou na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
 Toque em i ou na para mudar o modo de vídeo ou imagem fixa respectivamente. (Também pode usar o botão i neste aparelho.)
- 2 Componha a imagem de acordo com o alvo.
 - Ajuste o ângulo de visão com o zoom, etc.
- 3 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 4 Toque em "MENU" no menu de atalho.



5 Toque em "GRAVAÇÃO AUTO".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em × para sair do menu.
- Toque em 🕁 para voltar ao tela anterior.
- 6 Toque em "ON".



7 A gravação começa automaticamente se o alvo dentro da moldura vermelha se mexer.



- Uma moldura vermelha aparece 2 segundos depois de o menu desaparecer.
- Para a gravação de vídeo, a gravação continua enquanto o alvo se mexer (alterações da luminosidade) dentro da moldura vermelha. Quando o alvo deixar de se mexer (alterações da luminosidade) dentro da moldura vermelha, a gravação pára após 5 segundos.
- Para parar a gravação de vídeo manualmente, pressione no botão START/STOP. No entanto, visto que "GRAVAÇÃO AUTO" continua "ON" mesmo depois de a gravação de vídeo parar, a gravação reinicia se forem detectados movimentos do alvo (alterações da luminosidade) dentro da moldura vermelha. Para cancelar a "GRAVAÇÃO AUTO", deve defini-la para "OFF".

CUIDADO :

- O zoom digital, o estabilizador de imagem e o auto-temporizador são funções que deixam de estar disponíveis depois de ativar a "GRAVAÇÃO AUTO".
- Não é possível usar a "GRAVAÇÃO AUTO" juntamente com a "INTERV. TEMPO GRAV.". Se ambas estiver ativadas, dá-se prioridades à "INTERV. TEMPO GRAV.".
- Não é possível mudar a "TAM. IMAG." depois de se selecionar a "GRAVAÇÃO AUTO".
- Defina-a antes de selecionar a "GRAVAÇÃO AUTO".
- O modo desligar auto e o modo de poupança de energia não estão disponíveis depois de se definir a "GRAVAÇÃO AUTO".

NOTA:

- A gravação pára se não houver alterações por 5 segundos durante a gravação de vídeos.
- As definições de "GRAVAÇÃO AUTO" não são guardadas quando a alimentação é desligada.
- Pode não ser possível começar a gravar se os movimentos do alvo dentro da moldura vermelha forem demasiado rápidos ou se as alterações da luminosidade forem insuficientes.
- A gravação pode começar devido a alterações da luminosidade mesmo se não houver movimentos dentro da moldura vermelha.
- Enquanto está fazendo zoom não é possível iniciar a gravação.

Tirar fotografias de grupo (autotemporizador)

O auto-temporizador de 10 segundos e o auto-temporizador de detecção de rosto são funções convenientes para tirar fotografias de grupo. O auto-temporizador de 2 segundos é útil para evitar vibrações na câmara ao carregar no botão do obturador.

NOTA:

Recomenda-se usar um tripé para tirar uma fotografia com a função de autotemporizador.

"Montar o tripé" (🖙 p. 77)

Usar um auto-temporizador de 2/10 segundos

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em
 .
- Se o modo for vídeo #, toque em # na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em D para mudar o modo para imagem fixa. (Também pode usar o botão #/D neste aparelho.)

2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "TEMP-AUTO".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em imes para sair do menu.
- Toque em 🕁 para voltar ao tela anterior.
- 5 Toque em "2S" ou "10S".



6 Defina o foco na imagem alvo.



- Quando estiver focado, o respectivo ícone fica verde.
- 7 Capture uma imagem fixa.



- Aparece um temporizador e começa a contagem decrescente para tirar a fotografia.
- Para parar o auto-temporizador, volte a carregar no botão SNAPSHOT.

Usar o auto-temporizador de detecção de rosto

Quando carregar no botão SNAPSHOT, inicia-se a detecção do rosto e a fotografia é tirada três segundos depois de outra pessoa aparecer na moldura.

Esta função é útil se se quiser incluir o fotógrafo na fotografia de grupo.

1 Abra a tela LCD e selecione o modo de imagem fixa.



- O ícone do modo de imagem fixa aparece.
- 2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "TEMP-AUTO".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em × para sair do menu.
- Toque em 🕁 para voltar ao tela anterior.
- 5 Toque em "DETECÇÃO DE FACE".



6 Depois de se certificar de que toda a gente está a olhar para a câmara, carregue no botão SNAPSHOT.





- As molduras aparecem à volta dos rostos dos alvos.
- Pressionar o botão SNAPSHOT novamente inicia o temporizador automático de 10 segundos.
- 7 O fotógrafo entra na moldura.





- O obturador é ativado três segundos após o fotógrafo entrar na moldura.
- Para parar o auto-temporizador, volte a carregar no botão SNAPSHOT.

NOTA :

• Dependendo do ambiente no qual a fotografia é tirada, a função "DETECÇÃO DE FACE" pode não conseguir detectar rostos.

Gravar vídeos com data e hora

Pode gravar vídeos juntamente com a data e hora. Defina isto quando pretende guardar o arquivo com exibição de data e hora. (A data e hora não podem ser apagadas após a gravação.)

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 👪.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na telaã de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
 Toque em H para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o

l oque em ₩ para mudar o modo para video. (l ambem pode usar o botão ₩/ロ neste aparelho.)

2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "GRAVAÇÃO DATA/HORA".



- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em \times para sair do menu.

5

- Toque em 🗂 para voltar ao tela anterior.
- Quando toca no item, o aviso de data/hora de gravação aparece.
- Pressione o botão START/STOP para iniciar a gravação.



- Pressione novamente o botão START/STOP para parar de gravar.
- Para executar operações que não sejam de gravação, toque em × para cancelar primeiro o "GRAVAÇÃO DATA/HORA".

CUIDADO : -

• A data e hora não podem ser apagadas após a gravação.

Verificar o Tempo de Gravação Restante

Pode verificar o tempo de gravação de vídeo restante no cartão SD, bem como a capacidade de carga restante.

1 Abra a tela LCD.



- Defina o modo de gravação para vídeo 💾 ou imagem fixa 🗅.
- Para mudar o modo entre vídeo e imagem fixa, toque em i ou na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
 Toque em i ou na para mudar o modo de vídeo ou imagem fixa respectivamente.
- 2 Pressione o botão INFO.



- Se ainda estiver no modo de imagem fixa, vá diretamente para o passo 4.
- 3 Mostrar o tempo de gravação restante.



- O tempo de gravação restante aparece só o modo de gravação de vídeo.
- Para mostrar a carga restante da bateria, toque em 🗔.
- 🥅 não será exibida quando o adaptador de CA está ligado.
- Toque em 🗂 para voltar ao modo de gravação.
- Para sair da exibição, toque em X.
- 4 Mostrar a carga restante da bateria.



- Para a gravação de vídeo, toque em
 para voltar à exibição de tempo de gravação restante. Para a gravação de imagem fixa, toque para voltar ao modo de gravação.
- Para sair da exibição, pressione o botão INFO ou toque em X.
- A carga restante da bateria não aparecerá quando o adaptador de CA está ligado.

NOTA :

 Pode alterar a qualidade de vídeo desejada tocando nela a partir da exibição de tempo de gravação restante.

Tempo de Gravação de Vídeo Aproximado

Qualidade	Cartão SDHC/SDXC					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	4 h 10 m	5 h 40 m
ХР	30 m	1 h	2 h	4 h	6 h	8 h 10 m
SP	40 m	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 50 m	8 h 30 m	11 h 30 m
EP	1 h 40 m	3 h 30 m	7 h 10 m	14 h 40 m	21 h 30 m	28 h 50 m
SSW	1 h 20 m	2 h 40 m	5 h 30 m	11 h 20 m	16 h 40 m	22 h 20 m
SEW	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 30 m	23 h 30 m	34 h 30 m	46 h 10 m

• O tempo de gravação real pode ser mais curto, dependendo do ambiente de filmagem.

Número aproximado de imagens fixas (unidade: número de fotografias)

Tamanho da imagem	Cartão SDHC			
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
1920×1080 (16:9)	3100	6500	9999	9999
1440×1080 (4:3)	4200	8500	9999	9999
640×480 (4:3)	9999	9999	9999	9999

• As imagens fixas capturadas durante a gravação de vídeo ou a reprodução de vídeo são guardadas num tamanho de 1920 x 1080.

Tempo de Gravação Aproximado (utilizando a bateria)

Bateria	Tempo de Gravação Real	Tempo de Gravação Contínua
BN-VG114E (fornecida)	1 h 5 m	2 h
BN-VG121E	1 h 40 m	3 h 5 m
BN-VG138E	3 h	5 h 30 m

• Os valores acima são válidos quando "BRILHO DO MONITOR" está definido para "3" (normal).

• O tempo de gravação real pode ser mais curto se for utilizada a função de zoom ou se a gravação for parada repetidamente.

(Recomenda-se que prepare baterias para três vezes mais que o tempo de gravação estimado.)

• O tempo de gravação pode diferir, dependendo do ambiente de filmagem e da utilização.

 Quando a vida útil da bateria se esgota, o tempo de gravação fica mais curto, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. (Substitua a bateria por uma nova.)

Reproduzir vídeos

Pode selecionar e reproduzir os vídeos gravados e partir de uma tela de índice (visualização de miniaturas).

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 👪.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em H para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o botão H/D neste aparelho.)

2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque no arquivo para iniciar a reprodução.



- Toque em **II** para colocar em pausa.
- Toque em 💽 para voltar ao tela de índice.
- 🗈 aparece na última imagem reproduzida.

Botões de operação para reprodução de vídeo

Durante a apresentação da tela de índice



	Indicação	Descrição
1	Modo de Vídeo/ Imagem Fixa	Alterna entre os modos de vídeo e imagem fixa.
2	Data	Desloca até à data anterior/seguinte
3	<	 Exibe a tela de índice anterior (exibição de miniatura) Pode realizar a mesma operação com o selector de zoom.
4	>	 Exibe a tela de índice seguinte (exibição de miniatura) Pode realizar a mesma operação com o selector de zoom.
5	Miniatura (Arquivo)	Toque na miniatura - Inicia a reprodução Saltar para a direita - Desloca-se para a direita para mostrar a tela de índice anterior (exibição de miniatura) Saltar para a esquerda - Desloca-se para a esquerda para mostrar a tela de índice seguinte (exibição de miniatura)
6	< <rec< th=""><th>Alterna para o modo de gravação.</th></rec<>	Alterna para o modo de gravação.
1	Ť	Exibe a tela de índice (exibição de miniatura) para realizar a eliminação
8	MENU	Exibe a tela de menu

Durante a reprodução de vídeo



	Indicação	Descrição
1	Modo de Vídeo/ Imagem Fixa	Alterna entre os modos de vídeo e imagem fixa.
2	Barra Cronológica	Toque numa posição aleatória - Desloca-se para a posição tocada Arrastar o cursor de reprodução para a esquerda ou para a direita - Inicia a reprodução a partir da nova posição
3	Cursor	Exibe a posição atual estimada de reprodução dentro da cena
4	H 4	 Volta ao início da cena. Volta à cena anterior se for tocado no início de uma cena. Pode realizar a mesma operação com o selector de zoom.
5		Pesquisa para trás (aumenta a velocidade com cada toque)
5	▲I	Reprodução em câmara lenta para trás / Pressione e mantenha pressionado para iniciar a reprodução em câmara lenta para trás
6	▶/	Reprodução/Pausa
0	••	Pesquisa para a frente (aumenta a velocidade com cada toque)
1	►	Reprodução em câmara lenta para a frente / Pressione e mantenha pressionado para iniciar a reprodução em câmara lenta
8		 Avança até à próxima cena Pode realizar a mesma operação com o selector de zoom.
9	< <rec< th=""><th>Alterna para o modo de gravação.</th></rec<>	Alterna para o modo de gravação.
10	8	Parar (volta ao tela de índice)
1	Ō	Elimina o vídeo apresentado atualmente.
12	MENU	Exibe a tela de menu

NOTA : -

- Toque em ou arraste na área de operação da tela tátil.
- Os botões de operação na tela táctil desaparecem se o aparelho não for utilizado durante cerca de 5 segundos. Toque na tela para visualizar os botões de operação novamente.
- Pode procurar um determinado arquivo através da sua data de gravação.
- "Procurar um determinado vídeo/imagem fixa por data" (I p. 127)
 A data e hora de gravação podem ser exibidas na tela durante a
- reprodução. " VER DATA/HORA " (🖙 p. 187)

Ajustar o volume de vídeos

Pode usar o botão botão de ajuste de zoom/volume para controlar o volume.

Reduzir o volume

CUIDADO:

- Faça uma cópia de segurança de dados gravados importantes. Recomenda-se copiar os seus dados gravados importantes para um DVD ou para outro suporte de gravação para os poder guardar.
- Este aparelho é controlado por um microcomputador. As descargas electrostáticas, ruídos externos e interferências (de uma televisão, rádio, etc.) podem impedir o seu funcionamento correto. Caso isso aconteça, desligue a alimentação, depois remova o adaptador de CA e a bateria. Este aparelho será reiniciado.
- Faça uma cópia de segurança de dados gravados importantes.
 Recomenda-se copiar os seus dados gravados importantes para um DVD ou para outro suporte de gravação para os poder guardar.
 A JVC não se responsabiliza por dados perdidos.

Verificar a data de gravação e outras informações

1 Coloque a reprodução em pausa e prima o botão INFO.

Pode apresentar a data de gravação e a duração do arquivo selecionado.



Verificar rapidamente o conteúdo dos vídeos (Reprodução de compilação)

Pode reproduzir uma compilação dos vídeos gravados (reprodução de compilação).

Esta função é útil para verificar rapidamente o conteúdo dos vídeos.

Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 👪.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em i para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o botão i // neste aparelho.)

2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque em "MENU".



4 Toque em "RESUMO REPRODUÇÃO".



5 Toque para selecionar a data para Reprodução de Compilação.



- Depois de selecionar a data, toque em "SEGUINTE".
- Ao tocar em "TUDO", será realizada a Reprodução de Compilação para todas as datas.
- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em \times para sair do menu.
- Toque em 🕁 para voltar ao tela anterior.
- **6** Selecione o tempo da Reprodução de Compilação

TEMPO DE RESUMO				SD 💷	
	2h21m				
	1 min	5 min	15 min	45 min	
	3 min	10 min	30 min	60 min	
<	«REC			Ţ	

- A exibição do tempo da Reprodução de Compilação varia de acordo com o tempo de gravação.
- Quando demora algum tempo (mais de 2 segundos) para "RESUMO REPRODUÇÃO" iniciar depois de selecionar o tempo da Reprodução de Compilação, será exibido um estado de progresso.
- O tempo da Reprodução de Compilação é apenas um guia.
- 7 A reprodução de compilação começa.



- Toque em **II** para colocar em pausa.
- Toque em 💽 para voltar ao tela de índice.
- Toque em "DIGEST" para voltar ao tela de reprodução normal.
- Pode tocar em "MENU" durante a reprodução para guardar a Reprodução de Compilação como uma lista de reprodução. Toque em "GUARDAR P/ LISTA REP" e depois toque em "OK".
- Operações durante a reprodução de vídeo
- "Botões de operação para reprodução de vídeo" (122)

Reproduzir um vídeo com informações de gestão danificadas

A informação de gestão de um vídeo pode ser danificada se a gravação não for realizada corretamene, como por exemplo se desligar a alimentação a meio da gravação. Pode realizar as seguintes operações para reproduzir os vídeos com informação de gestão danificada.

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 👪.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em i para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o botão i / D neste aparelho.)

2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque em "MENU".



4 Toque em "REPR. OUTRO FICHEIRO".



5 Toque no arquivo para iniciar a reprodução.



"Reproduzir vídeos" (🖙 p. 122)

NOTA :

- Se as informações de gestão estiverem corrompidas, é criado um arquivo MTS na pasta EXTMOV.
- Dependendo do estado do arquivo danificado, a reprodução pode falhar ou ter problemas.

Reproduzir imagens fixas

Pode selecionar e reproduzir as imagens fixas gravadas e partir de um tela de índice (visualização de miniaturas).

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 🗅.
- Se o modo for vídeo i, toque em i na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em D para mudar o modo para imagem fixa. (Também pode usar o botão #/D neste aparelho.)

2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque no arquivo para iniciar a reprodução.



• Toque em 💽 para voltar ao tela de índice.

Botões de operação para reprodução de imagens fixas

Durante a apresentação da tela de índice



	Indicação	Descrição
1	Modo de Vídeo/ Imagem Fixa	Alterna entre os modos de vídeo e imagem fixa.
2	Data	Desloca até à data anterior/seguinte
3	<	 Exibe a tela de índice anterior (exibição de miniatura) Pode realizar a mesma operação com o selector de zoom.
4	>	 Exibe a tela de índice seguinte (exibição de miniatura) Pode realizar a mesma operação com o selector de zoom.
5	Arquivo (Imagem fixa)	Toque na miniatura - Inicia a reprodução Saltar para a direita - Desloca-se para a direita para mostrar a tela de índice anterior (exibição de miniatura) Saltar para a esquerda - Desloca-se para a esquerda para mostrar a tela de índice seguinte (exibição de miniatura)
6	< <rec< th=""><th>Alterna para o modo de gravação.</th></rec<>	Alterna para o modo de gravação.
1	Ō	Exibe a tela de índice (exibição de miniatura) para realizar a eliminação
8	MENU	Exibe a tela de menu

Durante a reprodução de imagem fixa



	Indicação	Descrição
1	Modo de Vídeo/ Imagem Fixa	Alterna entre os modos de vídeo e imagem fixa.
2	Ú	Reprodução contínua de imagens fixas que são gravadas continuamente no espaço de 2 segundos ou com o modo de gravação contínua.
3	ŕ	Roda para a esquerda (roda em -90° com cada toque)
4	Ŷ	Roda para a direita (roda em 90° com cada toque)
5	H 4	 Volta à imagem fixa anterior Pode realizar a mesma operação com o selector de zoom.
•	▶ / 11	Inicia/coloca em pausa a apresentação de dispositivos "Reprodução de apresentação de dispositivo" (🖙 p. 127)
1		 Avança até à próxima imagem fixa Pode realizar a mesma operação com o selector de zoom.
8	< <rec< th=""><th>Alterna para o modo de gravação.</th></rec<>	Alterna para o modo de gravação.
9	8	Volta para a tela de índice
1	۳	Elimina a imagem fixa apresentada atualmente.
1	MENU	Exibe a tela de menu

NOTA :

- Toque em ou arraste na área de operação da tela tátil.
- Os botões de operação na tela táctil desaparecem se o aparelho não for utilizado durante cerca de 5 segundos. Toque na tela para visualizar os botões de operação novamente.
- Pode rodar uma imagem fixa em 90° para a direita ou para a esquerda durante a reprodução.

A rotação aplica-se apenas à exibição na tela.

• Pode procurar um determinado arquivo através da sua data de gravação. Útil para procurar a partir de vários arquivos.

"Procurar um determinado vídeo/imagem fixa por data" (127)

CUIDADO:

 Este aparelho é controlado por um microcomputador. As descargas electrostáticas, ruídos externos e interferências (de uma televisão, rádio, etc.) podem impedir o seu funcionamento correto. Caso isso aconteça, desligue a alimentação, depois remova o adaptador de CA e a bateria. Este aparelho será reiniciado.

Reprodução de apresentação de dispositivo

As imagens fixas podem ser reproduzidas durante uma apresentação de dispositivos.

Toque em ▶ durante a reprodução de imagens fixas para iniciar a apresentação de dispositivos.



"Botões de operação para reprodução de imagens fixas" (🖙 p. 126) NOTA :

- É possível adicionar efeitos às transições da reprodução da apresentação de dispositivos.
- " EFEITOS APRES. DIAP. " (188 p. 190)

Procurar um determinado vídeo/imagem fixa por data

Se existirem vários vídeos gravados e imagens fixas, é difícil conseguir encontrar o arquivo desejado na tela de índice.

Utilize a função de procura para encontrar o arquivo que quer. Pode procurar e reproduzir vídeos ou imagens de fixas em função das datas de gravação.

1 Toque em "MENU".



• A procura pode ser feita nos modos normais de vídeo e de imagens fixas.

* A imagem mostra o modo de vídeo.

2 Toque em "PROCURAR DATA".



3 Toque numa data de gravação, depois toque em "SEGUINTE".



- Toque novamente para cancelar a data selecionada.
- 4 Toque no arquivo para iniciar a reprodução.



- Pode selecionar vídeos no modo de vídeo e imagens fixas no modo de imagens fixas.
- São exibidos apenas os arquivos gravados na data selecionada.
- Toque em × para parar a pesquisa e voltar ao tela de índice (exibição de miniatura).

Eliminar arquivos de uma data selecionada: ——— Toque em 🕅 na tela de índice (exibição de miniatura) para eliminar arquivos indesejados.

"Eliminar arquivos não desejados" (🖙 p. 132)

Ligar a uma televisão e reproduzir os vídeos

Pode ligar este aparelho a uma televisão para a reprodução. A qualidade de imagem na televisão varia consoante o tipo de televisão e o respectivo cabo. Selecione o conector mais adequado à sua televisão.

• Consulte também o manual de instruções da televisão em questão.

- "Ligar através do mini-conector HDMI" (1 p. 128)
- "Ligar através do conector AV" (🖙 p. 129)
- Para exibir a data e hora na televisão, defina "VER DATA/HORA" e "VISUALIZAR NA TV" para "ON".
- " VER DATA/HORA " (🖙 p. 187)

" VISUALIZAR NA TV " (🖙 p. 197)

Exibições estranhas na televisão

Problema	Acção	
As imagens não são visualizadas corretamente na televisão.	 Desligue o cabo e ligue-o novamente. Desligue e volte a ligar este aparelho. As imagens podem não aparecer corretamente quando a carga restante na bateria é fraca. Use um adaptador de CA. 	
As imagens são projetadas verticalmente na televisão.	 Defina "SAÍDA VÍDEO" no menu "COMUM" para "4:3". " SAÍDA VÍDEO " (I p. 198) 	
As imagens são projetadas horizontalmente na televisão.	 Ajuste a tela da televisão em conformidade. 	
A cor das imagens parece estranha.	• Ajuste a tela da televisão em conformidade.	
As funções HDMI- CEC não funcionam corretamente e a televisão não funciona em conjunto com este aparelho.	 As televisões podem ter um funcionamento diferente em função das especificações, mesmo se forem compatíveis com HDMI-CEC. Por esta razão, não é possível garantir a operação das funções HDMI-CEC em combinação com todas as televisões. Nestes casos, defina "CONTROLO HDMI" para"OFF". " CONTROLO HDMI " (ISP p. 199) 	
O idioma na tela mudou.	 Pode acontecer se usar um mini-cabo HDMI para ligar este aparelho a uma televisão com um idioma diferente configurado. 	

CUIDADO : -

• Não retire nenhum suporte de gravação nem realize nenhuma outra operação (como por exemplo desligar a alimentação) quando estiver a acessar a arquivos. Certifique-se também de que usa o adaptador de CA fornecido, visto que os dados do suporte de gravação podem ficar corrompidos se a bateria se acabar durante a operação. Se os dados do suporte de gravação ficarem corrompidos, deve formatar o suporte de gravação para poder voltar a usá-lo.

Ligar através do mini-conector HDMI

Se estiver a usar uma televisão HD, pode reproduzir com qualidade HD se ligar a um mini conector HDMI.

- Utilize um mini cabo HDMI de Alta Velocidade como o mini cabo HDMI quando não utilizar o cabo fornecido.
- Consulte também o manual de instruções da televisão em questão.
- 1 Ligar a uma TV.



- Desligue a câmara de vídeo pressionando o botão 🕁 durante cerca de 2 segundos.
- 2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.



3 Pressione o botão de entrada externo da televisão para mudar para a entrada deste aparelho através do conector ligado.



4 Reproduzir um arquivo.



"Reproduzir vídeos" (🖙 p. 122) "Reproduzir imagens fixas" (🖙 p. 125)

NOTA :

- Mude as definições em "SAÍDA HDMI" em função da ligação.
- " SAÍDA HDMI " (🖙 p. 198)
- Quando se liga a uma televisão através do mini cabo HDMI, as imagens e os sons podem não ser reproduzidos adequadamente, dependendo da televisão ligada.

Nestes casos, deve realizar as seguintes operações.

1) Desligue e volte a ligar o mini-cabo HDMI.

- 2) Desligue e volte a ligar este aparelho.
- Em caso de dúvidas sobre a televisão ou o método de ligação, contacte o fabricante da sua televisão.

Utilização em conjunto com a televisão através de HDMI

Se usar o mini cabo HDMI para ligar este aparelho a uma televisão pronta para HDMI-CEC, pode realizar operações interligadas com a televisão.

 HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) é um padrão industrial que permite a interoperabilidade entre dispositivos compatíveis com HDMI-CEC, ligados através de cabos HDMI.

NOTA :

- Nem todos os dispositivos de controle HDMI são compatíveis com o padrão HDMI-CEC. A função de controle HDMI deste aparelho não irá funcionar quando ligada a estes dispositivos.
- Não está garantido o funcionamento deste aparelho em combinação com todos os dispositivos prontos para HDMI-CEC.
- Dependendo das especificações de cada dispositivo pronto para HDMI-CEC, algumas funções podem não funcionar com este aparelho. (Para mais detalhes, consulte o manual de instruções da sua televisão.)
- Podem verificar-se operações involuntárias com alguns dispositivos ligados. Nestes casos, defina "CONTROLO HDMI" para"OFF".
- " CONTROLO HDMI " (🖙 p. 199)

Preparativos

- Ligue um mini cabo HDMI entre este aparelho e a televisão.
- "Ligar através do mini-conector HDMI" (I p. 128)
- Ligue a televisão e defina a configuração relacionada com HDMI-CEC para "ON". (Para mais detalhes, consulte o manual de instruções da televisão.)
- Ligue este aparelho e defina "CONTROLO HDMI" no menu "COMUM" para "ON".

" CONTROLO HDMI " (🖙 p. 199)

Método de operação 1

- 1 Ligue este aparelho.
- 2 Selecione o modo de reprodução.
- 3 Ligue o mini cabo HDMI.
 - A televisão liga-se automaticamente e muda para o modo de entrada HDMI quando se ligar este aparelho.

Método de operação 2

- 1 Desligue a televisão.
 - Este aparelho desliga-se automaticamente.

NOTA:

 Dependendo da televisão ligada, o idioma de visualização deste aparelho alterna automaticamente para o idioma selecionado para a televisão quando este aparelho estiver ligado.

(Isto só acontece se este aparelho for compatível com o idioma selecionado para a televisão.) Para usar este aparelho com um idioma diferente do idioma de visualização da televisão, defina "CONTROLO HDMI" para "OFF".

- O idioma de visualização da televisão não muda automaticamente, mesmo se se alterar o idioma de visualização deste aparelho.
- Estas funções podem não funcionar corretamente se estiverem ligados dispositivos como por exemplo amplificadores e seletores. Defina "CONTROLO HDMI" para "OFF".
- Se a função HDMI-CEC não funcionar corretamente, desligue e volte a ligar este aparelho.

Ligar através do conector AV

Se ligar o cabo de AV fornecido ao conector AV, os vídeos podem ser reproduzidos numa televisão.

- Consulte também o manual de instruções da televisão em questão.
- 1 Ligar a uma TV.



- Desligue a câmara de vídeo pressionando o botão 🕁 durante cerca de 2 segundos.
- 2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.



3 Pressione o botão de entrada externo da televisão para mudar para a entrada deste aparelho através do conector ligado.



4 Reproduzir um arquivo.



"Reproduzir vídeos" (🖙 p. 122)

"Reproduzir imagens fixas" (🖙 p. 125)

NOTA :

 Em caso de dúvidas sobre a televisão ou o método de ligação, contacte o fabricante da sua televisão.

Reproduzir listas de reprodução

"Criar listas de reprodução a partir de vídeos gravados" (🖙 p. 138)

Reproduz as listas de reprodução que criou.

Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 44.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
- Toque em 🕌 para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o botão 📽/ 🗅 neste aparelho.)
- 2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque em "MENU".



4 Toque em "REP. PLAYLIST".



5 Toque para selecionar uma lista de reprodução.

	REP. PLAYLIST		
	02 2012.10.10	PM01:00	
	10000		
$\mathbf{\nabla}$	10000		
	VERIF.	×	

• A reprodução da lista de reprodução começa.

"Reproduzir vídeos" (🖙 p. 122)

- Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.
- Toque em 💽 para voltar ao tela de índice.
- Toque em "VERIF." e selecione uma lista de reprodução para verificar o seu conteúdo. Depois de marcar, toque em .
- As listas de reprodução com o ícone a (Reprodução de Compilação) são as listas de reprodução criadas durante a Reprodução de Compilação.

Criar listas de reprodução: -

Reproduzir um disco DVD ou Blu-ray criado neste aparelho

Os discos Blu-ray ou DVDs criados usando a função de cópia de segurança neste aparelho podem ser reproduzidos na televisão usando um gravador de DVD (apenas DVDs) opcional, com função de reprodução (CU-VD50) ou um leitor de Blu-ray ou DVD normal. Os DVDs também podem ser reproduzidos nesta unidade ao ligar o gravador de DVD opcional com função de reprodução.

"Reproduzir com um gravador de DVD" (🖙 p. 149)

"Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray" (🖙 p. 156)

 Para mais detalhes sobre como reproduzir num leitor de discos Blu-ray ou DVD normal, consulte o manual de instruções do leitor.

Dispositivo de reprodução	DVD (formato AVCHD)	Disco Blu-ray
Gravador de DVD ligado a este aparelho	\checkmark	-
Gravador BD (unidade externa de Blu-ray) ligado a este aparelho	V	✓
Leitor de DVD/ gravador de DVD	√*	-
Leitor de Blu-ray/ gravador de Blu-ray	√*	\checkmark
Gravador de DVD com função de reprodução (CU- VD50)	V	-

* Só para dispositivos compatíveis com AVCHD

CUIDADO :

 Os DVDs criados no formato AVCHD não podem ser reproduzidos em leitores de DVD com qualidade padrão. Pode não conseguir retirar o disco do leitor.

Reproduzir uma compilação num leitor de DVD ou Blu-ray

Pode reproduzir alguns segundos de cada cena dos vídeos gravados no disco criado.

- 1 Coloque o disco criado num leitor.
- 2 Selecione "RESUMO REPRODUÇÃO" na televisão.
 - A compilação é reproduzida continuamente.



(A tela não aparece nesta unidade.)

NOTA :

- Ir para a reprodução normal/para o menu de índice
- 1) Pressione o botão do menu principal no telecomando do leitor durante a reprodução da compilação.
- 2) Selecione o item desejado.
- O menu "RESUMO REPRODUÇÃO" não está disponível quando o disco é criado usando o software Everio MediaBrowser 4 fornecido.
- A Reprodução de Compilação não está disponível quando se reproduz ligando este aparelho a um gravador de DVD ou a uma unidade externa de Blu-ray.

Eliminar arquivos não desejados

Elimine arquivos e imagens fixas não desejados se estiver ficar com pouco espaço no suporte de gravação.

Desta forma, liberta mais espaço no suporte de gravação. "Eliminar o arquivo apresentado atualmente" (ISP p. 132) "Eliminar arquivos selecionados" (ISP p. 132)

NOTA :

- Não é possível restaurar arquivos eliminados.
- Se determinados arquivos de uma lista de reprodução forem eliminados, a lista de reprodução altera-se.
- Não é possível eliminar arquivos protegidos.
- Anule a proteção antes de eliminar o arquivo.

"Proteger os arquivos" (🖙 p. 133)

 Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança dos arquivos importantes num computador.

"Criar Cópia de Segurança de Todos os Arquivos" (🖙 p. 165)

Eliminar o arquivo apresentado atualmente

Elimina o arquivo apresentado atualmente.

CUIDADO :

- Não é possível restaurar arquivos eliminados.
- 1 Toque em 🔟.



- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.
- 2 Toque em "SIM".



- Toque em 🖂 / >>> para selecionar o arquivo anterior ou seguinte.
- Quando não resta qualquer arquivo, a tela volta ao tela de índice.

Eliminar arquivos selecionados

Elimina os arquivos selecionados.

CUIDADO :

- Não é possível restaurar arquivos eliminados.
- 1 Abra a tela LCD.



- Toque em a ou D para selecionar o modo de vídeo ou de imagem fixa.
- Toque em de ou na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em ➡ para mudar o modo para vídeo ➡. Toque em para mudar o modo para imagem fixa . (Também pode usar o botão ➡/ neste aparelho.)

2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.
- 3 Toque em 🔟



4 Toque nos arquivos para eliminar.



- ✓ aparece nos arquivos selecionados.
- Para remover \checkmark de um arquivo, toque no arquivo novamente.
- Toque em "SEL. TUDO" para selecionar todos os arquivos.
- Toque em "CAN.TUTTO" para cancelar todas as seleções.

<Arquivos Agrupados>



5 Toque em "DEF.".



6 Toque em "EXECUTAR" para confirmar a eliminação.



- Depois de concluir a eliminação, toque em "OK".
- Para cancelar a eliminação, toque em "SAIR".

Proteger os arquivos

Protege os vídeos/imagens fixas importantes para evitar que sejam eliminados acidentalmente.

"Proteger/Cancelar proteção do arquivo atualmente exibido" (187 p. 133) "Proteger/Cancelar proteção dos arquivos selecionados" (187 p. 134)

CUIDADO : -

 Quando os suportes de gravação são formatados, os arquivos protegidos também serão eliminados.

Proteger/Cancelar proteção do arquivo atualmente exibido

Protege ou anula a proteção do arquivo apresentado atualmente.

1 Toque em "MENU".



2 Toque em "PROTEGER/CANCELAR".

VÍ	DEO	\times
#/ #	PROTEGER/CANCELAR	*
\checkmark		
?		Image: A start of the start

3 Toque em "SIM".



- Toque em M / >>> para selecionar o arquivo anterior ou seguinte.
- Depois de definir, toque em "OK".

Proteger/Cancelar proteção dos arquivos selecionados

Protege ou anula a proteção dos arquivos selecionados.

Abra a tela LCD.



- Toque em H ou D para selecionar o modo de vídeo ou de imagem fixa.
- Toque em Hou D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em 🗃 para mudar o modo para vídeo 端. Toque em 🖸 para mudar o modo para imagem fixa 🗅.

(Também pode usar o botão ₩/D neste aparelho.)

2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque em "MENU".



4 Toque em "PROTEGER/CANCELAR".



5 Toque nos arquivos para proteger ou cancelar a proteção destes.



- ✓ aparece nos arquivos selecionados.
 Para remover ✓ de um arquivo, toque no arquivo novamente.
- On e ✓ são exibidos nos arquivos que já estão protegidos. Para cancelar a proteção de um arquivo, toque no arquivo de modo a que a ✓ seja removida.
- Toque em "SEL. TUDO" para selecionar todos os arquivos.
- Toque em "CAN.TUTTO" para cancelar todas as seleções.

<Arquivos Agrupados>



6 Toque em "DEF." para completar a definição.



 As marcas de proteção On aparecem nos arquivos selecionados. As marcas de proteção On desaparecem nos arquivos selecionados.

Capturar uma imagem fixa no vídeo durante a reprodução

Pode capturar imagens fixas das cenas de que gosta nos vídeos gravados.

Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 👪.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em ≇ para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o botão ⊯/□ neste aparelho.)

2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque no vídeo desejado.



4 Toque no botão de pausa II quando chegar à cena desejada durante a reprodução.



- Depois de pausar o vídeo, pode tocar em avanço em câmera lenta
 e retrocesso em câmera lenta
 para ir para o ponto exacto que deseja capturar.
- 5 Pressione o botão SNAPSHOT.



NOTA : -

- As imagens fixas são capturadas com um tamanho de 1920 × 1080.
- As imagens fixas capturadas são guardadas no suporte a partir do qual o vídeo está a ser reproduzido.

Capturar uma parte necessária no vídeo (EDITAR)

Selecione a parte do vídeo necessária e guarde-a como um novo arquivo de vídeo.

- O vídeo original permanece na sua localização atual.
- 1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em #1.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
- Toque em 🛍 para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o botão 🛍/🗅 neste aparelho.)
- 2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque em "MENU".



4 Toque em "EDITAR".

) Víc	DEO	\times
^	EDITAR	
■/■	188 888 81	*
\checkmark	188 888 81	
?	188 888 81	

5 Toque no vídeo para editar.



6 Toque em III para colocar a reprodução em pausa no ponto de início desejado, depois toque em "A".



- Quando se toca em "A", o ponto de início é definido.
- Depois de definir o ponto de início, toque em > para continuar a reprodução.
- 7 Toque em II para colocar a reprodução em pausa no ponto de fim desejado, depois toque em "B".



- Quando se toca em "B", o ponto de fim é definido.
- Para redefinir o ponto de início ou de fim, toque em "A" ou "B" na cena desejada (posição).
- 8 Toque em "DEF.".



- Quando se toca em "DEF.", a área de edição é confirmada.
- 9 Toque em "SIM".



- Depois de copiar, toque em "OK".
- Quando acabar de copiar, o arquivo copiado é adicionado ao tela de índice.

NOTA :

• O ponto de divisão pode desviar-se ligeiramente da cena selecionada.

Capturar vídeos para os carregar para o YouTube

Capture e copie uma parte de um vídeo gravado (máx. 15 minutos) para o carregar para o YouTube, e guarde-a como um vídeo YouTube. Quando captura vídeos para o YouTube, a duração dos mesmos não pode exceder 15 minutos.

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em #1.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
- Toque em **#** para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o botão **#/**/ neste aparelho.)
- 2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque em "MENU".



4 Toque em "CARREGAR DEFINIÇÕES".

PP Ví	DEO	\times
^	188 888 81	
#/ #	CARREGAR DEFINIÇÕES	*
\checkmark		
?	188 888 81	Image: A start of the start

5 Toque no vídeo para editar.



- 6 Toque em "CORTAR".
 - Quando a edição não é necessária, toque em "NÃO CORTAR".



- Se o vídeo selecionado for superior a 15 minutos, é necessário diminuir o seu tamanho.
- 7 Toque em II para colocar a reprodução em pausa no ponto de início desejado, depois toque em "A".

XP > EDITAR	SD
0:01:23	0:12:34
A -::-A B)B -::
	★
	CANCELAR

8 Toque em **II** para colocar a reprodução em pausa no ponto de fim desejado, depois toque em "B".



- Para redefinir o ponto de início ou de fim, toque em "A" ou "B" na cena desejada (posição).
- Quando captura vídeos para o YouTube, a duração dos mesmos não pode exceder 15 minutos.
- 9 Toque em "DEF.".



10 Toque em "SIM".



- Depois de copiar, toque em "OK".
- Quando acabar de copiar, o arquivo copiado é adicionado ao tela de índice.
- Para sair das definições de carregamento, toque em "CANCELAR" na tela de definições de carregamento.

NOTA :

• O ponto de divisão pode desviar-se ligeiramente da cena selecionada.

Carregar vídeos para o YouTube

Pode carregar os seus vídeos para o YouTube com o software fornecido Everio MediaBrowser 4. Instale o software no seu computador e ligue este aparelho ao computador.

Para detalhes sobre a utilização do software, consulte o arquivo de ajuda.
 "Copiar para computador Windows" (reg p. 163)

Problemas ao carregar vídeos:

- Verifique se tem uma conta criada no YouTube. (Precisa de ter uma conta criada no YouTube para carregar arquivos para o YouTube.)
- Consulte as secções "Q&A", "Informações mais recentes", "Informações sobre transferências", etc. na parte "Clique para obter as informações mais recentes sobre o produto" no arquivo de ajuda do software fornecido Everio MediaBrowser 4.

Criar listas de reprodução a partir de vídeos gravados

Uma lista de reprodução é uma lista que cria quando seleciona os seus vídeos favoritos a partir dos vídeos gravados.

Ao criar uma lista de reprodução, pode reproduzir só os seus vídeos favoritos na ordem que quiser.

O arquivo de vídeo original não é alterado mesmo se estiver registrado numa lista de reprodução.

Para criar uma nova lista de reprodução

"Criar listas de reprodução com arquivos selecionados" (🖙 p. 138) "Criar listas de reprodução por data" (🖙 p. 139)

• Para editar ou eliminar uma lista de reprodução criada

"Editar listas de reprodução" (🖙 p. 140)

"Eliminar listas de reprodução" (🖙 p. 141)

NOTA :

 Se um arquivo de vídeo for eliminado ou movido, será removido da lista de reprodução.

Criar listas de reprodução com arquivos selecionados

Criar uma lista de reprodução organizando os arquivos individualmente.

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 🛍.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
 Toque em H para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o

botão 📽/🖸 neste aparelho.)

2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque em "MENU".



4 Toque em "EDITAR PLAYLIST".



5 Toque em "NOVA LISTA".



6 Toque em "CRIAR DA CENA".



7 Toque no vídeo para adicionar à lista de reprodução.

DE CENA	0/999
TOTAL 00h00m	
	SAIR

- Þ aparece no vídeo selecionado. Toque em ¹ para cancelar a seleção.
- Toque novamente no vídeo selecionado para verificar o vídeo. Depois de marcar, toque em .
- Toque em </>
 </>
 </>
 ou mova o selector de zoom para mostrar o vídeo anterior/seguinte.
- 1920 indica o tamanho do vídeo.
- 8 Toque em "ADIC" e insira a imagem de vídeo.

1000000	0/999
TOTAL 00h00m	-
ADIC	
SAIR	

- Repita os passos 7 e 8 e organize os vídeos na lista de reprodução.
- Para mudar a posição de um vídeo na lista de reprodução (fila inferior), selecione o ponto de introdução com ←/→ depois do passo 7 e toque em "ADIC".
- ▶ aparece quando o vídeo inserido é selecionado. Toque em ⁽¹⁾ para cancelar a seleção.
- Toque novamente no vídeo selecionado para verificar o vídeo. Depois de marcar, toque em ^C.
- Para eliminar um vídeo da lista de reprodução (fila inferior), toque no vídeo e depois toque em "CANC.".
- 1920 indica o tamanho do vídeo.
- 9 Depois de organizar, toque em "GUARD.".



10 Toque em "SIM".



NOTA :

 $\bullet\,$ Toque em $\times\,$ em cada tela para sair do menu.

Criar listas de reprodução por data

Criar lista de reprodução organizando vários arquivos de acordo com a data de gravação.

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 💾.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em 👪 para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o botão 🏙/🗅 neste aparelho.)

2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.

		i.A.
WT		D
<	REC	MENU

3 Toque em "MENU".



4 Toque em "EDITAR PLAYLIST".

	ÍDEO	\times
^	188 888 81	
# /#	188 888 81	*
\checkmark	188 888 81	
?	EDITAR PLAYLIST	

5 Toque em "NOVA LISTA".

ED	ITAR PLAYLIST	\times
	NOVA LISTA	
	EDITAR	
	APAGAR	
?		

6 Toque em "CRIAR POR DATA".



7 Toque no vídeo da data para adicionar à lista de reprodução.



- > aparece no vídeo selecionado. Toque em <a>para cancelar a seleção.
- Toque novamente no vídeo selecionado para verificar todos os vídeos da mesma data. Depois de marcar, toque em ¹.
- Toque em
 > ou mova o selector de zoom para mostrar o vídeo anterior/seguinte.
- O número no vídeo indica o número de vídeos gravados no mesmo dia.
- 8 Toque em "ADIC" e insira a imagem de vídeo.



- Repita os passos 7 e 8 e organize os vídeos na lista de reprodução.
- Para mudar a posição de um vídeo na lista de reprodução (fila inferior), selecione o ponto de introdução com ←/→ depois do passo 7 e toque em "ADIC".
- ▶ aparece quando o vídeo inserido é selecionado. Toque em ⁽¹⁾ para cancelar a seleção.
- Toque novamente no vídeo selecionado para verificar todos os vídeos da mesma data. Depois de marcar, toque em ᠫ.
- Para eliminar um vídeo da lista de reprodução (fila inferior), toque no vídeo e depois toque em "CANC.".
- 9 Depois de organizar, toque em "GUARD.".



10 Toque em "SIM".



NOTA :

• Toque em \times em cada tela para sair do menu.

Editar listas de reprodução

Pode mudar o conteúdo de uma lista de reprodução criada. Contudo, as listas de reprodução criadas a partir da Reprodução de Compilação não podem ser alteradas.

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 🛍.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.

Toque em H para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o botão H/D neste aparelho.)

2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque em "MENU".



4 Toque em "EDITAR PLAYLIST".

Ví	DEO	\times
^	188 888 81	
■/■		*
\checkmark		
?	EDITAR PLAYLIST	

5 Toque em "EDITAR".



6 Toque na lista de reprodução a editar, depois toque em "SEGUINTE".



7 Toque no vídeo (fila superior) para organizar na lista de reprodução.



- Þ aparece no vídeo selecionado. Toque em ¹ para cancelar a seleção.
- Toque novamente no vídeo selecionado para verificar o vídeo. Depois de marcar, toque em [←].
- Toque em
 > ou mova o selector de zoom para mostrar o vídeo anterior/seguinte.
- 1920 indica o tamanho do vídeo.
- 8 Toque em "ADIC" e insira a imagem de vídeo.



- Repita os passos 7 e 8 e organize os vídeos na lista de reprodução.
- Para mudar a posição de um vídeo na lista de reprodução (fila inferior), selecione o ponto de introdução com ←/→ depois do passo 7 e toque em "ADIC".
- ▶ aparece quando o vídeo inserido é selecionado. Toque em ⁽¹⁾ para cancelar a seleção.
- Toque novamente no vídeo selecionado para verificar o vídeo. Depois de marcar, toque em .
- Para eliminar um vídeo da lista de reprodução (fila inferior), toque no vídeo e depois toque em "CANC.".
- 1920 indica o tamanho do vídeo.
- 9 Depois de organizar, toque em "GUARD.".



10 Toque em "SIM".



NOTA :

 $\bullet\,$ Toque em $\times\,$ em cada tela para sair do menu.

Eliminar listas de reprodução

Eliminar as listas de reprodução que criou.

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 👪.
- Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo. Toque em para mudar o modo para vídeo. (Também pode usar o botão #/D neste aparelho.)
- 2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque em "MENU".



4 Toque em "EDITAR PLAYLIST".



5 Toque em "APAGAR".



6 Toque na lista de reprodução a eliminar, depois toque em "SEGUINTE"



- Todas as listas de reprodução criadas serão eliminadas se selecionar "APAGAR TODOS".
- 7 Toque em "SIM" para confirmar a eliminação.



- Depois de eliminar, toque em "OK".
- Depois de a eliminação estar completa, a tela volta ao tela de seleção de lista de reprodução a eliminar.

NOTA:

• Toque em imes em cada tela para sair do menu.

Criar discos com um gravador de DVD

Pode copiar os arquivos gravados para discos ou reproduzir os discos criados usando um gravador de DVD opcional.

Gravadores de DVD compatíveis

Nome do produto	Descrição
Gravador de DVD • CU-VD3	 Permite que as imagens gravadas nesta unidade sejam copiadas para um DVD sem usar um computador.
Gravador de DVD • CU-VD50	 Cria DVDs e funciona como uma unidade de DVD externa quando ligada a um computador. Também permite reproduzir os DVDs criados se ligar o CU-VD50 a uma televisão.

Criar discos com um gravador de DVD

Preparar um Gravador de DVD

"Preparar um gravador de DVD (CU-VD3)" (☞ p. 143) "Preparar um gravador de DVD (CU-VD50)" (☞ p. 143)

Copiar para Discos

"Copiar todos os arquivos" (I p. 144)

"Copiar arquivos por data" (128 p. 145)

"Copiar listas de reprodução selecionadas" (187 p. 146)

"Copiar arquivos selecionados" (128 p. 148)

Outras operações

"Reproduzir com um gravador de DVD" (127 p. 149)

NOTA :

- Os discos criados neste aparelho são guardados no formato AVCHD. Reproduzir num dispositivo compatível com AVCHD (tal como um gravador de Blu-ray). Além disso, não podem ser criados discos no formato DVD-Video.
- As imagens gravadas no modo UXP não podem ser copiadas para um gravador de DVD.
- Quando existem demasiados arquivos para copiar, poderá demorar algum tempo até a cópia estar concluída. Aguarde algum tempo enquanto o indicador de acesso estiver a piscar, o que indica um funcionamento normal.
- A informação de data e hora é gravada como legenda nos discos criados.

Preparar um gravador de DVD (CU-VD3)

- 1 Remova o adaptador de CA e a bateria deste aparelho.
- **2** Abra a tela LCD.



3 Ligue o cabo USB e o adaptador de CA.



- 1 Ligue o cabo USB do gravador de DVD a este aparelho.
- 2 Ligue o adaptador de CA do gravador de DVD.
- Ligue o gravador de DVD.
 - 3 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
 - Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
 - Este aparelho liga-se e aparece o menu de "CÓPIA DE SEG.".
 - Enquanto o cabo USB estiver ligado, aparece o menu "CÓPIA DE SEG.".
 - Consulte também o manual de instruções do gravador de DVD.
- 4 Insira um novo disco.



- 1 Pressione no botão de ejeção para abrir o compartimento do disco.
- 2 Puxe o compartimento totalmente para fora e coloque um disco novo corretamente.
- 3 Empurre o compartimento do disco até se ouvir o encaixe.

CUIDADO:

 Não se esqueça de desligar a unidade quando ligar outros dispositivos. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos ou avarias.

Preparar um gravador de DVD (CU-VD50)

- 1 Remova o adaptador de CA e a bateria deste aparelho.
- 2 Abra a tela LCD.



3 Ligue o cabo USB e o adaptador de CA.



- 1 Ligue o cabo USB fornecido com o gravador de DVD.
- 2 Ligue o adaptador de CA do gravador de DVD.
- Ligue o gravador de DVD.
 - 3 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
 - Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
 - Este aparelho liga-se e aparece o menu de "CÓPIA DE SEG.".
 - Enquanto o cabo USB estiver ligado, aparece o menu "CÓPIA DE SEG.".
 - Consulte também o manual de instruções do gravador de DVD.
- 4 Insira um novo disco.



- 1 Pressione o botão de ejeção.
- 2 Retire o compartimento do disco.
- 3 Puxe o compartimento totalmente para fora e coloque um disco novo corretamente.
- [4] Empurre o compartimento do disco até se ouvir o encaixe.

CUIDADO :

• Não se esqueça de desligar a unidade quando ligar outros dispositivos. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos ou avarias.

NOTA :

 Todos os botões do gravador de DVD CU-VD50, excepto o botão Ligar/ Desligar e o de ejeção, ficarão desativados quando ligado a este aparelho.

Criar um disco

- Prepare um Gravador de DVD.
 Insira um novo disco no gravador de DVD.
 "Preparar um gravador de DVD (CU-VD3)" (I Preparar um gravador de DVD (CU-VD50)" (I Preparar um gravador de DVD (I Preparar um grav
- Copie os arquivos para o disco através dos métodos seguintes.
 "Copiar todos os arquivos" (☞ p. 144)
 - "Copiar arquivos por data" (127 p. 144)
 "Copiar listas de reprodução selecionadas" (127 p. 146)
 "Copiar arquivos selecionados" (127 p. 148)

Copiar todos os arquivos

Todos os vídeos ou imagens fixas gravados neste aparelho serão copiados. Também pode selecionar e copiar só os vídeos ou imagens fixas que nunca tenham sido copiados.

- 1 Selecione o modo de imagem fixa ou vídeo.
- 2 Toque em "CRIAR DE TODAS" (vídeo) ou "GUARD. TODAS IMAGENS" (imagem fixa):



- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.
- Toque em i para alternar entre os modos de vídeo ou de imagem fixa.
- 3 Toque no método desejado.

CF	RIAR DE TODAS	
	TODAS AS CENAS	
	CENAS NÃO GUARDADAS	
?		ſ

- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.
- "TODAS AS CENAS" (vídeo)/"TODAS AS IMAGENS" (imagem fixa):

Todos os vídeos ou imagens vídeos existentes neste aparelho são copiados.

 "CENAS NÃO GUARDADAS" (vídeo)/"IMAG. NÃO GUARDADAS" (imagem fixa):

Os vídeos ou a imagens fixas que nunca tenham sido copiados são automaticamente selecionados e copiados.

4 Toque em "EXECUTAR".



 Aparece o número de discos necessários para copiar os arquivos. Prepare os discos necessários.
5 Toque em "AUTO" ou "POR DATA". (apenas modo 🔛)



- Se se selecionar "AUTO", os vídeos com datas de gravação semelhantes são exibidos por grupos.
- Se se selecionar "POR DATA", os vídeos são exibidos de acordo com as datas de gravação.
- 6 Toque em "EXECUTAR".



- Quando "INSERIR O PRÓXIMO DISCO PREMIR [CANCELAR] PARA SAIR DA OPÇÃO DE CRIAÇÃO" aparecer, mude de disco.
- 7 Toque em "OK" quando "CONCLUÍDO" é exibido.



8 Pressione e mantenha pressionado o botão O durante 2 segundos ou mais para desligar este aparelho e remova o cabo USB.

CUIDADO :

- Não desligue a unidade nem retire o cabo USB até acabar o processo de cópia.
- Não é possível copiar arquivos que não estejam na tela de índice durante a reprodução. Também não é possível copiar arquivos especiais.
- Todos os DVDs serão finalizados automaticamente. Não é possível adicionar arquivos ao DVD-R/DVD-RW posteriormente.

NOTA:

 Para verificar o disco criado, consulte ""Reproduzir com um gravador de DVD" (IS p. 149)".

"Reproduzir com um gravador de DVD" (128 p. 149)

Copiar arquivos por data

Os vídeos ou imagens fixas são ordenados e copiados de acordo com a data de gravação.

- **1** Selecione o modo de imagem fixa ou vídeo.
- 2 Toque em "SELECCIONAR E CRIAR" (vídeo) ou "SELEC. E GUARDAR" (imagem fixa):

RECUPERAÇÃO DO VÍDEO		
	CRIAR DE TODAS	
	SELECCIONAR E CRIAR	
	REPRODUÇÃO	
?		

- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.
- Toque em # para alternar entre os modos de vídeo ou de imagem fixa.
- **3** Toque em "CRIAR POR DATA" (vídeo) ou "GUARDAR POR DATA" (imagem fixa):



 Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.

4 Toque para selecionar uma data de gravação.

CRIAR POR DAT	A
100 000 01	
	SAIR

 Não pode selecionar mais do que uma data de gravação para copiar. Para copiar arquivos com diferentes datas de gravação, recomendase efectuar a cópia criando uma lista de reprodução.

"Criar listas de reprodução a partir de vídeos gravados" (🖙 p. 138) "Copiar listas de reprodução selecionadas" (🖙 p. 146)

5 Toque em "EXECUTAR".



- Aparece o número de discos necessários para copiar os arquivos. Prepare os discos necessários.
- Toque em "VERIF." para verificar o conteúdo.

6 Toque em "AUTO" ou "POR DATA". (apenas modo 🖴)



- Se se selecionar "AUTO", os vídeos com datas de gravação semelhantes são exibidos por grupos.
- Se se selecionar "POR DATA", os vídeos são exibidos de acordo com as datas de gravação.
- 7 Toque em "EXECUTAR".



- Quando "INSERIR O PRÓXIMO DISCO PREMIR [CANCELAR] PARA SAIR DA OPÇÃO DE CRIAÇÃO" aparecer, mude de disco.
- 8 Toque em "OK" quando "CONCLUÍDO" é exibido.



9 Pressione e mantenha pressionado o botão d durante 2 segundos ou mais para desligar este aparelho e remova o cabo USB.

CUIDADO :

- Não desligue a unidade nem retire o cabo USB até acabar o processo de cópia.
- Não é possível copiar arquivos que não estejam na tela de índice durante a reprodução. Também não é possível copiar arquivos especiais.
- Todos os DVDs serão finalizados automaticamente.
 Não é possível adicionar arquivos ao DVD-R/DVD-RW posteriormente.

NOTA:

 Para verificar o disco criado, consulte ""Reproduzir com um gravador de DVD" (☞ p. 149) ".

"Reproduzir com um gravador de DVD" (🖙 p. 149)

Copiar listas de reprodução selecionadas

Organize e copie as listas de reprodução criadas pela ordem que preferir.

- 1 Selecione o modo de vídeo.
- 2 Toque em "SELECCIONAR E CRIAR".

RECUPERAÇÃO DO VÍDEO	
	CRIAR DE TODAS
	SELECCIONAR E CRIAR
	REPRODUÇÃO
?	

3 Toque em "CRIAR POR PLAYLIST".

SE SE	LECCIONAR E CRIAR	
	CRIAR POR DATA	
	CRIAR POR PLAYLIST	
	SELECCIONAR DE CENAS	
?		

4 Toque na lista de reprodução para copiar para o disco.

CRIAR POR	PLAYLIST	0/999
	TERE .	\mathbf{O}
TOTAL 00h00m		
	SAIR	

- ▶ aparece na lista de reprodução selecionada (superior). Toque em ⁽) para cancelar a seleção.
- Toque na lista de reprodução selecionada para verificar o conteúdo da lista de reprodução. Depois de marcar, toque em ¹.
- Toque em
 ou mova o selector de zoom para mostrar a lista de reprodução anterior/seguinte.
- **5** Toque em "ADIC" para inserir uma lista de reprodução.



- Repita os passos 5 e 6 e organize as listas de produção.
- Para mudar a posição de uma lista de reprodução (inferior), selecione o ponto de introdução com ←/→ depois do passo 5 e toque em "ADIC".
- ▶ aparece quando a lista de reprodução inserida é selecionada. Toque em ¹⊃ para cancelar a seleção.
- Toque na lista de reprodução selecionada para verificar o conteúdo da lista de reprodução. Depois de marcar, toque em [←].
- Para eliminar um vídeo da lista de reprodução (fila inferior), toque no vídeo e depois toque em "CANC.".
- 6 Depois de organizar, toque em "GUARD.".



7 Toque em "EXECUTAR".



- Aparece o número de discos necessários para copiar os arquivos. Prepare os discos necessários.
- Toque em "VERIF." para verificar o conteúdo. Depois de marcar, toque em .
- 8 Toque em "OK".



9 Toque em "EXECUTAR".



- Quando "INSERIR O PRÓXIMO DISCO PREMIR [CANCELAR] PARA SAIR DA OPÇÃO DE CRIAÇÃO" aparecer, mude de disco.
- 10 Toque em "OK" quando "CONCLUÍDO" é exibido.

CRIAF	R POR PLAYLIST	
	CONCLUÍDO	
	OK]

11 Pressione e mantenha pressionado o botão 🕁 durante 2 segundos ou mais para desligar este aparelho e remova o cabo USB.

CUIDADO : -

- Não desligue a unidade nem retire o cabo USB até acabar o processo de cópia.
- Não é possível copiar arquivos que não estejam na tela de índice durante a reprodução. Também não é possível copiar arquivos especiais.
- Todos os DVDs serão finalizados automaticamente. Não é possível adicionar arquivos ao DVD-R/DVD-RW posteriormente.

NOTA :

• Uma lista de reprodução aparece no menu principal do DVD criado.

- Para verificar o disco criado, consulte ""Reproduzir com um gravador de DVD" (ISP p. 149) ".
- "Reproduzir com um gravador de DVD" (128 p. 149)
- Para criar uma lista de reprodução
- "Criar listas de reprodução a partir de vídeos gravados" (1887 p. 138)

Copiar arquivos selecionados

Selecione e copie individualmente os vídeos ou imagens fixas pretendidos.

- 1 Selecione o modo de imagem fixa ou vídeo.
- 2 Toque em "SELECCIONAR E CRIAR" (vídeo) ou "SELEC. E GUARDAR" (imagem fixa):



- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.
- Toque em 🗯 para alternar entre os modos de vídeo ou de imagem fixa.
- 3 Toque em "SELECCIONAR DE CENAS" (vídeo) ou "SELEC. DE IMAGENS" (imagem fixa):



- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.
- 4 Toque nos vídeos ou imagens fixas a copiar.



- Aparece uma marca de verificação no arquivo selecionado.
 Para remover a marca de verificação, toque novamente no arquivo.
- Toque em "VERIF." para colocar uma marca de verificação no arquivo.
 - Depois de marcar, toque em つ.
- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.
- Depois de selecionar todos os arquivos, toque em "GUARD.".



- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.
- 6 Toque em "EXECUTAR".



- Aparece o número de discos necessários para copiar os arquivos. Prepare os discos necessários.
- 7 Toque em "AUTO" ou "POR DATA". (apenas modo 🚢)



- Se se selecionar "AUTO", os vídeos com datas de gravação semelhantes são exibidos por grupos.
- Se se selecionar "POR DATA", os vídeos são exibidos de acordo com as datas de gravação.
- 8 Toque em "EXECUTAR".

DE CENAS	X
ANTE 02 (DL)1	
CANCELAR	
	DE CENAS ANTE 02 DL)1 CANCELAR

- Quando "INSERIR O PRÓXIMO DISCO PREMIR [CANCELAR] PARA SAIR DA OPÇÃO DE CRIAÇÃO" aparecer, mude de disco.
- 9 Toque em "OK" quando "CONCLUÍDO" é exibido.

SELECCIONAR DE CENAS
CONCLUÍDO
ОК

10 Pressione e mantenha pressionado o botão 🕁 durante 2 segundos ou mais para desligar este aparelho e remova o cabo USB.

CUIDADO : -

- Não desligue a unidade nem retire o cabo USB até acabar o processo de cópia.
- Não é possível copiar arquivos que não estejam na tela de índice durante a reprodução. Também não é possível copiar arquivos especiais.
- Todos os DVDs serão finalizados automaticamente. Não é possível adicionar arquivos ao DVD-R/DVD-RW posteriormente.

NOTA : ·

- Para verificar o disco criado, consulte ""Reproduzir com um gravador de DVD" (ISP p. 149) ".
- "Reproduzir com um gravador de DVD" (128 p. 149)

5

Reproduzir com um gravador de DVD

Pode reproduzir os DVDs criados neste aparelho.

- 1 Prepare um Gravador de DVD.
 - Insira o DVD a reproduzir no gravador de DVD.
 "Preparar um gravador de DVD (CU-VD3)" (☞ p. 143)
 "Preparar um gravador de DVD (CU-VD50)" (☞ p. 143)
- 2 Toque em "REPRODUÇÃO" no menu "CÓPIA DE SEG.".



- Aparecerá um tela de índice (exibição de miniatura) dos vídeos existentes no disco.
- 3 Toque no arquivo para iniciar a reprodução.



- Toque em """ para voltar ao menu "CÓPIA DE SEG.".
- Para mais detalhes sobre a reprodução de vídeo, consulte ""Botões de operação para reprodução de vídeo" (ISP p. 122) ".

"Botões de operação para reprodução de vídeo" (🖙 p. 122)

 Para sair, pare a gravação e desligue a câmara de vídeo pressionando o botão durante cerca de 2 segundos. Depois, desligue o cabo USB.

NOTA :

- Para reproduzir a imagem gravada na TV, ligue este aparelho através do cabo mini HDMI ou do cabo AV enquanto este aparelho estiver ligado ao gravador de DVD.
- "Ligar através do mini-conector HDMI" (I p. 128)

"Ligar através do conector AV" (18 p. 129)

Criar Discos com uma Unidade Externa de Blu-ray

Pode copiar os arquivos gravados para discos ou reproduzir os discos criados usando um gravador BD opcional (unidade externa de Blu-ray).

Gravadores BD Compatíveis (unidades externas de Blu-ray)

Pode usar BE08LU20 da LG. (A partir de Novembro de 2011)

Criar discos com um gravador BD (unidade externa de Bluray)

Preparar um gravador BD (unidade externa de Blu-ray)

"Preparar uma unidade externa de Blu-ray" (128 p. 150)

Copiar para Discos

"Copiar todos os arquivos" (I p. 151)
"Copiar arquivos por data" (I p. 152)
"Copiar listas de reprodução selecionadas" (I p. 153)
"Copiar arquivos selecionados" (I p. 154)
Selecione e copie individualmente os vídeos ou imagens fixas pretendidos.

Outras operações

"Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray" (187 p. 156)

NOTA :

- O tempo de gravação do disco varia em função do modo de gravação.
- Quando existem demasiados arquivos para copiar, poderá demorar algum tempo até a cópia estar concluída. Aguarde algum tempo enquanto o indicador de acesso estiver a piscar, o que indica um funcionamento normal.
- A informação de data e hora é gravada como legenda nos discos criados.

Preparar uma unidade externa de Blu-ray

NOTA :

 Para usar o cabo USB fornecido com o gravador BD (unidade externa de Blu-ray) adquira o cabo de conversão USB seguinte.
 Número da peça*: QAM0852-001 Mini-A (Macho) – A (Fêmea)

*Consulte o seu centro de serviços mais próximo.

- 1 Remova o adaptador de CA e a bateria deste aparelho.
- 2 Abra a tela LCD.



3 Ligue o cabo USB e o adaptador de CA.



- 1 Ligue o cabo USB do gravador BD (unidade externa de Blu-ray) a este aparelho.
- O cabo USB fornecido com este aparelho não pode ser usado.
 - 2 Ligue o adaptador de CA ao gravador BD (unidade externa de Bluray).
 - 3 Ligue o gravador BD (unidade externa de Blu-ray).
 - [4] Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
 - Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
 - Este aparelho liga-se e aparece o menu de "CÓPIA DE SEG.".
 - Enquanto o cabo USB estiver ligado, aparece o menu "CÓPIA DE SEG.".
 - Consulte também o manual de instruções do gravador BD (unidade externa de Blu-ray).

4 Insira um novo disco.



- 1 Pressione no botão de ejeção para abrir o compartimento do disco.
- 2 Insira um novo disco corretamente.
- 3 Pressione o botão de ejeção para fechar o compartimento do disco.

CUIDADO :

- Não se esqueça de desligar a unidade quando ligar outros dispositivos. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos ou avarias.
- Não ligue o adaptador de CA fornecido com este aparelho ao gravador BD.
- Não ligue o adaptador de CA fornecido com o gravador BD a este aparelho.

Criar um disco

Criar um disco

- Preparar um gravador BD (unidade externa de Blu-ray)
 Insira um novo disco no gravador BD (unidade externa de Blu-ray).
 "Preparar uma unidade externa de Blu-ray" (ISP p. 150)
- 2 Copie os arquivos para o disco através dos métodos seguintes.
 - "Copiar todos os arquivos" (🖙 p. 151)
 - "Copiar arquivos por data" (🖙 p. 152)
 - "Copiar listas de reprodução selecionadas" (1887 p. 153)
 - "Copiar arquivos selecionados" (🖙 p. 154)

Copiar todos os arquivos

Todos os vídeos ou imagens fixas gravados neste aparelho serão copiados. Também pode selecionar e copiar só os vídeos ou imagens fixas que nunca tenham sido copiados.

- 1 Selecione o modo de imagem fixa ou vídeo.
- 2 Toque em "CRIAR DE TODAS" (vídeo) ou "GUARD. TODAS IMAGENS" (imagem fixa):



- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.
- Toque em # para alternar entre os modos de vídeo ou de imagem fixa.
- 3 Toque em "Blu-ray DISC" ou "DVD(AVCHD)".



- O suporte altera-se de acordo com o item tocado. Selecione as definições adequadas de acordo com o disco.
- Selecionar "Blu-ray DISC" permite-lhe guardar vídeos num disco Bluray na qualidade de alta definição.
- Selecionar "DVD(AVCHD)" permite-lhe guardar vídeos num DVD na qualidade de alta definição.
- 4 Toque no método desejado.



 "TODAS AS CENAS" (vídeo)/"TODAS AS IMAGENS" (imagem fixa):

Todos os vídeos ou imagens vídeos existentes neste aparelho são copiados.

 "CENAS NÃO GUARDADAS" (vídeo)/"IMAG. NÃO GUARDADAS" (imagem fixa):

Os vídeos ou a imagens fixas que nunca tenham sido copiados são automaticamente selecionados e copiados.



- Aparece o número de discos necessários para copiar os arquivos. Prepare os discos necessários.
- 6 Toque em "AUTO" ou "POR DATA". (apenas modo 🔛)



- Se se selecionar "AUTO", os vídeos com datas de gravação semelhantes são exibidos por grupos.
- Se se selecionar "POR DATA", os vídeos são exibidos de acordo com as datas de gravação.
- 7 Toque em "EXECUTAR".

5



- Quando "INSERIR O PRÓXIMO DISCO PREMIR [CANCELAR] PARA SAIR DA OPÇÃO DE CRIAÇÃO" aparecer, mude de disco.
- **8** Toque em "OK" quando "CONCLUÍDO" é exibido.

· · ·	
TODAS AS CENAS	
CONCLUÍDO	
OK	

Pressione e mantenha pressionado o botão ひ durante 2 segundos ou mais para desligar este aparelho e remova o cabo USB.

CUIDADO :

- Não desligue a unidade nem retire o cabo USB até acabar o processo de cópia.
- Não é possível copiar arquivos que não estejam na tela de índice durante a reprodução. Também não é possível copiar arquivos especiais.
- Todos os DVDs serão finalizados automaticamente. Embora não seja possível adicionar arquivos ao DVD-R/DVD-RW posteriormente, podem ser adicionados arquivos ao BD-R/BD-RE.
- Os DVDs que são criados no formato "DVD(AVCHD)" são reproduzíveis apenas em dispositivos compatíveis com AVCHD.

NOTA :

 Para verificar o disco criado, consulte ""Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray" (I p. 156)".

"Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray" (🖙 p. 156)

Copiar arquivos por data

Os vídeos ou imagens fixas são ordenados e copiados de acordo com a data de gravação.

- 1 Selecione o modo de imagem fixa ou vídeo.
- 2 Toque em "SELECCIONAR E CRIAR" (vídeo) ou "SELEC. E GUARDAR" (imagem fixa):



- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.
- Toque em i para alternar entre os modos de vídeo ou de imagem fixa.
- 3 Toque em "Blu-ray DISC" ou "DVD(AVCHD)".



- O suporte altera-se de acordo com o item tocado. Selecione as definições adequadas de acordo com o disco.
- Selecionar "Blu-ray DISC" permite-lhe guardar vídeos num disco Bluray na qualidade de alta definição.
- Selecionar "DVD(AVCHD)" permite-lhe guardar vídeos num DVD na qualidade de alta definição.
- **4** Toque em "CRIAR POR DATA" (vídeo) ou "GUARDAR POR DATA" (imagem fixa):



- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.
- **5** Toque para selecionar uma data de gravação.



NOTA :

 Não pode selecionar mais do que uma data de gravação para copiar. Para copiar arquivos com diferentes datas de gravação, recomenda-se efectuar a cópia criando uma lista de reprodução.

"Criar listas de reprodução a partir de vídeos gravados" (🖙 p. 138) "Copiar listas de reprodução selecionadas" (🖙 p. 153)

6 Toque em "EXECUTAR".



- Aparece o número de discos necessários para copiar os arquivos. Prepare os discos necessários.
- 7 Toque em "AUTO" ou "POR DATA". (apenas modo 💾)



- Se se selecionar "AUTO", os vídeos com datas de gravação semelhantes são exibidos por grupos.
- Se se selecionar "POR DATA", os vídeos são exibidos de acordo com as datas de gravação.
- 8 Toque em "EXECUTAR".

NTE 02 0L)1
CANCELAR
)

- Quando "INSERIR O PRÓXIMO DISCO PREMIR [CANCELAR] PARA SAIR DA OPÇÃO DE CRIAÇÃO" aparecer, mude de disco.
- 9 Toque em "OK" quando "CONCLUÍDO" é exibido.



10 Pressione e mantenha pressionado o botão 🕁 durante 2 segundos ou mais para desligar este aparelho e remova o cabo USB.

CUIDADO : -

- Não desligue a unidade nem retire o cabo USB até acabar o processo de cópia.
- Não é possível copiar arquivos que não estejam na tela de índice durante a reprodução. Também não é possível copiar arquivos especiais.
- Todos os DVDs serão finalizados automaticamente.
 Embora não seja possível adicionar arquivos ao DVD-R/DVD-RW posteriormente, podem ser adicionados arquivos ao BD-R/BD-RE.
- Os DVDs que são criados no formato "DVD(AVCHD)" são reproduzíveis apenas em dispositivos compatíveis com AVCHD.

NOTA :

 Para verificar o disco criado, consulte ""Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray" (ISP p. 156)".

"Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray" (🖙 p. 156)

Copiar listas de reprodução selecionadas

Organize e copie as listas de reprodução criadas pela ordem que preferir.

- **1** Selecione o modo de vídeo.
- **2** Toque em "SELECCIONAR E CRIAR".



3 Toque em "Blu-ray DISC" ou "DVD(AVCHD)".



- O suporte altera-se de acordo com o item tocado. Selecione as definições adequadas de acordo com o disco.
- Selecionar "Blu-ray DISC" permite-lhe guardar vídeos num disco Bluray na qualidade de alta definição.
- Selecionar "DVD(AVCHD)" permite-lhe guardar vídeos num DVD na qualidade de alta definição.
- 4 Toque em "CRIAR POR PLAYLIST".



5 Toque na lista de reprodução para copiar para o disco.



- ▶ aparece na lista de reprodução selecionada (superior). Toque em ¹⊃ para cancelar a seleção.
- Toque na lista de reprodução selecionada para verificar o conteúdo da lista de reprodução. Depois de marcar, toque em ⁶.
- Toque em
 > ou mova o selector de zoom para mostrar a lista de reprodução anterior/seguinte.
- 6 Toque em "ADIC" para inserir uma lista de reprodução.



• Repita os passos 6 e 7 e organize as listas de reprodução.

- Para mudar a posição de uma lista de reprodução (inferior), selecione o ponto de introdução com ←/→ depois do passo 6 e toque em "ADIC".
- ▶ aparece quando a lista de reprodução inserida é selecionada. Toque em
 para cancelar a seleção.
- Toque na lista de reprodução selecionada para verificar o conteúdo da lista de reprodução. Depois de marcar, toque em [←].
- Para eliminar um vídeo da lista de reprodução (fila inferior), toque no vídeo e depois toque em "CANC.".
- 7 Depois de organizar, toque em "GUARD.".



8 Toque em "EXECUTAR".



- Aparece o número de discos necessários para copiar os arquivos. Prepare os discos necessários.
- Toque em "VERIF." para verificar o conteúdo.
- 9 Toque em "OK".

CRIAR POR PLAYLIST	\times
TÍTULO APRESENTADO NO MENU PRINCIPAL DO DISCO MOSTRARÁ A LISTA DE REPRODUÇÃO OU A DATA	
ОК	

10 Toque em "EXECUTAR".



- Quando "INSERIR O PRÓXIMO DISCO PREMIR [CANCELAR] PARA SAIR DA OPÇÃO DE CRIAÇÃO" aparecer, mude de disco.
- 11 Toque em "OK" quando "CONCLUÍDO" é exibido.

CRIAR POR PLAYLIST	
CONCLUÍDO	
ОК	

12 Pressione e mantenha pressionado o botão O durante 2 segundos ou mais para desligar este aparelho e remova o cabo USB.

CUIDADO : -

Cópia

- Não desligue a unidade nem retire o cabo USB até acabar o processo de cópia.
- Não é possível copiar arquivos que não estejam na tela de índice durante a reprodução. Também não é possível copiar arquivos especiais.
- Todos os DVDs serão finalizados automaticamente.
 Embora não seja possível adicionar arquivos ao DVD-R/DVD-RW posteriormente, podem ser adicionados arquivos ao BD-R/BD-RE.
- Os DVDs que são criados no formato "DVD(AVCHD)" são reproduzíveis apenas em dispositivos compatíveis com AVCHD.

NOTA : -

- Uma lista de reprodução aparece no menu principal do DVD criado.
- Para verificar o disco criado, consulte ""Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray" (197 p. 156)".
- "Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray" (🖙 p. 156)
- Para criar uma lista de reprodução
- "Criar listas de reprodução a partir de vídeos gravados" (🖙 p. 138)

Copiar arquivos selecionados

Selecione e copie individualmente os vídeos ou imagens fixas pretendidos.

- 1 Selecione o modo de imagem fixa ou vídeo.
- 2 Toque em "SELECCIONAR E CRIAR" (vídeo) ou "SELEC. E GUARDAR" (imagem fixa):

RECUPERAÇÃO DO VÍDEO		
	CRIAR DE TODAS	
	SELECCIONAR E CRIAR	
	REPRODUÇÃO	
?		

- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.
- Toque em i para alternar entre os modos de vídeo ou de imagem fixa.
- 3 Toque em "Blu-ray DISC" ou "DVD(AVCHD)".

SELECCIONAR E CRIAR			
MUDAR MÉDIA GRAV.			
Blu-ray DISC	DVD(AVCHD)		
?			

- O suporte altera-se de acordo com o item tocado. Selecione as definições adequadas de acordo com o disco.
- Selecionar "Blu-ray DISC" permite-lhe guardar vídeos num disco Bluray na qualidade de alta definição.
- Selecionar "DVD(AVCHD)" permite-lhe guardar vídeos num DVD na qualidade de alta definição.
- 4 Toque em "SELECCIONAR DE CENAS" (vídeo) ou "SELEC. DE IMAGENS" (imagem fixa):

SE SE	LECCIONAR E CRIAR	
	CRIAR POR DATA	
	CRIAR POR PLAYLIST	
	SELECCIONAR DE CENAS	
?		Ţ

- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.
- 5 Toque nos vídeos ou imagens fixas a copiar.



- Aparece uma marca de verificação no arquivo selecionado.
 Para remover a marca de verificação, toque novamente no arquivo.
- Toque em "VERIF." para colocar uma marca de verificação no arquivo.
 Depois de marcar, toque em [∽].
- 6 Depois de selecionar todos os arquivos, toque em "GUARD.".



7 Toque em "EXECUTAR".



- Aparece o número de discos necessários para copiar os arquivos. Prepare os discos necessários.
- 8 Toque em "AUTO" ou "POR DATA". (apenas modo 💾)



- Se se selecionar "AUTO", os vídeos com datas de gravação semelhantes são exibidos por grupos.
- Se se selecionar "POR DATA", os vídeos são exibidos de acordo com as datas de gravação.
- 9 Toque em "EXECUTAR".



- Quando "INSERIR O PRÓXIMO DISCO PREMIR [CANCELAR] PARA SAIR DA OPÇÃO DE CRIAÇÃO" aparecer, mude de disco.
- 10 Toque em "OK" quando "CONCLUÍDO" é exibido.

SELE	CCIONAR DE CENAS	
	CONCLUÍDO	
	ОК	

11 Pressione e mantenha pressionado o botão 🕁 durante 2 segundos ou mais para desligar este aparelho e remova o cabo USB.

CUIDADO : -

- Não desligue a unidade nem retire o cabo USB até acabar o processo de cópia.
- Não é possível copiar arquivos que não estejam na tela de índice durante a reprodução. Também não é possível copiar arquivos especiais.
- Todos os DVDs serão finalizados automaticamente.
 Embora não seja possível adicionar arquivos ao DVD-R/DVD-RW posteriormente, podem ser adicionados arquivos ao BD-R/BD-RE.

 Os DVDs que são criados no formato "DVD(AVCHD)" são reproduzíveis apenas em dispositivos compatíveis com AVCHD.

NOTA :

 Para verificar o disco criado, consulte ""Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray" (INST p. 156)".

"Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray" (187 p. 156)

Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray

- Pode reproduzir os discos Blu-ray criados neste aparelho.
- 1 Preparar um gravador BD (unidade externa de Blu-ray)
 - Insira o disco Blu-ray a reproduzir no gravador BD (unidade externa de Blu-ray).

"Preparar uma unidade externa de Blu-ray" (🖙 p. 150)

2 Toque em "REPRODUÇÃO" no menu "CÓPIA DE SEG.".



- Aparecerá um tela de índice (exibição de miniatura) dos vídeos existentes no disco.
- **3** Toque no arquivo para iniciar a reprodução.



 Para mais detalhes sobre a reprodução de vídeo, consulte ""Botões de operação para reprodução de vídeo" (188 p. 122) ".

"Botões de operação para reprodução de vídeo" (🖙 p. 122)

 Para sair, pare a gravação e desligue a câmara de vídeo pressionando o botão durante cerca de 2 segundos. Depois, desligue o cabo USB.

NOTA :

 Para reproduzir a imagem gravada na TV, ligue este aparelho através do cabo mini HDMI ou do cabo AV enquanto este aparelho estiver ligado ao gravador BD (unidades externas Blu-ray).

"Ligar através do mini-conector HDMI" (I p. 128)

"Ligar através do conector AV" (🖙 p. 129)

Criar um disco com um gravador de Blu-ray ligado

Pode criar discos com um gravador de Blu-ray se o ligar a este aparelho, utilizando um cabo USB.

- 1 Remova o adaptador de CA e a bateria deste aparelho.
- 2 Abra a tela LCD.



3 Ligar a um gravador de Blu-ray.



- 1 Ligue com o cabo USB fornecido.
- 2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
 - Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
 - Certifique-se de que utiliza o adaptador de CA fornecido.
 - Este aparelho liga-se e aparece a tela "SELECCIONAR DISPOSITIVO".
- 4 Toque em "LIGAR A OUTRO".



- As operações serão realizadas no gravador de Blu-ray depois de a tela mudar.
- 5 Fazer uma cópia no gravador de Blu-ray.
 - Consulte também o manual de instruções do gravador de Blu-ray.
 - Depois de terminar a cópia, desligue o cabo USB. As operações não podem ser realizadas neste aparelho enquanto o cabo USB não for desligado.

Copiar arquivos para um disco ligando a um gravador de DVD

Pode copiar vídeos em qualidade standard ligando a um gravador de DVD.

- Consulte também o manual de instruções da televisão e do gravador de DVD.
- 1 Remova o adaptador de CA e a bateria deste aparelho.
- **2** Abra a tela LCD.



3 Ligar a um gravador de DVD.



- 1 Ligar com o cabo AV fornecido.
- 2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
 - Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
 - Certifique-se de que utiliza o adaptador de CA fornecido.
 - Verifique se o modo de gravação está em ##.
 - Se o modo for imagem fixa D, toque em D na tela de gravação para exibir a tela de mudança de modo.
 Toque em Para mudar o modo para vídeo.
- 4 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



- 5 Prepare a televisão/gravador de DVD para gravar.
 - Mude para uma entrada externa compatível.
 - Insira um disco (DVD-R, etc.) no gravador de DVD.
- 6 Prepare este aparelho para a reprodução.
 - Defina "SAÍDA VÍDEO" no menu "COMUM" para o modo de visualização ("4:3" ou "16:9") da televisão ligada.
 - " SAÍDA VÍDEO " (🖙 p. 198)
- 7 Inicie a gravação.
 - Inicie a reprodução neste aparelho e pressione o botão de gravação na câmara de vídeo.
 - "Reproduzir vídeos" (🖙 p. 122)
 - Depois de terminar a reprodução, pare a gravação.

NOTA :

 Se existir mais do que um vídeo para copiar, pode criar uma lista de reprodução antes e reproduzi-la para copiar todos os seus vídeos favoritos ao mesmo tempo.

"Criar listas de reprodução com arquivos selecionados" (🖙 p. 138) "Reproduzir listas de reprodução" (🖙 p. 130)

 Para incluir a data e a hora de gravação durante a cópia, defina "VER DATA/HORA" no menu de reprodução de vídeo para "ON". Defina "VISUALIZAR NA TV" no meu comum para "ON".

Copiar arquivos para uma cassete VHS ligando a um videogravador

Pode copiar vídeos em qualidade standard ligando a câmara a um videogravador.

- Consulte também o manual de instruções da televisão e videogravador.
- 1 Remova o adaptador de CA e a bateria deste aparelho.
- 2 Abra a tela LCD.



3 Ligar a câmera de vídeo a um videogravador/gravador de DVD.



- 1 Ligar com o cabo AV fornecido.
- 2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
 - Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
 - Certifique-se de que utiliza o adaptador de CA fornecido.
- 4 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



- 5 Prepare a televisão/videogravador para gravar.
 - Mude para uma entrada externa compatível.
 - Insira uma cassete de vídeo.
- 6 Prepare este aparelho para a reprodução.
 - Defina "SAÍDA VÍDEO" no menu "COMUM" para o modo de visualização ("4:3" ou "16:9") da televisão ligada.
 - " SAÍDA VÍDEO " (🖙 p. 198)
- 7 Inicie a gravação.
 - Inicie a reprodução neste aparelho e pressione o botão de gravação na câmera de vídeo.
 - "Reproduzir vídeos" (🖙 p. 122)
 - Depois de terminar a reprodução, pare a gravação.

NOTA :

 Se existir mais do que um vídeo para copiar, pode criar uma lista de reprodução antes e reproduzi-la para copiar todos os seus vídeos favoritos ao mesmo tempo.

"Criar listas de reprodução com arquivos selecionados" (🖙 p. 138) "Reproduzir listas de reprodução" (🖙 p. 130)

 Para incluir a data e a hora de gravação durante a cópia, defina "VER DATA/HORA" no menu de reprodução de vídeo para "ON". Defina "VISUALIZAR NA TV" no meu comum para "ON".

Copiar arquivos com uma unidade externa de disco rígido USB

Pode copiar arquivos de vídeo e de imagens fixas para uma unidade externa de disco rígido USB a partir desta unidade. Também pode reproduzir os arquivos da unidade externa de disco rígido USB.

 Consulte também o manual de instruções da unidade externa de disco rígido.

Unidades externas de disco rígido compatíveis

NOTA :

 É possível usar unidades externas de disco rígido USB com uma capacidade de até 2 TB.

Copiar e reproduzir com uma unidade externa de disco rígido USB

"Preparar uma unidade externa de disco rígido USB" (☞ p. 158) "Copiar todos os arquivos" (☞ p. 159)

"Reproduzir arquivos na unidade externa de disco rígido USB" (🖙 p. 160) "Eliminar pastas na unidade externa de disco rígido USB" (🖙 p. 160)

Importar arquivos a partir de uma unidade de disco rígido externo USB

"Importar arquivos a partir de uma unidade de disco rígido externo USB" (🔊 p. 161)

NOTA :

- Formate a unidade externa de disco rígido USB quando a ligar pela primeira vez a esta unidade. (Todos os dados serão eliminados.)
 "Formatar a unidade externa de disco rígido USB" (ISP p. 161)
- Consulte o arquivo de ajuda do software Everio MediaBrowser 4 fornecido quando usar o computador para controlar os dados da unidade externa de disco rígido USB, copiados diretamente a partir desta unidade.
- Não é possível usar unidades externas de disco rígido USB com uma capacidade superior a 2 TB.
- Pode demorar algum tempo a copiar. (Por exemplo, guardar 1 hora de vídeo em modo XP demora cerca de 20 minutos.)
- Quando existem demasiados arquivos para copiar, poderá demorar algum tempo até a cópia estar concluída. Aguarde algum tempo enquanto o indicador de acesso estiver a piscar, o que indica um funcionamento normal.
- O som ou o vídeo podem ser interrompidos durante a reprodução.

CUIDADO : -

- Não ligue um hub USB entre esta unidade e a unidade externa de disco rígido USB.
- Desligue a unidade externa de disco rígido USB quando usar outros dispositivos USB, como gravador de DVD, unidade externa de Blu-ray ou outra unidade externa de disco rígido USB.
- Evite realizar as seguintes operações durante a cópia e a reprodução.
 Desligar a unidade ou a unidade externa de disco rígido USB.
 Desligar o cabo USB.
- Não formate a unidade externa de disco rígido USB através do computador. Se o tiver feito, volte a formatá-la através desta unidade. (Todos os dados da unidade externa de disco rígido USB serão apagados.)
- Evite realizar as seguintes operações através de um computador.
 Eliminar arquivos ou pastas na unidade externa de disco rígido USB.
 Mover arquivos ou pastas na unidade externa de disco rígido USB.
 Mudar o nome dos arquivos ou das pastas na unidade externa de disco rígido USB.

Estas operações tornam impossível reproduzir os dados nesta unidade.

 Se usar o computador para editar os dados na unidade externa de disco rígido USB, copie os dados para o computador antes de editar. Editar os dados na unidade externa de disco rígido USB diretamente a partir do computador faz com que seja impossível reproduzir os dados nesta unidade.

Preparar uma unidade externa de disco rígido USB

NOTA : ---

- Ao ligar a uma unidade externa de disco rígido, use um cabo USB com conectores Mini-A (Macho) – B (Macho).
 O cabo USB fornecido com este aparelho não pode ser usado.
- Para usar o cabo USB fornecido com a unidade externa de disco rígido USB, adquira o seguinte cabo de conversão USB.
 Número da peça*: QAM0852-001 Mini-A (Macho) – A (Fêmea)
 *Consulte o seu centro de serviços mais próximo.
- 1 Remova o adaptador de CA e a bateria deste aparelho.
- 2 Abra a tela LCD.



3 Ligue o cabo USB e o adaptador de CA.



*Consulte o seu centro de serviços mais próximo.

- 1 Ligue o cabo USB à unidade externa de disco rígido USB.
- 2 Ligue o adaptador de CA da unidade externa de disco rígido USB.
- Ligue a unidade externa de disco rígido.
 - 3 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
 - Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
 - Este aparelho liga-se e aparece o menu de "CÓPIA DE SEG.".
 - Enquanto o cabo USB estiver ligado, aparece o menu "CÓPIA DE SEG.".
 - Consulte também o manual de instruções da unidade externa de disco rígido.

CUIDADO:

- Não se esqueça de desligar a unidade quando ligar outros dispositivos. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos ou avarias.
- Não ligue um hub USB entre esta unidade e a unidade externa de disco rígido USB.

Copiar todos os arquivos

Todos os vídeos ou imagens fixas gravados neste aparelho serão copiados. Também pode selecionar e copiar só os vídeos ou imagens fixas que nunca tenham sido copiados.

- 1 Selecione o modo de imagem fixa ou vídeo.
- 2 Toque em "CÓPIA DE SEG.".



3 Toque no método desejado.



• "TODAS AS CENAS" (vídeo)/"TODAS AS IMAGENS" (imagem fixa):

Todos os vídeos ou imagens vídeos existentes neste aparelho são copiados.

 "CENAS NÃO GUARDADAS" (vídeo)/"IMAG. NÃO GUARDADAS" (imagem fixa):

Os vídeos ou a imagens fixas que nunca tenham sido copiados são automaticamente selecionados e copiados.

4 Certifique-se de que existe espaço suficiente na unidade de disco rígido e toque em "SIM".



• A cópia inicia-se quando se toca em "SIM".

5 Toque em "OK" quando "CONCLUÍDO" é exibido.

TODA	S AS CENAS	
	GUARDADO	
	ОК	

6 Pressione e mantenha pressionado o botão 🕁 durante 2 segundos ou mais para desligar este aparelho e remova o cabo USB.

CUIDADO :

- Não desligue a unidade nem retire o cabo USB até acabar o processo de cópia.
- Não é possível copiar arquivos que não estejam na tela de índice durante a reprodução. Também não é possível copiar arquivos especiais.
- Pode demorar algum tempo a copiar. (Por exemplo, guardar 1 hora de vídeo em modo XP demora cerca de 20 minutos.)

Reproduzir arquivos na unidade externa de disco rígido USB

Os vídeos ou imagens fixas guardados numa unidade externa de disco rígido podem ser reproduzidos neste aparelho.

- **1** Selecione o modo de imagem fixa ou vídeo.
- 2 Toque em "REPRODUÇÃO".



3 Toque na pasta a reproduzir.



- Toque em "
 [→]" para voltar ao menu "CÓPIA DE SEG.".
- **4** Toque no arquivo a reproduzir.



- Toque em """ para voltar ao tela de índice de pastas.
- Para mais detalhes sobre a reprodução de vídeo, consulte "Botões de operação para reprodução de vídeo" (187 p. 122) ".
- "Botões de operação para reprodução de vídeo" (🖙 p. 122)
- Para sair, pare a gravação e desligue a câmara de vídeo pressionando o botão O durante cerca de 2 segundos. Depois, desligue o cabo USB.

NOTA :

• O som ou o vídeo podem ser interrompidos durante a reprodução.

Eliminar pastas na unidade externa de disco rígido USB

Os arquivos copiados para a unidade externa de disco rígido podem ser eliminados.

CUIDADO :

- Não é possível restaurar arquivos eliminados.
- Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança dos arquivos importantes num computador.
- "Criar Cópia de Segurança de Todos os Arquivos" (187 p. 165)
- 1 Selecione o modo de imagem fixa ou vídeo.
- 2 Toque em "APAGAR".



3 Toque na pasta a eliminar.

APAGAR ELIMINAR CONTEÚDOS DA PA	X STA
188 888 81	
100 800 81	
	↓

4 Toque em "SIM".



Depois de eliminar, toque em "OK".

Formatar a unidade externa de disco rígido USB

Todos os arquivos na unidade externa de disco rígido podem ser eliminados.

CUIDADO :

- Todos os dados na unidade externa de disco rígido serão eliminados quando a mesma for formatada.
 Copiar todos os arquivos numa unidade de disco rígido externa para um computador antes de formatar.
- 1 Selecione o modo de imagem fixa ou vídeo.
- **2** Toque em "FORMATAR".



3 Toque em "SIM".



• Depois de formatar, toque em "OK".

Importar arquivos a partir de uma unidade de disco rígido externo USB

Pode copiar arquivos de vídeo a partir de um disco rígido externo USB para o cartão SD.

- 1 Selecione o modo de vídeo.
- 2 Toque em "IMPORTAR DE DISPOS." em "CÓPIA DE SEG.".

🎦 RECUPERAÇÃO DO VÍDEO			
	188 888 81		
	188 888 81		
\checkmark	IMPORTAR DE DISPOS.		
?	188 888 81		

3 Toque na pasta a importar.



4 Toque nos arquivos a importar.



- ✓ aparece nos arquivos selecionados.
 Para remover ✓ de um arquivo, toque no arquivo novamente.
- Toque em "SEL. TUDO" para selecionar todos os arquivos.
- Toque em "CAN.TUTTO" para cancelar todas as seleções.
- 5 Toque em "DEF.".



- "DEF." é desativado quando não há qualquer arquivo selecionado.
- 6 Toque em "SIM".



- A importação inicia-se quando se toca em "SIM".
- Para cancelar a importação de arquivos, toque em "CANCELAR" e depois toque em "SIM".
- 7 Depois de importar, toque em "OK".

Cópia



8 Pressione e mantenha pressionado o botão 🕁 durante 2 segundos ou mais para desligar este aparelho e remova o cabo USB.

NOTA : -

 Os arquivos que são guardados no disco rígido externo USB a partir de outros dispositivos não podem ser copiados para este aparelho.

Copiar para computador Windows

Pode copiar arquivos para um computador utilizando o software fornecido.

Também é possível criar discos com a unidade de DVD ou Blu-ray do computador.

Se o software fornecido não estiver instalado, este aparelho será reconhecida como um dispositivo de armazenamento externo quando for ligada ao computador.

NOTA :

- Para gravar para discos, o computador em utilização precisa de ter uma unidade de gravação de DVD ou Blu-ray.
- As imagens fixas não podem ser gravadas em discos utilizando o software fornecido.
- Para criar discos DVD-Video é necessário instalar o software adicional. Para mais detalhes, consulte a página da Pixela.

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

• A realização de cópias de segurança de arquivos usando outros softwares não é suportada.

Problema ao usar o software fornecido Everio MediaBrowser 4

Entre em contato com o representante indicado a seguir.

Centro de Apoio ao Cliente Pixela

Telefone	EUA e Canadá (Inglês): +1-800-458-4029 (gratuita) Europa (Reino Unido, Alemanha, França e Espanha) (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +800-1532-4865 (gratuita) Outros Países na Europa (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +44-1489-564-764 Ásia (Filipinas) (Inglês): +63-2-438-0090 China (Chinês): 10800-163-0014 (gratuita)
Homepage	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

• Para mais detalhes sobre como usar o software, consulte "MediaBrowser Help" no menu "Help" de Everio MediaBrowser 4.

 Ajuda(H)
 F1

 Ajuda MediaBrowser(H)
 F1

 Verificar a última versão em linha
 Clique para informação mais recente do produto

 Informação de versão(A)
 Ter

 Qua
 Qui
 Se

Verificar requisitos do sistema (Directriz)

Clique com o botão direito em "Computador" (ou "Meu Computador") no menu "Iniciar" e selecione "Propriedades" para verificar os itens seguintes.

Windows Vista/Windows 7

• Consulte as instruções de operação encontradas nas ilustrações no Guia Detalhado do Utilizador.

Windows XP

• Consulte as instruções de operação encontradas nas ilustrações no Guia Detalhado do Utilizador.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
Sistema operativo	Windows Vista 32/64-bit Home Basic ou Home Premium (Apenas versões pré-instaladas) Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (Apenas versões pré-instaladas) Service Pack 1	Windows XP Home Edition ou Professional (Apenas versões pré-instaladas) Service Pack 3
Processador	Intel Core Duo, Processador de 1,66 GHz ou superior (Recomenda-se processador Intel Core 2 Duo de 2,13 GHz ou superior)	Intel Core Duo, Processador de 1,66 GHz ou superior (Recomenda-se processador Intel Core 2 Duo de 2,13 GHz ou superior)
RAM	Pelo menos 2 GB	Pelo menos 1 GB
Edição de vídeo	Intel Core i7, recomenda-se processador de 2,53 GHz ou superior	Intel Core i7, recomenda-se processador de 2,53 GHz ou superior

Outros requisitos

Exibição: 1024×768 pixels ou superior (1280×1024 pixels ou superior recomendado) Placa gráfica: Intel G965 ou superior recomendado

NOTA:

• Se o seu computador não cumprir os requisitos de sistema acima mencionados, não é possível garantir as operações do software fornecido.

• Para mais informações, contacte o fabricante do seu computador.

Instalar o software fornecido

Pode exibir as imagens gravadas em formato de calendário e realizar uma edição simples utilizando o software fornecido.

Windows Vista/Windows 7

• Consulte as instruções de operação encontradas nas ilustrações no Guia Detalhado do Utilizador.

Windows XP

• Consulte as instruções de operação encontradas nas ilustrações no Guia Detalhado do Utilizador.

Criar Cópia de Segurança de Todos os Arquivos

Antes de criar a cópia de segurança, certifique-se de que tem espaço livre suficiente no disco rígido do computador.

A realização de cópia de segurança não será iniciada se não existir espaço livre suficiente.

- **1** Remova o adaptador de CA e a bateria deste aparelho.
- 2 Abra a tela LCD.



3 Ligue o cabo USB e o adaptador de CA.



- 1 Ligue com o cabo USB fornecido.
- 2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
- Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
- Certifique-se de que utiliza o adaptador de CA fornecido. 3 Aparece o menu "SELECCIONAR DISPOSITIVO".
- 4 Toque em "LIGAR A PC".



5 Toque em "CÓPIA DE SEG.".



• Toque em \times para sair do menu.

6

- Toque em 🗂 para voltar ao tela anterior.
- O software fornecido Everio MediaBrowser 4 arranca no computador.

As operações seguintes devem ser realizadas no computador. Selecione a fonte do arquivo de imagem.

(chees) (dies) very assume the	greet galach
Guardar cópia	Step 1 Step 2 Step 3
	5 <u>P</u>
Videofilmadora (E:)	
Stan 1 Sale	Clique em
Stop 1 Stop	
* Vourettal revideot	e obar
C Serve in realize	
Vdbet nabera (*)	
	2 Clique em
	Reguinte Cancelor
	Clique em "Seguinte

Clique em "Volume total na videofilmadora"

7 Inicie a cópia de segurança.

Guardar destino (computador)			
Step 2	Confirmar		
Pulsar em Ini	é o para guardar cópia.		
Destino para	a gravação de ficheiros C1/Users(0000/Videos)Everio MediaBrowser 4		
Número de c	cenas 3		
Capacidade	necessária < 0.1GB		
Espaço Livre	e:12.3 GB		
Análise do fic	icheiro ON		
	Voitar Inicio Cancelar		
Clique em			

- Início da cópia de segurança.
- 8 Depois de concluída a cópia de segurança, clique em "OK".

Everio MediaBrowser 4	—
Completado com éxito.	
	ОК
	Clique em

NOTA : -

- Antes de fazer a cópia de segurança, carregue o cartão SD que contém os vídeos e imagens fixas guardados neste aparelho.
- Se tiver algum problema com o software fornecido Everio MediaBrowser 4, contacte o "Centro de Apoio ao Utilizador Pixela".

Telefone	EUA e Canadá (Inglês): +1-800-458-4029 (gratuita) Europa (Reino Unido, Alemanha, França e Espanha) (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +800-1532-4865 (gratuita) Outros Países na Europa (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +44-1489-564-764 Ásia (Filipinas) (Inglês): +63-2-438-0090 China (Chinês): 10800-163-0014 (gratuita)
Homepage	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

 Elimine os vídeos que não deseja antes de fazer a cópia de segurança. Demora algum tempo fazer a cópia de segurança de muitos vídeos.
 "Eliminar arquivos não desejados" (re p. 132)

Desligar este aparelho do computador

1 Clique em "Remover hardware com segurança".



- 2 Clique em "Remover com segurança o Dispositivo USB de armazenamento em massa".
- 3 (Para Windows Vista) Clique em "OK".
- 4 Desligue o cabo USB e feche a tela LCD.

Organizar arquivos

Depois de criar uma cópia de segurança dos seus arquivos, organize-os acrescentando etiquetas como "Viagem de família" ou "Evento desportivo". Para além de ser útil para ver os arquivos, também é útil para criar discos.

- 1 Clique duas vezes no ícone Everio MediaBrowser 4.
 - O software fornecido inicia.



2 Mostrar o mês dos arquivos a organizar.

	ſ	Cliqu	e em	1			
Everio MediaBrowser 4 et vend 1 - Lister 11 - Decid	hodata) Unincin	and forest t					- 6
+ +-	BiB i=	1	(A)			nio.	<u>4</u> . 7.
Dispositivo	*	N05 1			7 8 9		
Ørdtofmaðra(8) ,∰DiscsAnøvel(€)	9-2010	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
Biblioteca	30		9 1	2	3	4	5
			Mé	ès de g	ravaçã	а́о	

3 Criar uma lista de utilizador.



 É adicionada uma nova lista de utilizador à biblioteca de listas de utilizadores.

4 Clique no dia de gravação.

• Aparecem as miniaturas dos arquivos gravados nesse dia. Data de gravação



5 Registrar arquivos para a lista de utilizador criada.



Identificar vídeos ou imagens fixas:

- Pode selecionar arquivos com o menu "SELECIONAR" que se encontra na parte superior direita da tela.
- Marque o ícone de vídeo/imagem fixa no canto superior direito da miniatura.



NOTA :

• Se tiver algum problema com o software fornecido Everio MediaBrowser 4, contacte o "Centro de Apoio ao Utilizador Pixela".

Telefone	EUA e Canadá (Inglês): +1-800-458-4029 (gratuita) Europa (Reino Unido, Alemanha, França e Espanha) (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +800-1532-4865 (gratuita) Outros Países na Europa (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +44-1489-564-764 Ásia (Filipinas) (Inglês): +63-2-438-0090 China (Chinês): 10800-163-0014 (gratuita)
Homepage	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Gravar vídeos para discos

Copiar para discos os arquivos organizados com a lista de utilizador.

- Introduza um novo disco na unidade de gravação de DVD do computador.
- 2 Selecione a lista de utilizador desejada.



3 Selecione o tipo de disco.



4 Selecione os arquivos a copiar para o disco por ordem.



- Clique em "Definições" para selecionar o tipo de disco.
- Clique em "Seleccionar tudo" para selecionar todos os arquivos exibidos.
- Depois de selecionar, clique em "NEXT".
- **5** Definir o título do menu principal do disco.



- Clique em "Definições" para selecionar o fundo do menu.
- Depois de definir, clique em "Início".
- 6 Depois de concluída a cópia, clique em "OK".

Everio MediaBrowser 4	×
Completado com éxito.	
	ОК
	Clique em

NOTA : -

• É possível os seguintes tipos de disco com o software fornecido Everio MediaBrowser 4.

DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW

• Os formatos seguintes são suportados pelo software Everio MediaBrowser 4 fornecido.

AVCHD DVD-Video*

*Para criar discos DVD-Video é necessário instalar o software adicional. Para mais detalhes, consulte a página da Pixela.

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Use o Leitor Everio MediaBrowser 4 para reproduzir um disco AVCHD. Consulte o arquivo de ajuda do software Everio MediaBrowser 4 fornecido para o utilizar.
- Ao copiar vídeo gravados no modo de gravação UXP para criar um disco AVCHD, os vídeos têm de ser convertidos para o modo de gravação XP antes de copiar. Por esta razão, pode demorar mais tempo do que copiar vídeos gravados noutros modos.
- Para ver o arquivo de ajuda do Everio MediaBrowser 4, selecione "Help" na barra de menu do Everio MediaBrowser 4 ou pressione F1 no teclado.
- Se tiver algum problema com o software fornecido Everio MediaBrowser 4, contacte o "Centro de Apoio ao Utilizador Pixela".

Telefone	EUA e Canadá (Inglês): +1-800-458-4029 (gratuita) Europa (Reino Unido, Alemanha, França e Espanha) (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +800-1532-4865 (gratuita) Outros Países na Europa (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +44-1489-564-764 Ásia (Filipinas) (Inglês): +63-2-438-0090 China (Chinês): 10800-163-0014 (gratuita)
Homepage	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Fazer uma cópia de segurança sem usado o software fornecido

Usar o método seguinte para copiar os arquivos para um computador.

- 1 Remova o adaptador de CA e a bateria deste aparelho.
- 2 Abra a tela LCD.



3 Ligue o cabo USB e o adaptador de CA.



- 1 Ligue com o cabo USB fornecido.
- 2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
- Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
- Certifique-se de que utiliza o adaptador de CA fornecido. 3 Aparece o menu "SELECCIONAR DISPOSITIVO".
- 4 Toque em "LIGAR A PC".



5 Toque em "REPRODUZIR NUM PC".



• Toque em × para sair do menu.

6

- Toque em 🕁 para voltar ao tela anterior.
- Feche o programa Everio MediaBrowser 4, caso este se inicie.
- As operações serão realizadas no computador depois de a tela mudar.
- Selecione "Computador" (Windows Vista) / "Meu Computador" (Windows XP) / "Computador" (Windows 7) no menu "Iniciar" e depois clique no ícone "JVCCAM_SD".
- Abra a pasta que contém os arquivos desejados.
 "Lista de arquivos e pastas" (ISP p. 170)
- 7 Copiar os arquivos para qualquer pasta do computador (Ambiente de Trabalho, etc).

CUIDADO : -

 Se, no computador, se eliminar/mover/alterar o nome das pastas ou dos arquivos, deixa de ser possível reproduzi-los neste aparelho.

NOTA :

- Para editar/ver os arquivos, utilize um software compatível com arquivos AVCHD (vídeo)/JPEG (imagem fixa).
- As operações acima mencionadas no computador podem variar em função do sistema utilizado.

Desligar este aparelho do computador

1 Clique em "Remover hardware com segurança".

Remover Hardware com Seguran	ça e Ejectar Suporte de Dados
	04:04 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Clique em

- 2 Clique em "Remover com segurança o Dispositivo USB de armazenamento em massa".
- 3 (Para Windows Vista) Clique em "OK".
- 4 Desligue o cabo USB e feche a tela LCD.

Lista de arquivos e pastas

As pastas e arquivos são criados do seguinte modo no cartão SD.

Só são criados quando for necessário.



• Se, no computador, se eliminar/mover/alterar o nome das pastas ou dos arquivos, deixa de ser possível reproduzi-los neste aparelho.

Copiar para computador Mac

Usar o seguinte método para copiar os arquivos para um computador Mac.

- 1 Remova o adaptador de CA e a bateria deste aparelho.
- 2 Abra a tela LCD.



3 Ligue o cabo USB e o adaptador de CA.



- 1 Ligue com o cabo USB fornecido.
- 2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
- Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
- Certifique-se de que utiliza o adaptador de CA fornecido.
 Aparece o menu "SELECCIONAR DISPOSITIVO".
- 4 Toque em "LIGAR A PC".



5 Toque em "REPRODUZIR NUM PC".



- Toque em × para sair do menu.
- Toque em 🗂 para voltar ao tela anterior.
- O ícone "JVCCAM_SD" aparece no Ambiente de Trabalho.
- 6 Iniciar iMovie.
 - As operações seguintes devem ser realizadas no computador Mac.

CUIDADO :

- Se, no computador, se eliminar/mover/alterar o nome das pastas ou dos arquivos, deixa de ser possível reproduzi-los neste aparelho.
- Os arquivos MTS que são copiados para um computador Mac não podem ser importados para o iMovie.

Para usar arquivos MTS com o iMovie, importe os arquivos usando o iMovie.

NOTA :

- Para editar/ver os arquivos, utilize um software compatível com arquivos AVCHD (vídeo)/JPEG (imagem fixa).
- Quando retirar este aparelho do computador, arraste e largue o ícone "JVCCAM_SD" do Ambiente de Trabalho para a Reciclagem.

iMovie e iPhoto

Pode importar arquivos deste aparelho para um computador usando o iMovie '08, '09, '11 (vídeo) ou iPhoto (imagem fixa) da Apple.

Para verificar os requisitos de sistema, selecione "About This Mac" no menu da Apple. Pode determinar a versão do seu sistema operativo, processador e capacidade de memória.

- Para informações atualizadas sobre iMovie ou iPhoto, consulte a página Web da Apple.
- Para mais detalhes sobre como utilizar iMovie ou iPhoto, consulte o arquivo de ajuda dos respectivos softwares.
- Não há qualquer garantia de que as operações irão funcionar em todos os ambientes informáticos.

Utilizar o menu

Existem três tipos de menus neste aparelho.

- Menu de atalho Menu que contém as funções recomendas do menu principal de vídeo/imagem fixa.
- Menu principal Menu que contém todos os itens específicos dos modos de gravação de vídeo, gravação de imagem fixa, reprodução de vídeo e reprodução de imagem fixa, respectivamente.
- Menu * ("COMUM") no menu principal Menu que contém todos os itens comuns dos modos de gravação de vídeo, gravação de imagem fixa, reprodução de vídeo e reprodução de imagem fixa.

Utilizar o menu de atalho

Pode definir várias definições de funções recomendadas no modo de gravação de vídeo/imagem fixa utilizando o menu de atalho.

1 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 2 Toque no menu e na configuração desejada.

<Menu de Atalho Durante o Modo de Gravação de Vídeo>



"Funcionalidades Wi-Fi" (12)

"Monitorização de Imagem através de Ligação Direta (MONITORIZAÇÃO DIR.)" (🖙 p. 14)

"Gravar e Enviar Vídeos por E-mail (DESTIN. CORR. VÍDEO)" (III: p. 25)

- SORRISO: Permite definições de "FOTOGRAFAR SORRISO" e "VER SORRISO%/NOME".
- GRAVÇÃO DE EFEITO: Permite definições de "EFEITO DE ANIMAÇÃO", "DECORAR EFEITO ROSTO", "EFEITO MANUSCRITO" e "SELO".
- MENU: Permite definições de outros menus.
- <Menu de Atalho Durante o Modo de Gravação de Imagem Fixa>



- SORRISO: Permite definições de "FOTOGRAFAR SORRISO" e "VER SORRISO%/NOME".
- MENU: Permite definições de outros menus.

NOTA :

- Sair da tela
- Toque em "X" (sair).
- Exibir arquivo de ajuda
- Toque em "?" (ajuda) e toque no item.

Utilizar o menu principal

Pode configurar diversas configurações utilizando o menu.

- 1 Toque em "MENU".
 - O menu difere de acordo com o modo em utilização.



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque no menu desejado.



3 Toque na configuração desejada.



NOTA :

- Para mostar o menu anterior/seguinte
- Toque em " \land " ou " \checkmark ".
- Sair da tela
- Toque em "X" (sair).
- Voltar ao tela anterior
- Toque em "" (voltar).
- Exibir arquivo de ajuda
- Toque em "?" (ajuda) e toque no item.

O arquivo de ajuda pode não estar disponível para alguns itens.

Utilizar o menu comum

Pode configurar os itens de definição comum independentemente do modo utilizando o menu comum.

- 1 Toque em "MENU".
 - O menu difere de acordo com o modo em utilização.



 Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.

2 Toque em "#".



3 Toque na configuração desejada.

CO	MUM	\times
	ACERT.RELG	
#/#		
$\mathbf{>}$	188 888 81	
?		

NOTA : ---

- Para mostar o menu anterior/seguinte
- Toque em " \land " ou " \checkmark ".
- Sair da tela
- Toque em "X" (sair).
- Voltar ao tela anterior
- Toque em "∽" (voltar).
- Exibir arquivo de ajuda
- Toque em "?" (ajuda) e toque no item.

Menu de gravação (vídeo)

Pode ajustar várias configurações, como por exemplo a luminosidade e o equilíbrio de brancos, para se adequar ao alvo ou objetivo. Também pode mudar configurações como a qualidade da imagem ou a intensidade da luz.

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 👪.
- 2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- **3** Toque em "MENU" no menu de atalho.



Definição	Detalhes
SELEC. CENA	É possível selecionar configurações adequadas à condição de filmagem. "Gravação de acordo com a cena (Alvo)" (🖙 p. 89) *Exibido apenas no modo de gravação manual.
FOCUS	O foco pode ser ajustado manualmente. "Ajustar o foco manualmente" (☞ p. 91) *Exibido apenas no modo de gravação manual.
AJUSTAR BRILHO	Ajusta a luminosidade geral da tela. "Ajustar a luminosidade" (☞ p. 92) *Exibido apenas no modo de gravação manual.
BALANÇO DE BRANCOS	Ajuste a cor em função da fonte de luz. "Definição de equilíbrio de brancos" (☞ p. 93) *Exibido apenas no modo de gravação manual.
COMP. LUZ FUNDO	Corrige a imagem se o alvo parecer escuro devido à contraluz. "Definição de compensação de contraluz" (🖙 p. 94) *Exibido apenas no modo de gravação manual.

Definição	Detalhes
TELE MACRO	Permite grandes planos quando se usa o lado do zoom de teleobjetiva (T). "Fazer grandes planos" (☞ p. 95) *Exibido apenas no modo de gravação manual.
TOQUE PRIORID AE/AF	Ajusta automaticamente o foco e a luminosidade com base nos rostos do alvo ou na área selecionada. "Capturar objetos com nitidez (TOQUE PRIORID AE/AF)" (🖙 p. 102)
MAIS GANHO	Faz com que o alvo apareça claro automaticamente quando se grava em lugares escuros. "MAIS GANHO" (🖙 p. 176)
ANTI-VENTO	Reduz o ruído causado pelo vento. " ANTI-VENTO " (🖙 p. 177)
EFEITO DE ANIMAÇÃO	Grava vídeos com efeitos de animação. "Gravação com efeitos de animação" (🖙 p. 96)
DECORAR EFEITO ROSTO	Detecta rostos e permite que decorações, como óculos de sol, sejam adicionadas. "Gravar com Decorações de Rosto" (🖙 p. 99)
SELO	Grava vídeos com diversos selos decorativos. "Gravar com Selos Decorativos" (☞ p. 100)
EFEITO MANUSCRITO	Grava vídeos com a sua caligrafia ou desenho manual. "Gravar com Caligrafia Pessoal" (🖙 p. 101)
GRAV. ALTA VELOC.	Pode gravar vídeos em câmara lenta aumentando a velocidade de gravação para realçar os movimentos e reproduzir o vídeo em câmara lenta sem problemas. "Gravação em câmara lenta (alta velocidade)" (🖙 p. 113)
INTERV. TEMPO GRAV.	Permite que as mudanças de uma cena que ocorram lentamente durante um longo período de tempo seja apresentadas num breve espaço de tempo ao tirar fotogramas da mesma num determinado intervalo. "Gravar com intervalos (INTERV. TEMPO GRAV.)" (🖙 p. 114)
GRAVAÇÃO AUTO	Esta função permite que o aparelho grave automaticamente se detectar mudanças no movimento do alvo (luminosidade) dentro da moldura vermelha que aparece na tela LCD. "Gravar automaticamente se forem detectados movimentos (GRAVAÇÃO AUTO)" (🖙 p. 116)
Wi-Fi	Define ou usa a função Wi-Fi. "Funcionalidades Wi-Fi" (🖙 p. 12)
GRAVAÇÃO DATA/HORA	Pode gravar vídeos juntamente com a data e hora. Defina isto quando pretende guardar o arquivo com exibição de data e hora. (A data e hora não podem ser apagadas após a gravação.) "Gravar vídeos com data e hora" (🖙 p. 119)
SUB-JANELA DE ROSTO	Aumenta e exibe um rosto registrado numa sub-janela. "Gravar enquanto se exibe uma imagem aumentada de um rosto selecionado (SUB-JANELA DE ROSTO)" (© p. 106)
FOTOGRAFAR SORRISO	Captura automaticamente uma imagem fixa após a detecção de um sorriso. "Capturar sorrisos automaticamente (DISPARO SORRISO)" (🖙 p. 103)
VER SORRISO%/NOME	Define os itens a exibir quando os rostos são detectados. "Definir %SORRISO/EXIBIÇÃO NOME" (☞ p. 110)
REGISTAR ROSTO	Regista os rostos de pessoas que são filmadas frequentemente com este aparelho. "Registrar informação de autenticação pessoal de rosto humano" (🖙 p. 108)
FOTOGRAFAR ANIMAL	Captura automaticamente uma imagem fixa após a detecção do rosto de um animal, como cães ou gatos. "Capturar Animais Automaticamente (FOTOGRAFAR ANIMAL)" (III p. 105)
QUALIDADE DE VÍDEO	Define a qualidade do vídeo. " QUALIDADE DE VÍDEO " (☞ p. 178)
ZOOM	Define o modo máximo de zoom. " ZOOM " (🖙 p. 179)
ZOOM MIC	Define o zoom microfone. " ZOOM MIC " (187 p. 180)

SELEC. CENA

É possível selecionar configurações adequadas à condição de filmagem. Detalhes de utilização "Gravação de acordo com a cena (Alvo)" (🖙 p. 89)

FOCUS

O foco pode ser ajustado manualmente. Detalhes de utilização "Ajustar o foco manualmente" (🖙 p. 91)

AJUSTAR BRILHO

Ajusta a luminosidade geral da tela. Detalhes de utilização "Ajustar a luminosidade" (🖙 p. 92)

BALANÇO DE BRANCOS

Ajuste a cor em função da fonte de luz. Detalhes de utilização "Definição de equilíbrio de brancos" (🖙 p. 93)

COMP. LUZ FUNDO

Corrige a imagem se o alvo parecer escuro devido à contraluz. Detalhes de utilização "Definição de compensação de contraluz" (🖙 p. 94)

TELE MACRO

Permite grandes planos quando se usa o lado do zoom de teleobjetiva (T). Detalhes de utilização "Fazer grandes planos" (🖙 p. 95)

TOQUE PRIORID AE/AF

Ajusta automaticamente o foco e a luminosidade com base nos rostos do alvo ou na área selecionada. Detalhes de utilização "Capturar objetos com nitidez (TOQUE PRIORID AE/AF)" (I p. 102)

MAIS GANHO

Faz com que o alvo apareça claro automaticamente quando se grava em lugares escuros.

Definição	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Ilumina eletricamente a cena quando estiver escuro.
OBTURADOR LENTO AUT	Diminui a velocidade do obturador para iluminar a cena quando está escuro.

NOTA : -

 Apesar de "OBTURADOR LENTO AUT" iluminar a cena mais do que "ON" , os movimentos do alvo podem tornar-se pouco naturais.

Ao apresentar o item

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em #1.
- 2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- **3** Toque em "MENU" no menu de atalho.

?	MENUX

4 Toque em "MAIS GANHO".



ANTI-VENTO

Reduz o ruído causado pelo vento.

Definição	Detalhes	
OFF	Desativa a função.	
ON	Ativa a função.	

Ao apresentar o item

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em #1.
- **2** Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "ANTI-VENTO".



EFEITO DE ANIMAÇÃO

Grava vídeos com efeitos de animação. Detalhes de utilização "Gravação com efeitos de animação" (🖙 p. 96)

DECORAR EFEITO ROSTO

Detecta rostos e permite que decorações, como óculos de sol, sejam adicionadas. Detalhes de utilização "Gravar com Decorações de Rosto" (INT p. 99)

SELO

Grava vídeos com diversos selos decorativos. Detalhes de utilização "Gravar com Selos Decorativos" (☞ p. 100)

EFEITO MANUSCRITO

Grava vídeos com a sua caligrafia ou desenho manual. Se as caligrafias e desenhos parecerem desalinhados, corrija a posição de toque. Detalhes de utilização "Gravar com Caligrafia Pessoal" (🖙 p. 101)

GRAV. ALTA VELOC.

Pode gravar vídeos em câmara lenta aumentando a velocidade de gravação para realçar os movimentos e reproduzir o vídeo em câmara lenta sem problemas.

É uma função útil para verificar movimentos, tais como jogadas de golfe. Detalhes de utilização

"Gravação em câmara lenta (alta velocidade)" (🖙 p. 113)

INTERV. TEMPO GRAV.

Permite que as mudanças de uma cena que ocorram lentamente durante um longo período de tempo seja apresentadas num breve espaço de tempo ao tirar fotogramas da mesma num determinado intervalo.

Isto é útil para fazer observações como por exemplo o desabrochar do botão de uma flor.

Detalhes de utilização

"Gravar com intervalos (INTERV. TEMPO GRAV.)" (I p. 114)

GRAVAÇÃO AUTO

Inicia automaticamente a gravação se detectar mudanças no movimento do alvo (luminosidade) dentro da moldura vermelha que é exibida na tela LCD. Detalhes de utilização

"Gravar automaticamente se forem detectados movimentos (GRAVAÇÃO AUTO)" (🖙 p. 116)

Wi-Fi

Define ou usa a função Wi-Fi. Detalhes de utilização "Funcionalidades Wi-Fi" (🖙 p. 12)

GRAVAÇÃO DATA/HORA

Pode gravar vídeos juntamente com a data e hora. Defina isto quando pretende guardar o arquivo com exibição de data e hora. (A data e hora não podem ser apagadas após a gravação.) Detalhes de utilização "Gravar vídeos com data e hora" (🖙 p. 119)

SUB-JANELA DE ROSTO

Aumenta e exibe um rosto registrado numa sub-janela. Detalhes de utilização "Gravar enquanto se exibe uma imagem aumentada de um rosto selecionado (SUB-JANELA DE ROSTO)" (ISP p. 106)

FOTOGRAFAR SORRISO

Captura automaticamente uma imagem fixa após a detecção de um sorriso. Detalhes de utilização

"Capturar sorrisos automaticamente (DISPARO SORRISO)" (I p. 103)

VER SORRISO%/NOME

Define os itens a exibir quando os rostos são detectados. Detalhes de utilização "Definir %SORRISO/EXIBIÇÃO NOME" (🖙 p. 110)

REGISTAR ROSTO

Regista os rostos de pessoas que são filmadas frequentemente com este aparelho.

Detalhes de utilização

"Registrar informação de autenticação pessoal de rosto humano" (🖙 p. 108)

FOTOGRAFAR ANIMAL

Captura automaticamente uma imagem fixa após a detecção do rosto de um animal, como cães ou gatos.

Detalhes de utilização "Capturar Animais Automaticamente (FOTOGRAFAR ANIMAL)" (© p. 105)

QUALIDADE DE VÍDEO

Define a qualidade do vídeo.

Definição	Detalhes
UXP	 Permite gravar com a melhor qualidade de imagem. Aplica-se apenas a discos Blu-ray. Os vídeos realizados em qualidade de alta definição não podem ser guardados em DVD's.
ХР	Permite gravar com uma elevada qualidade de imagem.
SP	Permite gravar com uma qualidade normal.
EP	Permite fazer gravações longas.
SSW	Permite gravar com a melhor qualidade de imagem.
SEW	Permite gravar com a melhor qualidade de imagem.

NOTA :

- Defina para o modo "UXP" ou "XP" quando gravar cenas de movimento rápido ou cenas com mudanças bruscas na luminosidade para evitar interferências.
- Use um gravador BD (unidade externa de Blu-ray) para guardar vídeos gravados no modo "UXP".
- Pode alterar a "QUALIDADE DE VÍDEO" desejada tocando nela a partir da exibição de tempo de gravação restante.

Ao apresentar o item

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em #1.
- **2** Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.

?	MENU

4 Toque em "QUALIDADE DE VÍDEO".



ZOOM

Define o modo máximo de zoom.

Definição	Detalhes
40x	Permite a gravação com zoom óptico de 1 - 40x. Defina isto quando não pretender utilizar o zoom digital.
80x/DIGITAL	Permite a gravação com zoom óptico de 1 - 40x e zoom digital de 41 - 80x.
200x/DIGITAL	Permite a gravação com zoom óptico de 1 - 40x e zoom digital de 41 - 200x.

NOTA : -

- Se usar o zoom digital, a imagem fica granulada por ter sido aumentada digitalmente.
- O ângulo de visão altera quando o estabilizador de imagem é desligado.

Ao apresentar o item

1 Abra a tela LCD.



Verifique se o modo de gravação está em #1.

2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- **3** Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "ZOOM".



ZOOM MIC

Define o zoom microfone.

Definição	Detalhes
OFF	Desativa o zoom microfone.
ON	Grava sons áudio na mesma direção que a operação de zoom.

Ao apresentar o item

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 👪.
- 2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- **3** Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "ZOOM MIC".


Menu de gravação (imagem fixa)

Pode ajustar várias configurações, como por exemplo a luminosidade e o equilíbrio de brancos, para se adequar ao alvo ou objectivo. Também pode mudar configurações como a qualidade da imagem ou a intensidade da luz.

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em D.
- 2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- **3** Toque em "MENU" no menu de atalho.



Definição	Detalhes
SELEC. CENA	É possível selecionar configurações adequadas à condição de filmagem. "Gravação de acordo com a cena (Alvo)" (☞ p. 89) *Exibido apenas no modo de gravação manual.
FOCUS	O foco pode ser ajustado manualmente. "Ajustar o foco manualmente" (☞ p. 91) *Exibido apenas no modo de gravação manual.
AJUSTAR BRILHO	Ajusta a luminosidade geral da tela. "Ajustar a luminosidade" (☞ p. 92) *Exibido apenas no modo de gravação manual.
BALANÇO DE BRANCOS	Ajuste a cor em função da fonte de luz. "Definição de equilíbrio de brancos" (☞ p. 93) *Exibido apenas no modo de gravação manual.
COMP. LUZ FUNDO	Corrige a imagem se o alvo parecer escuro devido à contraluz. "Definição de compensação de contraluz" (re p. 94) *Exibido apenas no modo de gravação manual.

Definição	Detalhes
TELE MACRO	Permite grandes planos quando se usa o lado do zoom de teleobjetiva (T). "Fazer grandes planos" (☞ p. 95) *Exibido apenas no modo de gravação manual.
TOQUE PRIORID AE/AF	Ajusta automaticamente o foco e a luminosidade com base nos rostos do alvo ou na área selecionada. "Capturar objetos com nitidez (TOQUE PRIORID AE/AF)" (🖙 p. 102)
TEMP-AUTO	Utilize esta opção para tirar uma fotografia de grupo. "Tirar fotografias de grupo (auto-temporizador)" (🖙 p. 117)
MAIS GANHO	Faz com que o alvo apareça claro automaticamente quando se grava em lugares escuros. " MAIS GANHO " (🖙 p. 183)
GRAVAÇÃO AUTO	Permite que este aparelho grave automaticamente imagens fixas através da detecção de alterações da luminosidade dentro da moldura vermelha que aparece na tela LCD. "Gravar automaticamente se forem detectados movimentos (GRAVAÇÃO AUTO)" (PP p. 116)
MODO OBTURADOR	É possível ajustar a configuração de filmagem contínua. " MODO OBTURADOR " (☞ p. 184)
FOTOGRAFAR SORRISO	Captura automaticamente uma imagem fixa após a detecção de um sorriso. "Capturar sorrisos automaticamente (DISPARO SORRISO)" (🖙 p. 103)
VER SORRISO%/NOME	Define os itens a exibir quando os rostos são detectados. "Definir %SORRISO/EXIBIÇÃO NOME" (I p. 110)
REGISTAR ROSTO	Regista os rostos de pessoas que são filmadas frequentemente com este aparelho. "Registrar informação de autenticação pessoal de rosto humano" (🖙 p. 108)
FOTOGRAFAR ANIMAL	Captura automaticamente uma imagem fixa após a detecção do rosto de um animal, como cães ou gatos. "Capturar Animais Automaticamente (FOTOGRAFAR ANIMAL)" (ISP p. 105)
TAM. IMAG.	Define o tamanho da imagem (número de pixéis) para imagens fixas. " TAM. IMAG. " (🖙 p. 185)

SELEC. CENA

É possível selecionar configurações adequadas à condição de filmagem. Detalhes de utilização "Gravação de acordo com a cena (Alvo)" (🖙 p. 89)

FOCUS

O foco pode ser ajustado manualmente. Detalhes de utilização "Ajustar o foco manualmente" (🖙 p. 91)

AJUSTAR BRILHO

Ajusta a luminosidade geral da tela. Detalhes de utilização "Ajustar a luminosidade" (🖙 p. 92)

BALANÇO DE BRANCOS

Ajuste a cor em função da fonte de luz. Detalhes de utilização "Definição de equilíbrio de brancos" (🖙 p. 93)

COMP. LUZ FUNDO

Corrige a imagem se o alvo parecer escuro devido à contraluz. Detalhes de utilização "Definição de compensação de contraluz" (🖙 p. 94)

TELE MACRO

Permite grandes planos quando se usa o lado do zoom de teleobjetiva (T). Detalhes de utilização "Fazer grandes planos" (I p. 95)

TOQUE PRIORID AE/AF

Ajusta automaticamente o foco e a luminosidade com base nos rostos do alvo ou na área selecionada. Detalhes de utilização

"Capturar objetos com nitidez (TOQUE PRIORID AE/AF)" (12 p. 102)

TEMP-AUTO

Utilize esta opção para tirar uma fotografia de grupo. Detalhes de utilização "Tirar fotografias de grupo (auto-temporizador)" (IRP p. 117)

MAIS GANHO

Faz com que o alvo apareça claro automaticamente quando se grava em lugares escuros.

Definição	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	llumina eletricamente a cena quando estiver escuro.

NOTA :

É possível ajustar a configuração separadamente para vídeos.
 "MAIS GANHO (Vídeo)" (ISP p. 176)

Ao apresentar o item

1 Abra a tela LCD.



• Verifique se o modo de gravação está em **D**.

2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- **3** Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "MAIS GANHO".

	IMAGEM	\times
^	MAIS GANHO	
■/■		*
\checkmark		
?	100 000 01	Ţ

GRAVAÇÃO AUTO

Inicia automaticamente a gravação se detectar mudanças no movimento do alvo (luminosidade) dentro da moldura vermelha que é exibida na tela LCD. Detalhes de utilização

"Gravar automaticamente se forem detectados movimentos (GRAVAÇÃO AUTO)" (IST p. 116)

MODO OBTURADOR

É possível ajustar a configuração de filmagem contínua.

Definição	Detalhes
GRAVAR UMA FOTO	Grava uma imagem fixa.
FILMAGEM CONTÍNUA	Grava imagens fixas continuamente enquanto se pressiona o botão SNAPSHOT.

NOTA : -

- Alguns cartões SD podem não ser compatíveis com filmagem contínua.
- A velocidade de filmagem contínua fica reduzida se esta função for usada repetidamente.

Ao apresentar o item

Abra a tela LCD.



- 2 Toque em "MENU".



- Aparece o menu de atalho.
- 3 Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "MODO OBTURADOR".



FOTOGRAFAR SORRISO

Captura automaticamente uma imagem fixa após a detecção de um sorriso. Detalhes de utilização

"Capturar sorrisos automaticamente (DISPARO SORRISO)" (1 p. 103)

VER SORRISO%/NOME

Define os itens a exibir quando os rostos são detectados. Detalhes de utilização "Definir %SORRISO/EXIBIÇÃO NOME" (🖙 p. 110)

REGISTAR ROSTO

Regista os rostos de pessoas que são filmadas frequentemente com este aparelho.

Detalhes de utilização

"Registrar informação de autenticação pessoal de rosto humano" (© p. 108)

FOTOGRAFAR ANIMAL

Captura automaticamente uma imagem fixa após a detecção do rosto de um animal, como cães ou gatos. Detalhes de utilização

"Capturar Animais Automaticamente (FOTOGRAFAR ANIMAL)" (© p. 105)

TAM. IMAG.

Define o tamanho da imagem (número de pixéis) para imagens fixas.

Definição	Detalhes
1920X1080(2M)	 Captura imagens fixas com modo de visualização 16:9. Os lados das imagens fixas gravadas no modo de visualização 16:9 ficar cortados quando forem imprimidas.
1440X1080(1.5M) 640X480(0.3M)	Captura imagens fixas com modo de visualização 4:3.

Ao apresentar o item

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em D.
- 2 Toque em "MENU".

٥		Μ
WT		D
(«PLAY)	Q	MENU

- Aparece o menu de atalho.
- **3** Toque em "MENU" no menu de atalho.



4 Toque em "TAM. IMAG.".

	IAGEM	\times
^		
#/ #		*
\checkmark	100 000 01	
?	TAM. IMAG.	

Menu de reprodução (vídeo)

Pode eliminar ou procurar determinados vídeos.

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 👪.
- 2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



- O modo alterna entre a gravação e a reprodução sempre que tocar.
- **3** Toque em "MENU".



Definição	Detalhes
PROCURAR DATA	Pode procurar e reproduzir vídeos ou imagens de fixas em função das datas de gravação. "Procurar um determinado vídeo/imagem fixa por data" (🖙 p. 127)
VER DATA/HORA	Exibe a data e hora de gravação durante a reprodução de vídeo. " VER DATA/HORA " (🖙 p. 187)
RESUMO REPRODUÇÃO	Reproduz uma compilação dos vídeos gravados. "Verificar rapidamente o conteúdo dos vídeos (Reprodução de compilação)" (🖙 p. 124)
REP. PLAYLIST	Reproduz as listas de reprodução que criou. "Reproduzir listas de reprodução" (🖙 p. 130)
EDITAR PLAYLIST	Cria ou edita uma lista de reprodução. "Criar listas de reprodução com arquivos selecionados" (🖙 p. 138) "Criar listas de reprodução por data" (🖙 p. 139) "Editar listas de reprodução" (🖙 p. 140)
PROTEGER/CANCELAR	Evita que os arquivos sejam eliminados acidentalmente. "Proteger/Cancelar proteção do arquivo atualmente exibido" (🖙 p. 133) "Proteger/Cancelar proteção dos arquivos selecionados" (🖙 p. 134)
EDITAR	Selecione a parte do vídeo necessária e guarde-a como um novo arquivo de vídeo. "Capturar uma parte necessária no vídeo (EDITAR)" (🖙 p. 135)
CARREGAR DEFINIÇÕES	Capture e copie uma parte de um vídeo gravado (máximo 15 minutos) para carregar para o YouTube. " CARREGAR DEFINIÇÕES " (🖙 p. 187)
REPR. OUTRO FICHEIRO	Reproduz vídeos com informações de gestão danificadas. "Reproduzir um vídeo com informações de gestão danificadas" (🖙 p. 125)
K2 TECHNOLOGY	Reproduz sons baixos ou agudos que não podem ser gravados durante a gravação e reprodu-los com uma qualidade sonora próxima da original. "K2 TECHNOLOGY" (🖙 p. 188)

PROCURAR DATA

Reduz a tela de índice de vídeo de acordo com as datas de gravação. Detalhes de utilização

"Procurar um determinado vídeo/imagem fixa por data" (187 p. 127)

VER DATA/HORA

Define a exibição ou não exibição da data e hora de gravação durante a reprodução de vídeo.

Definição	Detalhes
OFF	Não exibe a data e hora durante a reprodução.
ON	Exibe a data e hora durante a reprodução.

Ao apresentar o item

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 👪.
- 2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque em "MENU".



4 Toque em "VER DATA/HORA".



RESUMO REPRODUÇÃO

Reproduz uma compilação dos vídeos gravados. Detalhes de utilização "Verificar rapidamente o conteúdo dos vídeos (Reprodução de compilação)" (© p. 124)

REP. PLAYLIST

Reproduz as listas de reprodução que criou. Detalhes de utilização "Reproduzir listas de reprodução" (🖙 p. 130)

EDITAR PLAYLIST

Uma lista de reprodução é uma lista onde estão organizados os seus vídeos preferidos. Ao criar uma lista de reprodução, pode reproduzir só os seus vídeos favoritos na ordem que quiser. O arquivo de vídeo original não é alterado mesmo se estiver registrado numa lista de reprodução. Detalhes de utilização "Criar listas de reprodução com arquivos selecionados" (🖙 p. 138) "Criar listas de reprodução por data" (🖙 p. 139) "Editar listas de reprodução" (🖙 p. 140)

PROTEGER/CANCELAR

Evita que os arquivos sejam eliminados acidentalmente. Detalhes de utilização "Proteger/Cancelar proteção do arquivo atualmente exibido" (🖙 p. 133) "Proteger/Cancelar proteção dos arquivos selecionados" (🖙 p. 134)

EDITAR

Selecione a parte do vídeo necessária e guarde-a como um novo arquivo de vídeo. Detalhes de utilização

"Capturar uma parte necessária no vídeo (EDITAR)" (🖙 p. 135)

CARREGAR DEFINIÇÕES

Capture e copie uma parte de um vídeo gravado (máximo 15 minutos) para carregar para o YouTube. Detalhes de utilização

"Capturar vídeos para os carregar para o YouTube" (🖙 p. 136)

REPR. OUTRO FICHEIRO

Reproduz vídeos com informações de gestão danificadas.

Detalhes de utilização

"Reproduzir um vídeo com informações de gestão danificadas" (188 p. 125)

K2 TECHNOLOGY

Reproduz sons baixos ou agudos que não podem ser gravados durante a gravação e reprodu-los com uma qualidade sonora próxima da original.

Definição	Detalhes
OFF	Desativa K2 TECHNOLOGY.
ON	Ativa K2 TECHNOLOGY.

Ao apresentar o item

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em 🛍.
- 2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque em "MENU".



4 Toque em "K2 TECHNOLOGY".



Menu de reprodução (imagem fixa)

Pode eliminar ou procurar determinadas imagens fixas.

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em **D**.
- 2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



- O modo alterna entre a gravação e a reprodução sempre que tocar.
- 3 Toque em "MENU".



Definição	Detalhes
PROCURAR DATA	Pode procurar e reproduzir vídeos ou imagens de fixas em função das datas de gravação. "Procurar um determinado vídeo/imagem fixa por data" (🖙 p. 127)
EFEITOS APRES. DIAP.	Define os efeitos de transição na reprodução de apresentação de dispositivos. " EFEITOS APRES. DIAP. " (🖙 p. 190)
PROTEGER/CANCELAR	Evita que os arquivos sejam eliminados acidentalmente. "Proteger/Cancelar proteção do arquivo atualmente exibido" (🖙 p. 133) "Proteger/Cancelar proteção dos arquivos selecionados" (🖙 p. 134)

PROCURAR DATA

Diminui a tela de índice de imagem fixa de acordo com as datas de gravação.

Detalhes de utilização "Procurar um determinado vídeo/imagem fixa por data" (🖙 p. 127)

EFEITOS APRES. DIAP.

Define os efeitos de transição na reprodução de apresentação de dispositivos.

Definição	Detalhes	
DESLIZAR	Muda a tela ao deslizá-lo da direita para a esquerda.	
PERSIANA	Muda a tela ao dividi-lo em tiras verticais.	
XADREZ	Muda a tela ao mudar com um padrão axadrezado.	
ALEATÓRIO	Muda a tela com um efeito aleatório de DESLIZAR, "PERSIANA", e "XADREZ".	

NOTA : -

 Os efeitos de apresentação de dipositivos não estão disponíveis durante a reprodução de imagens fixas em dispositivos externos (tais como unidade de disco rígido externo USB).

Ao apresentar o item

1 Abra a tela LCD.



- Verifique se o modo de gravação está em D.
- 2 Toque em "<<PLAY" para selecionar o modo de reprodução.



3 Toque em "MENU".



4 Toque em "EFEITOS APRES. DIAP.".



PROTEGER/CANCELAR

Evita que os arquivos sejam eliminados acidentalmente.

Detalhes de utilização

"Proteger/Cancelar proteção do arquivo atualmente exibido" (ISP p. 133) "Proteger/Cancelar proteção dos arquivos selecionados" (ISP p. 134)

Menu comum

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "**‡**".



Definição	Detalhes	
ACERT.RELG	Repõe a hora atual ou define a hora local se usar este aparelho no exterior. "Acertar o relógio" (🖙 p. 75) "Acertar o relógio para a hora local quando viajar" (🖙 p. 79) "Definir a hora de Verão" (🖙 p. 79)	
ESTILO DE VIS. DATA	Define a ordem do ano, mês, dia e o formato das horas (24H/12H). " ESTILO DE VIS. DATA " (☞ p. 193)	
LANGUAGE	O idioma na tela pode ser alterado. "Mudar o idioma de visualização" (☞ p. 77)	
BRILHO DO MONITOR	Define a luminosidade da tela LCD. " BRILHO DO MONITOR " (🖙 p. 193)	
SOM DE OPERAÇÃO	Liga ou desliga o som de operação. " SOM DE OPERAÇÃO " (☞ p. 194)	
MODO SILENCIOSO	Define o modo Silencioso no qual os sons de operação são desligados e a luminosidade da tela é reduzida. "MODO SILENCIOSO" (🖙 p. 194)	
DESLIGAR AUTO	Se esta opção estiver definida, evita situações em que se esquece de desligar. " DESLIGAR AUTO " (🖙 p. 195)	
REINÍCIO RÁPIDO	Reduz o consumo de potência 5 minutos depois de se fechar a tela LCD 1/3 em relação a quando se está a gravar. "REINÍCIO RÁPIDO " (🖙 p. 195)	
MODO DEMO	Apresenta as características especiais deste aparelho de modo resumido. " MODO DEMO " (ISP p. 196)	

Configurações de menu

Definição	Detalhes	
AJUSTAR ECRÃ TÁCTIL	Ajusta a posição de resposta dos botões na tela tátil. " AJUSTAR ECRÃ TÁCTIL " (🖙 p. 196)	
VISUALIZAR NA TV	Exibe ícones e data/hora num tela de televisão. " VISUALIZAR NA TV " (☞ p. 197)	
SAÍDA VÍDEO	Define o modo de visualização (16:9 ou 4:3) em função da televisão ligada. " SAÍDA VÍDEO " (☞ p. 198)	
SAÍDA HDMI	Define a definição da saída de vídeo do mini-conector HDMI. " SAÍDA HDMI " (🖙 p. 198)	
CONTROLO HDMI	Define as operações interligadas ON/OFF quando a televisão e este aparelho estão ligados através do mini- conector HDMI. " CONTROLO HDMI " (🖙 p. 199)	
VALORES PREDEFINIDOS	Repõe todos os valores de origem. " VALORES PREDEFINIDOS " (🖙 p. 199)	
ACTUALIZAR	Atualizada as funções deste aparelho para a versão mais recente. " ACTUALIZAR " (🖙 p. 199)	
FORMATAR CARTÃO SD	Elimina todos os arquivos no cartão SD. " FORMATAR CARTÃO SD " (☞ p. 200)	
LICENÇAS OPEN SOURCE	Exibe as licenças de software de fonte aberta que são usadas neste aparelho. (apenas modo de gravação) " LICENÇAS OPEN SOURCE " (ISP p. 200)	

ACERT.RELG

Repõe a hora atual ou define a hora local se usar este aparelho no exterior. Detalhes de utilização

"Acertar o relógio" (🖙 p. 75)

"Acertar o relógio para a hora local quando viajar" (☞ p. 79) "Definir a hora de Verão" (☞ p. 79)

ESTILO DE VIS. DATA

Define a ordem do ano, mês, dia e o formato das horas (24H/12H).

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "*".



3 Toque em "ESTILO DE VIS. DATA".



4 Toque para definir o estilo de visualização da data e hora.



- Para visualizar a data, defina qualquer formato entre "mês.dia.ano", "ano.mês.dia" e "dia.mês.ano".
- Para visualizar as horas, defina qualquer formato entre "12h" e"24h"
- Toque em ∧ ou ∨ para alterar o estilo de exibição.
- Depois de definir, toque em "DEF.".

LANGUAGE

O idioma na tela pode ser alterado. Detalhes de utilização "Mudar o idioma de visualização" (🖙 p. 77)

BRILHO DO MONITOR

Define a luminosidade da tela LCD.

Definição	Detalhes	
AUTO	Define a luminosidade automaticamente para "4" se usar fora de casa e para "3" se usar dentro de casa.	
4	Ilumina a contraluz da tela independentemente das condições do o ambiente circundante.	
3	Define a luminosidade padrão.	
2	Escurece a contraluz da tela independentemente das condições do ambiente circundante.	
1	Define para diminuir brilho. Ajuda a poupar a bateria se selecionar esta opção.	

Ajustar Luminosidade da Tela

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "#".



3 Toque em "BRILHO DO MONITOR".



4 Toque na luminosidade de tela desejada.

BRILHO DO MONITOR		\times
	AUTO	
#/ #	44	
\checkmark	33	
?	22	Ð

 Toque em ∧ ou ∨ para se deslocar para cima ou para baixo para mais seleções.

SOM DE OPERAÇÃO

Liga ou desliga o som de operação.

Definição	Detalhes	
OFF	Desliga o som de operação.	
ON	Liga o som de operação.	

Ao apresentar o item

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "*".



3 Toque em "SOM DE OPERAÇÃO".



MODO SILENCIOSO

Quando o modo Silencioso é usado, a tela LCD escurece e os sons de operação não serão reproduzidos. Use este método para gravar silenciosamente em locais escuros, como durante uma actuação.

Definição	Detalhes	
OFF	Desliga o modo Silencioso.	
ON	Liga o modo Silencioso.	

Ao apresentar o item

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "*".

,••• ,•••		\times
m/m		*
\checkmark	188 888 81	
?	188 888 81	↓

3 Toque em "MODO SILENCIOSO".

CC	MUM	\times
^		
■/■		
\checkmark		
?	MODO SILENCIOSO OFF	

NOTA :

- NODO SILENCIOSO" está definido para "ON".
- Também pode ligar o modo Silencioso usando o botão SILENT neste aparelho.

"Filmar no modo automático" (🖙 p. 83)

- Pode ser difícil visualizar a tela no modo Silencioso pois a tela LCD escurece. Defina o "MODO SILENCIOSO" para "OFF" para gravações normais.
- A luminosidade da tela continua a ser a habitual no modo de reprodução. Contudo, os sons de operação e reprodução não serão reproduzidos.
- Quando ligado a dispositivos externos, tais como um computador ou gravador BD através de USB, o "MODO SILENCIOSO" será desligado temporariamente.

DESLIGAR AUTO

Se esta opção estiver definida, evita situações em que se esquece de desligar.

Definição	Detalhes	
OFF	Este aparelho não se desliga mesmo se não for usada durante 5 minutos.	
ON	Desligar este aparelho automaticamente se não for usada durante 5 minutos.	

NOTA : -

 Quando usa a bateria, este aparelho desliga-se automaticamente se não for usada durante 5 minutos.

• Se usar o adaptador de CA, este aparelho entra no modo de pausa.

Ao apresentar o item

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "*.



3 Toque em "DESLIGAR AUTO".



REINÍCIO RÁPIDO

Permite ligar a câmera de vídeo rapidamente se se voltar a abrir a tela LCD no espaço de 5 minutos.

Definição	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Permite ligar a câmera de vídeo rapidamente se se voltar a abrir a tela LCD no espaço de 5 minutos.

NOTA :

 O consumo de energia no espaço de 5 minutos depois de fechar o monitor LCD é reduzido.

Ao apresentar o item

1 Toque em "MENU".

		Μ
[WT]		D
<	REC	MENU

 Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.

2 Toque em "#".

).	 \times
■/■] ₩
\checkmark]
?	

3 Toque em "REINÍCIO RÁPIDO".



• O consumo de energia no espaço de 5 minutos depois de fechar o monitor LCD é reduzido.

MODO DEMO

Reproduz uma demonstração das características especiais deste aparelho.

Definição	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Reproduz uma demonstração das características especiais deste aparelho.

Exibir modo de demonstração

- 1 Retire a bateria e o cartão SD.
- 2 Ligue o adaptador de CA.
- 3 Abra a tela LCD e ligue a câmara de vídeo.
- A demonstração começa a ser reproduzida após 3 minutos.
- Para parar a reprodução, toque na tela.

NOTA : -

- Este modo não está disponível no modo de reprodução.
- A "VER SORRISO%/NOME" está definida para "ON" quando o modo demo é ativado.
- "Definir %SORRISO/EXIBIÇÃO NOME" (ISP p. 110)

Ao apresentar o item

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "#".



3 Toque em "MODO DEMO".

	COMUM		\times
^	188 888 81		
■/■			
\checkmark	MODO DEMO	ON	
?			

AJUSTAR ECRÃ TÁCTIL

Ajusta a posição de resposta dos botões na tela tátil.

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "*".

	 \times
	 *
\checkmark	
?	

3 Toque em "AJUSTAR ECRÃ TÁCTIL".

CC	DMUM	\times
^		
#/ #		
\checkmark		
?	AJUSTAR ECRÃ TÁCTIL	Ţ

- Aparece a tela de ajuste de tela táctil.
- 4 Toque em "+". (3 vezes no total)



- Continue a tocar em "+" visto que a sua posição muda com cada toque.
- 5 Toque novamente em "+" para confirmar as posições ajustadas. (3 vezes no total)

+	AJUSTE CONCLUÍDO VERIFICAR O AJUSTE VOLTAR A PREMIR A MARCA +
1/3	

- Continue a tocar em "+" visto que a sua posição muda com cada toque.
- Se tocar em áreas da tela de ajuste que não a marca "+", ocorrerão erros. Nesse caso, tente novamente a partir do passo 4.
- 6 Toque em "OK".



• A definição termina e volta ao tela de menu.

CUIDADO : -

• Não toque em áreas que não a marca "+" durante o ajuste de tela táctil (passos 4 - 5). Fazê-lo pode causar uma avaria na tela táctil.

NOTA : -

- Ajuste tocando suavemente com a caneta Stylus.
- Não pressione com um objeto com uma ponta afiada nem pressione com demasiada força.

VISUALIZAR NA TV

Exibe ícones e data/hora num tela de televisão.

Definição	Detalhes	
OFF Não exibe ícones e data/hora na televisão.		
ON	Exibe ícones e data/hora na televisão.	

Ao apresentar o item

1 Toque em "MENU".



 Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.

2 Toque em "*".

		\times
	188 888 81	
■/■		*
\checkmark		
?	100 000 01	Ţ

3 Toque em "VISUALIZAR NA TV".

🗱 со	МИМ		\times
^	VISUALIZAR NA TV	OFF	
■/■			
\checkmark	100 000 01		
?	188 888 81		

SAÍDA VÍDEO

Define o modo de visualização (16:9 ou 4:3) em função da televisão ligada.

Definição	Detalhes
4:3	Selecione esta opção se ligar a uma televisão convencional (4:3).
16:9	Selecione esta opção se ligar a uma televisão com tela panorâmica (16:9).

Ao apresentar o item

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "*".



3 Toque em "SAÍDA VÍDEO".



SAÍDA HDMI

Define a saída do conector HDMI deste aparelho quando este é ligado a uma televisão.

Definição	Detalhes	
AUTO	Por norma, recomenda-se selecionar "AUTO".	
480p	Selecione esta função se o vídeo não for reproduzido em "AUTO" corretamente.	

Ao apresentar o item

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "*".

)		\times
#/ #		*
\checkmark	100 000 01	
?		↓

3 Toque em "SAÍDA HDMI".

C	ОМИМ	\times
^		
■/■		
\checkmark	SAÍDA HDMI	A
?	1000001	

CONTROLO HDMI

Define as operações de ligação com uma televisão compatível com HDMI-CEC.

Definição	Detalhes
OFF	Desliga as operações interligadas.
ON	Liga as operações interligadas.

Ao apresentar o item

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "#".

,••• ,•••	 \times
#/ #	 *
\checkmark	
?	 I

3 Toque em "CONTROLO HDMI".

CC	MUM		\times
^	188 888 81		
■/■			
\checkmark	188 888 81		
?	CONTROLO HDMI	ON	↓

VALORES PREDEFINIDOS

Repõe todos os valores de origem.

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "*".

		\times
■/■	188 888 81	*
\checkmark	188 888 81	
?		₽

3 Toque em "VALORES PREDEFINIDOS".

CC	ОМИМ	\times
^		
■/■		
\checkmark	VALORES PREDEFINIDOS	
?	188 888 81	

4 Toque em "SIM".



• Todas as definições voltam aos respectivos valores de origem.

ACTUALIZAR

Atualiza as funções deste aparelho para a versão mais recente. Para mais detalhes, consulte a página Web da JVC. (Se não estiver disponível nenhum programa para atualizadar o software deste aparelho, não aparece nada na página Web.) http://www.jvc.net/index.html

FORMATAR CARTÃO SD

Elimina todos os arquivos no cartão SD.

Definição	Detalhes
FICHEIRO	Elimina todos os arquivos no cartão SD.
FICH. + NÚM. GESTÃO	Elimina todos os arquivos do cartão SD e repõe os números das pastas e dos arquivos para "1".

CUIDADO : -

- Não disponível para seleção se não estiver inserido nenhum cartão SD.
- Todos os dados no cartão SD serão eliminados quando este é formatado. Copie todos os arquivos no cartão SD para um computador antes de formatar.
- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada ou ligue o adaptador de CA visto que o processo de formatação pode demorar algum tempo.

Ao apresentar o item

1 Toque em "MENU".



- Quando entra a partir do modo de gravação, toque em "MENU" novamente quando o menu de atalho aparece.
- 2 Toque em "*".



3 Toque em "FORMATAR CARTÃO SD".



LICENÇAS OPEN SOURCE

Exibe as licenças de software de fonte aberta que são usadas neste aparelho.

Parte da frente



- 1 Botão SNAPSHOT (Gravação de Imagem fixa)
 - Captura uma imagem fixa.
- 2 Seletor de zoom/volume
 - Durante a filmagem: Ajusta o intervalo de filmagem.
 - Durante a reprodução (tela de índice): Vai para a página seguinte ou a anterior.
 - Durante a reprodução de vídeo: Ajusta o volume.
- 3 Tampa da Objetiva
 - Não toque na objetiva nem na tampa da objetiva.
 - Não cubra a objetiva com os seus dedos durante uma gravação.
- 4 Microfone estéreo
 - Não cubra o microfone com os seus dedos durante uma gravação de vídeo.

Parte de trás



- 1 Conector de CC
 - Liga a um adaptador de CA para carregar a bateria.
- 2 Indicador Luminoso ACCESS (Acesso)
 - Acende/fica intermitente durante a gravação ou reprodução.
 Não retire nem a bateria, nem o adaptador de CA nem o cartão SD.
- 3 Indicador Luminoso POWER/CHARGE (Alimentação/Em Carga)
 - Acende-se: Câmera "ON"
 - Pisca: Carga em curso
 - Apaga-se: Carga terminada
- 4 Botão START/STOP (Gravação de Vídeo)
 Inicia/pára a gravação de vídeo.
- 5 Bloqueio de alça
- 6 Alça de mão
 - Introduza a sua mão através da alça de mão para segurar bem neste aparelho.

"Ajuste da alça" (🖙 p. 71)

- 7 Seletor de tampa de objetiva
 - Abre e fecha a tampa da objetiva.

Parte de baixo



- Orifício par Fixação de Tripé "Montar o tripé" (ISP p. 77)
- 2 Entrada para cartão SD
 Insira um cartão SD opcional.
 "Inserir um cartão SD" (☞ p. 71)
- 3 Seletor de remoção de bateria "Carregar a bateria" (🖙 p. 70)
- 4 Suporte da bateria

Interior



- 1 Altofalante
 - Para ouvir som durante a reprodução de vídeo.
- 2 Botão 🚢 / 🖸 (Vídeo/Imagem Fixa)
 - Alterna entre os modos de vídeo e imagem fixa.
- 3 Botão SILENT
 - Pressione e mantenha pressionado o botão SILENT para ligar o modo Silencioso. Para o desligar, pressione e mantenha o botão premido novamente.
 - "Utilizar o Modo Silencioso" (🖙 p. 83)
- 4 Botão ()
 - A definição do estabilizador de imagem alterna com cada toque durante a gravação de vídeo.
 - "Reduzir a vibração da câmara" (🖙 p. 112)
- 5 Botão INFO (Informação)
 - Gravação: Exibe o tempo (apenas para vídeo) e a carga restante da bateria.
 - Reprodução: Exibe informações do arquivo, como por exemplo a data de gravação.
- 6 Conector AV
 - Liga ao conector AV de uma televisão, etc.
- 7 Botão 🕁 (Alimentação)
 - Pressione e mantenha premido para ligar/desligar enquanto a tela LCD está aberto.
- 8 Mini-conector HDMI
 - Liga à televisão utilizando um mini cabo HDMI.
- 9 Conector USB
 - Liga ao computador utilizando um cabo USB.

Tela LCD



- 1 Tela LCD
 - Liga/desliga a câmera ao abrir e fechar.
 - Permite tirar auto-retratos ao rodar a tela.



"Utilizar a tela táctil" (🖙 p. 73) "Nomes dos Botões e Funções na Tela LCD" (🖙 p. 74)

CUIDADO : -

• Não exercer força sobre a superfície nem a submeta a um impacto forte. Pode danificar ou partir a tela.

Indicações normais de gravação



- TOQUE PRIORID AE/AF
 "Capturar objetos com nitidez (TOQUE PRIORID AE/AF)" (INST p. 102)
- Compensação de contraluz
 "Definição de compensação de contraluz" (IST p. 94)
- 3 GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA "Gravar automaticamente se forem detectados movimentos (GRAVAÇÃO AUTO)" (IEP p. 116)
- 4 Tele Macro
 "Fazer grandes planos" (☞ p. 95)
- 5 Selecionar cena
 "Gravação de acordo com a cena (Alvo)" (ISP p. 89)
- 6 Equilíbrio de brancos
 "Definição de equilíbrio de brancos" (☞ p. 93)
- 7 Tempo "Acertar o relógio" (☞ p. 75)
- Bisparo Sorriso
 "Capturar sorrisos automaticamente (DISPARO SORRISO)"
 (INP p. 103)
- 9 Suporte
- 10 Indicador de bateria

"Verificar o Tempo de Gravação Restante" (🖙 p. 120)

- 11 Filmagem contínua "MODO OBTURADOR (Imagem fixa)" (ISP p. 184)
- 12 Modo de gravação "Filmar no modo automático" (🖙 p. 81)

"Gravação manual" (🖙 p. 88)

13 MODO SILENCIOSO

"Utilizar o Modo Silencioso" (🖙 p. 83)

14 Zoom

" ZOOM " (🖙 p. 179)

15 Focagem

"Ajustar o foco manualmente" (128 p. 91)

16 Luminosidade

"Ajustar a luminosidade" (🖙 p. 92)

Gravação de vídeo



- Modo de vídeo
 "Botão ♣ / ◘ (Vídeo/Imagem Fixa)" (☞ p. 202)
- 2 Qualidade de vídeo " QUALIDADE DE VÍDEO " (☞ p. 178)
- 3 INTERV. TEMPO GRAV.(1SEC) "Gravar com intervalos (INTERV. TEMPO GRAV.)" (☞ p. 114)
- 4 Estabilizador de Imagem
 "Reduzir a vibração da câmara" (☞ p. 112)
- 5 Anti-vento " ANTI-VENTO " (☞ p. 177)
- 6 Contador de gravação em tempo desfasado "Gravar com intervalos (INTERV. TEMPO GRAV.)" (☞ p. 114)
- 7 Tempo de gravação restante
 "Verificar o Tempo de Gravação Restante" (ISS p. 120)
- 8 Contador de Cenas

Gravação de imagem fixa



- 1 Modo de imagem fixa "Botão ≇ / ◘ (Vídeo/Imagem Fixa)" (☞ p. 202)
- 2 Tamanho da imagem "TAM. IMAG." (🖙 p. 185)
- Auto-temporizador
 "Tirar fotografias de grupo (auto-temporizador)" (ISS p. 117)
- 4 Número restante de fotografias
 "Verificar o Tempo de Gravação Restante" (☞ p. 121)
- 5 Focagem
- 6 Gravação em curso

Reprodução de vídeo



- Modo de vídeo
 "Botão ♣ / ◘ (Vídeo/Imagem Fixa)" (☞ p. 202)
- 2 Qualidade de vídeo " QUALIDADE DE VÍDEO " (☞ p. 178)
- Indicador de operação
 "Botões de operação para reprodução de vídeo" (ISP p. 122)
- 4 Data/hora
 - Mostra a data e hora de gravação.
- 5 Suporte
- 6 Indicador de bateria
 "Verificar o Tempo de Gravação Restante" (☞ p. 120)
- 7 Tempo de reprodução "Reproduzir vídeos" (ISP p. 122)
- 8 Reprodução em tempo desfasado
 "Definição de tempo defasado" (☞ p. 115)
- Reprodução de Armazenamento Externo
 "Reproduzir com um gravador de DVD" (ISP p. 149)
 "Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray" (ISP p. 156)
 "Reproduzir arquivos na unidade externa de disco rígido USB" (ISP p. 160)
- **10** Saída 1080p " SAÍDA HDMI " (☞ p. 198)
- 11 MODO SILENCIOSO "Utilizar o Modo Silencioso" (1887 p. 83)
- 12 Contador de Cenas

Reprodução de imagem fixa



1 Modo de imagem fixa

"Botão 🏜 / 🗖 (Vídeo/Imagem Fixa)" (🖙 p. 202)

- 2 Número de pasta
- 3 Número de arquivo
- 4 Data/hora
 - Mostra a data e hora de gravação.
- 5 Suporte
- 6 Indicador de bateria

"Verificar o Tempo de Gravação Restante" (🖙 p. 120)

7 MODO SILENCIOSO

"Utilizar o Modo Silencioso" (🖙 p. 83)

Reprodução de Armazenamento Externo
 "Reproduzir com um gravador de DVD" (ISP p. 149)
 "Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray" (ISP p. 156)
 "Reproduzir arquivos na unidade externa de disco rígido USB"
 (ISP p. 160)

9 Saída 1080p

" SAÍDA HDMI " (🖙 p. 198)

Quando o aparelho não funciona corretamente

Desligar o aparelho.

1 Feche a tela LCD.



2 Remova o adaptador de CA e a bateria deste aparelho, volte a colocálos, abra a tela LCD e o aparelho irá ligar-se automaticamente. (Redefinição concluída)

Bateria

Não é possível ligar a câmara quando se usa a bateria.

Recarregue a bateria.

"Carregar a bateria" (🖙 p. 70)

Verifique se os terminais estão sujos.

Se o terminal deste aparelho ou a bateria estiverem sujo, limpe-os com uma cotonete de algodão ou algo semelhante.

Se utilizar quaisquer outras baterias que não as baterias JVC, a segurança e o desempenho não podem ser garantidos. Certifique-se de que utiliza baterias JVC.

Tempo de utilização limitado mesmo depois de carregar.

A bateria pode ficar deteriorada se for carregada repetidamente. Neste caso, substituir a bateria por uma nova. "Acessórios opcionais" (I p. 80)

Não é possível carregar a bateria.

Quando a bateria está totalmente carregada, o indicador luminoso não fica pisca.

Verifique se os terminais estão sujos.

Se o terminal deste aparelho ou a bateria estiverem sujo, limpe-os com uma cotonete de algodão ou algo semelhante.

Utilizar um adaptador de CA não original pode danificar este aparelho. Certifique-se de que utiliza um adaptador de CA original.

A indicação de bateria restante não está correta.

A carga restante da bateria não aparece quando o adaptador de CA está ligado.

Se este aparelho for usada durante longos períodos de tempo com temperaturas altas ou baixas, ou se a bateria for constantemente carregada, a quantidade de carga restante pode não ser apresentada corretamente.

Gravação

Impossível realizar uma gravação.

Verifique o botão 🗯 / 🗖.

"Botão 🚔 / 🖸 (Vídeo/Imagem Fixa)" (🖙 p. 202)

Quando existem múltiplas fontes de luz e dependendo das gravações de filmagem, a exposição e o foco podem não ser ajustados corretamente no modo Auto Inteligente. Neste caso, ajuste as definições manualmente. "Ajustar o foco manualmente" (🖙 p. 91)

A gravação pára automaticamente.

A gravação pára automaticamente visto não ser possível gravar durante mais de 12 horas consecutivas de acordo com as especificações. (Pode demorar algum tempo até se poder continuar a gravar.) Desligue este aparelho, aguarde um pouco e ligue-o novamente. (Este aparelho pára automaticamente para proteger o circuito quando a temperatura aumenta.)

A velocidade de filmagem contínua de imagens fixas está lenta.

A velocidade de filmagem contínua fica reduzida se esta função for usada repetidamente.

A velocidade da filmagem contínua pode ficar mais lenta em função do cartão SD ou de determinadas condições de gravação.

O foco não se ajusta automaticamente.

Se estiver a gravar num local escuro ou se estiver a gravar um alvo sem contraste entre a escuridão e a luz, deve ajustar o foco manualmente. "Ajustar o foco manualmente" (I p. 91) Limpe a objetiva com um pano próprio.

Cancele o foco manual no menu de gravação manual.

"Ajustar o foco manualmente" (I p. 91)

O zoom não funciona.

O zoom digital não se encontra disponível no modo de gravação de imagens fixas.

Não é possível usar zoom na gravação em tempo desfasado. (Também não é possível gravar simultaneamente imagens fixas nem usar o estabilizador de imagem.)

Para usar o zoom digital, defina "ZOOM" no menu em conformidade. " ZOOM " (🖙 p. 179)

Aparecem interferências tipo mosaico ao gravar cenas com movimentos rápidos ou mudanças bruscas na luminosidade.

Defina a "QUALIDADE DE VÍDEO" para "UXP" ou "XP" para gravar. " QUALIDADE DE VÍDEO " (🖙 p. 178)

Aparecem linhas verticais nas imagens gravadas.

Este tipo de fenómeno acontece ao filmar um objeto iluminado por uma luz forte. Isto não é uma avaria.

Cartão

Não é possível introduzir o cartão SD.

Certifique-se de que não insere o cartão SD na direção errada. "Inserir um cartão SD" (I p. 71)

Não é possível copiar para o cartão SD.

Se quiser usar um cartão SD que tenha sido usado noutros dispositivos é necessário formatar o cartão SD através da função "FORMATAR CARTÃO SD" nas configurações de suporte.

"FORMATAR CARTÃO SD" (ISP p. 200)

Reprodução

O som ou vídeo é interrompido.

Por vezes a reprodução é interrompida na secção de ligação entre duas cenas. Isto não é uma avaria.

Não há som.

Quando o modo Silencioso é usado, os sons de operação e reprodução não serão reproduzidos. Desligue o modo Silencioso. "Utilizar o Modo Silencioso" (1 p. 83)

Defina "SOM DE OPERAÇÃO" no meu comum para "ON".

" SOM DE OPERAÇÃO " (🖙 p. 194)

O som não é gravado para vídeos realizados em INTERV. TEMPO GRAV.. "Gravar com intervalos (INTERV. TEMPO GRAV.)" (ISP p. 114)

Aparece a mesma imagem durante muito tempo.

Use um cartão SD de alta velocidade (Classe 4 ou superior).

"Tipos de cartões SD compatíveis" (12 p. 72)

Limpe os terminais do cartão SD com um pano de algodão seco ou algo semelhante.

Execute "FORMATAR CARTÃO SD" no menu "COMUM". (Todos os dados serão eliminados.)

" FORMATAR CARTÃO SD " (🖙 p. 200)

O movimento está irregular.

Use um cartão SD de alta velocidade (Classe 4 ou superior). "Tipos de cartões SD compatíveis" (1 p. 72)

Limpe os terminais do cartão SD com um pano de algodão seco ou algo semelhante.

Execute "FORMATAR CARTÃO SD" no menu "COMUM". (Todos os dados serão eliminados.)

" FORMATAR CARTÃO SD " (12 p. 200)

Verifique os requisitos do sistema do seu computador quando usar o Everio MediaBrowser 4 para reproduzir.

"Verificar requisitos do sistema (Directriz)" (1 p. 163)

Não é possível encontrar um arquivo gravado.

Cancelar função de pesquisa por data.

"Procurar um determinado vídeo/imagem fixa por data" (127) Mude o suporte de reprodução tocando em #/SD na tela táctil. "Botões de operação para reprodução de vídeo" (122) "Botões de operação para reprodução de imagens fixas" (rep. 126) Selecione "REPR. OUTRO FICHEIRO" no menu. (É possível reproduzir arquivos de vídeo com informações de gestão danificadas.) "Reproduzir um vídeo com informações de gestão danificadas" (125)

As imagens não são visualizadas corretamente na televisão.

Desligue o cabo e ligue-o novamente. "Ligar através do mini-conector HDMI" (128) Desligue e volte a ligar este aparelho.

As imagens são projectadas verticalmente na televisão.

Defina "SAÍDA VÍDEO" no menu "COMUM" para "4:3". " SAÍDA VÍDEO " (🖙 p. 198) Ajuste a tela da televisão em conformidade.

A imagem que aparece na televisão é demasiado pequena.

Defina "SAÍDA VÍDEO" no menu "COMUM" para "16:9". " SAÍDA VÍDEO " (🖙 p. 198)

Quando está ligada à televisão através do mini cabo HDMI, não são reproduzidas imagens ou sons adequados.

As imagens e os sons podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo da televisão ligada. Nestes casos, deve realizar as seguintes operações.

1 Desligue e volte a ligar o mini-cabo HDMI.

2 Desligue e volte a ligar este aparelho.

"Ligar através do mini-conector HDMI" (I p. 128)

Não é possível reproduzir um DVD com título.

O título não será reproduzido se ligar esta unidade a um gravador de DVD (opcional).

Editar/copiar

Não é possível eliminar o arquivo.

Não é possível eliminar arquivos (vídeos/imagens fixas) protegidos. Anule a proteção antes de eliminar o arquivo. "Proteger os arquivos" (🖙 p. 133)

Não é possível criar um DVD com um gravador de DVD.

O cabo USB não está ligado corretamente. "Preparar um gravador de DVD (CU-VD50)" (☞ p. 143) "Preparar um gravador de DVD (CU-VD3)" (☞ p. 143)

Não é possível criar um disco com um gravador BD (unidade externa de Blu-ray).

O cabo USB não está ligado corretamente. "Preparar uma unidade externa de Blu-ray" (🖙 p. 150)

O menu CÓPIA DE SEG. não desaparece.

Enquanto o cabo USB estiver ligado, aparece o menu "CÓPIA DE SEG.".

Não é possível desligar o menu CÓPIA DE SEG.

Desligue esta unidade e o gravador de DVD ou retire o adaptador de CA.

Não é possível eliminar uma pasta na unidade externa de disco rígido USB.

Eliminar a pasta usando um computador.

(Quando se usa um computador para adicionar arquivos ou mudar o nome/ mover pastas, estes não podem ser eliminados neste aparelho.)

Computador

Não é possível copiararquivos para o disco rígido do computador.

Ligue corretamente o cabo USB.

Se o software fornecido Everio MediaBrowser 4 não estiver instalado, algumas funções podem não funcionar corretamente.

"Instalar o software fornecido" (🖙 p. 164)

Antes de criar a cópia de segurança, certifique-se de que tem espaço livre suficiente no disco rígido do computador.

Não é possível copiar arquivos para um disco Blu-ray ou DVD com um computador.

Para gravar para discos, o computador em utilização precisa de ter uma unidade de gravação de DVD ou Blu-ray.

Não é possível carregar o arquivo para o YouTube.

Verifique se tem uma conta criada no YouTube. (Precisa de ter uma conta criada no YouTube para carregar arquivos para o YouTube.) Este aparelho não permite alterar os vídeos para o formato de arquivo adequado para carregamento.

Consulte as secções "Q&A", "Informações mais recentes", "Informações sobre transferências", etc. na parte "Clique para obter as informações mais recentes sobre o produto" no arquivo de ajuda do software fornecido Everio MediaBrowser 4.

Estou a usar um computador Mac.

Usar o seguinte método para copiar os arquivos para um computador Mac. "Copiar para computador Mac" (🖙 p. 171)

O computador não reconhece o cartão SDXC.

Confirme e atualize o Sistema Operativo do seu computador. "Quando o seu computador não reconhece o cartão SDXC" (@ p. 72)

Tela/imagem

É difícil ver a tela LCD.

Pode ser difícil ver a tela LCD se for usado em áreas com muita luz, como por exemplo com luz direta do sol.

Aparece uma tira ou uma bola de luz brilhante na tela LCD.

Mude a direção deste aparelho para evitar que a fonte de luz se fique a ver. (Pode aparecer uma tira ou uma bola de luz brilhante se houver uma fonte de luz intensa perto deste aparelho, mas isto não é nenhuma anomalia.)

O alvo gravado está demasiado escuro.

Utilize a compensação de contraluz se o fundo estiver com luz e o alvo estiver escuro.

"Definição de compensação de contraluz" (187 p. 94) Use "NOITE" em SELECIONAR CENA.

"Gravação de acordo com a cena (Alvo)" (187 p. 89)

Utilize a "MAIS GANHO" no menu.

" MAIS GANHO " (🖙 p. 176)

No menu de gravação, defina "AJUSTAR BRILHO" para o lado "+". "Ajustar a luminosidade" (☞ p. 92)

O alvo gravado está demasiado claro.

Defina a compensação de contraluz para "OFF" se estiver a ser usada. "Definição de compensação de contraluz" (🖙 p. 94) No menu de gravação, defina "AJUSTAR BRILHO" para o lado "-". "Ajustar a luminosidade" (🖙 p. 92)

A cor está estranha. (Demasiado azulada, avermelhada, etc.)

Aguarde até ser possível conseguir cores naturais. (Pode demorar algum tempo até o equilíbrio de brancos ficar ajustado.) No menu de gravação, defina "BALANÇO DE BRANCOS" para "MANUAL" . Selecione "ÓPTIMO"/"NUBLADO"/"HALOGÉNIO"/"MARINHO: AZUL"/ "MARINHO: VERDE" em função da fonte de luz. Selecione "BB MANUAL" e ajuste em conformidade. "Definição de equilíbrio de brancos" (🖙 p. 93)

A cor está diferente.

Defina a "BALANÇO DE BRANCOS" no menu de gravação em conformidade.

"Definição de equilíbrio de brancos" (🖙 p. 93)

Aparecem pontos brilhantes ou pretos na tela.

Embora a tela LCD tenha mais de 99,99 % de pixels efectivos, 0,01 % dos pixels podem ser pontos brilhantes (vermelhos, azuis, verdes) ou pontos escuros. Isto não é uma avaria. Os pontos não serão gravados.

Outros problemas

Os botões no ecrã táctil não funcionam.

Toque nos botões na tela táctil com os seus dedos ou com a caneta Stylus. Os botões podem não responder se tocar neles com as unhas ou se estiver a usar luvas.

A imagem está granulada.

Se usar o zoom digital, a imagem fica granulada por ter sido aumentada digitalmente.

Este aparelho aquece.

Isto não é uma avaria. (Este aparelho pode aquecer se for utilizada durante muito tempo.)

O idioma na tela mudou.

Pode acontecer se usar um mini-cabo HDMI para ligar este aparelho a uma televisão com um idioma diferente configurado.

"Utilização em conjunto com a televisão através de HDMI" (I p. 129)

Quando está ligada à televisão através do mini cabo HDMI, não são reproduzidas imagens ou sons adequados.

As imagens e os sons podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo da televisão ligada. Nestes casos, deve realizar as seguintes operações.

1 Desligue e volte a ligar o mini-cabo HDMI.

(2) Desligue e volte a ligar este aparelho.

"Ligar através do mini-conector HDMI" (128)

As funções HDMI-CEC não funcionam corretamente e a televisão não funciona em conjunto com este aparelho.

As televisões podem ter um funcionamento diferente em função das especificações, mesmo se forem compatíveis com HDMI-CEC. Por esta razão, não é possível garantir a operação das funções HDMI-CEC em combinação com todas as televisões.

Nestes casos, defina "CONTROLO HDMI" para "OFF".

" CONTROLO HDMI " (🖙 p. 199)

Este aparelho fica lenta quando se alterna entre o modo de vídeo e o modo de imagem fixa ou quando se liga ou desliga.

Recomenda-se copiar todos os vídeos e imagens fixas para o seu computador e apagar os arquivos deste aparelho. (Se existirem muitos arquivos gravados neste aparelho, esta fica com um tempo de reação mais lento.)

Este aparelho não funciona corretamente e aparece uma mensagem de erro.

Este aparelho é controlado por um microcomputador. As descargas electrostáticas, ruídos externos e interferências (de uma televisão, rádio, etc.) podem impedir o seu funcionamento correto. Caso isso aconteça, desligue a alimentação, depois remova o adaptador de CA e a bateria. Este aparelho será reiniciado.

Faça uma cópia de segurança de dados gravados importantes.

Faça uma cópia de segurança de dados gravados importantes.

- Recomenda-se copiar os seus dados gravados importantes para um DVD

ou para outro suporte de gravação para os poder guardar.

- A JVC não se responsabiliza por dados perdidos.

Mensagem de erro?

VERIFIQUE A TAMPA DA OBJECTIVA

Abra a tampa da objetiva.

ACERTE DATA/HORA!

Ligue o adaptador de CA, carregue a bateria durante mais de 24 horas e acerte o relógio. (Se a mensagem continuar a aparecer, significa que a bateria do relógio está gasta. Contacte o seu representante JVC mais próximo.)

"Acertar o relógio" (🖙 p. 75)

ERRO COMUNICAÇÃO

Volte a ligar o cabo USB. Desligue este aparelho e os dispositivos ligados a ela e volte a ligá-los. Volte a colocar a bateria.

OCORREU UM ERRO NO CARTÃO DE MEMÓRIA!

Verifique se o cartão é suportado por este aparelho. "Tipos de cartões SD compatíveis" (© p. 72) Desligue e volte a ligar este aparelho. Retire o adaptador de CA e a bateria, e depois retire e volte a inserir o cartão SD.

Limpe os terminais do cartão SD.

Se os passos acima não resolverem o problema, faça uma cópia de segurança dos seus arquivos e execute "FORMATAR CARTÃO SD" no menu "COMUM". (Todos os dados serão eliminados.) "FORMATAR CARTÃO SD" (🖙 p. 200)

NÃO FORMATADO

Selecione "OK" e depois "SIM" na tela "PRETENDE FORMATAR?".

OCORREU UMA FALHA DURANTE A GRAVAÇÃO

Desligue e volte a ligar este aparelho.

NÃO É POSSÍVEL TIRAR MAIS FOTOGRAFIAS NESTE MOMENTO

Interrompa a gravação de vídeo antes de capturar imagens fixas. (Se o cartão SD for retirado e inserido durante a gravação de vídeo, não é possível gravar imagens fixas.)

FALHA AO REPRODUZIR

Retire e volte a colocar o cartão SD. "Inserir um cartão SD" (🖙 p. 71) Limpe os terminais do cartão SD. Introduza o cartão SD antes de ligar a alimentação. Não sujeite este aparelho a vibrações nem a impactos fortes.

FICHEIRO DE GESTÃO DANIFICADO PARA GRAVAÇÃO/ REPRODUÇÃO, É NECESSÁRIO RECUPERÁ-LO RECUPERAR?

Selecione "OK" para restaurar. (Os vídeos que não puderem ser restaurados não aparecem na tela de índice, mas pode reproduzi-los com a função "REPR. OUTRO FICHEIRO" do menu.) "Reproduzir um vídeo com informações de gestão danificadas" (🖙 p. 125)

CENA INCOMPATÍVEL!

Usar arquivos gravados com este aparelho. (Arquivos gravados com outros dispositivos podem não ser reproduzíveis.)

FICH. NÃO SUPORTADO!

Usar arquivos gravados com este aparelho. (Arquivos gravados com outros dispositivos podem não ser reproduzíveis.)

ESTE FICHEIRO ESTÁ PROTEGIDO

Desligue a função "PROTEGER/CANCELAR" no menu "EDITAR". "Proteger os arquivos" (ISP p. 133)

VERIF.PATILHA PROT. CONTRA ESCRITA

Desative a proteção contra escrita do cartão SD.

ESPAÇO INSUFICIENTE

Eliminar arquivos ou mover arquivos para um computador ou para outros dispositivos.

Substitua o cartão SD por um novo.

FOI ATINGIDO O LIMITE MÁXIMO DE PASTAS/FICHEIROS GRAVÁVEIS

① Mova os arquivos ou as pastas para um computador ou para outro dispositivo. (Faça uma cópia de segurança dos seus arquivos.)
 ② Selecione "FICH. + NÚM. GESTÃO" em "FORMATAR CARTÃO SD" no menu de configuração de suporte. (Todos os dados do cartão SD serão eliminados.)

" FORMATAR CARTÃO SD " (🖙 p. 200)

LIMITE DE QUANTIDADE DE CENAS EXCEDIDO

 Mova os arquivos ou as pastas para um computador ou para outro dispositivo. (Faça uma cópia de segurança dos seus arquivos.)
 Selecione "FICH. + NÚM. GESTÃO" em "FORMATAR CARTÃO SD" no menu de configuração de suporte. (Todos os dados do cartão SD serão eliminados.)

"FORMATÁR CARTÃO SD " (🖙 p. 200)

NÚMERO MÁXIMO DE PASTAS EXCEDIDO

 Mova os arquivos ou as pastas para um computador ou para outro dispositivo. (Faça uma cópia de segurança dos seus arquivos.)
 Selecione "FICH. + NÚM. GESTÃO" em "FORMATAR CARTÃO SD" no menu de configuração de suporte. (Todos os dados do cartão SD serão eliminados.)

" FORMATAR CARTÃO SD " (🖙 p. 200)

LIMITE DE QUANTIDADE DE FICHEIROS EXCEDIDO

 Mova os arquivos ou as pastas para um computador ou para outro dispositivo. (Faça uma cópia de segurança dos seus arquivos.)
 Selecione "FICH. + NÚM. GESTÃO" em "FORMATAR CARTÃO SD" no menu de configuração de suporte. (Todos os dados do cartão SD serão eliminados.)

"FORMATAR CARTÃO SD " (1887 p. 200)

LIMITE DA QUANTID.PLAYLISTS EXCEDIDO

Reduza o número da lista de reprodução para 99 ou menos. (É possível criar até 99 listas de reprodução.)

CANCELADO PORQUE O LIMITE MÁXIMO DA PLAYLISTS FOI EXCEDIDO

Ao criar um DVD; reduz o número de listas de reprodução a guardar. Reduza para 999 arquivos o número de vídeos que quer adicionar à lista de reprodução.

"Criar listas de reprodução a partir de vídeos gravados" (🖙 p. 138)

PROCESSAMENTO CANCELADO DEVIDO A FALTA DE ESPAÇO

Reduza para 999 arquivos o número de vídeos que quer adicionar à lista de reprodução.

"Criar listas de reprodução a partir de vídeos gravados" (188 p. 138)

GRAVAÇÃO CANCELADA

Desligue e volte a ligar este aparelho. Proteja a unidade contra vibrações e choques.

A TEMPERATURA DA CÂMARA ESTÁ A SUBIR DESLIGUE-A E AGUARDE

Desligue este aparelho e deixe-o arrefecer antes de o ligar novamente.

ALIMENTAÇÃO DESLIGADA OU DISP. USB NÃO SUPORTADO

Ligue a alimentação do dispositivo USB ligado. Ligue o adaptador de CA ao gravador de DVD ou gravador BD (unidade externa de Blu-ray).

INSERIR DISCO

Abra o compartimento do gravador de DVD ou gravador BD (unidade externa de Blu-ray), verifique e reponha o disco Blu-ray ou DVD e depois feche o compartimento.

Substitua o disco no gravador de DVD ou gravador BD (unidade externa de Blu-ray).

MUDAR DISCO

Abra o compartimento do gravador de DVD ou gravador BD (unidade externa de Blu-ray), verifique e reponha o disco Blu-ray ou DVD e depois feche o compartimento.

Substitua o disco no gravador de DVD ou gravador BD (unidade externa de Blu-ray).

Deve realizar uma manutenção regular deste aparelho para prolongar a sua vida útil.

CUIDADO : -

 Deve retirar a bateria, o adaptador de CA e a ficha de alimentação antes de realizar qualquer trabalho de manutenção.

Câmera de vídeo

- Utilize um pano seco e suave para limpar este aparelho e remover qualquer tipo de sujidade.
- Se a câmera de vídeo estiver bastante suja, embeba o pano numa solução de detergente neutro, limpe o corpo da câmera de vídeo e depois use um pano limpo para retirar o detergente.

Objetiva/tela LCD

- Utilize um soprador de objetivas (comercialmente disponível) para remover qualquer tipo de pó e um pano de limpeza (comercialmente disponível) para limpar qualquer tipo de sujidade.
 Pode aparecer bolor na objetiva se esta não for limpa.
- Pode usar uma película protetora ou anti-reflexo comercialmente disponível na tela.

Contudo, dependendo da espessura da película, as operações na tela táctil podem não ser realizadas de forma tão suave ou a tela pode escurecer ligeiramente.

CUIDADO :

- Não deve utilizar solventes como benzeno, diluente ou álcool. Visto poder danificar este aparelho.
- Se usar um pano ou detergente químico, deve respeitar as etiquetas de aviso e as instruções do produto.
- Não deve permitir que o aparelho fique em contato com produtos de borracha ou plástico durante muito tempo.

Especificações

Câmera

Item	Detalhes
Alimentação	Usar Adaptador de CA: DC 5,2 V Usar Bateria: DC 3,6 V
Consumo de energia	2,3 W (BRILHO DO MONITOR: 3 (standard)) 2,5 W (BRILHO DO MONITOR: 4 (mais brilhante))
Dimensões (mm)	50,5 x 55 x 116 (2-1/8" x 2-1/4" x 4-5/8") (L x A x D: excluindo a alça de mão)
Peso	Aprox. 195 g (0,43 lbs) (só câmara), Aprox. 235 g (0,52 lbs) (incluindo a bateria fornecida)
Ambiente de funcionamento	Temperatura de funcionamento permitida: 0°C a 40°C (32°F to 104°F) Temperatura de armazenamento permitida: -20°C a 50°C (-4°F to 122°F) Umidade relativa permitida: 35 % a 80 %
Dispositivo de captação de imagem	1/5,8" 1.500.000 pixéis (BSI CMOS)
Área de gravação (vídeo)	630.000 a 1.050.000 pixéis (AIS ON) 1.250.000 pixéis (AIS OFF)
Área de gravação (Imagem fixa)	930.000 pixéis (4:3) 1.250.000 pixéis (16:9)
Objetiva	F1,8 a 6,3, f= 2,9 mm a 116,0 mm Vídeo Conversão 35 mm: 45,6 mm a 1.824 mm (AIS ON) Conversão 35 mm: 42,0 mm a 1.680 mm (AIS OFF) Imagem fixa Conversão 35 mm: 51,4 in a 2.056 in (4:3) Conversão 35 mm: 42,0 mm a 1.680 mm (16:9)

Item	Detalhes
Menor iluminação	3 lux 1 lux (SELEC. CENA: NOITE)
Zoom (durante a gravação de vídeo)	Zoom óptico: Até 40x Zoom digital: Até 200x
Zoom (durante a gravação de imagem fixa)	Zoom óptico: Até 40x
Tela LCD	3,0", 230.000 pixéis, LCD a cores
Suporte de gravação	Cartão SD/SDHC/SDXC (comercialmente disponível) "Tipos de cartões SD compatíveis" (🖙 p. 72)
Bateria do relógio	Bateria recarregável

Conectores

Item	Detalhes
Saída do conector HDMI	Mini conector HDMI
Saída do conector AV	Saída de vídeo: 1,0 V (p-p), 75 Ω Saída de áudio: 300 mV (rms), 1 K Ω
Conector USB	Mini USB tipo B, compatível com USB 2.0

Vídeo

Item	Detalhes
Formato de gravação/ reprodução	AVCHD standard Vídeo: AVC/H.264 Áudio: Dolby Digital 2ch
Extensão	.MTS
Sistema de sinal	NTSC standard
Qualidade de imagem (vídeo)	UXP 1920 x 1080 pixels Média aproximada 24 Mbps XP 1920 x 1080 pixels Média aproximada 17 Mbps SP 1920 x 1080 pixels Média aproximada 12 Mbps EP 1920 x 1080 pixels Média aproximada 4,8 Mbps SSW (16:9) 720 x 480 pixels (Entrelaçado) Média aproximada 6,2 Mbps SEW (16:9) 720 x 480 pixels (Entrelaçado) Média aproximada 3 Mbps
Qualidade de som (áudio)	48 kHz, 256 kbps

Imagem fixa

Item	Detalhes
Formato de gravação	JPEG standard
Extensão	.JPG
Tamanho da imagem	"Número aproximado de imagens fixas (unidade: número de fotografias)" (🖙 p. 121)

Adaptador de CA (AC-V10M)

Item	Detalhes
Alimentação	CA entre 110 V e 240 V, 50 Hz/60 Hz
Saída	CC 5,2 V, 1 A
Temperatura de funcionamento permitida	0°C a 40°C (32°F to 104°F) (10°C a 35°C (50°F to 95°F) durante o processo de carga)
Dimensões (mm)	83 x 28 x 40 (3-3/8" x 1-1/8" x 1-5/8") (L x A x D: excluindo o fio e a ficha de CA)
Peso	Aprox. 77 g (0,17 lbs)

Bateria (BN-VG114E)

Item	Detalhes
Tensão de alimentação	3,6 V
Capacidade	1400 mAh
Dimensões (mm)	31 x 21,5 x 43 (1-1/4" x 7/8" x 1-3/4") (L x A x D)
Peso	Aprox. 40 g (0.09 lbs)

NOTA : -

• As especificações e o design deste produto estão sujeitos a alterações para melhoramentos futuros sem aviso prévio.

JVC