

Kaydedilen süje çok koyu.

Arka plan parlak ve süje karanlık iken arka ışık denkleştirmesini kullanın.

"Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (sayfa 0)

Menü içindeki "IŞIK,,ı kullanın.

"IŞIK" (sayfa 0)

SAHNE SEÇ'in içindeki "GECE,,nü kullanın.

"Sahne Seç" (sayfa 0)

Menü içindeki "GECE MODU,,ı kullanın.

"GECE MODU" (sayfa 0)

Elle ayarlar menüsündeki "PARLAKLIĞI AYARLA,,yý "+" tarafýna ayarlayýn.

"Parlaklığın Ayarlanması" (sayfa 0)