

Kaydedilen süje çok koyu.

Arka plan parlak ve süje karanlık iken arka ışık denkleştirmesini kullanın.
Menü içindeki "IŞIK,"ı kullanın.
Menü içindeki "GECE MODU,"ı kullanın.
Elle ayarlar menüsünün "GÖRÜNÜM SEÇ,"i içinde "GECE,"nü kullanın.
Elle ayarlar menüsündeki "PARLAKLIĞI AYARLA,"yı "+" tarafına ayarlayın.