

同じディスクを何枚も作る

一度作成した DVD と同じ内容で DVD を作成します。

1 "履歴から作成"を選び、**OK** をタッチする



2 保存するメディアを選び、**OK** をタッチする



- 保存するメディアは、モデルによって異なります。

3 作成した履歴から作成日を選び、**OK** をタッチする



- "確認"をタッチすると、保存する映像を確認できます。

4 "作成する"を選び、**OK** をタッチする



- 「次のディスクを入れてください」と表示されたときは、新しいディスクに入れ替えてください。

5 作成が終わったら、**OK** をタッチする



6 液晶モニターを閉じてから、USB ケーブルを抜く

ご注意:

- 作成が終わるまで、電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。

メモ:

- 作成したディスクを確認するときは、手順 1 で "再生" を選んでください。
- 作成履歴は、最新のものから順に 20 件まで保存されます。