


明るさを補正する

好みの明るさに調整できます。

1 **[MENU]** をタッチして、メニューを表示する



2 "マニュアル設定"を選び、**[OK]** をタッチする



3 "明るさ補正"を選び、**[OK]** をタッチする



4 "マニュアル"を選び、**[OK]** をタッチする



5 スライダーで明るさ補正の値を選ぶ



- 動画撮影時の補正範囲: -6 ~ +6
- 静止画撮影時の補正範囲: -2.0 ~ +2.0
- 上にスライドすると、明るくなります。
- 下にスライドすると、暗くなります。

6 **[OK]** をタッチして、決定する



メモ: _____

- 動画と静止画で別々に設定できます。