



DVDライターを準備する (CU-VD3 の場合)

1 液晶モニターを閉じてから、接続する




- ① 本機に AC アダプターをつなぐ
 - ② DVD ライターの AC アダプターをつなぐ
 - ③ DVD ライターの USB ケーブルを本機につなぐ
- DVD ライターの取扱説明書もご覧ください。

2 新しいディスクを入れる



- ① 取り出しボタンを押して、ディスクトレイを開ける
 - ② トレイを完全に引き出して、新しいディスクを確実にめ込む
 - ③ ディスクトレイを「カチッ」と音がするまで押して閉じる
- 3 液晶モニターを開く



- DVD作成メニューが表示されます。
- USB ケーブルをつないでいる間は、DVD作成メニューが表示されません。

ご注意:

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。