映像を選んで保存する

保存したい動画を選んで保存します。

1 "選んで作成"を選び、∞ をタッチする



2 保存するメディアを選び、∞ をタッチする



3 "シーンから選ぶ"を選び、∞ をタッチする



4 保存したい動画を選び、∞ をタッチする



- 選んだ動画にチェックマークが表示されます。 チェックマークを消すときは、もう一度 ∞ をタッチします。
- "確認"をタッチすると、動画を確認できます。
- 5 選び終わったら、"保存"をタッチする



6 "すべて"を選び、∞ をタッチする



- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。 ディスクを用意してください。
- "確認"をタッチすると、保存する映像を確認できます。

7 どちらかを選び、@ をタッチする



- "はい"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "いいえ"を選ぶと、撮影日を見出しにします。
- 8 "作成する"を選び、@ をタッチする



- 「次のディスクを入れてください」と表示されたときは、新しいディスク に入れ替えてください。
- 9 作成が終わったら、⑩ をタッチする



10 液晶モニターを閉じてから、USB ケーブルを抜く

ご注意

- 作成が終わるまで、電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。

メモ:

● 作成したディスクを確認するときは、手順1で "再生"を選んでください。