


スライドショー効果

スライドショー再生の画面切替に効果を付けることができます。


設定	内容
スライド	右端から左端へスライドしながら、画面が切り替わります。
ブラインド	縦じまに分割されながら、画面が切り替わります。
チェッカーボード	チェッカー柄に変化しながら、画面が切り替わります。
ランダム	スライド、ブラインド、チェッカーボードの中からランダムで効果を付けながら、画面が切り替わります。

項目を表示するには


1 再生モードにする



2 静止画を選ぶ



3 MENU をタッチして、メニューを表示する



4 "スライドショー効果"を選び、 OK をタッチする

