


動画再生



- 1 動画モード
- 2 タイムラプス撮影
- 3 プレイリスト再生
- 4 ダイジェスト再生
- 5 動画画質
- 6 シーンカウンタ
- 7 操作表示
- 8 メディア
- 9 バッテリー残量
- 10 日付と時刻
- 11 落下検出
- 12 スピーカー音量調整