

メディア設定メニュー

記録メディアに関する設定ができます。

設定	内容
動画メディア設定	動画の記録/再生するメディアを設定します。
静止画メディア設定	静止画の記録/再生するメディアを設定します。
HDDフォーマット	内蔵 HDD のすべてのファイルを消去します。
SDフォーマット	microSD カードのすべてのファイルを消去します。
HDDデータ消去	本機を破棄もしくは譲渡するときに実行します。