

HDD データ消去

本機を廃棄または譲渡するときに実行します。

1 **Ⓜ** をタッチして、メニューを表示する



2 "メディア設定"を選び、**Ⓜ** をタッチする



3 "HDDデータ消去"を選び、**Ⓜ** をタッチする



4 "はい"を選び、**Ⓜ** をタッチする



• データの消去が終わったら、**Ⓜ** をタッチしてください。

ご注意:

• データ消去に時間がかかることがありますので、AC アダプターを接続してください。

メモ:

• 繰り返すことで、データの復元をさらに困難にできます。