



管理情報が壊れた動画を再生する

管理情報の壊れた動画ファイルなどを再生します。


1 再生モードにする



2 動画を選ぶ



3 をタッチして、メニューを表示する



4 "MPGファイル再生"を選び、 をタッチする



5 再生する動画を選び、 をタッチして再生する

