
Impossible de créer un DVD avec un graveur DVD.

Le câble USB n'est pas connecté correctement.