

---

### **Impossible de copier vers une carte microSD.**

Pour enregistrer sur la carte, il est nécessaire d'effectuer au préalable les réglages de support.

Pour utiliser des cartes qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.