

## Tenir cet appareil

Lorsque vous tenez l'appareil, gardez vos coudes près de vous pour éviter que la caméra ne bouge.



### **ATTENTION:**

- Attention à ne pas faire tomber l'appareil en le transportant.
- Les tuteurs doivent faire attention lorsque l'appareil est utilisé par des enfants.

### **REMARQUE:**

- Si la caméra bouge trop, utilisez le stabilisateur d'image numérique.