

## DEMO MODUS

Startet die Wiedergabe des Demo-Modus, der die Funktionen dieses Geräts vorstellt.

Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert die Funktion.
EIN	Spielt eine Demonstration der Sonderfunktionen dieses Geräts ab.

### Demo-Modus anzeigen


- ① Entfernen Sie Akku und SD-Karte.
- ② Schließen Sie das AC-Netzteil an.
- ③ Öffnen Sie den LCD-Monitor und schalten Sie den Camcorder ein.
  - Die Demonstration beginnt nach Ablauf von 3 Minuten.
  - Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie **OK**.

### HINWEIS:

- Dieser Modus ist im Wiedergabemodus nicht verfügbar.

### Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie **MENÜ**, um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „DEMO MODUS“ und drücken Sie **OK**.

